MF-RTP v1.1.0 NTC 사용자 매뉴얼

목차

- 1. 화면구성
- 2. 연출 파일 변경
- 3. 스케쥴 수정

1. 화면구성



Version 표시


현재 기계에 저장된 스케쥴 리스트 표시, 설정된 날짜, 시간, 연출파일 정보를 표시

doc-v1.3 2022.05.23. 3


2. 연출 파일 변경

- 1. 화면구성
- 2. 연출 파일 변경
 - 2.1. PC → USB 메모리
 - 2.2. USB 메모리 → MF-RTP
- 3. 스케쥴 수정


2.1. 연출 파일 변경 - PC → USB 메모리 (1)




2.1. 연출 파일 변경 - PC → USB 메모리 (2)



2.1. 연출 파일 변경 - PC → USB 메모리 (3)



2.2. 연출 파일 변경 - USB 메모리 → MF-RTP (1)




(1) USB 메모리 연결 비어있는 USB 포트에 연결


2.2. 연출 파일 변경 - USB 메모리 → MF-RTP (2)




2.2. 연출 파일 변경 - USB 메모리 → MF-RTP (3)



2.2. 연출 파일 변경 - USB 메모리 → MF-RTP (4)



2.2. 연출 파일 변경 - USB 메모리 → MF-RTP (5)




3. 스케쥴 수정

- 1. 화면구성
- 2. 연출 파일 변경


3. 스케쥴 수정

- 3.1. 스케쥴 선택
- 3.2. 스케쥴 수정 화면구성
- 3.3. 재생 주기 설정
- 3.4. 스케쥴 초기화

3.1. 스케쥴 수정 - 스케쥴 선택



3.2. 스케쥴 수정 - 스케쥴 수정 화면구성




3.3. 스케쥴 수정 - 재생 주기 설정

- 동작 시간(Start Stop time)
 - 연출 파일이 시작되고 끝나는 시점을 설정
 - Start time 에는 무조건 연출 파일이 재생 시작
- 주기 시간(Run Rest time)
 - 동작 시간 동안 어떤 주기로 동작 될지를 설정
 - 예1)
 - Start Stop time: 12:00:00 13:00:00
 - Run Rest time: 00:05:00 00:25:00
 - 연출 재생 시간
 - 12:00 ~ 12:05
 - 12:30 ~ 12:35

- 이 예2)
 - Start Stop time: 12:05:00 13:00:00
 - Run Rest time: 00:25:00 00:05:00
 - 연출 재생 시간
 - 12:05 ~ 12:30
 - 12:35 ~ 13:00

3.4. 스케쥴 초기화



- 1. 파일브라우저 선택
- 2. 'mf_rtp.db' 파일 오른쪽 클릭
- 3. 휴지통으로 이동 선택
- **4**. 기기 재부팅

3.5. 연출 파일 복사



