ENTRO AS

SXI-generatoren

Bruksrettleiing — frå planteikning til SXI-fil for energimerking i SIMIEN

Versjon 5.6.0 · oktober 2026

Innhald

1. Kom i gang

2. Arbeidsflyten

3. Vindauge og dører

4. Tak og golv med fleire typar

5. Meir om soner

6. Etasjar og delplanar

7. Fasadeteikningar

8. Tiltak i SXI-fila

9. Tekniske system frå EntroPi (BETA)

10. 3D-modell og kart

11. Lagring

12. Kontroll før du leverer

13. Tastatursnarvegar

14. Når noko ikkje stemmer

15. Kjende manglar

SXI-generatoren er oppmålingsverktøyet for energimerking: du tek inn ei planteikning, teiknar sonene i bygget, og får ut ei `.sxi`-fil som opnar rett i SIMIEN.

Verktøyet køyrer på to måtar, og dei er ikkje heilt like:

	Inne i EntroPi	Som eiga nettside
Prosjektet ligg	på bygget i EntroPi	som `.entro`-fil på maskina di
«Lagre» gjer	lagrar på bygget	lastar ned ei fil
Autolagring	til bygget, kvart 2. minutt	lokalt i nettlesaren, kvart minutt
Om økta blir broten	ulagra arbeid blir tilbode att på same bygget	lokal kopi blir tilboden att
Adresse, byggeår, ansvarleg	kjem inn av seg sjølv	tastar du inn
Tekniske system	kan hentast frå bygget	ikkje tilgjengeleg

Alt som gjeld sjølve oppmålinga er likt begge stader. Det som berre finst i EntroPi er merkt **(EntroPi)**.

1. Kom i gang

Opne energimerkinga på bygget i EntroPi. Verktøyet startar i ei ramme inne i EntroPi, og du kjenner igjen at du er kopla til på tre ting i verktøylinja:

- ⌂ **Byggnamn** står som ei brikke ved sida av opne-knappen. Det er bygget lagringa hamnar på. Manglar brikka, står du i ei vanleg fane, og «Lagre» lastar ned ei fil i staden.
- **Lagreknappen** heiter **«Lagre på bygget»** og er grøn.
- ⚙ **Hent tekniske systemer** har kome til i verktøylinja.

Ligg det alt eit prosjekt på bygget, blir det opna med ein gong. Er bygget tomt, startar du på blankt ark.

Frå bygget blir det fylt inn adresse (framlegg til prosjektnamn og filnamn), byggeår (styrer standard U-verdiar og SFP) og den som er logga inn (ansvarleg person i SXI-fila). Berre **tomme** felt blir fylte — har du tasta inn noko sjølv, står det.

Skjermbiletet

Område	Kva det er
Verktøylinja øvst	Opplasting, kalibrering, teikneverktøy, 3D og SXI-eksport
Fanerada under	**Plan / Fasade / Side om side**, etasjefanene og BRA-summen
Lerretet	Planteikninga med sonene teikna oppå
Sidepanelet til høgre	**Soner** (eitt kort per sone) og **Tabell**
Hintlinja nedst	Fortel kva verktøyet ventar på — les henne når du står fast

2. Arbeidsflyten

Sju steg, i denne rekkjefølgja. Steg 2 er det som oftast blir gløymt, og det gjer alle areala feil.

Steg 1 — Last opp planteikninga

↑ **Last opp**, eller slepp fila rett på lerretet. PDF, PNG eller JPG. Er PDF-en fleirsidig, blir det pilar `‹ 1/6 ›` i verktøylinja.

Ligg teikninga på sida, rett ho opp med ↻ **Roter**.

Steg 2 — Kalibrer

Verktøyet må vite kor mange millimeter éin biletpiksel er. **Utan kalibrering er alle areal og lengder feil**, og badgen nede til venstre står raud: «Ikkje kalibrert». SXI-eksporten stoppar òg til skalaen er sett.

⊕ **Kalibrer** gir tre metodar:

Metode	Slik gjer du det
Lengde	Klikk start → slutt på ei kjend lengd, tast talet i mm
Areal	Klikk på ei sone du veit arealet av
Målestokk	Vel 1:100, 1:200 osv. — ingen klikking på teikninga

Målestokk-metoden treng papirformatet. Det blir funne automatisk: eksakt frå PDF-en, eller frå DPI-metadata i PNG/JPEG. Finst det ikkje, vel du sjølv (A0–A4, A3 er framlegg).

Kalibreringa er **global** — ho gjeld alle etasjar. Har ein etasje ei teikning i annan målestokk, klikk på skala-badgen og vel **Eiga** for den etasjen.

> **Kalibrerer du om etterpå,** følgjer alt du har teikna med: soneareal, veggengder, vindaugsbreidder og gavlflater blir rekna om. Det du har **tasta inn** — høgder, brystning, overstyrte areal — står urørt. Det er meininga.

Steg 3 — Teikn sonene

⬡ **Sone**, så klikk hjørne for hjørne. Dobbeltklikk, `Enter` eller klikk på startpunktet lukkar sona. `Backspace` fjernar siste punkt, `Esc` avbryt.

Undervegs hjelper to ting:

- ⌖ **Snap** låser punktet til hjørne på eksisterande soner og til **veggkryss i sjølve planteikninga**. Snappar det til feil stad — tekst, møblar, målesetting — slå det av med knappen. Skrå veggar får ikkje snap; det er med vilje.
- **Shift** låser retninga til 90° eller 45°.

Ligg den nye sona inntil ei sone du alt har teikna, blir den felles veggen sett til skiljekonstruksjon i begge sonene automatisk. Ligg berre ein del av naboveggen inntil, blir naboveggen delt i tre — fasade, skiljevegg, fasade — og vindauga i nabosona følgjer med. Berøring på nokre få centimeter tel ikkje.

Trykkjer du ein vegg tilbake til fasade manuelt, står det valet fast. Verktøyet set skiljeveggar, men fjernar dei aldri.

Skal du rette geometrien etterpå: ⊹ **Rediger** — dra hjørne, klikk på **+**-merket midt på ein kant for å setje inn eit nytt hjørne, høgreklikk på eit hjørne for å slette det.

Steg 4 — Vindauge og dører

▭ **Vindauge/dør**, så klikk to gonger langs ein fasade: start og slutt. Breidda blir målt frå dei to klikka, og du fyller ut type, høgd, antal og eventuelt brystning i dialogen. Sjå kapittel 3 for grupper med fleire like vindauge.

- Kopier med `Ctrl+C` over eit vindauge, lim inn med `Ctrl+V` over ein fasade.
- I navigeringsmodus kan du **dra** eit vindauge langs veggen.
- `Delete` over eit vindauge slettar det.

Steg 5 — Fyll ut sonene

Sidepanelet til høgre har eitt kort per sone. Sett minst:

- **Kategori** — bygningskategorien styrer heile settet med SIMIEN-profilar (drifttider, internlast, energimerke). Eitt energimerke blir laga per kategori i prosjektet.
- **Byggeår** — styrer standard U-verdiar, SFP og lekkasjetal. Kjem frå bygget i EntroPi.
- **Etg.høgde** — kjem frå feltet i verktøylinja, men kan overstyrast per sone.
- **Himling** — berre om himlingshøgda er lågare enn etasjehøgda. Påverkar volumet, ikkje areala.
- **Golv** og **Tak** — type, og takvinkel for skråtak (tomt felt = flatt tak). Treng sona fleire typar, sjå kapittel 4.

U-verdiar og n50 blir sette etter byggeåret, men kan overstyrast i **Tabell**-fana. Der ligg òg ei full oversikt over fasadar, vindauge og areal — nyttig til kontroll før eksport.

Steg 6 — Tekniske system frå bygget (EntroPi)

Sjå kapittel 9.

Steg 7 — Eksporter til SIMIEN

⬇ **Eksporter SXI** opnar ein dialog med prosjektnamn, adresse, byggeår, klimastad, kommunenr. og **ansvarleg person**. Kommunenr. blir fylt inn når du vel klimastad. Ansvarleg person er den som er logga inn i EntroPi; utanfor EntroPi hugsar nettlesaren det du skreiv sist.

Under ligg **tiltak** du kan ta med i fila — sjå kapittel 8.

Fila blir lasta ned. Er verten sett opp for det, får EntroPi ein kopi samstundes. Opne `.sxi`-fila direkte i SIMIEN.

Eksporten stoppar (med ei raud melding i dialogen) når:

- eit felt manglar (prosjektnamn, byggeår, kommunenr., ansvarleg person),
- ein etasje med soner ikkje er kalibrert,

- **vindauga og dørene på ein fasade har større areal enn fasaden.** Meldinga listar sone, fasade og areal. Rett breidd, høgd eller antal og eksporter på nytt. Sonekortet varslar om det same på førehand (sjå kapittel 3).

3. Vindauge og dører

Fleire like vindauge — grupper

Eit vindauge med **antal** større enn 1 er **eitt element i SIMIEN** (`number="3"`), men står som tre stykk på veggen — i planteikninga, i 3D og i kartet. Stykket du teikna står der du teikna det, og resten blir spreidde utover heile veggen med lik luft mellom. Gruppelappen (`V×3`) står ved det teikna stykket.

Høgreklikk på eit vindauge i ei gruppe:

Val	Kva det gjer
Rediger	Opnar dialogen (breidd, høgd, antal, U-verdi …)
Løys ut denne stk	Gruppa blir `antal-1`, og stykket blir eit eige vindauge på same plass
Løys opp gruppa	Alle stykka blir sjølvstendige vindauge — i SXI-en blir det n element i staden for eitt
Fordel jamnt	Stykka blir fordelte jamnt over heile veggen
Kopier til fasade…	Kopierer vindauget til ein annan vegg
Kopier / **Slett**	

Stykka kan dragast enkeltvis langs veggen. Plasseringa er berre visning — SIMIEN får antal og målet på eitt vindauge.

Åtvaringar

Verktøyet seier frå i staden for å la feil gå stille inn i energimerket:

- ⚠ **breiare enn veggen** — gruppa får ikkje plass, så stykka må overlappe. Står i sonekortet, i dialogen medan du skriv og i hintlinja.
- **Mørk overlappsbit** i planteikninga — to vindauge ligg oppå kvarandre.
- ⚠ **større enn fasaden** — samla areal av vindauge og dører på ein fasade er større enn fasaden (fangar òg vindauge som er for høge). Pilla i «Vindauge og dører» blir raud, og ei raud linje viser fasade og areal, også når lista er samanslegen. **SXI-eksporten stoppar til dette er retta.**

Dører har ikkje antal-felt; set du typen til dør, går antalet tilbake til 1.

4. Tak og golv med fleire typar

Halve taket kan vere tak mot det fri og resten himling mot kaldt loft; halve golvet kan vere golv på grunn og resten kjellargolv. Då deler du laget opp i **flater**, og kvar flate får sin eigen type og U-verdi.

- ✂ ved **Golv** eller **Tak** i sonekortet startar oppdelinga. Teikn ei linje tvers over sona; ho blir delt i to flater.
- Teiknar du ei **lukka sløyfe heilt inne i ei flate** (klikk tilbake på startpunktet), blir sløyfa ei eiga flate — ein bit midt i taket, t.d. eit overlys eller ein lågare del.
- Kvar flate har eit kompakt kort: namn, areal, type og U-verdi (blank = sona sin). Skrå tak har vinkel og fallretning på ei tredje rad.
- ✕ slettar ei flate — arealet går til naboflata, så sona aldri står utan tak eller golv. Slettar du den siste, er laget udelt igjen.
- ↺ **Slå saman** tek bort heile oppdelinga.
- Dekkjer flatene ikkje sonearealet (t.d. etter at sona har endra form), står det ei **gul ⚠-pille** i overskrifta. Det blir aldri sila bort.

Berre eitt lag blir teikna oppå planen om gongen (varme fargar for tak, kalde med prikka kant for golv).

⇄ **Tilpass takflater** (på kortet til ei skrå flate) gjer at fleire skrå flater møtest i mønet og grata: flata du trykte på held vinkelen, og dei andre blir rekna ut frå planteikninga. Går linjene i planen ikkje opp som eitt tak, seier hintlinja kor stort spranget er.

Ei himling blir eksportert som skiljekonstruksjon, eit kjellargolv som kjellar, uansett kva lag ho ligg i. Ei udelt sone gir nøyaktig same SXI som før.

5. Meir om soner

Sonekortet. Klikk på overskrifta for å slå kortet saman eller opne det. Knappen over lista slår saman eller opnar alle. Lista blir ståande i ro når du gjer endringar i eit kort.

Høgreklikk på ei sone i planteikninga:

Val	
Rediger geometri	Same som ⊹ Rediger
Del sone…	Teikn ei linje tvers gjennom — sona blir to
Zoom til sone	
Skjul sona	Sjå under
Kopier sone…	Til same eller ein annan etasje (`Ctrl+C`)
Slett sone	

Del sone. Segmenta frå klippelinja blir skiljekonstruksjon i begge dei nye sonene, og vindauga blir fordelte etter kva vegg dei hamna på. Takflater, gavlflater og overstyrte segment blir nullstilte.

Skiljevegg og sonekopling. Ein vegg mellom to soner er anten **skiljekonstruksjon** (gul) eller **sonekopling** (grøn) — sonekoplinga ber med seg kva sone veggen vender mot i SIMIEN. Klikk på veggrada i sonekortet for å byte, eller høgreklikk for fleire val. Same veggrad byter òg mellom fasade og skiljevegg.

Slå saman veggar. ⊞ **Slå saman fasadar** kombinerer fasadar med same himmelretning til eitt element i SXI-en. Skiljeveggar mot same nabo kan slåast saman med **Slå saman**; **«Vel…»** lèt deg plukke ut nokre av dei.

Kopling av soner (lilla ramme) samlar soner i SIMIEN utan å slå saman geometrien — t.d. same leilegheit over to etasjar. Berre soner med same bygningskategori kan koplast, og kvar kan ha eigen tak- og golvtype.

Skjulte soner. Augeikonet på sonekortet (eller «Skjul sona» i høgreklikkmenyen) tek sona ut av planteikninga, 3D-modellen og kartet. Ho er framleis med i tabellen, BRA-summane og SXI-eksporten — å skjule er ikkje å slette. **Skjul alle soner / Vis alle** står over sonelista. Ei skjult sone kan ikkje snappast til eller redigerast; kortet er dempa med namnet overstroke.

Overstyr areal, omkrins eller einskilde veggsegment der oppmålinga krev det. Tasta fasit blir aldri skalert ved omkalibrering.

6. Etasjar og delplanar

+ Etasje lagar ei ny etasje med eiga teikning og eiga etasjehøgd. Drag fanane for å endre rekkjefølgja — det er rekkjefølgja 3D-modellen blir stabla i.

Endre namn på ei etasje: dobbeltklikk på fana, trykk ✎ på den aktive fana, eller høgreklikk → **Gi nytt namn**. Feltet blir kvitt med ramme medan du skriv. `Enter` eller klikk utanfor lagrar (fana blinkar grønt), `Esc` avbryt. Namneendringa kan angrast.

Ghost viser etasjen under som svakt omriss, så du kan leggje teikninga rett over. Står teikningane i utakt, dra ghosten på plass; ↺ nullstiller.

BRA for aktiv etasje og for heile bygget står i fanerada.

Delplanar — fleire teikningar for same etasje

Store bygg har ofte éi teikning per fløy. Høgreklikk på etasjefana → **Ny delplan i «Etasje 2»…**, eller **+** i etasjegruppa. Delplanen får eiga teikning og eiga kalibrering, men står på same nivå og har same høgd som etasjen i 3D. Fanene står samla i éi ramme.

- **Kalibrer delplanen** — ho får alltid eiga kalibrering, sidan ulike teikningar sjeldan har same skala. Hintlinja seier frå om målestokken frå hovudteikninga blir føreslått.
- ⌖ **Plasser** legg teikningane saman: klikk eit punkt på denne teikninga, så same punktet på den andre. Berre under plasseringa ser du dei andre teikningane i etasjen.
- Ei sone som ligg inntil ei sone på ei anna delplan, får skiljekonstruksjon automatisk, akkurat som innanfor éi teikning.
- Høgreklikk: **Gjer til eiga etasje** eller **Legg under «…» som delplan** flyttar ei teikning mellom etasjar utan å flytte ho på arket.
- Slettar du hovudteikninga, tek den fyrste delplanen over etasjenamnet.

Kopiere ei etasje til eit anna prosjekt

1. **Høgreklikk på etasjefana** → **Kopier etasje**. Heile etasjen — teikning, kalibrering, soner, vindauge, skiljeveggar og kontrollmål — blir lagd på eit klippbord i nettlesaren.

2. Opne det andre prosjektet (i EntroPi: gå til det andre bygget og opne verktøyet der).
3. **+ Etasje** → **Lim inn kopiert etasje**.

Skal etasjen til ei anna maskin, last ned `.entro`-fila (`Ctrl+Shift+S`) og vel **+ Etasje** → **Hent etasje frå prosjektfil…** i det andre prosjektet.

- **Måla følgjer etasjen.** Var skalaen i kjeldeprosjektet ein annan, får etasjen eiga kalibrering, og areala blir dei same som før.
- **Nord er globalt.** Stod nordpila annleis i kjeldeprosjektet, seier meldinga frå. Sjekk kompasset.
- **Tekniske system blir ikkje med til eit anna bygg** — luftmengdene deira ville gått rett inn i energimerket.

7. Fasadeteikningar

Fasadeteikningar er eit eige lag **berre for oppmåling** — t.d. for å måle vindaugshøgder og brystningar. Dei har ingen soner og påverkar ikkje 3D-modellen eller SXI-eksporten.

- **Fasade** i fanerada byter til fasadevisinga. **+ Fasade** lagar eit nytt ark; last opp PDF eller bilete på det.
- **Kalibrer kvart ark** — det finst ingen felles fasadeskala. Areal-metoden er ikkje tilgjengeleg her (ho krev ei sone).
- **Mål** og **Snap** verkar som i planen. Måla blir lagra med arket.
- Fanene kan få nytt namn på same måte som etasjefanene.

Side om side deler lerretet i to: plan til venstre, fasade til høgre. Du arbeider i den eine; den andre er til å sjå på, med eigen zoom. Dobbeltklikk i ruta for å byte kva du arbeider i. Dra skiljestreken for å endre breidda; dobbeltklikk på streken gir halv-halv, og slepp han heilt ut mot kanten for å lukke ruta.

8. Tiltak i SXI-fila

I eksportdialogen kan du krysse av for tiltak som SIMIEN skal rekne lønnsemd på:

Tiltak	Ny verdi
Etterisolere fasader	U = 0,18
Etterisolere tak	U = 0,13
Etterisolere gulv	U = 0,10
Bytte vindu	U = 0,8
Bytte dører	U = 1,2
Lekkasjetall 1,5	n50 = 1,5

Verdiane følgjer TEK17. Kvart tiltak dekkjer alle sonene, og fila får med ei lønnsemdvurdering med SIMIEN sine standardverdiar (kalkulasjonsrente 4 %, inflasjon 2 %, levetid 20 år).

Finn eit tiltak ingen element å verke på (t.d. «Etterisolere tak» når alle soner har himling mot ei anna sone), får du beskjed før fila blir lasta ned. Valet blir ikkje lagra — du vel på nytt ved kvar eksport.

9. Tekniske system frå EntroPi (BETA)

Dei tekniske anlegga som alt er registrerte på bygget kan koplast til sonene, og ventilasjonstala går inn i SXI-fila i staden for normverdiar.

Slik gjer du det

1. ⚙ **Hent tekniske systemer** i verktøylinja. Kjem det ikkje svar innan 12 sekund, seier verktøyet frå — prøv ↻ **Hent på nytt**.
2. **Dra eit system frå venstre kolonne over på ei sone** i høgre kolonne. Alternativt: klikk systemet først og sona etterpå.
3. **Ferdig** lukkar vindauget.
4. **Berre ventilasjon, varme og kjøling blir viste.** Talet på sila system står i statuslinja.
5. **Kopla soner er éi sone her.** Legg du eit anlegg på ei kopla sone, får alle instansane det.
6. **Talverdiane står under systemnamnet.** «Ingen tal frå EntroPi — normverdiar i SXI» betyr at anlegget er registrert utan tal.
7. **Eit system som er sletta i EntroPi står med stipla kant.**
8. ↻ **Hent på nytt** friskar opp tala på alle koplingane.

Kva som går inn i SXI-fila

Frå EntroPi	Inn i SIMIEN som
Luftmengd tilluft/avtrekk	spesifikk luftmengd, $m^3/(h \cdot m^2)$
Redusert luftmengd	luftmengd utanfor drifttid
Gjenvinningsgrad	verknadsgrad på varmegjenvinnaren
SFP	vifteeffekt, med dellastkurve

Manglar eitt tal, står normverdien for det eine. Total luftmengd i m^3/h blir delt på arealet anlegget betjener (alle sonene det er lagt på, over alle etasjar). **Varme og kjøling går enno ikkje inn i SXI-fila** — oppvarming står som panelovnar (50 W/m^2).

10. 3D-modell og kart

⬡ **3D** byggjer modellen stabla etter etasjehøgdene. Drag for å rotere, scroll for å zoome, Shift+drag for å flytte.

Knapp	
Wireframe	Berre kantar
Planteikning	Vis eller skjul teikninga under modellen
↺ **Reset**	Tilbake til startvinkelen
🗺 **Kart** (beta)	Legg modellen på kartet ved adressa
Sol	Solsimulering — korleis sola treff bygget gjennom året
PNG	Last ned visninga som bilete

Nordpila (kompasset nede til høgre i planen) styrer både solorienteringa i SIMIEN og retninga på kartet. **Nord-sjekk** roterer planteikninga mellombels så nord peikar opp, så lenge du held knappen inne.

11. Lagring

Handling	Inne i EntroPi	Som eiga nettside
Lagre / `Ctrl+S`	lagrar på bygget	lastar ned `.entro`-fila (du vel mappe og namn)
⬇ / `Ctrl+Shift+S`	lastar ned `.entro`-fila	—
Opne / `Ctrl+O`	opnar ei `.entro`-fil	opnar ei `.entro`-fil

Autolagring til bygget (EntroPi) står på. Den fyrste endringa i økta blir lagra etter 10 sekund, deretter kvart andre minutt når det finst noko ulagra.

Autolagring lokalt (utanfor EntroPi) skriv ein kopi i nettlesaren kvart minutt. Han blir tilboden att neste gong du opnar verktøyet.

Om økta blir broten

Fell nettet ut eller krasjar fana mellom to lagringar, ligg arbeidet framleis i nettlesaren. Neste gong du opnar **det same bygget**, kjem det ei melding:

> 💾 Ulagra arbeid som ikkje nådde bygget · 14 min sidan — **Hent inn att**

Trykk **Hent inn att**, så er du tilbake der du slapp, og arbeidet blir lagra vidare til bygget.

- Kopien høyrer til **eitt bygg** og blir aldri tilboden på eit anna.
- Har bygget alt ein nyare versjon, blir kopien sletta.
- **Ignorer** slettar kopien. Lèt du meldinga stå, blir kopien liggjande til neste gong.

12. Kontroll før du leverer

- **Skala-badgen** nede til venstre skal ikkje vere raud — på nokon etasje.

- **Sonekorta**: ingen raude ⚠ ved vindauga, ingen gule ⚠-piller på tak og golv.
- **Tabell-fana** viser alle soner, fasadar og vindauge med areal. Her ser du raskt om ein fasade manglar vindauge eller eit areal ser rart ut.
- **Mål** kontrollmåler ein avstand på teikninga. Måla blir lagra med prosjektet, påverkar ikkje SXI-en og følgjer omkalibrering.
- ⬡ **3D**: ein etasje som ligg feil, eller ei sone som manglar tak, er lett å sjå der.
- **Nord** er sett rett.

13. Tastatursnarvegar

Trykk **?** i programmet for full liste.

`Ctrl+S`	Lagre (på bygget i EntroPi)
`Ctrl+Shift+S`	Last ned prosjektfila
`Ctrl+O`	Opne prosjekt
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	Angre / gjere om
`Esc`	Avbryt, tilbake til navigering
`Shift` under teikning	Lås til 90°/45°
Dobbeltklikk / `Enter`	Fullfør sone
`Backspace`	Fjern siste punkt under teikning
`Ctrl+C` / `Ctrl+V`	Kopier og lim inn sone eller vindauge
`Delete` over vindauge	Slett vindauget
Scroll / klikk+dra	Zoom / flytt teikninga
Høgreklikk sone / vindauge	Kontekstmeny
Høgreklikk etasjefane	Nytt namn, delplanar, kopier etasje
Dobbeltklikk etasjefane	Endre namn

14. Når noko ikkje stemmer

Areala er feil. Du har ikkje kalibrert, eller ein etasje har eiga kalibrering som er sett feil. Sjekk skala-badgen på kvar etasje (og kvar delplan).

Eksporten seier at vindauge og dører er større enn fasaden. Sjå sona og fasaden i meldinga. Vanlege årsaker: antal er for høgt, vindaugshøgda er større enn etasjehøgda, eller vindauget er lagt på feil vegg.

Snappen låser til feil stad. Teikninga er tett eller skanna. Slå av ⌖ **Snap** og klikk fritt.

Skiljeveggen mellom to soner blei ikkje sett. Sonene ligg meir enn ~8 cm frå kvarandre, eller overlappar mindre enn 25 cm. Sett veggen manuelt i sidepanelet. Å flytte eit hjørne i etterkant set ingenting automatisk.

Ei sone er borte frå teikninga. Ho er truleg skjult — sjå etter dempa kort med overstroke namn, eller trykk **Vis alle** over sonelista.

Delplanen ligg feil i forhold til resten av etasjen. Bruk ⌖ **Plasser**.

Tekniske systemer-lista er tom. Anten ligg det ingen ventilasjons-, varme- eller kjølesystem på bygget, eller verten svarte ikkje. Statuslinja skil dei to.

Byggnamnet manglar i verktøylinja. Du står i ei vanleg fane, ikkje i EntroPi. «Lagre» lastar då ned ei fil.

SIMIEN nektar å opne fila. Sjekk at alle soner har bygningskategori og at taktypen stemmer med kva sona faktisk grensar mot.

15. Kjende manglar

- Import av eksisterande SXI-filer
- Varme og kjøling frå EntroPi går ikkje inn i SXI-en
- Validering av overlappande soner
- Snap til skrå veggar
- PDF-rapport og eksport til rekneark
- Offline-modus (3D og PDF-lesing hentar bibliotek frå internett)