INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

SÉRIE MIX

MIX E MASTER EM RACK DE 19"

Manual passo a passo

10 plugins · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br · contato@insidestudiosp.com.br

O que é a SÉRIE MIX

As ferramentas de mix e master, em rack de 19". Multibanda, compressor, limiter com LUFS, cor de console, transiente, de-esser, estéreo M/S, reverb, medidor de entrega e clipper. Cada um mostra na tela o que está fazendo.

PLUGIN	PARA QUE SERVE
PRISMA	Multibanda: 4 bandas com compressor e saturação.
TORNO	Compressor que mostra o que está apertando.
BARRAGEM	Limiter de master com true peak, LUFS e alvos de entrega.
CONSOLE	Cor de canal analógico: Cristal, Ferro e Brasa.
SOCO	Modelador de transiente com antes e depois na tela.
LIXA	De-esser que mostra no espectro o que tira.
HORIZONTE	Imagem estéreo M/S sem latência, com mono bass.
SALA	Reverb limpo para pôr tudo no mesmo espaço.
MONITOR	LUFS, LRA, true peak, espectro e correlação.
NAVALHA	Clipper 4× que mostra ao vivo o que corta.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formatos	VST3 (Windows e Mac) e AU (Mac).
Sistemas	Windows 10 ou 11 de 64 bits · macOS 11 Big Sur ou mais novo (Apple Silicon ou Intel).
DAWs	Qualquer DAW que abra VST3 ou AU: Ableton Live, FL Studio, Logic, Cubase, Bitwig, Reaper, Studio One…

Instalar e ativar

Instalação

1. Baixe o instalador pelo link que chegou no e-mail da compra (Windows ou Mac).
2. **Windows:** rode o instalador .exe e siga as telas. Os plugins vão para `C:\Program Files\Common Files\VST3`. **Mac:** abra o .dmg, dê dois cliques no instalador .pkg e siga as telas (VST3 e AU em `/Library/Audio/Plug-Ins`).
3. Feche e abra de novo a DAW. Se o plugin não aparecer, mande a DAW procurar plugins de novo (no Logic: Logic Pro › Ajustes › Plug-in Manager › "Redefinir e verificar").

AVISO DE SEGURANÇA. Os instaladores são novos e o Windows ou o Mac podem avisar. Windows: "Mais informações" › "Executar assim mesmo". Mac: Ajustes do Sistema › Privacidade e Segurança › "Abrir Mesmo Assim". Baixe sempre pelo link do e-mail ou do site.

Ativação

1. Abra qualquer plugin do pack na DAW. Aparece a tela de ativação.
2. Digite o **e-mail da compra** e o **token** (`ISP-XXXX-…`) e clique em **ATIVAR**. Só nessa hora precisa de internet.
3. **Ativar um plugin libera os 10 plugins do pack** naquele computador.

LICENÇA. Vale em até **2 computadores**. Depois de ativado, funciona sem internet por até **45 dias** e renova sozinho quando o computador fica on-line. Para trocar de computador: menu de presets › `Licença…` › **Desativar este computador**, e ative no novo.

SEM ATIVAR, o plugin abre mas deixa o som passar direto, sem processar.

O que vale para os 10 plugins

Mexendo nos controles

- **Arraste** o knob para cima e para baixo; a **roda do mouse** também ajusta.
- **Duplo clique** volta o controle ao valor padrão.
- Cada bloco tem um **Macro** (o knob grande): ele sozinho já leva o efeito do suave ao extremo. Os knobs pequenos ao lado fazem o ajuste fino.
- As cores dos knobs são as mesmas do desenho na tela: o que você gira aparece na mesma cor no gráfico.
- O botão redondo no topo é o **bypass** (aceso = efeito ligado).

Presets

- Cada plugin traz **20 presets de fábrica**. Clique no nome para abrir a lista; ◀ ▶ navegam.
- **+** pede um nome e salva o estado atual. No menu: *Salvar como novo* e, com um preset seu aberto, *Salvar alterações*, *Renomear* e *Apagar* (vai para a lixeira).
- Os botões de performance e de escuta (como TAPE STOP, CONGELAR, DELTA, SÓ O CORTE) não mudam quando você troca de preset.

SISTEMA	PASTA DOS PRESETS DO USUÁRIO
Mac	`~/Library/Audio/Presets/InsideStudioSP/<PLUGIN>/`
Windows	`%APPDATA%\InsideStudioSP\<PLUGIN>\Presets\`

Medidores e latência

Todos mostram na tela o que estão fazendo (o que cortam, comprimem ou acrescentam) e têm medidores de entrada e saída. Quando há latência (oversampling, lookahead), ela aparece no cabeçalho e é informada à DAW, que compensa sozinha.

> **COMO LER AS PÁGINAS SEGUINTES.** Cada plugin tem a tela, o que ele faz, a tabela de controles (nome como aparece no plugin, faixa e o que faz) e uma dica de uso. As áreas que são só desenho (gráficos e medidores) estão descritas no texto de abertura.

PRISMA DINÂMICA + SATURAÇÃO MULTIBANDA

Divide o som em **4 bandas** (crossovers Linkwitz-Riley de 4ª ordem, soma plana) e em cada uma tem um compressor e um DRIVE (saturação tanh com compensação de nível). No alto, o **espectro da saída ao vivo** com as 4 bandas coloridas: as linhas entre elas são os crossovers e **se arrastam com o mouse**; a redução de cada banda aparece pendurada no topo da banda, e o drive, em coral, no pé.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
SPECTRUM	**visual + crossovers**	20 Hz – 20 kHz	Saída ao vivo (FFT de 2048, inclinação de 3 dB/oitava em torno de 1 kHz para ler os agudos). Arraste uma linha para mudar o crossover; duplo clique volta ao padrão (120 Hz, 1 kHz, 6 kHz). Os crossovers ficam sempre em ordem, com folga de 20% entre eles
	GR	0 a 24 dB	Faixa na cor da banda pendurada no topo: quanto o compressor está tirando agora
	drive	—	Barra coral no pé da banda: drive efetivo (com o MACRO)
01–04 BANDA	**faixa e GAIN REDUCTION**	—	Frequências da banda e medidor de redução (0 a −24 dB)
	SOLO	liga/desliga	Escuta só as bandas em solo. Os presets não mexem nele
	MUTE	liga/desliga	Tira a banda da saída. Os presets não mexem nele
	Thresh	−60 a 0 dB	Nível a partir do qual a banda é comprimida (joelho macio de 6 dB)
	Ratio	1:1 a 20:1	Quanto comprime acima do threshold
	Attack	0,1 a 100 ms	Rapidez para começar a comprimir
	Release	10 a 1000 ms	Rapidez para soltar
	Drive	0 a +24 dB	Saturação suave depois do compressor; o nível em −12 dBFS fica igual. De 0 a +6 dB entra aos poucos
	Gain	−18 a +18 dB	Volume da banda
05 GLOBAL	**Macro**	0–100%	Em todas as bandas juntas: threshold até −12 dB, ratio até +3 e drive até +12 dB
	Dry/Wet	0–100%	Seco ↔ processado (paralelo; o seco passa pelos mesmos crossovers, então não há cancelamento de fase)
	Gain	−24 a +12 dB	Volume final
	IN / OUT	dBFS de pico	Medidores de entrada e saída

Latência: zero (crossovers IIR, sem oversampling); aparece no cabeçalho e é informada ao host.

> **DICA.** Arraste as linhas do espectro para posicionar as bandas e use SOLO para ouvir uma banda de cada vez enquanto ajusta. O Macro do GLOBAL aperta as 4 bandas juntas.

TORNO COMPRESSOR

Compressor de mix que **mostra o que está apertando**: no alto, o histórico dos últimos ~4 s, com o nível de entrada em creme subindo de baixo e a redução de ganho em coral descendo de cima, mais a linha do THRESHOLD. A curva de entrada × saída mostra o joelho, a compensação e o ponto de agora.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 COMPRESSÃO	**Macro APERTO**	0–100%	Desce o THRESHOLD (até −24 dB) e multiplica o RATIO (até 2,5×, no máximo 20:1) juntos
	Threshold	−60 a 0 dB	Nível a partir do qual comprime
	Ratio	1:1 a 20:1	Quanto comprime acima do threshold
	Knee	0–24 dB	0 = joelho duro; mais = entrada gradual na compressão
	SC HPF	Desligado, 20–500 Hz	Passa-altas (12 dB/oit.) só no detector: o grave para de puxar a compressão
02 ENVELOPE E GAIN	**Attack**	0,1–100 ms	Velocidade para começar a reduzir
	Release	10–1000 ms	Velocidade para soltar
	AUTO RELEASE	liga/desliga	Release que se adapta ao programa: pico isolado solta rápido (~40 ms), redução constante solta devagar (~600 ms)
	Makeup	−12 a +24 dB	Ganho depois da compressão
	AUTO	liga/desliga	Soma ao MAKEUP uma estimativa (metade da redução de um pico em 0 dBFS); o knob vira ajuste fino
03 OUTPUT	**SC LISTEN**	liga/desliga	Escuta o sinal do detector (já com o SC HPF), para achar o corte. Os presets não mexem nele
	Dry/Wet	0–100%	Seco ↔ comprimido (paralelo)
	Gain	−36 a +12 dB	Volume final
	IN / OUT	−48 a 0 dBFS	Medidores de pico

Latência: zero (sem lookahead); aparece no cabeçalho e é informada ao host.

> **DICA.** Ligue SC LISTEN e suba o SC HPF até o grave parar de puxar a compressão; depois desligue o SC LISTEN. Para começar rápido, gire só o APERTO.

BARRAGEM

LIMITER DE MASTER (TRUE PEAK + LUFS)

Limiter de master com detecção em **true peak** (oversampling de 4× só no caminho de detecção) e medidor de **loudness** (BS.1770 / EBU R128). No alto, a forma de onda dos últimos ~4 s: o que sai em creme, o que a barragem segurou em coral, a redução de ganho em azul pendurada do alto e a linha do CEILING. À esquerda, o LUFS integrado com a distância até o alvo escolhido (Spotify, Apple Music, YouTube, Club…).



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
	Target	12 alvos	Clique na caixa TARGET: Spotify −14, Spotify Alto −11, Apple Music −16, YouTube −14, Tidal −14, Amazon Music −14, Deezer −15, Podcast −16, Club −9, Pista Pesada −7, TV EBU R128 −23, TV ATSC A/85 −24
01 LIMITE	**Macro ENCHER**	0 a +24 dB	Ganho antes do limiter: empurra o som contra o CEILING
	Ceiling	−12 a 0 dBTP	Nível máximo da saída, valendo também entre as amostras (true peak)
	Release	1 a 1000 ms	Quanto tempo o ganho leva para voltar depois de segurar
	AUTO RELEASE	liga/desliga	Pico isolado solta rápido (até 0,3× do RELEASE); quando o limiter trabalha o tempo todo, solta devagar (até 4×) e não bombeia
	Lookahead	0,5 a 5 ms	Tamanho da rampa que abaixa o ganho antes do pico: curto = mais punch, longo = mais limpo
	Link L/R	0–100%	100% = os dois canais levam a mesma redução (a imagem estéreo não mexe)
03 OUTPUT	**DELTA**	liga/desliga	Escuta só o que a barragem está tirando. Os presets não mexem nele
	RESET INTEGRATED	golpe	Recomeça a medida do integrado (e o tempo medido). Os presets não mexem nele
	Picos e medidores	—	INPUT PEAK e OUTPUT PEAK do plugin em dBFS (segura 3 s) e medidores IN/OUT

Latência: fixa, informada ao host = janela de lookahead máxima (5 ms) + latência do filtro do oversampling (aparece no cabeçalho). Girar o LOOKAHEAD muda só a rampa, não a latência — o host não precisa recompensar. O áudio não passa pelo filtro do oversampling: o que sai é o próprio som, só com ganho, mais uma trava final no CEILING.

> **DICA.** Escolha o TARGET da plataforma, toque a música inteira e suba o ENCHER até o INTEGRATED chegar no alvo. Ligue o DELTA para ouvir o que está sendo segurado.

CONSOLE

COR DE CANAL / SOMA DE MESA

Cor de canal de mesa analógica com oversampling de 2× ou 4× (FIR de fase linear) na saturação. Três modelos de mesa, cada um com a sua curva, o seu equilíbrio de harmônicos pares/ímpares, uma cor fixa de EQ e o seu ruído de fundo. No alto, o sinal que entra no canal e a **cor que ele acrescenta** ao vivo; a curva de transferência mostra o ponto do pico de agora, e as barras dizem quanto de 2º, 3º, 4º e 5º harmônico está nascendo.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 CANAL	**Macro DRIVE**	0–100%	Ganho antes da curva: 0 a +24 dB. Empurra o canal
	Modelo	Cristal / Ferro / Brasa	Curva, EQ fixo e ruído do canal
	Tone	−6 a +6 dB	Inclinação em volta de 700 Hz: + = agudo sobe e grave desce
	Crosstalk	0–100%	Vazamento L↔R entre 150 Hz e 7 kHz, até −16,5 dB
	Noise	desligado, −96 a −60 dBFS	Ruído de fundo do modelo (entra depois da compensação)
03 OUTPUT	**COMPARAR**	liga/desliga	Escuta o seco **com o mesmo volume** do processado (A/B honesto). Os presets não mexem nele
	AUTO	liga/desliga	Auto makeup: o canal sai com o mesmo volume (RMS de ~0,5 s) que entrou; limite de ±24 dB
	OS 4×	liga/desliga	Oversampling 4× (desligado = 2×, gasta menos CPU). Os presets não mexem nele
	Dry/Wet	0–100%	Seco ↔ canal (paralelo; o seco sai com a mesma latência)
	Gain	−36 a +12 dB	Volume final

Latência: a do oversampling 4× (aparece no cabeçalho), informada ao host. No 2× o motor completa o atraso até a do 4×, então trocar a qualidade não muda a latência.

> **DICA.** Ponha o CONSOLE em vários canais com o mesmo Modelo para a mix ganhar a mesma cor. Ligue COMPARAR para ouvir o seco no mesmo volume: assim a comparação é honesta.

SOCO MODELADOR DE TRANSIENTE

Mexe no **attack** e no **sustain** de cada golpe sem depender do volume: o detector compara um envelope rápido com um lento (a diferença é o golpe) e dois envelopes com solturas diferentes (a diferença é a cauda). Serve para bumbo, caixa, violão, baixo, loop… No alto, a forma de onda dos últimos ~3 s mostra o ANTES (fantasma) e o DEPOIS sobrepostos, com o que o SOCO pôs a mais ou tirou pintado na cor da parte: coral = attack, azul = sustain.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 SOCO	**Macro ATTACK**	−100% a +100%	Mais = o começo do golpe salta (até +15 dB); menos = o golpe amacia (até −15 dB)
	Sustain	−100% a +100%	Mais = a cauda cresce (sala, corpo; até +12 dB); menos = a cauda some (seca)
	Foco	2–50 ms	Tamanho do ataque que conta como golpe: curto = só o clique; longo = o corpo do golpe
	Detector	Full · Low · High	Filtro só do detector (o som não é filtrado): Low = passa-baixa, High = passa-alta, 12 dB/oitava
	Cutoff	40 Hz–8 kHz	Frequência do filtro do detector (em Full, não faz nada)
03 OUTPUT	**DELTA**	liga/desliga	Escuta só o que o SOCO acrescentou ou tirou (com o DRY/WET). Os presets não mexem nele
	Clipper de proteção	liga/desliga	Clipper suave no fim: passa igual até −2,3 dBFS e encosta em −0,3 dBFS
	Dry/Wet	0–100%	Seco ↔ processado (paralelo)
	Gain	−36 a +12 dB	Volume final (antes do clipper)

Latência: zero (o detector não olha para a frente). O ganho é o mesmo nos dois canais, então a imagem estéreo não mexe. Os medidores IN/OUT são de pico, em dBFS.

> **DICA.** ATTACK positivo no bumbo e na caixa dá punch; Sustain negativo seca a sala da bateria. Ligue DELTA para ouvir só o que o SOCO está mudando.

LIXA DE-ESSER

De-esser de faixa ajustável que **mostra o que está tirando**: no alto, o espectro ao vivo da entrada (cinza) e da saída (creme), com o que a lixa tirou em coral, e a faixa de detecção em âmbar, com alças nas bordas para arrastar. O painel de análise diz quanto está reduzindo agora, o nível da faixa contra o THRESHOLD e o histórico dos últimos ~4 s.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 FAIXA DE DETECÇÃO	**Low freq**	1–12 kHz	Borda de baixo da faixa (passa-altas de 24 dB/oitava)
	High freq	2–20 kHz	Borda de cima da faixa (passa-baixas de 24 dB/oitava); fica sempre pelo menos 1,2× acima da LOW FREQ
	WIDEBAND	liga/desliga	Desligado: só a faixa abaixa. Ligado: o som inteiro abaixa junto (mais natural em vozes expostas)
02 GAIN REDUCTION	**Macro RANGE**	0 a 24 dB	O máximo que o S pode baixar
	Threshold	−60 a 0 dB	Nível da faixa a partir do qual a lixa age (razão 5:1, joelho de 6 dB)
	Link L/R	0–100%	100% = os dois canais levam a mesma redução (a imagem estéreo não mexe)
	Attack	0,1–10 ms	Quão rápido a redução entra
	Release	5–200 ms	Quão rápido a redução sai
04 OUTPUT	**SÓ O CORTE**	liga/desliga	Escuta só o que está sendo tirado (para achar a faixa do S). Os presets não mexem nele
	Gain	−12 a +12 dB	Volume final
	Medidores	—	PEAK IN e PEAK OUT em dBFS (LEDs e número)

Latência: zero (filtros IIR, detector sem olhar à frente); informada ao host. No modo só a faixa, sem redução a saída é idêntica à entrada (saída = entrada − faixa × redução).

> **DICA.** Ligue SÓ O CORTE e arraste a faixa âmbar até ouvir só os "s"; depois desligue e ajuste RANGE e Threshold. Em voz muito exposta, experimente o WIDEBAND.

HORIZONTE IMAGEM ESTÉREO

Imagem estéreo em M/S com **latência zero**: abre ou fecha o estéreo, com larguras separadas para graves e agudos, deixa o grave em mono abaixo de uma frequência e gira/equilibra a imagem. O vetorscópio mostra o som que sai, com rastro que esmaece; o medidor de correlação avisa quando alguma coisa vai sumir em mono.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
	Correlation	−1 a +1	Média de ~300 ms; abaixo de 0 (coral) parte do som some em mono. MIN segura 3 s. Também mostra SIDE/MID (dB) e o BALANCE L/R medido
01 WIDTH	**Macro WIDTH**	0–200%	Ganho do SIDE (S): 0% = mono, 100% = como veio, 200% = o dobro
	Low	0–200%	Largura abaixo do CROSSOVER (multiplica a macro)
	Crossover	80 Hz–4 kHz	Onde graves e agudos se separam (Linkwitz-Riley 24 dB/oit, soma plana)
	High	0–200%	Largura acima do CROSSOVER (multiplica a macro)
02 BASS E POSIÇÃO	**Mono bass**	Desligado, 20–300 Hz	Zera o SIDE (S) abaixo da frequência (Linkwitz-Riley, soma plana)
	Balance	E 100 a D 100	Abaixa o lado oposto
	Rotation	−45° a +45°	Gira a imagem inteira (+ = para a direita)
03 OUTPUT	**MONO**	liga/desliga	Checagem de mono: (L+R)/2 nos dois lados. Os presets não mexem nele
	SIDE SOLO	liga/desliga	Escuta só o S, nos dois lados. Ligar um desliga o outro. Os presets não mexem nele
	Gain	−24 a +12 dB	Volume final
	IN / OUT	dBFS	Pico de entrada e saída

Latência: zero (só filtros IIR). O M passa pelos mesmos divisores que o S, para os dois ficarem em fase. Só funciona em pista estéreo (entrada e saída estéreo).

> **DICA.** Use o Mono bass para deixar o grave firme no centro e abra só o High. Confira com MONO e de olho na Correlation: abaixo de 0, parte do som some no mono.

SALA REVERB DE MIX

Reverb **limpo e transparente** para colocar instrumentos e vozes num mesmo espaço (o oposto da MIRAGEM, que é shimmer). Rede de 8 linhas misturadas por Hadamard, com difusores passa-tudo na entrada, 16 reflexões iniciais por lado e um balanço lento e sutil nas linhas (tira o som metálico sem virar chorus). No alto, a **resposta**: o golpe seco, o pré-delay, as reflexões e a curva de decaimento, com a linha da cauda de agora. Embaixo, o **TAIL EQ** com o amortecimento e a largura.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 ESPAÇO	**Macro SIZE**	0–100%	As 8 linhas e as reflexões crescem juntas (mexer estica a sala devagar, sem estalo)
	Decay	0,2–12 s	RT60: tempo até a cauda cair 60 dB
	Pre-delay	0–250 ms	Silêncio antes da sala responder (usado com PRE SYNC em *Livre*)
	Pre sync	Livre, 1/64…1/4	Pre-delay na divisão do andamento do host (sem host, 120 BPM; máximo 1 s)
	Diffusion	0–100%	Passa-tudo na entrada: 0 = ataque granulado; 100% = cauda lisa desde o começo
	Early ref.	0–100%	Densidade das primeiras reflexões: quantas das 16 entram (0 = nenhuma)
02 TAIL	**Low cut**	20 Hz–1 kHz	Corte de grave da cauda (2 polos)
	High cut	1–20 kHz	Corte de agudo da cauda (2 polos)
	Damping	0–100%	Filtro dentro da sala: o agudo morre antes do grave (20 kHz → 1 kHz)
	Width	0–150%	0 = cauda mono; 100% = natural; acima, mais aberta
	Duck	0–100%	A cauda abaixa (até −24 dB) enquanto o DRY toca e volta nas pausas
03 OUTPUT	**SÓ A SALA**	liga/desliga	Escuta 100% molhado, para ajustar a sala. Os presets não mexem nele
	Dry/Wet	0–100%	Seco ↔ molhado
	Gain	−36 a +12 dB	Volume final

Latência: zero. A cauda informada ao host é de 13,5 s (decay máximo + pré-delay máximo). A realimentação de cada linha é sempre menor que 1 (mesmo com decay de 12 s) e a matriz conserva a energia, então a cauda sempre cai; se algo der NaN, a sala zera sozinha.

> **DICA.** Use uma SALA num canal de retorno (send) para vários instrumentos: todos passam a soar no mesmo ambiente. O Duck abaixa a cauda enquanto o som toca e ela aparece nas pausas.

MONITOR MEDIDOR DE LOUDNESS

Medidor para entrega: **não altera o som** (a saída é a entrada, bit a bit, enquanto as checagens estão desligadas) e não tem latência. Mede LUFS momentâneo, curto e integrado (BS.1770-4, filtro K, portões −70 LUFS e −10 LU), LRA (EBU Tech 3342), true peak com oversampling de 4× e máximo segurado, pico e RMS em dBFS, espectro, correlação de fase e goniômetro. Os presets são **alvos de entrega** (Spotify, Apple Music, YouTube, EBU R128…): mudam o alvo, o teto e as faixas de cor.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 TARGET	**Macro TARGET**	−36 a −6 LUFS	Loudness integrado pedido (linha violeta)
	TP ceil	−6 a 0 dBTP	True peak máximo aceito (linha coral no LEVEL)
	Faixa	±0,5 a ±6 LU	Tolerância em volta do TARGET (faixa violeta)
	LRA max	3 a 30 LU	LRA máximo aceito
02 CHECAGEM	**MONO**	liga/desliga	Soma L+R nos dois lados (só o que se ouve)
	MATCH TARGET	liga/desliga	Baixa o volume até o TARGET a partir do integrado, como as plataformas fazem; nunca sobe
	ZERAR	toque	Recomeça integrado, LRA, curto máximo, true peak máximo e o tempo
	CONGELAR	liga/desliga	Para a tela (a medição continua). Não é parâmetro

Latência: nenhuma. O oversampling do true peak é só análise; o áudio passa direto.

> **DICA.** Ponha o MONITOR no fim do master, escolha o preset da plataforma (ele define o alvo, o teto e as faixas), clique em ZERAR e toque a música inteira. MATCH TARGET mostra como ela vai soar depois da normalização da plataforma.

NAVALHA CLIPPER

Clipper com oversampling de 4× (FIR de fase linear) que **mostra o que está cortando**: no alto, a forma de onda dos últimos ~4 s, com o que passa em creme e o que a navalha cortou em coral, mais a linha do CEILING. A curva de entrada × saída mostra o ponto do pico de agora, e o painel de análise diz quanto está cortando.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 CORTE	**Macro DRIVE**	0 a +24 dB	Ganho antes do corte: empurra o som contra o CEILING
	Ceiling	−12 a 0 dB	Nível máximo da saída
	Knee	0–100%	0 = corte reto (duro); mais = joelho arredondado (até metade do teto)
	Asymmetry	0–100%	O lado negativo corta até 50% antes: harmônicos pares, som "quente"
	Link L/R	0–100%	100% = os dois canais levam o mesmo corte (a imagem estéreo não mexe)
03 OUTPUT	**SÓ O CORTE**	liga/desliga	Escuta só o que está sendo tirado (para achar o ponto). Os presets não mexem nele
	Dry/Wet	0–100%	Seco ↔ cortado (paralelo; o seco sai com a mesma latência)
	Gain	−36 a +12 dB	Volume final

Latência: a do oversampling (aparece no cabeçalho), informada ao host. O pico na saída pode passar um pouco do CEILING entre amostras, por causa do filtro do oversampling.

> **DICA.** Antes do limiter, suba o DRIVE até a navalha cortar só os picos mais altos. SÓ O CORTE deixa ouvir se está tirando corpo além dos picos.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
O plugin não aparece na DAW	Feche e abra a DAW e peça para ela procurar plugins de novo. No Logic: Plug-in Manager › "Redefinir e verificar". Confira se instalou o instalador do seu sistema.
O som não muda	Confira se o pack está ativado (menu de presets › Licença...). Sem ativar, o som passa direto.
Troquei de computador	menu de presets › Licença... › Desativar este computador no antigo, e ative no novo com o mesmo e-mail e token. Vale em até 2 computadores.
Fiquei sem internet	Depois de ativado, funciona até 45 dias sem internet e renova sozinho quando a conexão volta.
Perdi o token	Escreva para contato@insidestudiosp.com.br com o e-mail usado na compra.
O MONITOR mudou o som?	Não. Com MONO e MATCH TARGET desligados, a saída é igual à entrada, bit a bit, e sem latência.
Comparar com o original	Use o bypass (botão redondo do topo). No CONSOLE, o COMPARAR já iguala o volume do seco.

SUPORTE. Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**