INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

STOMPBOX

PEDALBOARD DE GUITARRA

Manual passo a passo

Versão 0.2.0 · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br/stompbox · contato@insidestudiosp.com.br

O que é o STOMPBOX

O STOMPBOX é um **pedalboard de guitarra** inteiro dentro do seu DAW. Você grava a guitarra limpa (direto na interface, sem amp) e monta o timbre no plugin:

- **Até 10 pedais em série**, na ordem que você quiser: compressor, overdrives, distorção, fuzz, wah, phaser, chorus, delay, reverb e pitch shifter.
- **AMP + CAB** no fim: 5 amplificadores e caixa com microfone.
- **NOISE GATE** e **afinador** na entrada.
- **24 presets de fábrica** e os seus próprios presets.

O caminho do som é sempre: `INPUT → NOISE GATE → pedais 1 a 10 → AMP → CAB → OUTPUT`.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formato	VST3 (Windows e macOS) e AU (macOS). Windows 10 ou 11 de 64 bits; macOS 11 Big Sur ou mais novo.
Onde inserir	No canal da guitarra gravada limpa (DI), como efeito.
DAWs	Qualquer DAW que abra VST3 ou AU: Ableton Live, FL Studio, Logic, Cubase, Bitwig, Reaper, Studio One…

Instalação e ativação

1. Baixe o instalador pelo link que chegou no seu e-mail de compra e escolha Windows ou Mac.
2. Rode o instalador e abra o DAW. Se precisar, peça para ele procurar plugins novos (rescan).
3. Na primeira vez que abrir o STOMPBOX, digite o **e-mail** e o **token da licença** que você recebeu.

LICENÇA. O mesmo token vale em até 2 computadores. Para trocar de máquina, desative no computador antigo e a vaga fica livre. Internet só para ativar: depois funciona até 45 dias off-line e renova sozinho. Para ver a licença: `≡ MENU` › `Licença…`

SEM ATIVAR, o plugin abre mas deixa o som passar direto, sem processar.

PASSO 1

1 Insira no canal da guitarra

1. Grave (ou toque ao vivo) a guitarra ligada **direto na interface**, sem amplificador.
2. Insira o STOMPBOX no canal dela.
3. Toque e ajuste o `INPUT` (−24 a +24 dB, padrão 0 dB) olhando o medidor **IN** ao lado: o sinal deve se mexer bem, sem ficar sempre no topo.



INPUT, AFINADOR, medidor IN e NOISE GATE

PASSO 2


2 Afine e acerte o NOISE GATE

- O **AFINADOR** da entrada fica sempre ligado e não corta o som ("toque uma corda").
- Clique nele ou no botão `TUNER` do topo para abrir o afinador grande. Com o TUNER aberto a **saída fica muda**, para afinar em silêncio. Clique de novo para fechar.
- `THRESHOLD` do NOISE GATE (−90 a −20 dB; no mínimo fica desligado): suba até o chiado sumir quando você para de tocar. `RELEASE` (10 a 500 ms, padrão 120 ms): quanto tempo o gate demora para fechar.
- A luz embaixo mostra **ABERTO**, **FECHADO** ou **GATE OFF**.

> **DICA.** Com muito ganho (IRON HG, fuzz) o chiado aparece mais: suba o THRESHOLD até o silêncio entre as frases ficar limpo, sem cortar o fim das notas.

PASSO 3

3 Escolha um preset



- Clique no **nome do preset** para abrir a lista; as setas ◀ ▶ passam para o anterior e o próximo.
- Na lista ficam os presets de fábrica, o submenu **Meus presets** e **Salvar como novo...**.
- `SAVE` salva o seu som como preset. `≡ MENU` › **Abrir a pasta de presets** mostra onde eles ficam.

Presets de fábrica

01 INIT	02 BLUES CRUNCH	03 JHON MORELO	04 SDASH
05 JHON FRUSHANTE	06 DAVID GILMOR	07 JIMMY HENDRIQUES	08 LINKIN PARQUE
09 TONY IOMI	10 ZAKK WAILD	11 KURT COBAINHO	12 THE EJ
13 STEVIE RAY VAUGHAM	14 EDDIE VAN HALLEN	15 JACK WHITTE	16 KIRK HAMETT
17 MARK KNOPFLA	18 BILLY CORGANN	19 BRIAN MAIO	20 ANGUS YOUNGUE
21 CARLOS SANTANNA	22 JONNY GREENWOODY	23 AMBIENT SWELL	24 CHIME JANGLE

Os presets são inspirados em timbres de guitarristas famosos. Alguns trazem pedais **no board, mas desligados**: é só "pisar" no footswitch para usar.

PASSO 4

4 Compare com A / B

O botão `A` / `B` do topo guarda **dois sons** e troca entre eles. Clique com o **botão direito** nele para **Copiar A → B** (ou B → A) e começar a variação a partir do som atual.

PASSO 5

5 Monte o board



O sinal vai em série, da esquerda para a direita, até o AMP / CAB.

- **Adicionar:** clique no `+` da primeira posição livre e escolha o pedal no seletor (separado por tipo).
- **Mudar a ordem:** arraste o pedal para outra posição.
- **Ligar / desligar:** clique no **footswitch** (o LED vermelho acende). A troca é suave, sem estalo; pedal desligado aparece como `BYPASS` e não gasta CPU.
- **Remover:** o `×` em cima do pedal.
- **Botão direito no pedal:** Trocar pedal..., Duplicar, Knobs no padrão, Mover para a esquerda/direita, Remover.
- Com mais pedais que a tela mostra, use as setas laterais ou a barra embaixo do board.

Mexendo nos knobs

- **Arraste** para cima e para baixo; com **Shift**, o ajuste é fino. A **roda do mouse** também ajusta.
- **Duplo clique** volta o knob ao padrão. Ao mexer, o valor aparece (ms, Hz, intervalo...).
- As **chaves** (ex.: CLASSIC/MODERN) mudam com um clique.

> **AUTOMAÇÃO.** Cada posição do board vira parâmetros no DAW (*Slot N Pedal / On / Knob 1..4 / Switch*): dá para automatizar, por exemplo, ligar o delay só no solo.

Os 11 pedais

PEDAL	O QUE É	KNOBS	CHAVE
SQUASH	Compressor	LEVEL, SUSTAIN, ATTACK, BLEND	—
HUMP	Overdrive com corcova de médios	DRIVE, LEVEL, TONE	—
CLEARCUT	Overdrive transparente (limpo + clipado)	GAIN, TREBLE, VOLUME, BASS	HEADROOM LOW / HIGH
GRIT	Distorção	DIST, FILTER, VOLUME	CLASSIC / MODERN
WOOLLY	Fuzz de dois transistores	VOLUME, FUZZ	GE / SI
QUACK	Wah	PEDAL, Q, RANGE	PEDAL / AUTO
SWIRL	Phaser de 4 estágios	SPEED (0,08 a 9 Hz), FEEDBACK	VINTAGE / MODERN
TIDE	Chorus / vibrato (estéreo)	RATE (0,1 a 8 Hz), DEPTH, MIX	CHORUS / VIBRATO
ECHO	Delay analógico ou de fita (estéreo)	TIME (40 a 1200 ms), FEEDBACK, MIX, MOD	BBD / TAPE
HALO	Reverb (estéreo)	DECAY, TONE, MIX, PRE-DLY	SPRING / PLATE / HALL
BENDER	Pitch shifter de pedal	PEDAL, SHIFT, MIX	WHAMMY / DETUNE

Pedais de expressão: QUACK e BENDER

Arraste o **pedal** deles para cima e para baixo (calcanhar ↔ bico). No QUACK, a chave `AUTO` faz o wah se mexer sozinho. No BENDER, o calcanhar é o som normal e o bico é o intervalo escolhido no `SHIFT`: **−2 OCT, −1 OCT, −5TH, +4TH, +5TH, +1 OCT, +2 OCT**. Em `DETUNE`, ele desafina levemente (efeito de dobra). MIX no 10 = só o som deslocado.

SYNC com o andamento

Ligue o chip `♩ SYNC … BPM` no topo e o tempo segue o BPM do DAW:

- **ECHO** (TIME): 1/32 a 1/2 pontuada (inclui tercinas e pontuadas).
- **SWIRL** e **TIDE** (SPEED / RATE): 2 BAR, 1 BAR, 1/2, 1/4, 1/8, 1/8T, 1/16.

PASSO 6

6 AMP + CAB



Amplificador

AMP	CARÁTER
BLONDE 65	Clean americano.
CHIME 30	Classe A, top boost.
PLEX 68	Crunch britânico.
CITRUS	Britânico encorpado.
IRON HG	High gain moderno.

Knobs `GAIN`, `BASS`, `MID`, `TREBLE`, `PRESENCE` e `MASTER` (0 a 10, padrão 5) e a chave `CLEAN / DIRTY` (os 2 canais do amp).

Caixa e microfone (CAB)

CONTROLE	O QUE FAZ
1x12 OPEN / 2x12 / 4x12	Tamanho da caixa (padrão 4x12).
DYN / RIBBON	Tipo de microfone: dinâmico ou de fita.
MIC POS	Posição do mic: do centro do alto-falante (0) até a borda (10).
DISTANCE	Distância do mic: de perto a longe.

> **AMP DE VERDADE?** Desligue `AMP + CAB ON` e o STOMPBOX vira só o board de pedais, com saída direta para um amplificador ou outro simulador.

PASSO 7

7 Nível de saída

Ajuste o `OUTPUT` (−24 a +12 dB, padrão 0 dB) olhando o medidor **OUT**. Use para igualar o volume entre presets ou para comparar com o pedal desligado no mesmo volume.

PASSO 8

8 HQ, MENU e janela

BOTÃO	O QUE FAZ
HQ	Oversampling de 16× (padrão: desligado). Mais qualidade na saturação, com mais gasto de CPU.
≡ MENU	**Tamanho da janela** (de 960 × 540 a 1920 × 1080), **Abrir a pasta de presets**, **Licença…** e **Sobre o STOMPBOX**.
TUNER	Abre o afinador grande (saída muda).
♩ SYNC	Prende os tempos dos pedais ao BPM do DAW.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
O som não muda nada	Confira a licença (≡ MENU › Licença…). Sem ativar, o som passa direto. Veja também se o TUNER não está aberto (ele deixa a saída muda).
Sem som	O TUNER grande está aberto ou o NOISE GATE está alto demais: feche o TUNER e baixe o THRESHOLD.
Chiado entre as frases	Suba o THRESHOLD do NOISE GATE.
O fim das notas é cortado	Baixe o THRESHOLD ou aumente o RELEASE do gate.
Som embolado / distorcido demais	Baixe o INPUT, o GAIN do amp ou o drive dos pedais. Experimente a chave CLEAN do amp.
Delay fora do tempo da música	Ligue o SYNC no topo.
CPU alta	Desligue o HQ. Pedais desligados não gastam CPU.

Resumo em 30 segundos

1. Guitarra limpa (DI) → STOMPBOX no canal dela.
2. Acerte o **INPUT**, afine (**TUNER**) e ajuste o **NOISE GATE**.
3. Escolha um **preset** ou monte o board com o **+**.
4. Arraste para mudar a ordem; footswitch liga e desliga.
5. Escolha o **AMP**, o canal CLEAN/DIRTY e a **CAB** com o mic.
6. Compare com **A / B** e iguale o volume no **OUTPUT**.
7. **SAVE** para guardar o seu som.

> **SUPORTE.** Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**