# Modbus-RTU för iCHILL 100CX FW 1.8

# **Parameterlista**







# 1. BESKRIVNING KOMMANDO

### 1.1 LÄSA BINÄRA REGISTER (0X03):

Slav- Adress	Funktion Kod	Register adress (MSByte)	Register Adress (LSByte)	Antal Register (MSByte)	Antal Register (LSByte)	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)
-----------------	-----------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

Slav Adress: Definierar enhetens adress som erhållit svar på läsdata.

**Funktion Kod:** kod på önskad funktion = 0x03.

Register Adress: adress på första register som skall läsas.

**Antal Register:** Definierar antal Element (Register) som enheten har att returnera (ex. 3 = 3 Register). **Ej fler än 5 Element tillåtna**.

**CRC:** Definierar CRC beräknad till ram mottagen data och skall användas för att verifiera integriteten för mottagen data. Denna är beräknad.

Svarsmeddelandet har följande format:

Slave	Function	NumPuto	Byte Data 1	Byte Data n	CRC	CRC
address	code	NumByte	byte Data 1	Byte Data n	(LSByte)	(MSByte)

NumByte: Definierar antal byte som följer utan CRC.

ByteData: byte data buffer.

#### 1.2 SKRIVA ENKLA REGISTER (0X06):

Detta kommando är inte tillgängligt för alla instrument.

Kommandot har följande format:

Slave Address	Function Code	Register Address (MSByte)	Register Address (LSByte)	DATA (MSByte)	DATA (LSByte)	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)
------------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Slave Address: Definierar enhetens adress som erhållit svar på läsdata.

Function Code: kod på önskad funktion = 0x06 Register address: adress som register skall skriva till

Data: data att skriva

**CRC:** Definierar CRC beräknad till ram mottagen data och skall användas för att verifiera integriteten för

mottagen data. Denna är beräknad.

Svarsmeddelandet är ett eko på kommandot som skickats och har samma format.

# 1.3 SKRIVA BINÄRA REGISTER (0X10):

Kommandot har följande format:

Slave address	Function Code	Address	Register Address (LSByte)	Registers	Number of Registers (LSByte)	NumByte	DATA	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)	
------------------	------------------	---------	---------------------------------	-----------	---------------------------------------	---------	------	-----------------	-----------------	--

Slave Address: : Definierar enhetens adress som erhållit svar på skrivdata.

Function Code: kod på önskad funktion = 0x10

Register address: adress som register skall skriva till

Number of Registers: Definierar antal register att skriva. Ej fler än 5 Element tillåtna.

NumByte: Definierar antal byte som följer utan CRC. Antalet bytes måste dubbleras

avseende antalet adresserade Element (NumByte = 2\*Nreg).

CRC: Definierar CRC beräknad till ram mottagen data och skall användas för att verifiera

integriteten för mottagen data.

Svaret har följande format:

Slave Fu Address	unction code	Register Address (MSByte)	Register Address (LSByte)	Number of Registers (MSByte)	Number of Registers (LSByte)	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)
---------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------

#### $\sqrt{\text{Seriell konfiguration för DIXELL kontroller}}$

Physical layer (Fysiskt lager) = RS485

Baud Rate (Symbolhastighet) = 9600 bps

Data Length (Ordlängd) = 8 bit

Parity (Paritet) = Ingen

Stop Bit (Stoppbitar) = 1

START/STOP = tyst uppehåll 3 tecken Min. tid mellan två försök = 500 ms (millisekunder)

#### √ Slavadresser:

Detta område är 1-247. Adress 0 används för broadcast adress (IP).

I detta fall utför slaven kommandot (endast "Write Holding Register command") men returnerar inget svar.

#### √ Undantagskoder:

Dixell's enheter svarar med undantagskoder när de inte kan utföra det senast mottagna kommandot. Konfigurationen är:

#### Ej genomförbar funktion (0x01)

I detta fall efterfrågas en funktion som enheten inte kan utföra.

Ex.: varje gång master skickar en funktion olik "0x03" eller "0x10"

#### Icke genomfört område (0x02)

I detta fall efterfrågas en obefintlig resurs i enheten.

Ex.: varje gång en obefintlig Logic Area efterfrågas.

#### Area index ej giltig (0x03)

I detta fall efterfrågas en obefintlig resurs i enheten.

Ex.: Varje gång obefintlig resurs i Logic Area efterfrågas.

Mer än 5 Element efterfrågas.

Skriva en parameter utanför området.

Skriva i Logic Area avsedd för endast läsa.

#### Läsa/Skriva fel (0x04)

Enheten lyckades inte med att läsa eller skriva efterfrågad funktion.

Ex.: varje gång läsa eller skriva-funktion (Ram, E2, RTC och etc.) inte avslutas korrekt.

#### Slav-aktivitet upptagen (0x06)

Enheten kan inte utföra efterfrågad funktion eftersom den är upptagen av en annan analog funktion. Master måste repetera samma begäran vid ett senare tillfälle

Undantagssvaren har följande format:

Slave address Function code OR h	(80) Exception code	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)
----------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

#### √ CRC

CRC värdet är beräknat (på hela meddelandet) genom sändningsanordning som bifogas till CRC meddelandet. Mottagarenheten omräknar ett CRC under mottagandet av meddelandet och jämför det beräknade värdet till det aktuella mottagna värdet i CRC fältet. Om dessa två värden inte är lika resulterar detta i ett fel. Detta är koden (i C format) för att generera CRC.

#### #define MODBUS\_GENERATOR 0xA001

```
Osignerad int CRC;
void ModbusCalcCRC (osignerad char* Frame, osignerad char LenFrame)
{
  osignerad char CntByte; osignerad char j; u osignerad char bitVal; CRC = 0xFFFF;
  For(CntByte=0;CntByte<LenFrame;CntByte++)
{
    CRC ^= Frame[CntByte]; for(j=0;j<8;j++)
{
    bitVal = CRC & 0x0001;
    CRC = CRC >> 1;
    om (bitVal == 1)
    CRC ^= MODBUS_GENERATOR;
}
}
```

#### √ ANM.:

För tolkning av data kommer alla dataområden att ha följande format:

WORD (single data register)						
MSByte	LSByte					
Bit 7   Bit 6   Bit 5   Bit 4   Bit 3   Bit 2   Bit 1   Bit 0	Bit 7   Bit 6   Bit 5   Bit 4   Bit 3   Bit 2   Bit 1   Bit 0					

# IDENTIFIKATION OCH KONFIGURATION (läsa)

REGISTER	BESKRIVNING	STRL(word)	ANM.
0	<ul><li>Produkt familj kod</li><li>Mjukvaruversion</li></ul>	1	MSByte = Produktfamiljkod LSByte = Mjukvaruversion
1	<ul> <li>Instrument kod 1 (MSWord)</li> </ul>	1	DIXELL kod
2	Instrument kod 2 (LSWord)	1	DIXELL kod
3	Serienummer 1 (MSWord)	1	MS WORD
4	Serienummer 2 (LSWord)	1	LS WORD
5	FW versionsdatum	1	<ul> <li>Dag = bit15 / bit11</li> <li>Månad = bit10 / bit7</li> <li>År = bit6 / bit0</li> </ul>
6	EEPROM deskriptor	1	MSWord alltid 0 – LSWORD med deskriptor
7	Givarkonfiguration	1	om bitN=1 ⇒ givare (N+1) närvarande (givare 1 LSbit –LSByte)
8	Reläkonfiguration (I°)	1	Se beskrivning under register 8
9	Reläkonfiguration (II°)	1	Obestämd (alltid 0)
10	Digital ingång konfiguration (I°)	1	Se beskrivning under register 10

#### DIXELL KOD FÖR KOMERSIELL KOD: "X" ....

Instrument kod 1 (MSWord) HIGH BYTE ASCII kod Instrument kod 1 (MSWord) LOW BYTE ASCII kod Instrument kod 2 (LSWord) :

Ī	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		//	Värde	från 0	till 999	(1000	är null v	/ärde)				(ASC	CII code	-hex(2	20))	

# RELÄUTGÅNGAR

REGIS	STER 8	LÄUTGÅN	NGAR
MSByte	/ / /	LSByte	
Bit0	Kompressor 1 Relä	bit0	
Bit1	Kompressor 2 Relä	bit1	
Bit2	Relä tilluftsfläkt	bit2	/ thich com
Bit3	Relä kondensorfläkt	bit3	Larmrelä
Bit4	Frysskydd/integrationsvärme nr.1 relä	bit4	
Bit5	Relä förångarpump	bit5	Vattenpumprelä kondensor
Bit6	Magnetventilrelä för vattenkrets	bit6	Relä kapacitetssteg kompressor
Bit7	Integrationsvärme relä nr.2	bit7	Relä 4-vägsventil

#### **DIGITALA INGÅNGAR**

REGIS	TER 10	SITALA	INGÅNGAR
MSByte		LSByte	
Bit0	PB1 använd som Digital ingång	bit0	ID1 närvarande
Bit1	PB2 använd som Digital ingång	bit1	ID2 närvarande
Bit2		bit2	ID3 närvarande
Bit3	PB4 använd som Digital ingång	bit3	ID4 närvarande
Bit4		bit4	ID5 närvarande
Bit5		bit5	
Bit6		bit6	
Bit7		bit7	

# GIVAR STATUS (läsa)

REGISTER	BESKRIVNING	STRL(word)	ANM.
256	Givare 1 värde	1	Givare 1 värde
257	Givare 1 status	1	Givare 1 status (Givarstatus tabell nedanför)
258	Givare 2 värde	1	Givare 2 värde
259	Givare 2 status	1	Givare 2 status (Givarstatus tabell nedanför)
260	Givare 3 värde	1	Givare 3 värde
261	Givare 3 status	1	Givare 3 status (Givarstatus tabell nedanför)
262	Givare 4 värde	1	Givare 4 värde
263	Givare 4 status	1	Givare 4 status (Givarstatus tabell nedanför)

#### **TABELL FÖR GIVARSTATUS**

Byte		Beskrivning		
Byte (H) Bit0-1-2-3	Ingenjörsenheter: <b>0</b> =NC, <b>1</b> =°C, <b>2</b> =°F, <b>3</b> =RH%, <b>4</b> =PSI, <b>5</b> =BAR, <b>6</b> =Rpm, <b>7</b> =mA, <b>8</b> =A, <b>9</b> =mV, <b>10</b> =V 11,12,13,14,15=Används ej			
Byte (H) bit 4	Givarupplösning (1) decimal,	Givarupplösning (1) decimal, (0) heltal		
Byte (H) bit 5-6-7	n.u.			
Byte (L) bit 0		0:		
Byte (L) bit 1		Givarfel (1-1)		
Byte (L)	n.u.			

#### Digital ingång status (läsa)

Om bit = 0 är den digitala ingången inte aktiv eller närvarande.

Om bit = 1 är den digitala ingången inte aktiv (om närvarande). Polariteten har redan verifierats.

Regis	ter 515 DIGITAL IN		NG HANTERAD AV ENHET
MSByte		LSByte	
Bit0	Överbelastningsskyd Kompressor 1	bit0	Energibesparing
Bit1	Överbelastningsskyd Kondensorfläkt	bit1	Fjärr värmepump (*)
Bit2	Flödesvakt förångarpump	bit2	Lågtrycksbrytare
Bit3	Fjärr On/Off	bit3	Högtrycksbrytare
Bit4	Fjärr chiller (*)	bit4	ON för condensing unit
Bit5	Överbelastningsskyd Kompressor 2	bit5	Chiller ON (condensing unit)
Bit6	Kompressor 2 eller steg 2 begäran (condensing unit)	bit6	Värmepump ON (condensing unit)
Bit7	Avfrostning slut	bit7	Frysskydd

#### (\*) Aktiv endast om CF28 = 1

Regis	ter 516	DIGITAL INGÅNG HANTERAD AV ENH		NG HANTERAD AV ENHET
MSByte			LSByte	
Bit0	Generell	t larm	bit0	
Bit1		t / förångarpump stningsskydd	bit1	
Bit2		orvattenpump stningsskydd	bit2	
Bit3	Flödesva	kt Kondensorpump	bit3	
Bit4			bit4	
Bit5			bit5	
Bit6			bit6	

# MASKINSTATUS (läsa – skriva)

Regist	er 1280	MASKI	NSTATUS
MSByte	MODIFIERING STATUS	LSByte	AKTIVERA MODIFIERING
Bit0	Enhet Off Läsa: bit=0 om stand-by eller fjärr Off bit=1 om ON kyla eller värme Skriva: endast OFF kommando tillåten ställ bit=0 för att stänga av instrumentet	bit0	Enhet Off Skriva: endast OFF kommando tillåten ställ bit=1 för att stänga av instrumentet
Bit1	Läsa: bit=0 Avfrostning ej aktiv bit=1 Avfrostning aktiv Skriva: endast avfrostningsbegäran tillåten ställ bit=1 för att aktivera avfrostning	bit1	Läsa: bit=0 Avfrostning ej aktiv bit=1 Avfrostning aktiv Skriva: endast avfrostningsbegäran tillåten ställ bit=1 för att aktivera
Bit2	<u> </u>	bit2	
Bit3		bit3	
Bit4	Tysta summer vid larm Läsa: bit=1 summer tystad Skriva: bit=1 för att stänga av summer	bit4	Summer tystad vid larm Läsa: bit=1 summer tystad Skriva: bit=1 för att stänga av summer
Bit5		bit5	
Bit6	Energibesparingsläge Läsa: bit=1 Energibesparing aktiv	bit6	Energibesparingsläge Läsa: bit=1 Energibesparing aktiv
Bit7		bit7	
	4//		

Regist	er 1282	ASKINF	UNKTIONER
MSByte	MODIFIERING STATUS	LSByte	AKTIVERA MODIFIERING
Bit0	Ej användbar	bit0	Ej användbar
Bit1	Manuell larmåterställning Endast skriva: ställ bit=1 för återställning av larm	bit1	Manuell larmåterställning Endast skriva: ställ bit=1 för återställning av larm
bit2	Fjärr OFF status Endast läsa: bit=0 fjärr OFF ej aktiv bit=1 fjärr OFF aktiv	bit2	Fjärr OFF status Endast läsa: bit=0 fjärr OFF ej aktiv bit=1 fjärr OFF aktiv
bit3		bit3	
bit4	Status för panna Endast läsa: bit=0 pannfunktion ej aktiv bit=1 pannfunktion aktiv	bit4	Status för panna Endast läsa: bit=0 pannfunktion ej aktiv bit=1 pannfunktion aktiv
bit5	Dynamiskt börvärde Endast läsa: bit=0 Dynamiskt börvärde ej aktivt bit=1 Dynamiskt börvärde aktivt	bit5	Dynamiskt börvärde Endast läsa: bit=0 Dynamiskt börvärde ej aktivt bit=1 Dynamiskt börvärde aktivt
bit6	Kylstatus (chiller): Läsa: bit=1 kylstatus aktiv Skriva: bit=1 starta instrumentet vid kyldrift	bit6	Kylstatus (chiller): Läsa: bit=1 kylstatus aktiv Skriva: bit=1 starta instrumentet vid kyldrift

Forts...

bit7	Värmestatus (värmepump): Läsa: bit=1 värmestatus aktiv Skriva: bit=1 starta instrumentet vid värmedrift	bit7	Värmestatus (värmepump): Läsa: bit=1 värmestatus aktiv Skriva: bit=1 starta instrumentet vid värmedrift	
------	---	------	---	--

#### Skriva (anm.):

- Aktiverad med kommando WSR write single register (skriva enkelt register)
- Aktiverad med kommando WHR *write* (*skriva*) *holding register* med antal register = 1 (annars undantag 3)
- Vid ej tillåtet skriva svar med undantag 3 (ex.: Begäran skriva till element 1, Begäran skriva till dynamisk inställning ..., Begäran skriva till ej tillåten bit)
- Om tangentbordet är aktiverat (inst. displaying, Inst. programmerings inmatning eller parametrar...) eller i programmering (parametrar, inmatning eller RTC) eller i funktionsmeny, svarar enheten med undantag 6.

#### FUNKTIONSPARAMETRAR (läsa)

REGISTER	BESKRIVNING	STRL(word)	ANM.
1536	<ul> <li>Verkligt driftbörvärde</li> </ul>	1	Endast läsa
1537	Börvärde Chiller	1	
1538	Börvärde Värmepump	1	
1539	<ul> <li>Verkligt driftbörvärde (om fjärrkontroll används)</li> </ul>	1	Endast läsa
1540	<ul> <li>Brukarens driftbörvärde kyla (om fjärrkontroll används)</li> </ul>	1	
1541	<ul> <li>Brukarens driftbörvärde värm e (om fjärrkontroll används)</li> </ul>	1	

CF32 parameter välj mätenhet: °C (upplösning 0,1°C) eller °F (upplösning 1°F).

Condensing units:

Enheten svarar med undantag 3 till läsa förfrågan.

#### Andra enheter:

- Register 1536 och 1539 aktiveras endast om maskinen är ON (annars undantag 6)
- Register 1539, 1540 och 1541 aktiveras endast om geotermisk funktion är aktiverad (annars undantag 6)
- Register 1537 och 1540 aktiveras endast om chillerns reglering är aktiverad (annars undantag 3)
- Register 1538 och 1541 aktiveras endast värmepumpsreglering är aktiverad (annars undantag

#### STATUS DIGITAL UTGÅNG (läsa)

Regist	Register 2048 MAS		KIN RELÄUTGÅNGAR		
MSByte	MODIFIERI	INGS STATUS	LSByte	AKTIVERA MODIFIERING	
bit0			bit0		
bit1			bit1		
bit2			bit2		
bit3	Larmrelä		bit3		
bit4			bit4		
bit5	Kondensor Vattenpump	relä	bit5		
bit6	Kompressor kapacitets:	steg relä	bit6		
bit7	Relä 4-vägsventil		bit7		

Regist	egister 2049 MAS		KIN REI	LÄUTGÅNGAR
MSByte	MODIFIERING	S STATUS	LSByte	AKTIVERA MODIFIERING
Bit0	Kompressor 1 relä		bit0	
Bit1	Kompressor 2 relä		bit1	
Bit2	Relä tilluftsfläkt		bit2	
Bit3	Relä kondensorfläkt		bit3	
Bit4	Relä frysskydd/integrerad	värme nr.1	bit4	
Bit5	Relä vattenpump		bit5	
Bit6	Relä magnetventil (vattensida)		bit6	
Bit7	Relä frysskydd/integrerad	värme nr.2	bit7	

#### ENDAST ANALOG UTGÅNG (endast läsa)

REGISTER	BESKRIVNING	STRL(word)	ANM.
2304	Analogt utgångsvärde	1	Värde, i procent, på 4-20 mA utgång (0-100%)
2305	Används ej	1	alltid 0
2306	Utgångsvärde triac	1	Värde, i procent, på the triac utgång (0-100%)
2307	Används ej	1	alltid 0

## REALTIDSKLOCKA (läsa – skriva)

REGISTER	BESKRIVNING	STRL(word)	ANM.
2816	Sekunder och Minuter	1	MSByte = sekunder LSByte = minuter
2817	Timmar och veckodag	1	MSByte = Tim. LSByte = veckodag (1-Söndag, 7-Lördag)
2818	Dagar och Månader	1	MSByte = dag LSByte = månad
2819	• År	1	År

- Om klocka inte är konfigurerad svarar enhet med undantag 3
- Om klocka inte är läst eller skriven korrektlf svarar enhet med undantag 4
- Om tangentbord är aktivt (inst visning, inst. programmeringsingång eller parametrar...) eller i programmering (parametrar, inst. eller RTC) samt i funktionsmeny, svarar enhet med undantag 6.

# LARMSTATUS (läsa)

Register 3331 LARMLISTA III°			LISTA III°
MSByte		LSByte	
bit0	EE (Eeprom)	bit0	A04 (Låg utg. temperatur)
Bit1	P1 (Felaktig givare pb1)	bit1	<b>A05</b> (Hög temperatur/kondenseringstryck)
bit2	P2 (Felaktig givare pb2)	bit2	A06 ( Låg temperatur/kondenseringstryck)
bit3	P3 (Felaktig givare pb3)	bit3	A07 (frysskydd)
bit4	P4 (Felaktig givare pb4)	bit4	Ferr
bit5	A01 (Högtryckslarm)	bit5	A08 (Flödesvakt förångare)
bit6	A02 (Lågtryckslarm)	Bit6	<b>A09</b> (Kompressor 1 överbelastningsskydd)
bit7	A03 (Låg ink. temperatur)	Bit7	A10 ( Kompressor 2 överbelastnings-skydd )

Regist	er 3332	LARM	LISTA IV°
MSByte		LSByte	/ /=
bit0	A11 (Kondensorfläkt överbelastningsskydd)	Bit0	ACF1 (Konfigurationslarm 1)
bit1	A12 (Avfrostning slut)	bit1	ACF2 (Konfigurationslarm 2)
Bit2	A13 (Kompressor 1 underhåll)	bit2	ACF3 (Konfigurationslarm 3)
bit3	A14 (Kompressor 2 underhåll)	bit3	ACF4 (Konfigurationslarm 4)
bit4	A15 (Vattenpump/tilluftsfläkt underhåll)	bit4	ACF5 ( Konfigurationslarm 5)
bit5	RtC (Klockdata)	bit5	ALOC (Allmänt larm)
bit6	RtF (Felaktig klocka)	bit6	A16 (Hög temperatur ink. vatten)
bit7	<b>Afr</b> (Frekvens på elmatning utanför området)	bit7	A17 (Tilluftsfläkt / förångarvattenpump överbelastningsskydd)

Regist	er 3333	LARM	LISTA IV°
MSByte	NAVAVAVA -	LSByte	
bit0	<b>A18</b> (Kondensorvattenpump överbelastningsskydd)	Bit0	
bit1	A19 (Kondensorvattenpump flödesvakt)	bit1	
Bit2	<b>A20</b> (Kondensorvattenpump underhåll)	bit2	
bit3	<b>noL</b> (Kommunikationsfel med fjärrkontroll)	bit3	
bit4	<b>bLOC</b> (Allmänt larm)	bit4	
bit5	<b>AEUn</b> Avslatning förångare	bit5	
bit6	ACUn Avlastning kondensor	bit6	
bit7		bit7	

Om tangentbord är aktivt (inst visning, inst. programmeringsingång eller parametrar...) eller i programmering (parametrar, inst. eller RTC) samt i funktionsmeny, svarar enhet med undantag 6.

DRIFTSTIMMAR (läsa – skriva)				
REGISTER	BESKRIVNING	STRL (word)	ANM.	
3584	Drifttimmar Kompressor 1	1		
3585	Drifttimmar Kompressor 2	1		
3586	Drifttimmar Förångarvattenpump / tilluftsfläkt	1		
3587	Drifttimmar Kondensorvattenpump	1		

- Om läsning av drifttimmar på enkel last är röd, när skriva är möjligt för inställning av drifttimmar vid start at (ex. återställ).
- Element 1 endast tillåten om kompressor 2 är närvarande (CF21 = 2) annars svarar enheten med undantag 3.
- Element 4 endast tillåten om pump (eller tilluftsfläkt) är närvarande (CO11≠0) annars svarar enheten med undantag 3.
- Om tangentbord är aktivt (inst visning, inst. programmeringsingång eller parametrar...) eller i programmering (parametrar, inst. eller RTC) samt i funktionsmeny, svarar enhet med undantag 6.

#### AKTIVERING LARMTID (LÄSA)

Register 3840		LÅGTRYCK (A02)		
MSByte		Aktiveringsnummer	LSByte	Börvärde larm (par. AL02)

Register 3841		LOW TEMPERATURE PB2 (A04)		
MSByte	1	Aktiveringsnummer (1)	LSByte	Börvärde larm (par. AR06) (1)

Register 3842		LOW CONDENSING TEMPERATURE/PRESSURE (A06)		
MSByte		Aktiveringsnummer	LSByte	Börvärde larm (par AL16)

Register 3843		GENERAL ALARM (ALOC)		
MSByte		Aktiveringsnummer	LSByte	Börvärde larm (par. AL20)

Register 3844		ANTI FREEZE (A07)		
MSByte		Aktiveringsnummer (2)	LSByte	Börvärde larm (par. AR06) (2)

Register 3845		OVERLOAD PROTECTION 1st COMPRESSOR (A09)			
MSByte		Aktiveringsnummer	LSByte	Börvärde larm (par. AL09)	

Register 3846		OVERLOAD PROTECTION 2 <sup>nd</sup> COMPRESSOR (A10)		
MSByte		Aktiveringsnummer	LSByte	Börvärde larm (par. AL09) (3)

Register 3847		INKOMMANDE HÖG TEMPERATUR FÖRÅNGARE (A16)		
MSByte		Aktiveringsnummer	LSByte	Börvärde larm (par. AL27)

Register 3848 KONDE			NSOR HÖGTRYCK (A01)		
MSByte		Aktiveringsnummer	LSByte	Börvärde larm (par. AL10)	

Register 3849		KONDENSOR HÖG TEMPERATUR/TRYCK (A05)		
MSByte		Aktiveringsnummer	LSByte	Börvärde larm (par. AL10)

- (1) Alltid 0 om aggregatet <u>inte</u> är luft/luft
  (2) Alltid 0 om aggregatet <u>är</u> luft/luft
  (3) Alltid 0 om 2:a kompressorn inte är konfigurerad



