Bouncer mit Ihrem Router verbinden

Eine Einstellung im Router, einmalig. Etwa 10 Minuten.

So funktioniert es

Ihre Handys, Ihr Fernseher und Ihre Laptops fragen den Router, wo sie Websites finden. Der Router gibt diese Fragen an Ihren Internetanbieter weiter. Nach dieser einen Änderung sagt der Router jedem Gerät, stattdessen Bouncer zu fragen. Bouncer beantwortet normale Fragen und lehnt Werbung, Tracker und Betrugsseiten still ab.

Was Sie brauchen

1. Bouncer ist seit mindestens 5 Minuten eingesteckt (Strom und am besten ein Netzwerkkabel zum Router).
2. Bouncers Adresse. Öffnen Sie **http://bouncer.local** (bei einer FRITZ!Box auch **http://bouncer.fritz.box**), geben Sie Ihre PIN ein und öffnen Sie **Erweiterte Einstellungen**. Tragen Sie die Adressen unten ein.
3. Das Passwort Ihres Routers. Es steht meist auf einem Aufkleber am Router.

Bouncers Adressen

IPv4 (sieht aus wie 192.168.178.20): _____

IPv6 (beginnt mit fd, kann leer sein): _____

Die 3 Schritte bei jedem Router

1. **Bouncer eine feste Adresse geben**, damit sie sich nie ändert.
2. **Bouncers Adresse als DNS-Server** für Ihr Heimnetz eintragen.
3. **Prüfen**: WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten. Das Bouncer-Dashboard wird grün und zeigt „Dieses Gerät ist geschützt“.

Welche Seite gilt für meinen Router?

Schauen Sie auf den Markennamen auf Ihrem Router oder suchen Sie unten Ihren Internetanbieter.

Ihr Anbieter oder Router	Üblicher Router	Seite
POST Luxembourg	FRITZ!Box	**3**
Tango	FRITZ!Box (4050, 4060, 4690, 5690)	**3**
Eltrona	FRITZ!Box (Kabelmodelle)	**3**
Luxembourg Online, Visual Online	FRITZ!Box	**3**
Orange	Livebox	**4**
Selbst gekauft: TP-Link (Archer)	TP-Link	**5**
Selbst gekauft: TP-Link Deco (Mesh)	TP-Link Deco	**6**
Selbst gekauft: ASUS	ASUS	**7**
Selbst gekauft: NETGEAR Nighthawk	NETGEAR	**8**
Selbst gekauft: NETGEAR Orbi (Mesh)	Orbi	**9**
Selbst gekauft: Google Nest Wifi / Google Wifi	Google	**10**
Selbst gekauft: Amazon eero	eero	**11**
Selbst gekauft: Ubiquiti UniFi	UniFi	**12**
Etwas anderes		**13**

Anbieter wechseln manchmal den Router, den sie ausgeben. Wenn der Name auf Ihrem Router von dieser Tabelle abweicht, gilt der Name auf dem Router.

AVM FRITZ!Box

POST, Tango, Eltrona, Luxembourg Online, Visual Online und im Handel gekauft

✓ Geprüft anhand veröffentlichter Anleitungen (Hersteller oder Pi-hole-Projekt).

So melden Sie sich an

Öffnen Sie **http://fritz.box**. Das Passwort steht auf dem Aufkleber unter der FRITZ!Box („FRITZ!Box-Kennwort“). Fehlt unten ein Menü, stellen Sie die Ansicht auf **Erweitert** um (unten im Menü).

Schritt 1 · Feste Adresse für Bouncer

Heimnetz › Netzwerk. Klicken Sie auf den Stift neben **bouncer**. Haken setzen bei **Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen**. **OK**.

Schritt 2 · Bouncer als DNS-Server

Heimnetz › Netzwerk › Netzwerkeinstellungen, dann **IPv4-Einstellungen** (oder „IP-Adressen › IPv4-Konfiguration“). Im Feld **Lokaler DNS-Server** Bouncers IPv4-Adresse eintragen. **OK**.

Schritt 3 · IPv6 (falls Ihr Router es nutzt)

Gleiche Seite, **IPv6-Einstellungen** (oder „IPv6-Adressen“):

- **Unique Local Addresses (ULA) immer zuweisen** wählen.
- Unter **DNSv6-Server im Heimnetz** Bouncers IPv6-Adresse (beginnt mit fd) als **Lokaler DNSv6-Server** eintragen.
- Haken bei **DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)**. **OK**.

Bouncer erhält seine fd-Adresse erst, wenn ULA eingeschaltet ist: 5 Minuten warten, Dashboard neu laden und unter Erweiterte Einstellungen ablesen.

Prüfen

WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten, dann das Bouncer-Dashboard öffnen. Es zeigt die grüne Zeile „Ihr Router leitet alle Geräte über Bouncer“.

Gut zu wissen

Geräte im Gäste-WLAN der FRITZ!Box bleiben ungeschützt.

Orange Livebox

Orange Luxemburg

! Beruht auf Erfahrungsberichten; dieser Router konnte nicht mit einer offiziellen Anleitung geprüft werden. Menüs können abweichen.

So melden Sie sich an

Öffnen Sie **http://192.168.1.1** (oder die Adresse auf dem Livebox-Aufkleber). Das Administrator-Passwort steht auf dem Aufkleber.

Schritt 1 · Feste Adresse für Bouncer

Nicht nötig: In diesem Modus behält Bouncer seine Adresse selbst.

Schritt 2 · Bouncer als DNS-Server

Soweit bekannt, lässt die Livebox nicht zu, den DNS-Server für die Geräte zu ändern. Bouncer übernimmt daher die Adressvergabe („Adressmodus“):

1. Öffnen Sie das Bouncer-Dashboard in einem zweiten Browser-Tab: **Erweiterte Einstellungen › Adressmodus**.
2. In der Livebox: **Paramètres avancés › Réseau › DHCP** (Erweiterte Einstellungen › Netzwerk › DHCP). Den **DHCP-Server ausschalten** und speichern.
3. Sofort im Bouncer-Tab **Adressmodus einschalten** drücken.
4. WLAN an Ihren Geräten neu verbinden (oder Geräte neu starten).

Schritt 3 · IPv6 (falls Ihr Router es nutzt)

Zeigt das Dashboard danach „IPv6 nutzt noch den Router“, schalten Sie IPv6 in der Livebox aus (**Paramètres avancés › Réseau › IPv6**, falls Ihr Modell das anbietet).

Prüfen

WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten, dann das Bouncer-Dashboard öffnen. Es zeigt die grüne Zeile „Ihr Router leitet alle Geräte über Bouncer“.

Gut zu wissen

Zeigt Ihre Livebox in den DHCP-Einstellungen doch ein DNS-Feld, nutzen Sie dieses: Bouncers Adresse eintragen, Adressmodus nicht nötig. Rückgängig machen: zuerst den DHCP-Server der Livebox wieder einschalten, dann in Bouncer den Adressmodus ausschalten.

TP-Link (Archer und ähnliche)

Im Handel gekaufte Router

✓ Geprüft anhand veröffentlichter Anleitungen (Hersteller oder Pi-hole-Projekt).

› **So melden Sie sich an**

Öffnen Sie **http://tplinkwifi.net** (oder http://192.168.0.1) mit dem Passwort, das Sie bei der Einrichtung gewählt haben. Oder nutzen Sie die App TP-Link Tether.

1 **Schritt 1 · Feste Adresse für Bouncer**

Erweitert › Netzwerk › DHCP-Server (Advanced › Network › DHCP Server), Bereich **Adressreservierung**: **Hinzufügen**, **bouncer** wählen, speichern.

2 **Schritt 2 · Bouncer als DNS-Server**

Erweitert › Netzwerk › DHCP-Server. Bouncers IPv4-Adresse als **Primärer DNS** (Primary DNS) eintragen. **Sekundärer DNS** leer lassen. **Speichern**, dann den Router neu starten.

3 **Schritt 3 · IPv6 (falls Ihr Router es nutzt)**

Erweitert › IPv6: Gibt es eine DNS-Einstellung für das LAN, Bouncers IPv6-Adresse eintragen. Gibt es keine und zeigt das Dashboard „IPv6 nutzt noch den Router“, IPv6 ausschalten.

✓ **Prüfen**

WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten, dann das Bouncer-Dashboard öffnen. Es zeigt die grüne Zeile „Ihr Router leitet alle Geräte über Bouncer“.

TP-Link Deco (Mesh-WLAN)

Im Handel gekaufte Mesh-Systeme

✓ Geprüft anhand veröffentlichter Anleitungen (Hersteller oder Pi-hole-Projekt).

So melden Sie sich an

Nutzen Sie die **Deco-App** auf dem Handy. Das Handy muss mit dem Deco-WLAN verbunden und als Besitzer angemeldet sein.

Schritt 1 · Feste Adresse für Bouncer

Mehr › Erweitert › Adressreservierung (More › Advanced › Address Reservation): **bouncer** hinzufügen.

Schritt 2 · Bouncer als DNS-Server

Mehr › Erweitert › DHCP-Server. Bouncers IPv4-Adresse als **Primärer DNS** eintragen und **Speichern** tippen. Dann das Haupt-Deco neu starten.

Schritt 3 · IPv6 (falls Ihr Router es nutzt)

Mehr › Erweitert › IPv6: Zeigt das Dashboard „IPv6 nutzt noch den Router“, IPv6 hier ausschalten.

Prüfen

WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten, dann das Bouncer-Dashboard öffnen. Es zeigt die grüne Zeile „Ihr Router leitet alle Geräte über Bouncer“.

Gut zu wissen

Wird die Änderung scheinbar nicht übernommen, die App ganz schließen und neu öffnen.

ASUS

Im Handel gekaufte Router (ASUSWRT)

✓ Geprüft anhand veröffentlichter Anleitungen (Hersteller oder Pi-hole-Projekt).

So melden Sie sich an

Öffnen Sie **http://www.asusrouter.com** (oder http://192.168.50.1) mit den Zugangsdaten aus der Einrichtung. Oder nutzen Sie die ASUS-Router-App.

Schritt 1 · Feste Adresse für Bouncer

LAN › DHCP-Server, Bereich **Manuell zugewiesene IP** (Manually Assigned IP): **bouncer** wählen, **+** klicken, dann **Übernehmen**.

Schritt 2 · Bouncer als DNS-Server

Gleiche Seite: Bouncers IPv4-Adresse als **DNS-Server 1** eintragen (ältere Software: **DNS-Server**). Falls vorhanden, **IP des Routers zusätzlich zu benutzerdefiniertem DNS bekanntgeben** (Advertise router's IP…) auf **Nein**. **Übernehmen**.

Schritt 3 · IPv6 (falls Ihr Router es nutzt)

IPv6: **Automatisch mit DNS-Server verbinden** auf **Deaktivieren** und Bouncers IPv6-Adresse als **IPv6-DNS-Server 1** eintragen. **Übernehmen**.

Prüfen

WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten, dann das Bouncer-Dashboard öffnen. Es zeigt die grüne Zeile „Ihr Router leitet alle Geräte über Bouncer“.

Falls Sie diese Einstellung nicht finden

Manche ASUS-Softwarestände bieten das DNS-Feld nur unter **WAN › Internetverbindung** („Automatisch mit DNS-Server verbinden: Nein“, dann Bouncer eintragen). Das blockiert ebenfalls Werbung, aber das Dashboard kann Ihre Geräte nicht unterscheiden.

NETGEAR (Nighthawk und ähnliche)

Im Handel gekaufte Router

! Beruht auf Erfahrungsberichten; dieser Router konnte nicht mit einer offiziellen Anleitung geprüft werden. Menüs können abweichen.

› So melden Sie sich an

Öffnen Sie **http://www.routerlogin.net** mit Ihrem Admin-Passwort. Oder nutzen Sie die Nighthawk-App.

1 Schritt 1 · Feste Adresse für Bouncer

Erweitert › Einrichtung › LAN-Einrichtung (Advanced › Setup › LAN Setup), **Adressreservierung**: **Hinzufügen**, **bouncer** wählen, **Übernehmen**.

2 Schritt 2 · Bouncer als DNS-Server

Die meisten NETGEAR-Router können Geräten keinen anderen DNS-Server mitteilen. Zwei Wege:

A (einfach): Erweitert › Einrichtung › Interneteinrichtung, Bereich **Domain Name Server (DNS)-Adresse**: **Diese DNS-Server verwenden** wählen und Bouncers IPv4-Adresse als **Primären DNS** eintragen. **Übernehmen**. Das Blockieren funktioniert; das Dashboard zeigt alle Geräte als „Ihr Router“.

B (mit Gerätenamen): LAN-Einrichtung: Haken bei **Router als DHCP-Server verwenden** entfernen, **Übernehmen**, dann in Bouncer sofort **Erweiterte Einstellungen › Adressmodus** einschalten.

3 Schritt 3 · IPv6 (falls Ihr Router es nutzt)

Erweitert › Erweiterte Einrichtung › IPv6: Gibt es eine DNS-Auswahl, **Diese DNS-Server verwenden** wählen und Bouncers IPv6-Adresse eintragen.

✓ Prüfen

WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten, dann das Bouncer-Dashboard öffnen. Es zeigt die grüne Zeile „Ihr Router leitet alle Geräte über Bouncer“.

NETGEAR Orbi (Mesh-WLAN)

Im Handel gekaufte Mesh-Systeme

! Beruht auf Erfahrungsberichten; dieser Router konnte nicht mit einer offiziellen Anleitung geprüft werden. Menüs können abweichen.

› **So melden Sie sich an**

Öffnen Sie **http://orbilogin.com** mit Ihrem Admin-Passwort. Oder nutzen Sie die Orbi-App.

1 **Schritt 1 · Feste Adresse für Bouncer**

Erweitert › Einrichtung › LAN-Einrichtung, **Adressreservierung**: **Hinzufügen**, **bouncer** wählen, **Übernehmen**.

2 **Schritt 2 · Bouncer als DNS-Server**

Erweitert › Einrichtung › Interneteinrichtung (Advanced › Setup › Internet Setup), Bereich **Domain Name Server (DNS)-Adresse**: **Diese DNS-Server verwenden**, Bouncers IPv4-Adresse als primären (und sekundären) DNS eintragen, **Übernehmen**.

3 **Schritt 3 · IPv6 (falls Ihr Router es nutzt)**

Erweitert › Erweiterte Einrichtung › IPv6: Gibt es eine DNS-Auswahl, Bouncers IPv6-Adresse eintragen.

✓ **Prüfen**

WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten, dann das Bouncer-Dashboard öffnen. Es zeigt die grüne Zeile „Ihr Router leitet alle Geräte über Bouncer“.

Gut zu wissen

Der Orbi gibt alle Anfragen selbst an Bouncer weiter. Das Blockieren funktioniert, aber das Dashboard zeigt alle Geräte als „Ihr Router“. Für Gerätenamen: in der **LAN-Einrichtung** den Haken bei **Router als DHCP-Server verwenden** entfernen und Bouncers Adressmodus einschalten.

Google Nest Wifi / Google Wifi

Im Handel gekaufte Mesh-Systeme

✓ Geprüft anhand veröffentlichter Anleitungen (Hersteller oder Pi-hole-Projekt).

So melden Sie sich an

Nutzen Sie die **Google Home App** auf dem Handy.

Schritt 1 · Feste Adresse für Bouncer

WLAN › Netzwerkeinstellungen › Erweiterte Netzwerkeinstellungen › DHCP-IP-Reservierungen: **+** tippen und **bouncer** wählen.

Schritt 2 · Bouncer als DNS-Server

WLAN › Netzwerkeinstellungen › Erweiterte Netzwerkeinstellungen › DNS. **Benutzerdefiniert** wählen und Bouncers IPv4-Adresse als primären Server eintragen. **Speichern**.

Schritt 3 · IPv6 (falls Ihr Router es nutzt)

Auf derselben DNS-Seite, falls IPv6-Felder angezeigt werden: Bouncers IPv6-Adresse als primären IPv6-Server eintragen.

Prüfen

WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten, dann das Bouncer-Dashboard öffnen. Es zeigt die grüne Zeile „Ihr Router leitet alle Geräte über Bouncer“.

Gut zu wissen

Google Wifi gibt Anfragen meist selbst an Bouncer weiter, daher zeigt das Dashboard eventuell alle Geräte als „Ihr Router“. Das Blockieren funktioniert trotzdem. Eine falsche Adresse in diesem Feld unterbricht das Internet: bitte genau prüfen.

Amazon eero

Im Handel gekaufte Mesh-Systeme

✓ Geprüft anhand veröffentlichter Anleitungen (Hersteller oder Pi-hole-Projekt).

So melden Sie sich an

Nutzen Sie die **eero-App** auf dem Handy.

Schritt 1 · Feste Adresse für Bouncer

Geräte, **bouncer** antippen › **Erweitert** › **IP reservieren**.

Schritt 2 · Bouncer als DNS-Server

Einstellungen › **Erweiterte Netzwerkeinstellungen** › **DNS** (Settings › Advanced networking › DNS). **Benutzerdefiniertes DNS** einschalten und Bouncers IPv4-Adresse (und IPv6-Adresse, falls vorhanden) eintragen. **Speichern**. Das Netzwerk startet neu.

Schritt 3 · IPv6 (falls Ihr Router es nutzt)

In Schritt 2 enthalten.

Prüfen

WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten, dann das Bouncer-Dashboard öffnen. Es zeigt die grüne Zeile „Ihr Router leitet alle Geräte über Bouncer“.

Gut zu wissen

Ist „Lokales DNS-Caching“ eingeschaltet, gibt der eero alle Anfragen selbst weiter und das Dashboard zeigt alle Geräte als „Ihr Router“. Für Gerätenamen ausschalten.

Ubiquiti UniFi

UniFi-Gateways (App UniFi Network)

! Beruht auf Erfahrungsberichten; dieser Router konnte nicht mit einer offiziellen Anleitung geprüft werden. Menüs können abweichen.

› **So melden Sie sich an**

Öffnen Sie die App **UniFi Network** oder **unifi.ui.com**.

1 **Schritt 1 · Feste Adresse für Bouncer**

Client Devices, **bouncer** wählen › **Settings** › **Fixed IP Address** einschalten.

2 **Schritt 2 · Bouncer als DNS-Server**

Settings › **Networks**, Ihr Netz wählen (meist **Default**). Im DHCP-Bereich neben **DHCP Service Management** auf **Show Options** klicken, beim DNS-Server den Haken **Auto** entfernen, Bouncers IPv4-Adresse eintragen, dann **Apply Changes**.

3 **Schritt 3 · IPv6 (falls Ihr Router es nutzt)**

Gleiches Netz, Bereich IPv6: DNS-Server auf manuell stellen und Bouncers IPv6-Adresse eintragen.

✓ **Prüfen**

WLAN an einem Handy aus- und wieder einschalten, dann das Bouncer-Dashboard öffnen. Es zeigt die grüne Zeile „Ihr Router leitet alle Geräte über Bouncer“.

Mein Router ist nicht dabei

Fast jeder Router hat diese Einstellung, nur heißt sie anders. Melden Sie sich am Router an (Adresse und Passwort stehen meist auf dem Aufkleber) und suchen Sie:

1. Eine Seite namens **LAN**, **Heimnetz**, **Lokales Netzwerk** oder **DHCP**.
2. Ein Feld namens **DNS-Server**, **Primärer DNS** oder **Lokaler DNS-Server**. Dort Bouncers IPv4-Adresse eintragen und ein zweites DNS-Feld leer lassen.
3. Nicht die DNS-Einstellung bei **Internet**/**WAN**: Die funktioniert als letzter Ausweg, aber dann kann Bouncer Ihre Geräte nicht unterscheiden.

Mein Router hat gar keine DNS-Einstellung

Adressmodus: Den DHCP-Server im Router ausschalten, dann in Bouncer **Erweiterte Einstellungen** › **Adressmodus** einschalten. Bouncer vergibt die Adressen und schützt jedes Gerät (siehe Seite Orange Livebox).

Gerät für Gerät: Den DNS-Server an jedem Handy oder Computer von Hand eintragen (in den WLAN-Einstellungen). Das schützt nur die geänderten Geräte.

Probleme und Rückgängig machen

Manche Websites oder Apps funktionieren nicht
Im Dashboard **Eine Website funktioniert nicht?** nutzen: Gerät wählen und Reparieren drücken. Oder den Schutz 5 Minuten pausieren.

Das Dashboard zeigt „Dieses Gerät ist nicht geschützt“
WLAN aus- und einschalten oder das Gerät neu starten. Manche Browser nutzen eigenes „sicheres DNS“: in den Browser-Einstellungen ausschalten (Chrome: Datenschutz und Sicherheit › Sicheres DNS verwenden; Firefox: Einstellungen › Datenschutz › DNS über HTTPS).

„IPv6 nutzt noch den Router“
Schritt 3 für Ihren Router ausführen. Hat Ihr Router diese Einstellung nicht, hilft auch das Ausschalten von IPv6 im Router.

Nach der Änderung gar kein Internet
Eingetragene Adresse prüfen. Ist Bouncer eingesteckt? Rückgängig: Das DNS-Feld im Router wieder leeren (oder auf „automatisch“) und speichern. Alles funktioniert wie vorher.

Bouncer ist ausgesteckt oder defekt
Ohne Bouncer finden die Geräte keine Websites. Die Router-Einstellung rückgängig machen (siehe oben), bis Bouncer wieder läuft.

Gäste-WLAN
Geräte im Gäste-WLAN des Routers bleiben meist ungeschützt. Das ist normal.