Connecter Bouncer à votre box

Un seul réglage dans votre box, une fois. Environ 10 minutes.

Comment ça marche

Vos téléphones, votre téléviseur et vos ordinateurs demandent à la box où trouver les sites web. La box transmet ces questions à votre fournisseur d'accès. Après ce seul changement, la box indique à chaque appareil de demander plutôt à Bouncer. Bouncer répond aux questions normales et refuse discrètement les publicités, les traqueurs et les sites d'arnaque.

Ce qu'il vous faut

1. Bouncer branché depuis au moins 5 minutes (alimentation et, de préférence, un câble réseau vers la box).
2. L'adresse de Bouncer. Ouvrez **http://bouncer.local** (avec une FRITZ!Box aussi **http://bouncer.fritz.box**), saisissez votre code PIN et ouvrez **Réglages avancés**. Notez les adresses dans le cadre ci-dessous.
3. Le mot de passe de votre box. Il figure généralement sur une étiquette collée sur la box.

Adresses de Bouncer

IPv4 (ressemble à 192.168.178.20) : _____

IPv6 (commence par fd, peut être vide) : _____

Les 3 étapes, pour toutes les box

1. **Donner une adresse fixe à Bouncer**, pour qu'elle ne change jamais.
2. **Saisir l'adresse de Bouncer comme serveur DNS** de votre réseau local.
3. **Vérifier** : désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone. Le tableau de bord de Bouncer passe au vert et affiche « Cet appareil est protégé ».

Quelle page pour ma box ?

Regardez la marque inscrite sur votre box, ou cherchez votre fournisseur d'accès ci-dessous.

Votre fournisseur ou votre box	Box habituelle	Page
POST Luxembourg	FRITZ!Box	**3**
Tango	FRITZ!Box (4050, 4060, 4690, 5690)	**3**
Eltrona	FRITZ!Box (modèles câble)	**3**
Luxembourg Online, Visual Online	FRITZ!Box	**3**
Orange	Livebox	**4**
Achetée vous-même : TP-Link (Archer)	TP-Link	**5**
Achetée vous-même : TP-Link Deco (mesh)	TP-Link Deco	**6**
Achetée vous-même : ASUS	ASUS	**7**
Achetée vous-même : NETGEAR Nighthawk	NETGEAR	**8**
Achetée vous-même : NETGEAR Orbi (mesh)	Orbi	**9**
Achetée vous-même : Google Nest Wifi / Google Wifi	Google	**10**
Achetée vous-même : Amazon eero	eero	**11**
Achetée vous-même : Ubiquiti UniFi	UniFi	**12**
Autre chose		**13**

Les fournisseurs changent parfois de modèle de box. Si le nom sur votre box diffère de ce tableau, suivez le nom inscrit sur la box.

AVM FRITZ!Box

POST, Tango, Eltrona, Luxembourg Online, Visual Online, et achetée en magasin

✓ Vérifié à l'aide d'instructions publiées (fabricant ou projet Pi-hole).

› Se connecter

Ouvrez **http://fritz.box**. Le mot de passe figure sur l'étiquette sous la FRITZ!Box (« Mot de passe FRITZ!Box »). S'il manque un menu ci-dessous, passez l'affichage en mode **Avancé** (en bas du menu).

1 Étape 1 · Adresse fixe pour Bouncer

Réseau domestique › Réseau. Cliquez sur le crayon à côté de **bouncer**. Cochez **Toujours attribuer la même adresse IPv4 à cet appareil réseau**. Cliquez sur **OK**.

2 Étape 2 · Bouncer comme serveur DNS

Réseau domestique › Réseau › Paramètres réseau, puis **Paramètres IPv4**. Dans le champ **Serveur DNS local**, saisissez l'adresse IPv4 de Bouncer. Cliquez sur **OK**.

3 Étape 3 · IPv6 (si votre box l'utilise)

Même page, **Paramètres IPv6** :

• Choisissez **Toujours attribuer des adresses locales uniques (ULA)**.

• Sous **Serveur DNSv6 dans le réseau domestique**, saisissez l'adresse IPv6 de Bouncer (commençant par fd) comme **Serveur DNSv6 local**.

• Cochez l'annonce du serveur DNSv6 via « Router Advertisement (RFC 5006) ».

Cliquez sur **OK**.

Bouncer ne reçoit son adresse fd qu'une fois l'option ULA activée : attendez 5 minutes, rechargez le tableau de bord et lisez-la dans Réglages avancés.

✓ Vérifier

Désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone, puis ouvrez le tableau de bord de Bouncer. Il affiche la ligne verte « Votre box fait passer tous les appareils par Bouncer ».

Bon à savoir

Sur une FRITZ!Box en allemand, les menus sont : Heimnetz › Netzwerk › Netzwerkeinstellungen › IPv4-Einstellungen › « Lokaler DNS-Server ». Les appareils du Wi-Fi invité de la FRITZ!Box restent non protégés.

Livebox d'Orange

Orange Luxembourg

! Basé sur des témoignages d'utilisateurs ; cette box n'a pas pu être vérifiée avec des instructions officielles. Les menus peuvent différer.

› Se connecter

Ouvrez **http://192.168.1.1** (ou l'adresse indiquée sur l'étiquette de la Livebox). Le mot de passe administrateur figure sur l'étiquette.

1 · Étape 1 · Adresse fixe pour Bouncer

Inutile : dans ce mode, Bouncer garde son adresse lui-même.

2 · Étape 2 · Bouncer comme serveur DNS

À notre connaissance, la Livebox ne permet pas de changer le serveur DNS donné aux appareils. Bouncer se charge donc d'attribuer les adresses (« mode adresses ») :

1. Ouvrez le tableau de bord de Bouncer dans un deuxième onglet : **Réglages avancés › Mode adresses**.
2. Dans la Livebox : **Paramètres avancés › Réseau › DHCP**. **Désactivez le serveur DHCP** et enregistrez.
3. Aussitôt, dans l'onglet Bouncer, appuyez sur **Activer le mode adresses**.
4. Reconnectez le Wi-Fi de vos appareils (ou redémarrez-les).

3 · Étape 3 · IPv6 (si votre box l'utilise)

Si le tableau de bord affiche ensuite « L'IPv6 passe encore par la box », désactivez l'IPv6 dans la Livebox (**Paramètres avancés › Réseau › IPv6**, si votre modèle le propose).

✓ Vérifier

Désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone, puis ouvrez le tableau de bord de Bouncer. Il affiche la ligne verte « Votre box fait passer tous les appareils par Bouncer ».

Bon à savoir

Si votre Livebox affiche malgré tout un champ DNS dans ses réglages DHCP, utilisez-le : saisissez-y l'adresse de Bouncer, le mode adresses est alors inutile. Pour annuler le mode adresses : réactivez d'abord le serveur DHCP de la Livebox, puis désactivez le mode adresses dans Bouncer.

TP-Link (Archer et similaires)

Routeurs achetés en magasin

✓ Vérifié à l'aide d'instructions publiées (fabricant ou projet Pi-hole).

› Se connecter

Ouvrez **http://tplinkwifi.net** (ou http://192.168.0.1) avec le mot de passe choisi lors de l'installation. Ou utilisez l'application TP-Link Tether.

1 · Étape 1 · Adresse fixe pour Bouncer

Avancé › **Réseau** › **Serveur DHCP** (Advanced › Network › DHCP Server), section **Réservation d'adresse** : **Ajouter**, choisissez **bouncer**, enregistrez.

2 · Étape 2 · Bouncer comme serveur DNS

Avancé › **Réseau** › **Serveur DHCP**. Saisissez l'adresse IPv4 de Bouncer comme **DNS primaire** (Primary DNS). Laissez le **DNS secondaire** vide. **Enregistrer**, puis redémarrez le routeur.

3 · Étape 3 · IPv6 (si votre box l'utilise)

Avancé › **IPv6** : s'il existe un réglage DNS pour le réseau local, saisissez l'adresse IPv6 de Bouncer. Sinon, et si le tableau de bord affiche « L'IPv6 passe encore par la box », désactivez l'IPv6.

✓ Vérifier

Désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone, puis ouvrez le tableau de bord de Bouncer. Il affiche la ligne verte « Votre box fait passer tous les appareils par Bouncer ».

TP-Link Deco (Wi-Fi mesh)

Systèmes mesh achetés en magasin

✓ Vérifié à l'aide d'instructions publiées (fabricant ou projet Pi-hole).

› Se connecter

Utilisez l'**application Deco** sur votre téléphone. Le téléphone doit être connecté au Wi-Fi Deco, avec le compte propriétaire.

1 · Étape 1 · Adresse fixe pour Bouncer

Plus › Avancé › Réservation d'adresse (More › Advanced › Address Reservation) : ajoutez **bouncer**.

2 · Étape 2 · Bouncer comme serveur DNS

Plus › Avancé › Serveur DHCP. Saisissez l'adresse IPv4 de Bouncer comme **DNS primaire** et touchez **Enregistrer**. Redémarrez ensuite le Deco principal.

3 · Étape 3 · IPv6 (si votre box l'utilise)

Plus › Avancé › IPv6 : si le tableau de bord affiche « L'IPv6 passe encore par la box », désactivez l'IPv6 ici.

✓ Vérifier

Désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone, puis ouvrez le tableau de bord de Bouncer. Il affiche la ligne verte « Votre box fait passer tous les appareils par Bouncer ».

Bon à savoir

Si la modification ne semble pas prise en compte, fermez complètement l'application et rouvrez-la.

ASUS

Routeurs achetés en magasin (ASUSWRT)

✓ Vérifié à l'aide d'instructions publiées (fabricant ou projet Pi-hole).

› Se connecter

Ouvrez **http://www.asusrouter.com** (ou http://192.168.50.1) avec les identifiants choisis lors de l'installation. Ou utilisez l'application ASUS Router.

1 · Étape 1 · Adresse fixe pour Bouncer

LAN › Serveur DHCP, section **Attribution manuelle d'IP** (Manually Assigned IP) : choisissez **bouncer**, cliquez sur **+**, puis **Appliquer**.

2 · Étape 2 · Bouncer comme serveur DNS

Même page : saisissez l'adresse IPv4 de Bouncer comme **Serveur DNS 1** (anciennes versions : **Serveur DNS**). Si l'option existe, réglez « Annoncer l'IP du routeur en plus des DNS définis » (Advertise router's IP…) sur **Non**. **Appliquer**.

3 · Étape 3 · IPv6 (si votre box l'utilise)

IPv6 : réglez « Se connecter automatiquement au serveur DNS » sur **Désactiver** et saisissez l'adresse IPv6 de Bouncer comme **Serveur DNS IPv6 1**. **Appliquer**.

✓ Vérifier

Désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone, puis ouvrez le tableau de bord de Bouncer. Il affiche la ligne verte « Votre box fait passer tous les appareils par Bouncer ».

Si vous ne trouvez pas ce réglage

Certaines versions du logiciel ASUS ne proposent le champ DNS que sous **WAN › Connexion Internet** (« Se connecter automatiquement au serveur DNS : Non », puis saisir Bouncer). Les publicités sont aussi bloquées, mais le tableau de bord ne distingue pas vos appareils.

NETGEAR (Nighthawk et similaires)

Routeurs achetés en magasin

! Basé sur des témoignages d'utilisateurs ; cette box n'a pas pu être vérifiée avec des instructions officielles. Les menus peuvent différer.

› **Se connecter**

Ouvrez **http://www.routerlogin.net** avec votre mot de passe administrateur. Ou utilisez l'application Nighthawk.

1 **Étape 1 · Adresse fixe pour Bouncer**

Avancé › Configuration › Configuration LAN (Advanced › Setup › LAN Setup), **Réservation d'adresse** : **Ajouter**, choisissez **bouncer**, **Appliquer**.

2 **Étape 2 · Bouncer comme serveur DNS**

La plupart des routeurs NETGEAR ne peuvent pas donner un autre serveur DNS aux appareils. Deux solutions :

A (simple) : Avancé › Configuration › Configuration Internet, section **Adresse du serveur de noms de domaine (DNS)** : choisissez **Utiliser ces serveurs DNS** et saisissez l'adresse IPv4 de Bouncer comme **DNS principal**. **Appliquer**. Le blocage fonctionne ; le tableau de bord affiche tous les appareils comme « votre box ».

B (avec noms d'appareils) : Configuration LAN : décochez **Utiliser le routeur comme serveur DHCP**, **Appliquer**, puis activez aussitôt **Réglages avancés › Mode adresses** dans Bouncer.

3 **Étape 3 · IPv6 (si votre box l'utilise)**

Avancé › Configuration avancée › IPv6 : s'il existe un choix DNS, sélectionnez **Utiliser ces serveurs DNS** et saisissez l'adresse IPv6 de Bouncer.

✓ **Vérifier**

Désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone, puis ouvrez le tableau de bord de Bouncer. Il affiche la ligne verte « Votre box fait passer tous les appareils par Bouncer ».

NETGEAR Orbi (Wi-Fi mesh)

Systèmes mesh achetés en magasin

! Basé sur des témoignages d'utilisateurs ; cette box n'a pas pu être vérifiée avec des instructions officielles. Les menus peuvent différer.

› **Se connecter**

Ouvrez **http://orbilogin.com** avec votre mot de passe administrateur. Ou utilisez l'application Orbi.

1 **Étape 1 · Adresse fixe pour Bouncer**

Avancé › **Configuration** › **Configuration LAN**, **Réservation d'adresse** : **Ajouter**, choisissez **bouncer**, **Appliquer**.

2 **Étape 2 · Bouncer comme serveur DNS**

Avancé › **Configuration** › **Configuration Internet** (Advanced › Setup › Internet Setup), section **Adresse du serveur de noms de domaine (DNS)** : **Utiliser ces serveurs DNS**, saisissez l'adresse IPv4 de Bouncer comme DNS principal (et secondaire), **Appliquer**.

3 **Étape 3 · IPv6 (si votre box l'utilise)**

Avancé › **Configuration avancée** › **IPv6** : s'il existe un choix DNS, saisissez l'adresse IPv6 de Bouncer.

✓ **Vérifier**

Désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone, puis ouvrez le tableau de bord de Bouncer. Il affiche la ligne verte « Votre box fait passer tous les appareils par Bouncer ».

Bon à savoir

L'Orbi transmet lui-même toutes les requêtes à Bouncer : le blocage fonctionne, mais le tableau de bord affiche tous les appareils comme « votre box ». Pour voir les noms : dans **Configuration LAN**, décochez **Utiliser le routeur comme serveur DHCP** et activez le mode adresses de Bouncer.

Google Nest Wifi / Google Wifi

Systèmes mesh achetés en magasin

✓ Vérifié à l'aide d'instructions publiées (fabricant ou projet Pi-hole).

› **Se connecter**
Utilisez l'**application Google Home** sur votre téléphone.

1 **Étape 1 · Adresse fixe pour Bouncer**
Wi-Fi › Paramètres réseau › Réseau avancé › Réservations d'adresses IP DHCP : touchez **+** et choisissez **bouncer**.

2 **Étape 2 · Bouncer comme serveur DNS**
Wi-Fi › Paramètres réseau › Réseau avancé › DNS. Choisissez **Personnalisé** et saisissez l'adresse IPv4 de Bouncer comme serveur principal. Touchez **Enregistrer**.

3 **Étape 3 · IPv6 (si votre box l'utilise)**
Sur le même écran DNS, si des champs IPv6 s'affichent, saisissez l'adresse IPv6 de Bouncer comme serveur IPv6 principal.

✓ **Vérifier**
Désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone, puis ouvrez le tableau de bord de Bouncer. Il affiche la ligne verte « Votre box fait passer tous les appareils par Bouncer ».

Bon à savoir
Google Wifi transmet généralement lui-même les requêtes à Bouncer : le tableau de bord peut afficher tous les appareils comme « votre box ». Le blocage fonctionne quand même. Une adresse erronée dans ce champ coupe Internet : vérifiez-la bien.

Amazon eero

Systèmes mesh achetés en magasin

✓ Vérifié à l'aide d'instructions publiées (fabricant ou projet Pi-hole).

› **Se connecter**
Utilisez l'**application eero** sur votre téléphone.

1 **Étape 1 · Adresse fixe pour Bouncer**
Appareils, touchez **bouncer** › **Avancé** › **Réserver l'IP**.

2 **Étape 2 · Bouncer comme serveur DNS**
Paramètres › **Réseau avancé** › **DNS** (Settings › Advanced networking › DNS). Activez le **DNS personnalisé** et saisissez l'adresse IPv4 de Bouncer (et l'adresse IPv6 si vous l'avez). Touchez **Enregistrer**. Le réseau redémarre.

3 **Étape 3 · IPv6 (si votre box l'utilise)**
Inclus dans l'étape 2.

✓ **Vérifier**
Désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone, puis ouvrez le tableau de bord de Bouncer. Il affiche la ligne verte « Votre box fait passer tous les appareils par Bouncer ».

Bon à savoir
Si la « mise en cache DNS locale » est activée, l'eero transmet lui-même toutes les requêtes et le tableau de bord affiche tous les appareils comme « votre box ». Désactivez-la pour voir les noms des appareils.

Ubiquiti UniFi

Passerelles UniFi (application UniFi Network)

! Basé sur des témoignages d'utilisateurs ; cette box n'a pas pu être vérifiée avec des instructions officielles. Les menus peuvent différer.

Se connecter

Ouvrez l'application **UniFi Network** ou **unifi.ui.com**.

Étape 1 · Adresse fixe pour Bouncer

Client Devices, choisissez **bouncer** › **Settings** › activez **Fixed IP Address**.

Étape 2 · Bouncer comme serveur DNS

Settings › **Networks**, choisissez votre réseau (souvent **Default**). Dans la zone DHCP, cliquez sur **Show Options** à côté de **DHCP Service Management**, décochez **Auto** pour le serveur DNS, saisissez l'adresse IPv4 de Bouncer, puis **Apply Changes**.

Étape 3 · IPv6 (si votre box l'utilise)

Même réseau, section IPv6 : passez le serveur DNS en manuel et saisissez l'adresse IPv6 de Bouncer.

Vérifier

Désactivez puis réactivez le Wi-Fi d'un téléphone, puis ouvrez le tableau de bord de Bouncer. Il affiche la ligne verte « Votre box fait passer tous les appareils par Bouncer ».

Ma box n'est pas dans la liste

Presque toutes les box ont ce réglage, seul son nom change. Connectez-vous à votre box (adresse et mot de passe figurent souvent sur l'étiquette) et cherchez :

1. Une page appelée **LAN**, **Réseau domestique**, **Réseau local** ou **DHCP**.
2. Un champ appelé **Serveur DNS**, **DNS primaire** ou **Serveur DNS local**. Saisissez-y l'adresse IPv4 de Bouncer et laissez vide un éventuel second champ DNS.
3. Pas le réglage DNS de la partie **Internet**/**WAN** : il fonctionne en dernier recours, mais Bouncer ne peut alors pas distinguer vos appareils.

Ma box n'a aucun réglage DNS

Mode adresses : désactivez le serveur DHCP de la box, puis activez **Réglages avancés › Mode adresses** dans Bouncer. Bouncer attribue les adresses et protège chaque appareil (voir la page Livebox d'Orange).

Appareil par appareil : saisissez le serveur DNS à la main sur chaque téléphone ou ordinateur (dans ses réglages Wi-Fi). Seuls les appareils modifiés sont protégés.

Problèmes et retour en arrière

Certains sites ou applis ne fonctionnent pas
Dans le tableau de bord, utilisez **Un site ne fonctionne pas ?** : choisissez l'appareil et appuyez sur Réparer. Ou mettez la protection en pause 5 minutes.

Le tableau de bord affiche « Cet appareil n'est pas protégé »
Désactivez puis réactivez le Wi-Fi, ou redémarrez l'appareil. Certains navigateurs utilisent leur propre « DNS sécurisé » : désactivez-le dans leurs réglages (Chrome : Confidentialité et sécurité › Utiliser le DNS sécurisé ; Firefox : Paramètres › Vie privée › DNS via HTTPS).

« L'IPv6 passe encore par la box »
Faites l'étape 3 pour votre box. Si votre box n'a pas ce réglage, désactiver l'IPv6 dans la box fonctionne aussi.

Plus d'Internet du tout après le changement
Vérifiez l'adresse saisie. Bouncer est-il branché ? Pour annuler, videz le champ DNS de la box (ou remettez « automatique ») et enregistrez. Tout fonctionne comme avant.

Bouncer est débranché ou en panne
Sans Bouncer, les appareils ne trouvent plus les sites. Annulez le réglage de la box (voir ci-dessus) jusqu'au retour de Bouncer.

Wi-Fi invité
Les appareils du Wi-Fi invité de la box restent généralement non protégés. C'est normal.