
## AG16K 远程更新

AG16K FPGA 支持远程更新功能,和 Altera remote update IP core 类似,如果 Quartus II 中设计的 IP 可以直接调用。IP 接口如下图:



Supra 共有 3 种开发 Mode: Native 选项(AGM 自有 EDA 综合工具),Synplicity 选项(第三方综合工具,例如 Synplify,Mentor 等),Compatible 选项(兼容 Altera Quartus II 的综合工具)。文档中主要介绍 Supra 基于 Quartus II 综合的设计流程,其它工具设计流程类似。Mode 选择 Compatible。

## ● 端口说明:

| 名称                 | 输入/输出  | 说明                             |
|--------------------|--------|--------------------------------|
| Read_param         | Input  | 读取参数控制信号,根据输入的 param[],从       |
|                    |        | data_out[]读取参数值                |
| Write_param        | Input  | 写入参数控制信号,管脚输入的 param[],从       |
|                    |        | data_in[]写入参数值                 |
| Param[20]          | Input  | 3 bit 总线,表示需要读写的不同参数           |
| Data_in[210]/[230] | Input  | 写入的参数数据,22 位或24 位              |
| Reconfig           | Input  | 为1时,按照当前的配置参数重新启动配置 FPGA,      |
|                    |        | Busy 时不起作用                     |
| Reset_timer        | Input  | NC                             |
| Read_source[10]    | Input  | 写入状态寄存器时用"00",读取当前寄存器值         |
|                    |        | 用"11",其它不支持                    |
| Clk                | Input  | Remote update 模块的主时钟,不超过 50MHz |
| Reset              | Input  | 复位信号,高有效                       |
| Busy               | output | 表示正在读取或者写入参数的状态                |
| Data_out[280]      | output | 读取的参数数据                        |

## ● 状态寄存器参数说明:

| Param | 寄存器名称                      | 说明                                 |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 001   | usr_defaddr_en             | Reboot 启动方式控制                      |
| 110   | im_vectro_Sel [1]          | 配置文件保存的 FLASH 启动地址指针高位             |
| 011   | im_vectro_Sel [0]          | 配置文件保存的 FLASH 启动地址指针低位             |
| 100   | Flash_Start_address [21:0] | Reboot FLASH 24 位地址的高 22 位         |
| 010   | Wtd [11:0]                 | 用户自定义数据,reboot 后不同配置程序<br>均可读取到该数据 |

## Reboot 有 2 种启动方式:

- 1. **usr\_defaddr\_en** default 值为 1,表明寄存器 **Flash\_Start\_address** [21:0]有效,reboot 时从 该地址读取配置数据启动。24 位的启动地址,支持最高 128Mbit FLASH。
  - 注意: Quartus II 13.1 及以后版本, Data\_in 是 24 位, 写寄存器输入 24 位地址; 而 Quartus II 13.0 及以前版本, Data\_in 是 22 位, 需输入 24 位启动地址的高 22 位(低 2 位默认取 00)。
- 2. **usr\_defaddr\_en** 值为 0,表明 **im\_vectro\_Sel [1..0]**指定的 FLASH 地址有效,reboot 时从 该地址读取配置数据。这种方式和 AG10K alta\_boot 类似,根据 **im\_vectro\_Sel [1..0]**的值 **01/10/11** 选择保存在 FLASH 中的地址启动。

● 产生 FPGA FLASH 烧写文件,可以用 Supra 中 Generate 功能,把不同工程的.bin 文件(不要用\_master.bin)合并为单一文件进行烧写。

