mod. 1956

Vasco da Gamas 1500

USO E MANUTENZIONE

1.a EDIZIONE

DIS. N. 26175 M - STABILIMENTO DI PONTEDERA

Le descrizioni ed illustrazioni fornite alla presente pubblicazione s'intendono non Impegnative; la P IAGGIO perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo quel descritto ed illustrato, di opportare la qualunque momento, senza inpegarsi ed aggiungevole tempestivamente questo pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga convenienti per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

AVVERTENZE

Per conservare la Vostra VESPA in perfetto stato di efficienza e perché non decadano le condizioni di garanzia previste dal contratto di vendita, rivol- geteVi per le riparazioni esclusivamente agli Agenti ed alle Stazioni di Ser- vizio autorizzate. Esigete per le riparazioni soltanto ricambi originali Piaggio.

Si raccomanda l'uso di miscela carburante composta di benzina normale di 1ª qualità ed olio della marca, della graduazione e nella quantità prescritta su questo opuscolo a pag. 19 e in particolare di non usare olii vegetali e additivi.

INDICE DEI PRINCIPALI ARGOMENTI

<table><tr><td>Presentazione</td><td>pag.</td><td>3</td><td>Impianto elettrico</td><td>pag.</td><td>13</td></tr><tr><td>Schema comandi</td><td>»</td><td>5</td><td>Accessori</td><td>»</td><td>17</td></tr><tr><td>Dati d'identificazione</td><td>»</td><td>6</td><td>Norme per l'uso</td><td>»</td><td>19</td></tr><tr><td>Prestazioni e caratt. principali</td><td>»</td><td>8</td><td>Manutenzione</td><td>»</td><td>26</td></tr><tr><td>Motore: descrizione</td><td>»</td><td>8</td><td>Tabella della lubrificazione</td><td>»</td><td>30</td></tr><tr><td>Telaio: descrizione</td><td>»</td><td>10</td><td>Riçerca guasti e irregolarità</td><td>»</td><td>32</td></tr></table>

PRESENTAZIONE

La PIAGGIO, accogliendoLa nella famiglia dei Vespisti, La ringrazia per la scelta, sicura che il veicolo sarà di Suo pieno gradimento.

Per le sue prerogative (confort, consumo limitato, maneggevolezza, silenziosità, eleganza ecc.), alla Vespa sono infatti aperti i più vasti campi d'impiego, dall'uso per lavoro al turismo, dall'impiego sulle grandi arterie del traffico a quello su piccole strade campestri e sentieri montani; percorsi lunghi e tormentati non La affaticheranno e guidando la Vespa Ella si accerterà subito della bontà delle sue prestazioni.

La lettura di questo libretto, nel quale sono riportate le semplici norme per l'uso e la manutenzione del veicolo Le permetterà di meglio conoscere la Sua Vespa e di usarla nella maniera più appropriata.



Fig. 1 - Moto VESPA 150



Fig. 2 - Commandi delle moto

DATI PER L'IDENTIFICAZIONE

Sul motore e sul telaio di ogni Vespa, nelle posizioni indicate nelle figg. 3 e 4, sono stampigliate le rispettive ma- per l'identificazione, costituite da un prefisso e da un numero. I prefissi ed i numeri suddetti servono ad individuare

la Vespa agli effetti di Legge, e sono riportati sul certificato di origine, sulla busta di collaudo e sul libretto di circolazione della Vespa stessa. Essi devono essere sempre indicati nelle richieste di parti di ricambio.



Fig. 3 - Stempigliature sul motore



Fig. 4 - Stempigliature sul teleio

Fig. 3 - Sezione del motore

1. Candela - 2. Cavo alta tensione - 3. Testa del cilindro - 4. Pistone - 5. Cilindro - 6. Biella 7. Volano magnete.



8. Bobina interna per alimentazione bobina A.T. - 9. Bobine bassa tensione - 10. Bobina A.T. esterna - 11. Albero motore - 12. Ingranaggio 2a vel. - 15 Ingranaggio 3a vel. - 16. Ingr. elastico - 17. Albero ingr. cambio - 18. Ruota motrice - 19. Frizione 20. Cuscinetti albero motore.

PRESTAZIONI

Consumo a velocità economica:

lt. 2,2 ogni 100 Km. Velocità max . . . . 80 Km/h Portata . . . . Pilota passeggero e 10 Kg. bagaglio Autonomia . . . . 370 Km.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

<table> <tbody> <tr> <td>Interasse ruote</td> <td>1165 mm.</td> </tr> <tr> <td>Larghezza max sul manubrio</td> <td>770 mm.</td> </tr> <tr> <td>Lunghezza max</td> <td>1700 mm.</td> </tr> <tr> <td>Altezza max</td> <td>1040 mm.</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima pedana</td> <td>220 mm.</td> </tr> <tr> <td>Raggio di volta</td> <td>1500 mm.</td> </tr> <tr> <td>Peso totale a vuoto</td> <td>92 Kg.</td> </tr> </tbody> </table>

MOTORE

Ciclo: A due tempi con distribuzione a luci incrociate e pistone con deflettore.

N°. Cilindri: 1, orizzontale Alesaggio : mm. 57 Corsa : mm. 57 Cilindrata : cmc. 145,6 Rapporto di compressione 1/6,5

Accensione. A mezzo di una bobina A. T., applicata esternamente al motore, il cui primario è alimentato da apposita bobina interna del volano.

miscela per gli accoppiamenti pistone-cilindro e per spinotto-biella-albero mo-tore-cuscinetti di banco.

Frizione e organi del cambio lavorano in bagno d'olio.

Alimentazione: a gravità con miscela benzina-olio.

Carburatore a vaschetta. - Serbatoio di capacità 8,2 lt. e dispositivo di riserva. Rubinetto a 3 vie (chiuso, aperto e riserva) e decantatore della miscela.

Raffreddamento: realizzato a qualsiasi velocità da un ventilatore centrifugo.

Trasmissione: il motore è collegato al braccio oscillante della sospensione posteriore e comanda direttamente la ruota attraverso frizione, ingranaggio

elastico, ingranaggi del cambio.

Frizione: a dischi multipli in acciaio con tasselli di sughero.

Comando a mezzo leva sull'estremità sinistra del manubrio e trasmissione flessibile registrabile.

Cambio: a 3 velocità con ingranaggi sempre in presa.

Comando a manopola girevole abbinato alla leva della frizione e disposto sul- l'estremità sinistra del manubrio.

Rapporto di trasmissione motore - ruota:

<table><tr><td>1ª velocità</td><td>1:12,2</td></tr><tr><td>2ª velocità</td><td>1:7,46</td></tr><tr><td>3ª velocità</td><td>1:4,73</td></tr></table>

Avviamento: a pedale con leva sulla destra della moto.

Marmitta di scarico: del tipo combinato ad espansione e ad assorbimento.

Presa d'aria: installata all'interno della carrozzeria.

Polmone di silenziamento con condottore di aspirazione tangenziale e con filtro inumidito dalla miscela

AVVERTENZA: si raccomanda di non manomettere o alterare la marmitta di scarico e la presa d'aria ma di mante- nerle in perfetta efficienza: ciò allo scopo di evitare una inutile e dannosa rumorosità e per non incorrere nelle san- zioni previste dalla Legge.

TELAIO

Carrozzeria portante: a guscio, in lamiera di acciaio stampata a forma aperta e carenata.

Manubrio : con supporto elastico cen- trale, comando del gas con dispositivo di irreversibilità.

Sterzo; sospensioni e ruote; il manu-

brio è collegato con sistema a morsetto al tubo sterzo sul quale è fulcrato il morsetto oscillante porta-ruota anteriore.

La sospenzione anteriore è realizzata mediante molla conica elicoidale ed ammortizzatore idraulico a doppio effetto.

La sospensione posteriore, a braccio oscillante porta motore e ruota, è munita di molla biconica elicoidale a flessibilità variabile e di ammortizzatore idraulico a doppio effetto coassiale.

Le ruote intercambiabili, hanno cer- chioni stampati in lamiera di acciaio, di Ø 8", sui quali sono montati pne- umatici 3.50-8".

Sella: applicata a sbalzo con dispositivo elastico sulla carrozzeria e munita anteriormente di sospensione con molla.

Freni: ad espansione con comando flessibile: quello anteriore manovrabile a mano a mezzo leva disposta sul-

l'estremità destra del manubrio; quello posteriore manovrabile a mezzo pedale disposto sulla pedana destra.

Tamburi alettati in lega leggera.

Cavalletto sostegno moto: a due zampe applicato sotto la pedana. Due molle di richiamo tengono il cavalletto aderente alla pedana durante la marcia, impedendone le vibrazioni.

Antifurto: sul telaio, in prossimità del manubrio, vi è una serratura antifurto. Per bloccare la moto occorre girare la chiave e far ruotare il manubrio tutto verso sinistra fino allo scatto. Per sbloccare girare la chiave in senso inverso e raddrizzare il manubrio



Fig. 6 - Serratura antifurto

(vedi fig. 6).

Ricordare che la serratura antifurto non deve essere mai lubrificata, neppure in caso di difettoso funzionamento.

Inoltre evitare assolutamente di avviare la moto se la chiave non vi rimane impegnata.

Tachimetro contachilometri: applicato al centro del supporto manubrio, entro un alloggiamento ricavato nel coperchio-porta faro (ved. fig. 6), completa la moto avvantaggiandone altresi l'estetica.

La presa del movimento avviene sull'asse della ruota anteriore mediante una trasmissione completamente interna.

Il quadrante del contachilometri, du- rante la marcia nelle ore notturne, è illuminato da apposita lampada montata in corrispondenza del quadrante stesso.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE

L'energia elettrica per i dispositivi dell'impianto di illuminazione e segna- lazione è fornita in c. a. e in c. c. come segue (fig. 7):

- Per l'illuminazione del contachilometri è prevista un apposita lampada che può essere alimentata in c. a. e in c. c.

-- Sono alimentati in c. a., direttamente dal volano magnete a 6 poli (tensione nominale d'impianto 6 V) le luci abb. e anabb., la luce rossa post. e l'avvisatore acustico.

Il proiettore anteriore, Ø 105, applicato sul manubrio, è munito di lampada biluce da 25/25 w (abb. e anabb.) e di lampada da 3 w (luce di città e e di posizione).

— Sono alimentate in c. c., da una batteria 6V - 4 Ah, caricata dal volano magnete a mezzo di apposito raddrizzatore metallico, le luci di posizione anteriore e posteriore.

Il fanalino posteriore, munito di traspa- rente rosso, che funge anche da cata- rinfrangente, è dotato di una lampada



Fig. 7 - Schema impianto elettrico

da 5w (per la luce rossa post., luce di posizione e luce targa).

Sul manubrio al lato destro è installato il gruppo commutatore-deviatore, munito di due levette, quella di commutatione a 3 posizioni (luce di città, fanalino posteriore e luce contachilometri-tutto spento-luci del proiettore, fanalino posteriore e luce contachilometri), quello di deviazione a 2 posizioni (luce abb. o anabb.)

Il commutatore porta anche due pul- santi' uno per la massa del motore e l'altro per l'avvisatore acustico.

REGOLAZIONE PROIETTORE

L'orientamento corretto del proiettore può ottenersi eseguendo la regolazione sul piano verticale (agire sulla vite "V.. - Fig. 8 - e spostare il proiettore). Prima di orientare il proiettore, control- lare che i pneumatici ant. e poster. siano gonfiati rispettivamente a 0,8 e 1,8 atm; quindi disporre la Vespa in piano, di fronte ad uno schermo bian- co come in fig. 8.

Avviato il motore, bloccare la manodpola comando gas a circa 1/3 della sua corsa e mettere il commutatore in posizione di "abbagliante,": con due persone a bordo, agire sul dispositivo di regolazione e orientare il proiettore fino a far coincidere il centro del



fascio luminoso col punto "O" dello schermo.

L'operazione suddetta può effettuarsi anche con il solo pilota a bordo; in tal caso però, se il veicolo venisse impiegato con due persone, sarebbe necessario ricontrollare l'orientamento.

Fig. 8. Scheme orientamento proiettore

ATTREZZI DI CORREDO

Chiavi: una chiave a tubo quadrupla (mm. 11-14-21-22).

Una chiave doppia piatta con aperture mm. 11, 14.

Tre chiavi piatte semplici, rispettivamente con aperture di mm. 7, 8, 10. Cacciavite: n. 1.

Gli attrezzi di corredo sono contenuti in una borsa di tela che è sistemata, unitamente al presente libretto, alla busta di collaudo e al libretto dei buo- ni di assistenza gratuita, nella sacca porta attrezzi, sul lato sinistro della moto. La sacca è munita di serratura antifurto

ACCESSORI

La Vespa 150 può essere fornita a ri- chiesta di (fig. 9):

Sella posteriore per passeggero; del tipo a sbalzo, munita anteriormente di sospensione con molla.

La sella posteriore viene fissata su tre

fori, previsti nel portapacchi posteriore di cui la moto è dotata.

È elegante e di limitato ingombro ed integra l'efficacia delle sospensioni, rendendo eccezionalmente confortevolmente la posizione del passeggero.



Fig. 9 - Applicazione sella post. e ruote di scorta

Ruota di scorta con supporto: il supporto della ruota, mediante interposizione di apposita guarnizione, è fissabile al telaio della moto su due fori previsti nella trave centrale del telaio stesso. Esso è di notevole robustezza e semplicità e mantiene la ruota in posizione facilmente accessibile ed estetica.

Dalla semplice e razionale concezione della moto «Vespa 150» ne consegue che non necessitano particolari accorgimenti per l'uso e personale specializzato per la manutenzione.

Sono sufficienti le possibilità dell'utente, anche il più profano, uniformate ad alcune norme essenziali da seguirsi ed attuarsi con cura ed attenzione.

NORME PER L'USO

RODAGGIO: Durante il periodo di rodaggio (2000 Km.) osservare le seguenti prescrizioni:

— Impiegare miscela: 80 cc. di olio ESSOLUBE 30 per 1 lt. di benzina, ovvero miscela ESSO MIX al 7%.

20 Km/h con la 1ª marcia 35 Km/h con la 2ª marcia 55 Km/h con la 3ª marcia

Non mantenere le suddette velocità max consentite per lunghi periodi di tempo.

In salita, oltre a non superare le sud-dette velocità max, non si deve viaggiare con piena apertura di gas.

— Dopo i primi 1000 Km. effettuare la

sostituzione dell'olio del cambio.

— Dopo i primi 1000 Km. controllare che non si abbiano allentamenti dei dadi e dei bulloni.

MISCELA DA USARE DOPO RO-DAGGIO:

Dopo i primi 2000 Km. la miscela benzina olio da usare deve essere composta di 55 cc. di olio Essolube 30 per 1 lt. di benzina, ovvero miscela Esso MIX al 5%.

Avvertenze: si raccomanda di usare buona benzina normale per auto e di cu- rare la perfetta miscelazione con l'olio. Tenere sempre pulito lo sfiato del tappo serbatoio miscela.



Fig. 10 - Posizioni del rubinello miscela

Avviamento. Per avviare il motore aprire il rubinetto della miscela (le 3 posizioni "aperto, chiuso, riserva, so- no indicate in fig. 10), porre il cambio in posizione di folle (vedi fig. 11), tenere la manopola di comando gas al minimo ed agire sul pedale della messa in moto.

In caso di difficoltà assicurarsi che il motore non sia ingolfato, cioè che non goccioli miscela dal carburatore.

Se il motore è ingolfato si può provvedere con l'uno o con l'altro dei metodi qui sotto esposti:

Tentare la manovra a spinta: ingranare la seconda, agire sulla frizione e spingendo la moto prendere una certa velocità. Dopo di ciò, lasciare

di colpo la leva della frizione e riagire su di essa appena il motore si è avviato.

— Chiudere il rubinetto miscela, to-gliere la candela e far compiere al motore alcuni giri azionando la leva di avviamento. Prima di rimontare la candela è bene asciugarla con uno straccio pulito.

Avvertenza. Porre la massima attenzione nel rimontaggio della candela. Imboccarla con la dovuta inclinazione. Avvitarla a mano e bloccarla quindi con la chiave.

Riaprire il rubinetto miscela ed agire sulla leva di avviamento.

Se, viceversa, il motore non è ingol-



Fig. 11 - Comando del cambio

fato, richiamare miscela al carburatore premendo tre o quattro volte il pulsante situato sul coperchio della vaschetta del carburatore stesso, tirare verso l'al- to la leva di comando parzializzatore aria posta sotto la sella e agire nuova- mente sul pedale di messa in moto.

Partenza. Tenendo il motore al minimo tirare la leva di comando frizione e ruotare la manopola sinistra in modo che la lineetta su di essa incisa venga ad indicare la 1ª marcia (vedi fig. 11). Eseguire ora simultaneamente queste due operazioni: lasciare con dolcezza la leva della frizione e ruotare la manopola destra (comando gas), avviando così la macchina.

Cambio marce. Avendo raggiunto in 1ª marcia una conveniente velocità, to-gliere repentinamente gas, tirare la leva della frizione e ruotare rapidamente la manopola sinistra sulla posizione di 2ª marcia; quindi lasciare la leva della frizione e ridare immediatamente gas. Procedere analogamente per innestare la 3ª marcia. Per passare da una marcia a quella immediatamente inferiore, si segue un analogo procedimento. Qualora l'utente debba ridurre la ve-lo-cità, non esiti a passare alla marcia inferiore. Vedere lo schema del cambio in fig. 12.

Avvertenze. Non ruotare la manopola comando cambio a motore spento.

Qaulora vengano riscontrate irregola- rità di funzionamento al comando cam- bio ed in particolare l'indurimento nel- la manovra, consigliamo l'utente a ri- volgersi, per la registrazione e la messa a punto, ad una Filiale o ad un'Officina autorizzata.

Pneumatici. Essendo le ruote intercam- biabili, esse possono venire montate sia anteriormente che posteriormente, beninteso variando la pressione come di seguito indicato.

In caso di guasto ad un pneumatico, occorre smontare la ruota dalla moto svitando e togliendo i quattro dadi che la fissano al tamburo del freno, e standola lateralmente affinché esca dai



Fig. 12 - Scheme del cambio

1. Frizione - 2. Ingranaggio frizione - 3. Al comando cambio 4. Stelo della crociera - 5. Crociera del cambio - 6. Ingranaggio 1.a velocità - 7. Ingranaggio 2.a velocità - 8. Ingranaggio 3.a velocità - 9. Albero porta ingranaggi e ruota - 10. Ingr. elastico

4 prigionieri, provvedere quindi alla sua riparazione o alla sua sostituzione con la ruota di scorta.

Avvertenza. Al rimontaggio della ruota bloccare alternativamente (in diagonale) e progressivamente i quattro dadi. Curare che le rondelle elastiche siano al loro posto.



Fig. 13 - Smonteggio pneumatico

Per liberare il pneumatico occorre anzitutto sgonfiarlo: quindi svitare i sei dadi che uniscono il cerchione con l'anello di chiusura, toglierli unitamente alle relative rondelle e separare questi ultimi (vedi fig. 13).

La pressione deve essere tenuta a 1.25 Kg./cmq. per la gomma posteriore e 0,8 Kg./cmq. per quella anteriore.

Qualora la moto venga impiegata per trasporto di due persone, aumentare la pressione della gomma posteriore a 1.8 - 2 Kg./cmq.

Arresto del motore : Premere il botto- ne di massa.

Rimane nel cilindro miscela carburata che facilita il successivo avviamento.

Registrazione dei freni. Per ottenere un buon funzionamento dei freni occorre che:

— la ruota giri liberamente quando il pedalino o la leva di comando sono in posizione di riposo.

— l'azione frenante inizi appena si agisce sul rispettivo comando.

Queste condizioni si raggiungono re- golando i comandi mediante gli appo-



Fig. 14 - Registrazione freni

siti registri indicati con freccia alla fig. 15. Registrazione minimo. È eseguibile senza alcun attrezzo avvitando e svi-

tando la vite premente sul coperchio del corpo del carburatore. Per innalzare il minimo, avvitare; per abbassarlo svitare.

MANUTENZIONE

Pulizia della moto. Per la pulizia esterna del motore è bene servirsi di petrolio, di pennello e stracci puliti per asciugare. Tutte le parti verniciate vanno invece lavate con acqua, usando una spugna per detergere e pelle scamosciata per asciugare. È dannoso per la vernice usare petrolio: ciò la rende opaca e la deteriora.

Qualora si debba pulire la parabola riflettente del faro, adoperare un soffio di aria oppure un piumino molto morbido. Evitare la strofinatura con panno e porre attenzione di non toccare con le dita la superficie.

Prima di mettere in servizio la moto:

verificare il livello dell'olio nella scatola del cambio svitando il tappo portante la dicitura «OLIO». Il livello dell'olio a moto diritta deve sfiorare il foro (vedi fig. 15).

Inoltre porre la massima attenzione, che la batteria abbia gli l'attacchi contradi- stinti coi segni + (positivo) e — (ne- gativo) collegati con i cavetti rispetti- vamente di colore verde e nero.

L'errato collegamento rende rapidamente inefficiente il raddrizzatore, danneggiando irreparabilmente la batteria.

Curare che i tappi siano bene avvitati e che non cadano corpi estranei nelle cella

Dopo i primi 1000 km.:

Sostituire l'olio del cambio. L'operazione deve essere eseguita a motore caldo. Prima di introdurre il quantitativo di olio nuovo, circa 140 g. (fino a sfiorare il foro di carico), immettere un pò di olio fresco, far girare il motore per alcuni secondi e vuotare nuovamente il carter attraverso il foro di scarico (fig. 15).

Ogni 2000 Km.:

1) Smontare il filtro aria e pulirlo agitandolo in bagno di benzina-olio al 30%. 2) Verificare il livello dell'olio nella scatola del cambio.

3) Pulire e riempire gli ingrassatori del mozzo anteriore.

4) Ingrassare tutte le levette di comando freno e il settore comando cambio.

5) Pulire con tela finissima o apposite li-



Fig. 15 - Livello olio nel cartoncino.



Fig. 16 - Registrazione punline del ruttore

mette gli elettrodi della candela e regi- strarli (0,6 mm.). Verificare lo stato dell'i- solante della candela: se si riscontrano crepe o rotture sostituire quest'ultima. Usare benzina pura per pulire.

Si consiglia di non cambiare il tipo di candela montata dalla Ditta.

Si ricorridi che molti inconvenienti al□□□e possono essere evitati con l'uso costante di un tipo adatto di candela. N. B. - Consigliamo i Clienti di fare eseguire dalle Stazioni di Servizio le operazioni elencate qui di seguito.

6) Registrare (0,4 mm.) e pulire le puntine platinate del volano magnete (fig. 16). 7) Pulire la marmitta e disincrostare il motore come indicato qui di seguito. Smontare marmitta, cuffia di raffreddamento, testa del cilindro e cilindro. Pulire la testa del pistone dalle incrostazioni.

ni e disincrostare le luci del cilindro. Fare attenzione che residui carboniosi non rimangano nell'interno del cilindro. Disincrostare il tubo di scarico della marmitta mediante un filo di ferro ripiegato ad un-cino, oppure con un getto di aria com-pressa immesso dal bocchettone di fissaggio del cilindro, previo riscaldamento del terminale stesso. Tenere comunque il tubo di scarico della marmitta rivolto verso il basso.

Ogni 3000 km.:

Lubrificare il feltro strisciante sulla camma del volano magnete.

Lubrificare l'attacco del contachilometri e la relativa trasmissione.

In caso di inconvenienti agli ammor- tizzatori, si consiglia di rivolgersi alle Stazioni di Servizio.

Manutenzione batteria Per la manutenzione e la ricarica normale al banco della batteria, seguire le norme riportate sul cartellino di garanzia della medesima. ## Lunga inattività. Si consiglia di effettuare le seguenti operazioni:

1) Pulizia generale della moto (pag. 26). 2) Col motore acceso ed a basso regime immettere attraverso il diffusore del carburetore (previo smontaggio della presa d'aria) 60 c.c. di olio Essolube 30.

(3) Sollevare da terra le ruote appoggian- do la pedana su due tacchetti di legno in modo che ipneumatico nontocchinoterra. 4) Vuotare del carburante il serbatoio e il carburatore.

5) Spalmare di grasso antiruggine tutte le parti metalliche non verniciate.

6) Distaccare i fili che fanno capo alla batteria, pulire gli attacchi ed asciugarli.

LUBRIFICAZIONE

GRUPPO DA LUBRIFICARE	LUBRIFICANTI
Ogni 2000 Km.	Esso Bearing Grease
Ogni 3000 Km.	Esso Chassis Grease 'L'
Ogni 6000 Km.	Esso Chassis Grease 'L.'
Cambio	Esso Bearing Grease
Settore cambio	Esso Chassis Grease 'L'
Articolazione levette freno	Esso Bearing Grease
Sospensione anteriore	Essolube 30
Cavetti dei comandi	Esso Univis 54
Feltro del volano	
Motore: ad ogni rifornimento (lubrificazione effettuata dalla miscela)	
Trasmissione e rin- vio contachilometri	
Ammortizzatori anter. e poster. solo in caso di inefficienza	



Fig. 17 - Scheme della lubrification

RICERCA DEI GUASTI E DELLE IRREGOLARITÀ DI FUNZIONAMENTO

Quando la moto presenti irregolarità di funzionamento, occorre eseguire, i seguenti controlli e provvedere come a lato indicato.

In caso che, pur avendo attuato i provvedimenti indicati, l'inconveniente persista, consigliamo il cliente a rivolgersi alle officine delle Agenzie di vendita le quali dispongono dell'attrezzatura necessaria per l'appropriata esecuzione di qualsiasi riparazione e messa a punto.

Ricerca e individuazione dell'inconveniente Provvedimenti Esecuzione " DIFFICOLA D'AVVIAMENTO 1 - Alimentazione Moncanza miscela nel serbatoio Miscela che non arriva al carburatore quando il rubinetto è in posizione di aperto, oppure riservo. Filtro sul decentatore Filtro sul carburatore Corpo del rubinetto Corpo del carburatore Getto Polverizzatore Tubo fra decentatore e carb. Asticino del galleggiante bloccata nella sua sede 2 - Carburazione Motore ingolfato Inserire la riserva. Rifornimento oppena possibile a) Tenere l'agitatore premuto in basso sino a fare uscire un po' di miscela b) Nell'incertezza del risultato dell'operazione precedente, svitare e togliere il getto. Dal suo alloggio uscira miscela se il circuito di alimentazione è efficiente. c) Pulire il getto con aria compressa. Smontare e lavare in benzina. Asciugare con un getto di aria compressa. Disimpegnarlo Vedere pag. 20 "}, {"bbox": [2099, 2195, 2757, 2301], "category": "Text", "text": "Vedere pag. 20"}]

Ricerca e individuazione dell'inconveniente Provvedimenti Esecuzione Agitatore bloccato in basso Galleggiante forato Filtro aria otturoto o sporco Porzellanizzatore aria fisso in posizione di chiuso. Carburatore montato in posizione errata Disimpegnarlo Sostituire * Vedere pag. 27, n. 1 Sbloccare Portare la vaschetta in posizione verticale 3 - Accensione Candela sporca Isolante della candela rotto Puntine del ruttore sporche Puntine del ruttore mal registrate Puntine del ruttore consumate o bucherellate Fasatura irregolare Distaccare il cavo dalla candela e controllare se azionando lo levo di avviamento, scocca la scintilla fra l'estremità del cavo e la massa. Pulire e registrare la distanza (mm. 0.6) fra gli elettrodi (ved. pag. 28) Sostituire la candela (ved. pag. 28) Pulire con apposite limette o carti abrasivi * Correggere l'intervallo o mm. 0.4 * Sostituire * Correggere * * Agenzie di vendita IRREGOLARITÀ VARIE DI FUNZIONAMENTO 1 - Scorso rendimento Marmitto incrostato Raccordo di ommissione allentato Pulire (ved. pag. 28) Sostituire la guarnizione fra raccordo e cilindro Serrare i dadi sui prigionieri del cilindro. Luce di scarico ostruito da incrostazioni Guarnizione fra cilindro e carte inefficiente Disincrostare cilindro, testo e pistone * Sostituire * 2 - Scarsa compressione Candela non tene avvitato sulla testa del cilindro Stringere con chiave da 21

Ricerca e individuazione dell'inconveniente Provvedimenti Esecuzione Errato accoppiamento testa-cilindro Guarnizione di romo inefficiente Fasce elastiche incollate Piazzore bene la testa nell'apposito alloggiamento sulla sommità del cilindro. Stringere fortemente ed uniformemente i dadi. Sostituire Pulire le fasce e le gole del pistone * * Agenzie di vendita 3 - Scoppi allo scarico e nel carburatore Candela incrostata o con elettrodi troppo distanti Formazione di perline sull'isolante Pre-accensione Sostit. o pulire contr. la distanza tra gli etettr. (0.6)** Pulire Controllare l'esattezza del punto di accensione * ** Usare spaziolino metallico o cartosmerigliato. Vite di fermo del condensatore allentata Puntina del ruttore allentata Insufficiente afflusso di miscela al carburatore * 4 - Cattivo funzionamento frizione a) Innesto brusco Dischi bombati in acciaio male orientati Ingranaggi del cambio non sufficient. lubrific. b) Slittamento Molle scariche Dischi con taselli di sughero logorati o bruciati c) Disinnesto incompleto Giuoco eccessivo al cavo di comando Curvatura eccessiva dei dischi bombati Mont. con la convessità rivolta verso gli scodellini delle molle * 5 - Disinnesto spontaneo delle marme Cavi comando cambio mole regolati Ristabilire il livello. e controllare l'avvitamento del tappo nel foro di scarico (ved. fig. 15) Sostituire * Sostituire i dischi e le molle * Registrare * Sostituire * Registrare *

Ricerca e individuazione dell'inconveniente Provvedimenti Esecuzione Settore comando cambio allentato sul carter Avvitare a fondo le viti Molla del settore smarrita, rotta o scarica Rimpiazzare o sostituire Giuoco eccessivo oppure errato orientamento della levetta interna comando cambio Sostituire * Bracci della crociera smussati Sostituire * Risalti interni degli ingranogli smussati Sostituire * 6 - Mancato innesto del gruppo messa in moto Rivolgersi alle Agenzie di vendita 7 - Consumo elevato I - Livello miscelo troppo alto nel carbureatore Sbloccare. a) Agitatore bloccato in basso Sostituire * b) Galleggiante forato Sostituire c) Scarso tenuta dell'ostino del galleggiante Pulire o sostituire l'astino ed il coperchio voschetto II - Filtro aria otturato o sporco parzializzato o aria fisso in posizione di chiuso, o non completamente aperto Lavare con benzino puro, asciugare con aria compressa. Immergerlo in un bagno benzina-olio al 30% * Agenzie di vendita Sbloccare. Lubrificare la levetta sul retro della scatola del filtro III - Alterato il diam. del foro del getto massimo Sostituirelo con getto regolamentare IV - Accensione ritardata Mettere in fase * V - Scarso compressione Vedere paragrafo n. 2 8 - Difettoso funzionamento comand Cavetti ossidati nelle guaine Lubrificare o eventualmente, sostituire * Eccessivo giuoco Registrare * 9 - Indurimento sterzo Allentare ghiera superiore cuscinetto superiore * Sostituire le sedi inferiori del cuscinetti * 10 - Eccessivo giuoco sterzo Stringere lo ghiera superiore cuscin. superiore *

Ricerca e individuazione dell'inconveniente Provvedimenti Esecuzione 11 - Frenatura insufficiente Corsa eccessiva del pedale o leva Ceppi logorati: impregnati di olio Ceppi e tamburi rigati Registrare (Vedere fig. 14 o pag. 25) Sostituire; lavare con benzina ed osciugare all'aria Consultare le Agenzie di vendita circa la perdita di olio. Sostituire. 12 - Inefficienza sospensioni elastiche Rumorosità Inefficienza Difficoltà di rotazione asse ruota Rivolgersi alle Agenzie di vendita 13 - Rumorosità del motore 14 - Inefficienza Implantazione elettrica Terminali dei cavi distaccati o male allocciah Rivolgersi alle Agenzie di vendita Riallocciare correttamente (ved. fig. 7) o rimpiozzare le viti. Persistendo l'inconveniente occorre rivolgersi alle Agenzie di vendita. Regolare correttamente il proiettore (pag. 15). Errato orientamento dei fasci luminosi del proiettore.