0

nl Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ... Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!



* Alleen vóór de eerste afwas of bii veranderde waterhardheid.

het waterleidingbedriif

Wasserwerk opvragen

en hieronder invullen ...

① ① · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
°dH	Hardheids- bereik	mmol/l	stand	A	В	C
0-6	zacht	0-1,1	0	0	0	0
7–16	gemiddeld	1,2-2,9	1		0	0
17-21	hard	3,0-3,7	2			0
22-35	hard	3,8-6,2	3			

Snel gedaan ...

en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen
- Toets > ingedrukt houden en de START-toets indrukken tot \$ en W knipperen.
- Toetsen loslaten.
- De zoutbijvulindicatie \(\mathbb{S} \) en de indicatie drogen \(\text{\text{\text{M}}} \) knipperen. De indicatie A is verlicht (= stand 1).

De instelling als volgt wijzigen:

- Toets < net zo vaak indrukken tot de gewenste stand is ingesteld.
- START-toets indrukken. De indicaties \(\sigma\) gaan uit. De ingestelde stand is opgeslagen.
- Deur sluiten. Voor optimale spoelresultaten

Vul onthardingszout Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

Onthardingsinstallatie instellen *



Vul glansspoelmiddel Maakt kraakhelder ...

Deksel opendraaien.



Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.



Vullen met onthardinaszout (nooit met reinigingsmiddel!)



Deksel sluiten. Onmiddelliik spoelen.

Voor optimale droogresultaten



Met glans-spoelmiddel vullen.



Deksel sluiten. KLIK!

deksel 2 optillen.

Markering 1 indrukken,




Veel vuil, veel afwasmiddel ...



Eventueel deksel openen (toets indrukken).




Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt. aanwiizingen van de fabrikant in acht nemen.



Afwasmiddelbakie alleen in het droge afwasmiddelbakje aieten.



dichtschuiven, indrukken. PLOP!



Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

* halve normbelading



Auto 45°/65°

Eco 50° দ্রু /_{eco}। Glas 40°

spoelen 1h

65°

Voor-

3:30 - 1:25 1:00 0:15 Duur in uren/min 1,30 1.60 - 0.90 0,05 Stroomverbruik in kWh 19-9 10 4 Waterverbruik in liters

Starten van het programma Extra functies **

Vul afwasmiddel



Tijd besparen (VarioSpeed) ... wordt door meer eneraieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.



Halve belading .. bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.




Maken flexibel ...

IntensiveZone (IntensiefZone) ... perfect voor gemengde belading. Sproeidruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

Hygiëne (Hygiene) Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

Extra drogen .. verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)



Apparaat inschakelen

** Afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken

Siebe


... controleren. eventueel schoonmaken.



Zeefcylinder eruit draaien. zeefsvsteem² eruit halen ...



Onder stromend water afspoelen ...



erin zetten ...




Zeefsysteem vastschroeven (LFT OP MARKERING!)


- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

Sproeiarmen

.. verstoppingen door kalk/etensresten verwijderen.



Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...



Bovenste sproeiarm eraf schroeven ...



sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...



onderste sproeiarm erin zetten ..









Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing Eventuele oorzaken Oplossing Indicatie "♣" brandt Kraan verstopt of verkalkt Kraan opendraaien. 1. Wateraansluiting eraf schroeven. 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. Watertoevoerslang zonder knikken verleggen. De afvoerslang is verstopt of geknikt De afvoerslang zonder knik plaatsen. Afdekking waterafvoerpomp Afdekking (zie boven) monteren. niet aemonteerd Afvoerpomp geblokkeerd Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). Indicatie "♣" brandt Apparaat technisch defect Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Resterend water Programma nog niet beëindigd Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken). in het apparaat Roestvlekken op bestek Bestek niet roestbestendia Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Storing Eventuele oorzaken

Serviesgoed is niet schoon Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar

Zand of korrelige resten op het serviesgoed



alazen troebel/dof (niet te verwijderen)

Kunststof onderdelen

en onderdelen van het

serviesgoed verkleuren

Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen

Sproeiers van sproeiarmen verstopt

Zeven vuil. zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.

- Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
- Sterker programma kiezen.

Oplossing

- Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
- Zeven schoonmaken (zie hierboven).
- Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.

Vlekken en strepen Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel Glansspoelmiddel Serviesgoed niet droog Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapacitiet Instelling van het apparaat Melkkleurige aanslag Wateronthardingsinstallatie verkeerd op serviesgoed ingesteld (te verwijderen) Onthardingszout ontbreekt Melkkleurige aanslag, Glazen niet geschikt voor afwasmachine

Te weinig afwasmiddel

Verkleuringen door kleurstoffen

in levensmiddelen (tomatensaus)

Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.

Bij strepen: dosering verlagen.

Dosering verhogen. Ander product gebruiken.

Glansspoelmiddel gebruiken.

Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).

Onthardingsinstallatie juist instellen.

Onthardingszout bijvullen.

Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.

Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.

Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.

Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tiidens het programma de START-toets ca. 3 sec. (reset) ingedrukt houden tot alle indicaties uit zijn.



Het resterende programmaverloop voor het wegpompen van het restwater duurt ca. 1 minuut.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.