Voor de gebruiker

Gebruiksaanwijzing



calorMATIC 350 VRT 350

NL, BEní



Impressum

Documenttype: Gebruiksaanwijzing Product: calorMATIC 350

Doelgroep: Gebruiker

Taal: NL

Documentnummer_versie: 0020135478_02

Datum opmaak: 24.05.2012

Uitgever/fabrikant

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon +49 21 91 18-0 ■ Telefax +49 21 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Vaillant GmbH 2012

Nadruk van deze handleiding, ook bij wijze van uittreksel, is alleen met de schriftelijke toestemming van Vaillant GmbH toegestaan.

Alle in deze handleiding genoemde benamingen van producten zijn handels-/fabrieksmerken van de betreffende firma's.

Technische wijzigingen zijn voorbehouden.

Inhoudsopgave

Inho	udsopgave		5
			5.1
1	Aanwijzingen bij de documentatie	4	5.2
1.1	Gebruikte symbolen en tekens	4	5.3
1.2	Aanvullend geldende documenten in acht nemen	1	5.4
1.3	Documenten bewaren		5.5
1.4	Geldigheid van de handleiding		6
2			6.1
_	Veiligheid		6.2
2.1	Waarschuwingen bij handelingen		7
2.2	Vereiste kwalificatie van het personeel	5	7.1
2.3	Algemene veiligheidsinstructies	6	7.2
2.4	CE-markering	6	8
2.5	Gebruik volgens de voorschriften	7	8.1
3	Toesteloverzicht	8	8.2
3.1	Opbouw van het toestel	8	9
3.2	Typeplaatje	8	9.1
3.3	Serienummer	8	
3.4	Regelfunctie	8	
3.5	Vorstbeveiligingsfunctie	9	
4	Bedienen	9	
4.1	Bedieningsstructuur	9	
4.2	Bedieningsconcept	12	
4.3	Overzicht instel- en afleesmogelijkheden	17	

Bedienings- en weergavefuncties	23
Informatie	23
Instellingen	24
Modi	. 31
Speciale modi	33
Meldingen	34
Onderhoud en verhelpen van storingen	35
Thermostaat reinigen	35
Storingen herkennen en verhelpen	35
Buitenbedrijfstelling	36
Thermostaat vervangen	36
Recycleren en afvoeren	36
Garantie en serviceteam	36
Garantie	36
Klantenservice	37
Technische gegevens	38
Thermostaat	38

1 Aanwijzingen bij de documentatie

1 Aanwijzingen bij de documentatie

1.1 Gebruikte symbolen en tekens

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voorkomen:



1.2 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

Neem absoluut goed nota van alle gebruiksaanwijzingen die bij andere componenten van uw installatie worden meegeleverd.

1.3 Documenten bewaren

► Bewaar deze gebruiksaanwijzing en alle aanvullend geldende documenten goed, zodat u en elke volgende gebruiker er indien nodig over kunnen beschikken.

1.4 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Artikelnummer

Nederland	0020124890
België	0020124473



2 Veiligheid

2.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden



Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok



Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamelijk letsel



Opgelet!

Kans op materiële schade of milieuschade

2.2 Vereiste kwalificatie van het personeel

De handleiding is bestemd voor personen die zonder speciale technische kennis of ervaring een CV-installatie kunnen bedienen

2.2.1 Geïnstrueerde bediener (gebruiker) (Gebruiker)

Definitie:

Geïnstrueerde bediener (gebruiker) De gebruiker is verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud van het toestel. Hij moet ervoor zorgen dat de onderhoudsintervallen nageleefd worden. Hij heeft geen speciale technische kennis of ervaring nodig.

De gebruiker moet door de geautoriseerde vakman over de volgende onderwerpen geïnstrueerd zijn.

- Algemene veiligheidsinstructies
- Werking en positie van de veiligheidsinrichtingen van de installatie
- Bediening van het toestel
- Energiebesparend gebruik
- Onderhoudswerkzaamheden







2.3 Algemene veiligheidsinstructies

2.3.1 Installatie alleen door installateur

Het toestel mag enkel door een erkend installateur geïnstalleerd worden. De installateur is ook verantwoordelijk voor de deskundige installatie en inbedrijfstelling.

2.3.2 Gevaar door verbrandingen met heet drinkwater

Aan de tappunten voor warm water bestaat bij een gewenste temperatuur van meer dan 60 °C verbrandingsgevaar. Kleine kinderen en oudere mensen lopen zelfs bij lagere temperaturen al risico's.

► Kies een gepaste temperatuur.

2.3.3 Gevaar door slechte werking

- ► Zorg ervoor dat de kamerlucht vrij rond de thermostaat kan circuleren en dat de thermostaat niet door meubelen, gordijnen of andere voorwerpen afgedekt wordt.
- Zorg ervoor dat alle radiatorkranen in het vertrek waarin de thermostaat gemonteerd is, helemaal opengedraaid ziin.
- Gebruik de CV-installatie alleen in technisch correcte staat.
- ► Laat storingen en schade die de veiligheid belemmeren onmiddellijk verhelpen.

2.3.4 Vorstschade door uitschakelen van het toestel

Als u de CV-installatie uitschakelt, kunnen delen van de CV-installatie door vorst beschadigd worden.

- Koppel de warmteopwekker niet los van het elektriciteitsnet.
- ► Laat de hoofdschakelaar van de CV-installatie in de stand "1".

2.3.5 Vorstschade door te lage kamertemperatuur

Bij een te lage instelling van de kamertemperatuur in afzonderlijke vertrekken kunnen gedeelten van de CV-installatie door vorst beschadigd worden.

- Verzeker u ervan dat, als u tijdens een vorstperiode afwezig bent, de CV-installatie in werking blijft en de kamers voldoende op temperatuur worden gehouden.
- ► Neem de vorstbeschermingsfunctie in acht.

2.4 CE-markering

Met de CE-markering wordt aangegeven dat de thermostaat aan de fundamentele eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoet:.



2.5 Gebruik volgens de voorschriften

Stand van de techniek

De thermostaat is gebouwd op basis van de laatste stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels.

Desondanks kunnen door een ondeskundig of niet voorgeschreven gebruik nadelige gevolgen voor het toestel of andere waardevolle goederen ontstaan.

De thermostaat regelt een CV-installatie met een Vaillant warmteopwekker met eBUS-interfaces kamertemperatuurafhankelijk en tijdsafhankelijk.

De thermostaat kan de warmwaterbereiding van aan aangesloten boiler regelen.

Niet-reglementair gebruik

Een ander of daarvan afwijkend gebruik geldt als niet conform aan de voorschriften. Als niet-beoogd gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik. Voor de hierdoor ontstane schade kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk gesteld worden. Hiervoor is uitsluitend de gebruiker verantwoordelijk.

leder misbruik is verboden!

Aanvullend geldende documenten


Het reglementaire gebruik houdt in:

 het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudshandleidingen van het Vaillant-product en van andere onderdelen en componenten van de installatie het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

3 Toesteloverzicht

3 Toesteloverzicht

3.1 Opbouw van het toestel



- l Display
- 2 Wandsokkel

3 Diagnosebus

4 Rechter keuzetoets

6 Linker keuzetoets

5 Draaiknop

3.2 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich binnenin de thermostaat en is van buiten niet toegankelijk.

3.3 Serienummer

Het 10-cijferige artikelnummer kunt u uit het serienummer opmaken. Het serienummer kunt u onder **Menu** \rightarrow **Informatie** \rightarrow **Serienummer** laten weergeven. Het artikelnummer staat op de tweede regel van het serienummer.

3.4 Regelfunctie

De thermostaat regelt de Vaillant CV-installatie en de warmwaterbereiding van een aangesloten boiler.

3.4.1 CV-installatie

De thermostaat is een kamertemperatuurafhankelijke thermostaat en moet in de woonruimte gemonteerd zijn. Met de thermostaat kunt u een gewenste temperatuur voor diverse momenten op de dag en voor verschillende dagen van de week instellen. De temperatuursensor meet de kamer-

temperatuur en geeft de waarden aan de thermostaat door. Bij een lage kamertemperatuur schakelt de thermostaat de warmteopwekker in. Als de kamertemperatuur tot op de ingestelde gewenste temperatuur gestegen is, dan schakelt de thermostaat de warmteopwekker uit. Zo reageert de thermostaat op de schommelingen van de kamertemperatuur en regelt de thermostaat de kamertemperatuur constant op de temperatuur die u ingesteld hebt.

De gegevensuitwisseling en de stroomvoorziening gebeuren bij de thermostaat via een eBUS-interface. U kunt de thermostaat voor de diagnose op afstand en instellingen op afstand met de Vaillant diagnosesoftware en met het Vaillant internetcommunicatiesysteem uitrusten.

3.4.2 Warmwaterbereiding

Met de thermostaat kunt u de temperatuur en de tijd voor de warmwaterbereiding instellen. De warmteopwekker warmt het water in de boiler tot op de door u ingestelde temperatuur op. U kunt tijdsvensters instellen waarin warm water in de boiler klaar moet staan.

3.5 Vorstbeveiligingsfunctie

De vorstbescherming beschermt de CV-installatie en de woning tegen schade door bevriezing.

De vorstbeveiligingsfunctie bewaakt de kamertemperatuur. Als de kamertemperatuur

- onder 5°C daalt, dan schakelt de thermostaat de warmteopwekker in en regelt de thermostaat de gewenste kamertemperatuur op 5°C.
- boven 5°C stijgt, dan wordt de warmteopwekker uitgeschakeld, maar de bewaking van de kamertemperatuur blijft actief.

4 Bedienen

4.1 Bedieningsstructuur

4.1.1 Toegangsniveau voor de gebruiker

Via het toegangsniveau voor de gebruiker krijgt u belangrijke informatie en instellingsmogelijkheden die geen speciale voorkennis vereisen. Via een menustructuur bereikt u de instellare of alleen afleesbare waarden.


4.1.2 Toegangsniveau voor de installateur

Via het toegangsniveau voor de installateur stelt de installateur bijkomende waarden van de CV-installatie in. De instellingen mogen alleen met vakkennis uitgevoerd worden, daarom is dit niveau met een code beveiligd.

4.1.3 Opbouw van de menustructuur

De menustructuur van de thermostaat is in drie niveaus onderverdeeld. Er zijn twee keuzeniveaus en een instelniveau. Vanuit het startscherm gaat u naar het keuzeniveau 1 en van daaruit gaat u in de menustructuur telkens een niveau lager of opnieuw hoger. Vanuit het telkens laagste keuzeniveau gaat u naar het instelniveau.

4.1.4 Basisweergave



- I Datum
- 2 Actuele kamertemperatuur
- 3 Klok

- 4 Actuele functie van de rechter functietoets (softkeyfunctie)
- 5 Actuele functie van de linker functietoets (softkeyfunctie)

- 6 Gewenste temperatuur
- 7 Symbool voor het CVbedrijf bij de modus **Auto**

8 Ingestelde modus voor het CV-bedrijf

Het startscherm is de permanent zichtbare weergave op het display. Het startscherm toont de actuele instellingen en waarden van de CV-installatie. Als u aan de thermostaat iets instelt, dan wisselt de weergave op het display van het startscherm naar de weergave voor de nieuwe instelling.

Het startscherm verschijnt als u

- de linker keuzetoets indrukt en zo het keuzeniveau 1 verlaat
- de thermostaat langer dan 5 minuten niet bedient.

4.1.4.1 Symbolen voor het CV-bedrijf in de modus Auto

Symbool	Betekenis
*	CV-bedrijf binnen een ingesteld tijdsvenster (dagstand)
(CV-bedrijf buiten een ingesteld tijdsvenster (nacht- stand)

4.1.4.2 Softkeyfunctie

Beide keuzetoetsen hebben een softkeyfunctie. De actuele functies van de keuzetoetsen worden in de onderste displayregel weergegeven. Afhankelijk van het in de menustructuur gekozen keuzeniveau, de lijstoptie of de waarde

- kan de actuele functie voor de linker functietoets verschillend zijn.
- kan de actuele functie voor de rechter functietoets verschillend zijn.

Als u bijv. de linker functietoets indrukt, wisselt de actuele functie van de linker functietoets van **Menu** naar **Vorige**.

4.1.4.3 Menu

Als u de linker keuzetoets **Menu** indrukt, dan gaat u vanuit de basisweergave naar het keuzeniveau 1 van de menustructuur.


4.1.4.4 Modus

Als u op de rechter keuzetoets **Modus** drukt, dan gaat u vanuit het startscherm direct naar de instellingen onder **Modus**. U kunt snel de modus (\rightarrow Pagina 17) van **CV 1** wijzigen.

4.1.4.5 Gewenste temperatuur

Afhankelijk van de modus kan de gewenste temperatuur op de basisweergave uitgeschakeld zijn. Dat is bijv. in de modus **Zomerstand** het geval. Omdat in de **Zomerstand** niet verwarmd wordt en dus het CV-circuit uitgeschakeld is, is er ook geen gewenste temperatuur.

4.1.5 Keuzeniveau




- l Loopbalk
- 2 Actuele functies van de rechter en linker functietoetsen (softkeyfuncties)
- 3 Lijstopties van het keuzeniveau
- 4 Actuele functie of keuzeniveau

Door de keuzeniveaus navigeert u naar het instelniveau waarin u instellingen kunt aflezen of wijzigen.

4 Redienen

4.1.6 Instelniveau



- 1 Actueel keuzeniveau
- 2 Waarden
- 3 Markering (actuele selectie)
- 4 Actuele functies van de rechter en linker functietoetsen (softkeyfuncties)
- 5 Instelniveau

In het instelniveau kunt u de waarden kiezen die u wilt aflezen of wijzigen.

4.2 Bedieningsconcept

De thermostaat bedient u met twee functietoetsen en een draaiknop (\rightarrow Pagina 8).

Het display geeft een gemarkeerd keuzeniveau, een instelniveau of een gemarkeerde waarde door witte tekst op zwarte achtergrond weer. Een knipperende, gemarkeerde waarde betekent dat u de waarde kunt veranderen. Als u de thermostaat langer dan 5 minuten niet bedient, dan verschijnt op het display het startscherm.

4.2.1 Bediening in de basisweergave

Vanuit de basisweergave kunt u de **Gewenste temperatuur dag** voor de actuele dag direct wijzigen door aan de draai-knop te draaien.



Op het display verschijnt een opvraag of u de **Gewenste temperatuur dag** voor de actuele dag of permanent wilt wijzigen.


4.2.1.1 Gewenste temperatuur dag alleen voor de actuele dag wijzigen:

draai aan de draaiknop om de gewenste temperatuur in te stellen. Het display springt na 12 seconden opnieuw naar de basisweergave. De ingestelde gewenste temperatuur geldt slechts tot het einde van het actieve tijdsvenster van de actuele dag.

4.2.1.2 Gewenste temperatuur dag permanent wijzigen


- Draai aan de draaiknop om de gewenste temperatuur in te stellen.
- 2. Druk op de rechter keuzetoets Ok.
 - Het display springt naar het startscherm. De wijziging van de gewenste temperatuur dag werd permanent overgenomen.

4.2.2 Bedieningsvoorbeeld datum wijzigen




- Als het display niet het startscherm toont, druk dan op de linker keuzetoets Vorige tot het startscherm op het display verschijnt.
- 2. Druk op de linker keuzetoets **Menu**.
 - De thermostaat is nu in het keuzeniveau 1. De linker keuzetoets heeft nu de functie Vorige (naar het hogere keuzeniveau), de rechter keuzetoets de functie Selecteren (van het volgende lagere keuzeniveau).


4 Redienen




 Draai aan de draaiknop tot de lijstoptie Standaard Instellingen gemarkeerd is.



- 4. Druk op de rechter keuzetoets **Selecteren**.
 - □ De thermostaat is nu in het keuzeniveau 2.



Draai aan de draaiknop tot de lijstoptie Datum/klok gemarkeerd is.



- 6. Druk op de rechter keuzetoets **Selecteren**.
 - De thermostaat is nu in het instelniveau Datum. De waarde voor de dag is gemarkeerd. De linker keuzetoets heeft nu de functie Vorige (naar het hogere keuzeniveau), de rechter keuzetoets de functie Veranderen (van de waarde).

Datum / Tijd			
Datum	13 .03.11		
Klok	08:15		
Zomertijd	Uit		
Vorige	Veranderen		


- 7. Druk op de rechter keuzetoets **Veranderen**.
 - De gemarkeerde waarde knippert en u kunt de waarde veranderen door aan de draaiknop te draaien.
 - ⊲ De linker keuzetoets heeft nu de functie Annuleren (van de wijziging), de rechter keuzetoets de functie Ok (voor de bevestiging van de wijziging).

Datum / Tijd	
Datum	13 <mark>.03.11</mark>
Klok	08:15
Zomertijd	Uit
Annuleren	OK

8. Draai aan de draaiknop om de waarde te wijzigen.

Datum / Tijd	
Datum	14. <mark>03</mark> .11
Klok	08:15
Zomertijd	Uit
Annuleren	OK

- Druk op de rechter keuzetoets **OK** om de wijziging te bevestigen.
 - De thermostaat heeft de veranderde datum opgeslagen.



- 10. Als de knipperende gemarkeerde waarde correct is, dan drukt u opnieuw op de rechter keuzetoets **ok**.
 - □ De linker keuzetoets heeft nu de functie Vorige.

4 Bedienen

11. Druk meerdere keren op de linker keuzetoets **Vorige** om terug naar het hogere keuzeniveau en uit het keuzeniveau 1 naar het startscherm te gaan.

4.3 Overzicht instel- en afleesmogelijkheden

4.3.1 Overzicht modi

De geactiveerde modus staat bovenaan links in het startscherm.

Met de rechter keuzetoets gaat u vanuit het startscherm direct naar de instellingen onder **Modus**.

Als u een speciale modus geactiveerd hebt, toont het display de speciale modus.

Modus	Instelling	Fabrieksinstelling	Instelling
Actuele modus			
Auto	Autostand	Actief	
Zomer	Zomerstand	Niet actief	
Dag	Dagstand	Niet actief	
Laagstand	Nachtstand	Niet actief	
Systeem UIT (vorstbescherming)	Systeem UIT (vorstbescherming actief)	Niet actief	
Speciale modus			
1x Boiler opladen	Actief, niet actief	Niet actief	
Party	Actief, niet actief	Niet actief	
1 dag Buitenshuis	Actief, niet actief	Niet actief	

4 Bedienen

4.3.2 Overzicht bedieningsniveaus

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, keuze	Fabrieksinstel-	Instelling
	min.	max.			ling	
Informatie → Systeem status -	·					
Systeem						
Status	Actuele w	aarde				
Waterdruk	Actuele w	aarde	bar			
Warm water	Actuele w	Actuele waarde		n. opwarmen, opwar- men		
CV 1	•		<u>'</u>	•	1	•
Dagtemperatuur	Actuele w	Actuele waarde		0,5	20	
	5	30				
Nachttemp.	Actuele w	Actuele waarde		0,5	15	
	5	30				
Auto dag tot	Actuele w	aarde	Uur:min			
Uithuis vanaf	Actuele w	aarde	dd.mm.jj			
Buitenshuis tot	Actuele w	aarde	dd.mm.jj			
Informatie → Contactgegevens	→					
Firma Telefoonnummer Actuele waarden						
	•		•	•	•	•
Informatie → Serienummer →						
Nummer van het toestel	Permaner	nte waarde				

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, keuze	Fabrieksinstel-	Instelling
	min.	max.			ling	
		•		_		•
Gewenste temperatuur → CV 1 →						
Dag	5	30	°C	0,5	20	
Laagstand					15	
Gewenste temperatuur → Warm	water →					
Warm water	35	70	℃	1	60	
Tijdsprogramma → CV 1 →						
Individuele dagen en blokken				Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za,	Ma tot Vr:	
				Zo en Ma - Vr, Za - Zo,	06:00-22:00	
				Ma - Zo	Za: 07:30-23:30	
Periode 1: Start - Einde	00:00	24:00	Uur:min	10 min	Zo: 07:30-22:00	
Periode 2: Start - Einde						
Periode 3: Start - Einde						
Tijdsprogramma → Warm Water						
Individuele dagen en blokken	<u></u>			Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za,	Ma tot Vr:	1
marviadele dagen en blokken				Zo en Ma - Vr, Za - Zo,	05:30-22:00	
				Ma - Zo	Za: 07:00-23:30	
Periode 1: Start - Einde	00:00	24:00	Uur:min	10 min	Zo: 07:00-	
Periode 2: Start - Einde	33.33				22:00	
Periode 3: Start - Einde						

4 Bedienen

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, keuze	Fabrieksinstel-	Instelling
	min.	max.			ling	
Dagen Buitenshuis →	•	•	•			•
Start	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
Einde	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
Temperatuur	Vorstbe- veiliging resp. 5	30	℃	0,5	Vorstbeveiliging	
Standaard Instelling → Ta	al →					
-				Selecteerbare taal	Duits	
	•	•	•	•		•
Standaard Instelling → Da	tum/klok →					
Datum	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
Klok	00:00	24:00	Uur:min	10 min	00:00	
Zomertijd				Uit, Auto	Uit	
	·			·		
Standaard Instelling → Dis	splay →					
Contrast	01	15		1	8	
	·			·		
Standaard Instelling → Off	fset →					
oraniaaana moremmy on	-3,0	3,0	K	0,5	0,0	

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, keuze	Fabrieksinstel-	Instelling	
	min.	max.			ling		
CV 1	1	10	Letter, cij- fer	A tot Z, O tot 9, spaties	CV 1		
Standaard Instelling → Fabrieksins	tellingen (re	setten) →					
Tijdsprogramma				Ja, Nee	Nee		
Alles				Ja, Nee	Nee		
Installateurniveau →							
Code invullen	000	999		1	000		

4.3.3 Fabrieksinstelling voor tijdsprogramma's

Geldt voor: Nederland

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, keuze	Fabrieksinstel-	Instelling
	min.	max.			ling	
Tijdsprogramma → CV 1 →						
Individuele dagen en blokken				Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo en Ma - Vr, Za - Zo, Ma - Zo	Ma tot Vr: 06:00-22:00 Za: 07:30-23:30	
Periode 1: Start - Einde Periode 2: Start - Einde Periode 3: Start - Einde	00:00	24:00	Uur:min	10 min	Zo: 07:30-22:00	

4 Bedienen

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, keuze	Fabrieksinstel-	Instelling
	min.	max.			ling	
Tijdsprogramma → Warm Water →						
Individuele dagen en blokken				Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo en Ma - Vr, Za - Zo, Ma - Zo	Ma tot zo: 07:00-24:00	
Periode 1: Start - Einde Periode 2: Start - Einde Periode 3: Start - Einde	00:00	24:00	Uur:min	10 min		

5 Bedienings- en weergavefuncties

De padopgave aan het begin van de beschrijving van een functie geeft aan hoe u in de menustructuur naar deze functie gaat.

Via de linker keuzetoets **Menu** kunt u de bedienigs- en indicatiefuncties direct instellen.

5.1 Informatie

5.1.1 Systeemstatus aflezen

Menu → Informatie → Systeem status

 Onder Systeem status kunt u een lijst met de actuele waarden van het systeem aflezen: status, waterdruk, warmwaterbereiding en de actuele waarden voor CV 1.

Onder Systeem status staat bovendien informatie:

- over het actieve tijdsvenster (Auto dag tot),
- over uitzonderingen in de tijdsprogramma's die u evt. met de functie **Dagen buitenshuis** ingesteld hebt.

Alleen de gewenste temperaturen voor **Dagtemperatuur** en **Nachttemperatuur** kunt u ook direct onder **Systeem status** instellen. Alle andere waarden stelt u op andere plaatsen in de menustructuur in, zoals in de volgende hoofdstukken beschreven.

5.1.2 Lijst van de statusmeldingen aflezen

Menu → Informatie → Systeem status → Status

Als er geen onderhoud vereist is en er geen fouten opgetreden zijn, dan staat bij Status de waarde OK. Als onderhoud vereist is of een fout opgetreden is, dan staat bij Status de waarde Niet OK. De rechter keuzetoets heeft in dit geval de functie Display. Als u de rechter keuzetoets Display indrukt, verschijnt op het display de lijst van de statusmeldingen.

5.1.3 Contactgegevens van de installateur aflezen

Menu → Informatie → Contactgegevens

 Als de installateur bij de installatie zijn firmanaam en zijn telefoonnummer ingevoerd heeft, dan kunt u deze gegevens onder Contactgegevens lezen.

5.1.4 Serienummer en artikelnummer aflezen

Menu → Informatie → Serienummer

Onder Serienummer staat het serienummer van de thermostaat dat de installateur evt. van u wil weten. Het artikelnummer staat op de tweede regel van het serienummer.

5.2 Instellingen

5.2.1 Gewenste temperaturen instellen

Met deze functie stelt u de gewenste temperaturen voor **CV** 1 en de warmwaterbereiding in.

5.2.1.1 CV circuit



Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door vorst!

Als de ruimtes niet voldoende verwarmd worden, dan kan dit tot schade aan het gebouw en aan de CV-installatie leiden.

► Als u tijdens een vorstperiode afwezig bent, zorg er dan voor dat de CV-installatie in gebruik blijft en er voldoende vorstbescherming is.

Menu → Gewenste temperatuur → CV 1

- Voor het CV-circuit kunt u twee verschillende gewenste temperaturen instellen:
- Gewenste temperatuur **Dag** is de temperatuur die u tijdens de dag of als thuis bent in de kamers wenst (Dagstand).
- Gewenste temperatuur Laag is de temperatuur die u tijdens de nacht of als u niet thuis bent in de kamers wenst (Laagstand).

5.2.1.2 Warm waterbereiding



Gevaar!

Verbrandingsgevaar door heet water!

Aan de tappunten voor warm water bestaat bij temperaturen van meer dan 60 °C verbrandingsgevaar. Kleine kinderen en oudere mensen lopen zelfs bij lagere temperaturen al risico's.

Kies een temperatuur waarbij niemand gevaar loopt.


$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Gewenste temperatuur} \rightarrow \textbf{Warm Water}$

 Alleen als aan de CV-installatie een boiler aangesloten is, kunt u de functies en instelmogelijkheden van de thermostaat voor de warmwaterbereiding gebruiken.

Voor het warmwatercircuit kunt u de gewenste temperatuur **Warm Water** instellen.

5.2.2 Tijdsprogramma's instellen

5.2.2.1 Weergave van tijdsvenster voor een dag



Met de functie **Tijdsprogramma** kunt u de tijdsvensters voor het CV-circuit en de warmwaterbereiding instellen.

Als u geen tijdsvensters ingesteld hebt, dan houdt de thermostaat rekening met de in de fabrieksinstelling vastgelegde tijdsvensters.

5.2.2.2 Tijdsvensters voor dagen en blokken instellen

Voor elke dag en elk blok kunt u drie tijdsvensters instellen.

De voor een dag ingestelde tijdsvensters hebben voorrang op de voor een blok ingestelde tijdsvensters.

Gewenste temperatuur dag: 21 °C

Gewenste temperatuur **Laag**: 16 °C

Periode 1: 06.00 - 08.00 uur

Periode 2: 16.30 - 18.00 uur

Periode 3: 20.00 - 22.30 uur

Binnen de tijdsvensters regelt de thermostaat de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur **Dag** (Dagstand).

Buiten de tijdsvensters regelt de thermostaat de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur **Laag** (Laagstand).

Maandag

Periode 1: 06.00 - 07.30 uur

Zaterdag

Periode 1: 07.30 - 10.00 uur Periode 2: 12.00 - 23.30 uur

Maandag - Vrijdag

Periode 1: 06.30 - 08.00 uur

Periode 2: 12.00 - 13.00 uur

Periode 3: 17.00 - 22.00 uur

Zaterdag - Zondag

Periode 1: 08.00 - 22.00 uur


5.2.2.3 Tijdsprogramma's snel instellen

Als u bijv. slechts één werkdag in de week afwijkende tijdsvensters nodig hebt, stel dan eerst de tijden voor het volledige blok **Maandag - Vrijdag** in. Stel daarna de afwijkende tijdsvensters voor de werkdag in.

5.2.2.4 Afwijkende tijden in het blok weergeven of veranderen

Maandag - Zondag			
Periode 1:	!! : !! - !! : !!		
Periode 2:	!! : !! - !! : !!		
Periode 3:	!! : !! - !! : !!		
Vorige	Selecteren		

Als u op het display een blok laat weergeven en voor een dag in dit blok een afwijkend tijdsvenster hebt vastgelegd, dan geeft het display afwijkende tijden in het blok met !! weer.



Als u de rechter functietoets **Selecteren** indrukt, dan verschijnt op het display een melding die u over afwijkende tijdsvensters informeert. U hoeft de tijden niet aan te passen.

De ingestelde tijden voor het met **!!** gemarkeerde blok kunt u met de rechter functietoets **OK** op het display weergeven en veranderen.

5.2.2.5 Voor het CV-circuit

Menu → Tijdsprogramma → CV 1

De tijdsprogramma's zijn alleen in de modus Autostand
 (→ Pagina 31) actief. In elk ingesteld tijdsvenster geldt
 de gewenste temperatuur die u bij de functie Gewenste
 temperatuur ingesteld hebt. Binnen de tijdsvensters
 schakelt de thermostaat op dagstand en het CV-circuit

Bedienings- en weergavefuncties 5

warmt de aangesloten kamers tot op de gewenste temperatuur **Dag** op. Buiten deze tijdsvensters schakelt de thermostaat op nachtstand en het CV-circuit warmt de aangesloten kamers tot op de gewenste temperatuur **Laagstand** op.

Stel de tijdsvensters voor het CV-circuit zo in dat elk tijdsvenster:

- ca. 30 minuten voor de tijd begint waarop de kamers tot op de gewenste temperatuur **Dag** opgewarmd moeten zijn.
- ca. 30 minuten voor de tijd eindigt waarop de kamers tot op de gewenste temperatuur **Laagstand** opgewarmd moeten zijn.

5.2.2.6 Voor de warmwaterbereiding

Menu → Tijdsprogramma → Warm Water

 Alleen als aan de CV-installatie een boiler aangesloten is, kunt u de functies en instelmogelijkheden van de thermostaat voor de warmwaterbereiding gebruiken.

De tijdsprogramma's zijn voor de warmwaterbereiding alleen in de modus **Autostand** en **Zomerstand** actief.

In elk ingesteld tijdsvenster geldt de gewenste temperatuur **Warm Water** die u bij de functie **Gewenste temperatuur** ingesteld hebt. Als binnen het tijdsvenster de boilertemperatuur 5°C lager is dan de gewenste temperatuur **Warm Water**, dan wordt de boiler opnieuw tot op de gewenste temperatuur **Warm Water** opgewarmd. Op het einde van een

tijdsvenster schakelt de thermostaat de warmwaterbereiding uit tot het volgende tijdsvenster gestart wordt.

Stel de tijdsvensters voor de warmwaterbereiding zo in dat elk tijdsvenster:

- ca. 30 minuten voor de tijd begint waarop het water in de boiler op de gewenste temperatuur Warm water opgewarmd moet zijn.
- ca. 30 minuten voor de tijd eindigt waarop u geen warm water meer nodig hebt.

5.2.3 Dagen buitenshuis

Menu → Dagen Buitenshuis → CV 1

 Met deze functie stelt u een periode met start- en einddatum en een temperatuur voor dagen in waarop u niet thuis bent. Zo hoeft u geen tijdsvensters te veranderen waarvoor u bijv. geen verlaging van de gewenste temperatuur overdag ingesteld hebt.

De vorstbescherming is geactiveerd.

Zolang de functie **Dagen Buitenshuis** geactiveerd is, heeft deze voorrang op de ingestelde modus. Na het verstrijken van de opgegeven periode of als u de functie voordien afbreekt, werkt de CV-installatie opnieuw in de vooraf ingestelde modus.

5.2.4 Taal selecteren



Aanwijzing

Bij de installatie stelt de installateur de gewenste taal in. Alle functies worden in de ingestelde taal weergegeven.

Menu → Standaard Instellingen → Taal

 Als de taal bijv. van een servicetechnicus van de ingestelde taal afwijkt, dan kunt de taal met deze functie wijzigen.



Opgelet!

De thermostaat kan door een verkeerde taalkeuze niet meer bedienbaar zijn.

Als u een taal kiest die u niet verstaat, dan kunt u de tekst op het display van de thermostaat niet meer lezen en de thermostaat niet meer bedienen.

► Kies een taal die u verstaat.

Als de tekst op het display toch eens in een niet verstaanbare taal verschijnt, stel dan een andere taal in.

5.2.4.1 Verstaanbare taal instellen

- Druk zo vaak op de linker keuzetoets tot de basisweergave verschijnt.
- 2. Druk nog eens op de linker keuzetoets.
- Draai de draaiknop naar rechts tot de gestippelde lijn verschijnt.
- 4. Draai de draaiknop opnieuw naar links tot u de tweede lijstoptie boven de stippellijn gemarkeerd hebt.
- 5. Druk twee keer op de rechter keuzetoets.
- 6. Draai zolang aan de draaiknop (naar rechts of links) tot u een taal vindt die u verstaat.
- 7. Druk op de rechter keuzetoets.

5.2.5 Datum instellen

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Standaard Instellingen} \rightarrow \textbf{Datum/Tijd} \rightarrow \textbf{Datum}$

 Met deze functie stelt u de actuele datum in. Alle thermostaatfuncties die een datum bevatten, hebben betrekking op de ingestelde datum.

5.2.6 Tijd instellen

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Standaard Instellingen} \rightarrow \textbf{Datum/Tijd} \rightarrow \textbf{Klok}$

 Met deze functie stelt u de actuele tijd in. Alle thermostaatfuncties die een tijd bevatten, hebben betrekking op de ingestelde tijd.

5.2.7 Op zomerstand omstellen

Menu → Standaard Instellingen → Datum/Tijd → Zomertijd

- Met deze functie kunt u instellen of de thermostaat automatisch op de zomertijd omstelt en of u handmatig op de zomerstand wilt omstellen.
- Auto: de thermostaat schakelt automatisch over op de zomertiid.
- **Uit**: u moet de zomertijd handmatig instellen.



Aanwijzing

Zomertijd betekent Midden-Europese zomertijd: begin = laatste zondag in maart, einde = laatste zondag in oktober.

5.2.8 Contrast instellen

$Menu \rightarrow Standaard Instellingen \rightarrow Display \rightarrow Contrast$

 Het displaycontrast kunt u afhankelijk van de helderheid van de omgeving instellen zodat het display goed leesbaar is.

5.2.9 Offset kamertemperatuur instellen

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Standaard Instellingen} \rightarrow \textbf{Offset} \rightarrow \textbf{Kamertemp.}$ Offset

 In de regelaar is een thermometer voor de meting van de kamertemperatuur ingebouwd. Als u nog een andere

thermometer in dezelfde ruimte hebt en u de waarden met elkaar vergelijkt, dan kunnen de temperatuurwaarden constant van elkaar afwijken.

Voorbeeld

Een kamerthermometer geeft constant een graad meer aan dan de op het display weergegeven actuele kamertemperatuur. Met de functie **Kamertemperatuur** kunt u het temperatuurverschil bij de weergave van de thermostaat compenseren door een correctiewaarde van +1 K in te stellen (1 K komt overeen met 1 °C). K (Kelvin) is een eenheid voor het temperatuurverschil. Het invoeren van een correctiewaarde beïnvloedt de kamertemperatuurafhankelijke regeling.

5.2.10 CV circuits benamen

$Menu \rightarrow Standaard Instellingen \rightarrow CV Circuits benamen$

 U kunt de af fabriek opgegeven naam van het CV-circuit naar wens veranderen. De naam is tot 10 tekens beperkt.

5.2.11 Naar fabrieksinstelling terugzetten

U kunt de instellingen voor het **Tijdsprogramma** of voor **Alles** op de fabrieksinstellingen resetten.

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Standaard Instellingen} \rightarrow \textbf{Fabrieksinstellingen} \rightarrow \textbf{Tijdsprogramma}$

 Met Tijdsprogramma zet u alle instellingen die u in de functie Tijdsprogramma ingevoerd hebt op de fabrieksinstelling terug. Alle andere instellingen die ook tijden bevatten, zoals bijv. **Datum/Tijd** blijven onveranderd.

Terwijl de thermostaat de instellingen van de tijdsprogramma's op de fabrieksinstellingen terugzet, verschijnt op het display **uitvoeren**. Daarna verschijnt het startscherm op het display.



Opgelet!

Gevaar voor een storing!

De functie **Alles** zet alle instellingen op de fabrieksinstelling terug, ook de instellingen die de installateur ingesteld heeft. Het kan zijn dat de CV-installatie daarna niet meer functioneert.

► Laat de installateur alle instellingen op de fabrieksinstellingen terugzetten.

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Standaard Instellingen} \rightarrow \textbf{Fabrieksinstellingen} \rightarrow \textbf{Alles}$

 Terwijl de thermostaat de instellingen op de fabrieksinstellingen terugzet, verschijnt op het display uitvoeren.
 Daarna verschijnt op het display de installatieassistent die alleen de installateur mag bedienen.

5.2.12 Installateurniveau

Het installateurniveau is voorbehouden aan de installateur en wordt daarom beschermd met een toegangscode. In dit

bedieningsniveau kan de installateur de vereiste instellingen uitvoeren.

5.3 Modi

Met de rechter keuzetoets **Modus** kunt u de modus direct instellen.

De padopgave aan het begin van de beschrijvingen van een modus geeft aan hoe u in de menustructuur naar deze modus gaat.

5.3.1 Modi voor het CV-circuit

5.3.1.1 Autostand

Modus → Autostand

 De automatische modus regelt het CV-circuit volgens de ingestelde gewenste temperatuur en de ingestelde tiidsvensters.

Binnen de tijdsvensters regelt de thermostaat de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur **Dag** (Dagstand).

Buiten de tijdsvensters regelt de thermostaat de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur **Laagstand** (nachtstand).

5.3.1.2 Zomerstand

Modus → Zomerstand

 De verwarmingsfunctie is voor het CV-circuit uitgeschakeld en de vorstbeveiligingsfunctie is geactiveerd.

De warmwaterbereiding regelt de thermostaat afhankelijk van het hiervoor ingestelde tijdsvenster.

5.3.1.3 Dagstand

Modus → Dagstand

De modus **Dagstand** regelt het CV-circuit op de ingestelde gewenste temperatuur **Dag** zonder met tijdsvensters rekening te houden.

5.3.1.4 Nachtstand

Modus → Laagstand

 De modus Laagstand regelt het verwarmingscircuit op de ingestelde gewenste temperatuur Laagstand, zonder met tijdsvensters rekening te houden.

5.3.1.5 Systeem Uit

$\textbf{Modus} \rightarrow \textbf{Systeem Uit}$

 De verwarmingsfunctie is uitgeschakeld. De vorstbeschermingsfunctie is geactiveerd.

5.3.2 Modi voor de warmwaterbereiding

De modus voor de warmwaterbereiding komt altijd overeen met de modus van het CV-circuit. U kunt geen afwijkende modus instellen.

5.3.2.1 Autostand

Het automatische bedrijf regelt de warmwaterbereiding volgens de ingestelde gewenste temperatuur voor **Warm Water** en de ingestelde tijdsvensters. In de functie **Tijdsprogramma** hebt u tijdsvensters voor de warmwaterbereiding ingesteld. Als u geen tijdsvensters ingesteld hebt, dan houdt de thermostaat bij de warmwaterbereiding rekening met de in de fabrieksinstelling vastgelegde tijdsvensters.

Binnen de tijdsvensters is de warmwaterbereiding ingeschakeld en behoudt deze de ingestelde temperatuur van het warm water in de boiler. Buiten de tijdsvensters is de warmwaterbereiding uitgeschakeld.

5.3.2.2 Zomerstand

De zomermodus regelt de warmwaterbereiding volgens de ingestelde gewenste temperatuur voor **Warm Water** en de ingestelde tijdsvensters. In de functie **Tijdsprogramma** hebt u tijdsvensters voor de warmwaterbereiding ingesteld. Als u geen tijdsvensters ingesteld hebt, dan houdt de thermostaat bij de warmwaterbereiding rekening met de in de fabrieksinstelling vastgelegde tijdsvensters.

Binnen de tijdsvensters is de warmwaterbereiding ingeschakeld en behoudt deze de ingestelde temperatuur van het warm water in de boiler. Buiten de tijdsvensters is de warmwaterbereiding uitgeschakeld.

5.3.2.3 Dagstand

De dagmodus regelt de warmwaterbereiding volgens de ingestelde gewenste temperatuur voor **Warm Water** zonder rekening te houden met de tijdsvensters.

5.3.2.4 Nachtstand

De warmwaterbereiding is uitgeschakeld en de vorstbeschermingsfunctie is geactiveerd.

5.3.2.5 Systeem Uit

De warmwaterbereiding is uitgeschakeld en de vorstbeschermingsfunctie is geactiveerd.

5.4 Speciale modi

De speciale modi kunt u vanuit elke modus met de rechter keuzetoets **Modus** direct activeren.

De padopgave aan het begin van de beschrijving van een speciale modus geeft aan hoe u in de menustructuur naar deze speciale functie gaat.

5.4.1 1x Boiler opladen

Modus → 1x boiler opladen

Als u de warmwaterbereiding uitgeschakeld hebt of buiten een tijdsvenster warm water nodig hebt, dan activeert u de speciale modus 1 x boilerlading. De speciale modus verwarmt het water in de boiler een keer op tot de ingestelde gewenste temperatuur Warm Water bereikt is of tot u de speciale modus voordien afbreekt. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de vooringestelde modus.

5.4.2 Party

Modus → Party

Bedienings- en weergavefuncties 5

 Als u tijdelijk het CV-circuit en de warmwaterbereiding wilt inschakelen, bijv. tijdens een feestje, dan activeert u de speciale modus **Partv**.

Zo hoeft u voor korte periodes de instellingen aan de CVinstallatie niet te veranderen. De speciale modus regelt de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur **Dag** en volgens de ingestelde tijdsvensters.

Als het display **Party modus** weergeeft, dan kunt u de gewenste temperatuur **Dag** voor het CV-circuit met de draaiknop instellen.

De speciale modus wordt gedeactiveerd als het volgende tijdsvenster bereikt is of als u de speciale modus voordien afbreekt. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de vooringestelde modus.

5.4.3 1 dag Buitenshuis

Modus → 1 dag Buitenshuis

 Als u slechts één dag niet thuis bent, bijv. bij een daguitstapje, activeer dan de speciale modus 1 dag Buitenshuis. Zo hoeft u ingestelde tijdsvensters niet te veranderen die u bijv. met een verhoging van de kamertemperatuur overdag ingesteld hebt. De speciale modus regelt de kamertemperatuur op de gewenste temperatuur Laagstand.

De warmwaterbereiding is uitgeschakeld en de vorstbescherming is geactiveerd.

Als het display **1 dag Buitenshuis** weergeeft, dan kunt u de gewenste temperatuur **Laagstand** voor het CV-circuit met de draaiknop instellen.

De speciale modus wordt vanaf 24:00 uur automatisch gedeactiveerd of u breekt de speciale modus voordien af. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de vooringestelde modus.

5.5 Meldingen

5.5.1 Onderhoudsmelding

Als onderhoud vereist is, dan geeft de thermostaat een onderhoudsmelding op het display weer.




Opgelet!

Gevaar voor beschadiging van de CV-installatie door niet uitgevoerd onderhoud!

Een onderhoudsmelding geeft aan dat de CV-installatie door de installateur onderhouden moet worden. Als u de onderhoudsmelding niet in acht neemt, dan kan dit tot materiële schade of tot het uitvallen van de CV-installatie leiden.

► Als de thermostaat een onderhoudsmelding weergeeft, breng dan een installateur op de hoogte.



De volgende onderhoudsmeldingen kunnen verschijnen:

- Onderhoud warmteopwekker 1
- Onderhoud (van de CV-installatie)

5.5.2 Foutmelding

Als er een fout in de CV-installatie optreedt, dan geeft de thermostaat een foutmelding op het display weer.




Opgelet!

Gevaar voor beschadiging van de CVinstallatie door niet verholpen fout!

Een foutmelding geeft aan dat de CV-installatie door de installateur ontstoord of gerepareerd moet worden. Als u de foutmelding niet in acht neemt, dan kan dit tot materiële schade of tot het uitvallen van de CV-installatie leiden.

Onderhoud en verhelpen van storingen 6

► Als de thermostaat een foutmelding weergeeft, breng dan een installateur op de hoogte.



Als de thermostaat in de plaats van de basisweergave een foutmelding op het display weergeeft en u op de linker functietoets **Vorige** drukt, dan verschijnt opnieuw de basisweergave op het display.

U kunt de actuele foutmeldingen ook onder **Menu** → **Informatie** → **Systeem status** → **Status** aflezen. Zodra een foutmelding voor de CV-installatie voorhanden is, geeft het instelniveau **Status** de waarde **Niet OK** weer. De rechter functietoets heeft in dit geval de functie **Display**.

6 Onderhoud en verhelpen van storingen

6.1 Thermostaat reinigen

- Reinig de behuizing van de thermostaat met een vochtige doek.
- 2. Gebruik geen schuur- of reinigingsmiddelen die de bedieningselementen of het display zouden kunnen beschadigen.

6.2 Storingen herkennen en verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Display is donker Geen veranderingen op het display via de draaiknop	Toestelfout	Schakel de netschake- laar aan de warmte- opwekker gedurende ca. 1 minuut uit en dan opnieuw in
Geen veranderin- gen op het display via de keuzetoet- sen		 Als de fout nog voor- handen is, breng dan de installateur op de hoogte

7 Buitenbedrijfstelling

7 Buitenbedrijfstelling

7.1 Thermostaat vervangen

Als de thermostaat van de CV-installatie vervangen moet worden, dan moet de CV-installatie buiten bedrijf gesteld worden.

Laat de werkzaamheden door een installateur uitvoeren.

7.2 Recycleren en afvoeren

De thermostaat en de bijbehorende transportverpakking bestaat overwegend uit recycleerbare stoffen.

Toestel

Als uw Vaillant-toestel met dit symbool is gekenmerkt, dan mag het na afloop van de gebruiksduur niet met het huisvuil worden meegegeven.

Zorg er in dit geval voor dat uw Vaillant-toestel alsmede de evt. aanwezige toebehoren na afloop van de gebruiksduur correct worden afgevoerd.

Aangezien dit Vaillant-toestel niet valt onder de wet inzake het op de markt brengen, terugnemen en milieuvriendelijk afvoeren van elektrische en elektronische apparaten (WEEE-richtlijn), is een gratis afvoer bij een gemeentelijk verzamelpunt niet voorzien.

Verpakking

De afvoer van de transportverpakking geschiedt door de installateur die het toestel geïnstalleerd heeft.

8 Garantie en serviceteam

8.1 Garantie

Geldt voor: België

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur die u heel nauwkeurig dient bij te houden. De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

- Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman geplaatst worden die er, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, op zal letten dat de normen en installatievoorschriften nageleefd worden.
- Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing zou blijven. De originele onderdelen moeten in het Vaillant toestel gemonteerd zijn, zoniet wordt de waarborg geannuleerd.
- Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en gefrankeerd terugzenden binnen de veertien dagen na de installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het gevolg is van een slechte regeling. door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-naleving van de gebruiksaanwiizing die bij het toestel gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoorschriften, het type lokaal of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing, elke normale sliitage of elke handeling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de naverkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk geschil, zijn enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen, mogen bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderdelen gebruikt worden.

Geldt voor: Nederland

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende installateur conform de installatievoorschriften van het betreffende product.

De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant BV.

Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de servicedienst van Vaillant BV of door een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.

Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf en als het conform de algemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft.

8.2 **Klantenservice**

Geldt voor: België

N.V. Vaillant S.A. Golden Hopestraat 15 B-1620 Drogenbos België

Klantendienst: +32 2 334 93 52

9 Technische gegevens

Geldt voor: Nederland

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer:

Serviceteam: +31 20 565 94 40

9 Technische gegevens

9.1 Thermostaat

Omschrijving	Waarde
Bedrijfsspanning Umax	24 V
Stroomopname	< 50 mA
Doorsnede aansluitleidingen	0,75 1,5 mm²
Beschermingsklasse	IP 20
Veiligheidscategorie	III
Maximaal toegestane omgevings- temperatuur	50 °C
Hoogte	97 mm
Breedte	147 mm
Diepte	50 mm



0020135478_02

Vaillant BV

Serviceteam +31 20 565 94 40 info@vaillant.nl www.vaillant.nl

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 B-1620 Drogenbos

Tel. +32 2 334 93 00 Fax +32 2 334 93 19

Kundendienst +32 2 334 93 52 ■ Service après-vente +32 2 334 93 52

Klantendienst +32 2 334 93 52

info@vaillant.be www.vaillant.be