Manual de usuario.

Marcador Electrónico Multideportivo.

El Marcador Electrónico Multideportivo se compone de lo siguiente:

- 1 Tablero Marcador Central.
- 2 Pantallas de 24 segundos.
- 1 Control inalámbrico.
- 1 Cargador de 5v para control inalámbrico.
- 2 Cables extensores para conexión 24 segundos con Marcador deportivo.

Descripción:

El Marcador Electrónico Multideportivo está fabricado para mostrar tiempos, resultados y periodos de la competencia deportiva a desarrollar, el cual se compone de lo siguiente.;

- Cronometro 4 dígitos MM: SS.
- Puntaje Local 3 dígitos “199”.
  Puntaje Visita 3 dígitos “199”.
- Flechas indicadoras de saque o posesión.
- 3 Puntos de set para Local y visita.
- Periodo 1 Digito “9”.
- Faltas Local 1 digito “9”.
- Faltas Visita 1 digito “9”.
- Faltas y n° jugador 3 dígitos “9-99”
- Indicador 24 segundos 2 dígitos “99”.

Imagen referencial del Marcador Electrónico Multideportivo.



El Marcador Electrónico Multideportivo es controlado por un control de comunicación inalámbrico, la cual envía los comandos deseados por el usuario.

Control inalámbrico:



Switch on/off: Este enciende y apaga la botonera inalámbrica y tiene un led indicador de apagado y encendido.

Puntos: Esta sección controla los puntos del Local (L) y visita (V) en ascendente y descendente.



Cronometro: El cronometro muestra el tiempo transcurrido de la competencia deportiva a realizar, su programación es ascendente y descendente.

- Al programar el cronometro y presionar el botón (play/pausa) este hará cuenta descendente hasta llegar a cero y sonará la sirena de tiempo final.
- Para que el cronometro haga una cuenta ascendente solo debe presionar el botón (play/pausa) y realizara el conteo.

- Botón (play/pausa): este botón da comienzo al cronometro y lo pausa según corresponda o necesite el usuario.
- Botón reset: Coloca en cero el cronometro



Faltas: estas muestran las faltas o tiempos muertos por equipo de la competencia deportiva a realizar.

- Botones local: asciende las faltas según corresponda o requiera el usuario.
- Botones visita: asciende las faltas según corresponda o requiera el usuario.



Periodo: Muestra los tiempos de cada competencia deportiva según corresponda.

- Botones periodo: Programa el periodo con botones (+) o (-) según corresponda.



- Set Local: Este botón muestra los puntos de set del local en el marcador electrónico multideportivo.
- Set Visita: Este botón muestra los puntos de set de visita en el marcador electrónico multideportivo.
- Flecha: Este botón muestra la flecha que indica posesión o saque del local o visita según corresponda.



Faltas Jugador: Las faltas de jugador indica el número de camiseta y faltas cometidas por el jugador, es controlado por un teclado matricial que tiene números del 0 al 9, * y #. La forma de enviar la información hacia el tablero es la siguiente:

- Tiene que presionar el número de faltas según corresponda y luego ingresa el número de camiseta del jugador.
- (#): Presionando esta tecla resetea el jugador.
- (*): Presionando esta tecla acciona la sirena.



Extensor 24 segundos: Este extensor va ensamblado a través de 2 conectores macho y hembra al control del marcador central.

en esta sección se controlan los 24 segundos, 14 segundos y 60 segundos que están a los costados del marcador electrónico multideportivo.

- Botón 14 seg: Presionando este botón coloca el marcador de 24 segundos en 14 segundos y da play al mismo.
- Botón 24 seg: Presionando este botón coloca en play el 24 segundos.
- Botón 60 seg: Presionando este botón le da play a los 60 segundos.

