

[別表 10]

定期點檢整備基準

點檢種類 點檢個所		乙種定期點檢整備	甲種定期點檢整備
		日常點檢基準을 包含	乙種定期點檢整備를 包含
1. 操縱裝置	핸들	①遊動, 弛緩 및 흔들림 ②操作狀態	
	스테어링 기야박스	①기름漏洩 ②取付의 弛緩	①軸受部の 흔들림 ②기야의 백랏슈(背隔) ③섹타샤후드의 龜裂
	롯데 및 암類	①弛緩, 흔들림, 損傷	①連結部の 磨耗 및 取付狀態 ②낫클암의 龜裂 및 낫클과의 取付狀態
	낫클	①結合部の 흔들림	①낫클과 前車軸과의 間隔 ②龜裂
	操向車輪		①휠 아라이먼트 ②左右의 廻轉角度
	操向호오크	①損傷 ②호오크스핀들의 取付狀態	①호오크스핀들 軸受部の 흔들림
2. 制動裝置	制動페달	①遊隔 및 밟았을 때 床板과의 間隔 ②制動效力	
	制動레바	①遊隔 ②制動效力	①라쳇드의 磨耗 및 損傷
	롯데 및 케이블類	①弛緩, 흔들림 및 損傷	
	파이프호오스	①漏洩, 損傷 및 取付狀態	
	油壓制動 裝置	①流量	①마스타씨린다의 機能裝置 ②휠
	空氣制動機	①空氣漏洩 ②制動?바롯데의 行程	①制動발브, 緩解辨 리레이 발브(中繼辨)의 機能 ②制動?바의 機能
	倍力裝置	①에아크리나의 閉塞	①油密 및 氣密 ②逆止辨 및 리레이발브의 機能
	制動감		①磨耗
	부레이크드럼 및 라이닝	①드럼과 라이닝과의 間隔 ②라이닝의 磨耗	
3. 走行	手動制動機 드럼 및 라이 닝	①드럼의 取付弛緩 ②드럼과 라이닝과의 間隔	
	前車軸 車輪(휠)	①크??볼트 및 하부볼트의 弛緩	①龜裂 ①後車輪베아링의 흔들림

裝 置		②타이어의 空氣壓 및 異狀磨耗와 損傷 ③림싸이드링 및 휠디스크의 損傷 ④前車輪베아링의 흔들림	
4. 緩 衝 裝 置	샤시스프링	①損傷	①左右可撓不同
	取付部 및 連結部	①取付部(부라겟트를 除外)의 弛緩 및 損傷	①連結部の 흔들림 ②리프의 밀림 ③부라겟트의 取付弛緩 및 損傷
	써스펜손암 및 낙클써포트		①連結部の 흔들림
	오레오裝置	①기름漏洩	
	호오크록카암	①軸受部の 흔들림	
	에아써스펜손	①空氣漏洩 ②벨로오즈의 損傷 ③取付部 및 連結部の 弛緩과 損傷 ④벨로오즈의 높이	①레벨링 발브의 機能
5. 動 力 傳 達 裝 置	크랏치 및 變速裝置	①크랏치의 作用 ②크랏치의 液量 ③크랏치페달의 遊動 및 밟았을 때 페달과 床板과의 間隔 ④變速機의 기름漏洩	①變速機의 操作機構의 흔들림
	推進軸	①連結部の 弛緩 ②推進軸의 振動	①스프라인部の 흔들림 ②軸受部の 흔들림 ③센타베아링의 흔들림 ④自由接手의 損傷
	差動裝置	①기름漏洩	
	後車軸		①비틀림 및 龜裂
	點火裝置	①斷接器의 接點狀態 ②點火栓 電極의 狀態 ③點火時期 ④進角裝置의 機能	
6. 電 氣 裝 置	始動裝置	①取付狀態 ②피니온의 取付狀態	①부라시(刷子)의 磨耗 및 整流子 汚損 ②피니온의 磨耗
	充電裝置	①發電機 부라시의 磨耗 및 整流子の 汚損 ②充電作用	①發電機 및 電壓調整器의 機能
	電氣配線	①接續部の 弛緩 및 損傷	
	蓄電池	①液量	①液의 比重
7. 機	本體	①始動狀態 및 異音 ②低速 및 加速의 狀態	①씨린다헛드 및 多岐管各部의 조임

關		③排氣의 狀態 ④에아크리나의 閉塞	②壓縮壓力 ③발브間隔
	潤滑裝置	①기름漏洩 ②오일크리나의 閉塞	
	燃料裝置	①燃料漏洩 ②燃料濾過器의 閉塞 ③噴射노즐의 噴射壓力 및 噴霧狀態	①供給펌프의 機能
	冷却裝置	①冷却水漏洩 ②冷却扇風器벨트 弛緩 및 損傷	
8.	燈火裝置, 警音器, 方向指示器, 유리담기	①作用	
9.	後寫鏡 反射鏡	①寫影의 狀態	
10	計器	①作用	
11	排氣管 및 消音器	①取付의 弛緩 및 損傷	
12	空氣壓縮機	①空氣탱크의 凝結水 ②에아크리나의 閉塞	①콤푸렛샤 레규레타 언로오다 발브의 機能
13	푸렘 및 車體	①乗降口 및 非常口 문짝의 狀態	①弛緩 및 損傷 ②車體 漏水
14	高壓개스를 燃料 로 하는 燃料裝置	①파이프 및 接手部の 개스 漏洩 ②파이프 및 接手部の 損傷 ③容器 取付의 弛緩 및 損傷 ④車室과의 氣密	
15	기타	①샤시各部の 給油狀態	