

[별표 10]<개정 1984.1.24., 1984.7.27>

정기점검정비기준

1. 조향장치

가. 핸들

- 1) 헐거움 및 흔들림
- 2) 조작상태

나. 스테어링기어박스

- 1) 기름누설
- 2) 연결상태
- 3) 축부분의 흔들림
- 4) 기어의 백래시(배격)
- 5) 섹타샤프트의 균열

다. 로드 및 암

- 1) 헐거움, 흔들림, 손상
- 2) 연결부의 마모 및 연결상태
- 3) 너클암의 균열 및 너클과의 연결상태

라. 너클

- 1) 연결부의 흔들림
- 2) 너클의 균열 및 앞차축과의 간격

마. 조향차륜

- 1) 앞바퀴정렬

바. 조향호오크(삼륜차)

- 1) 호오크상태

2. 제동장치

가. 제동페달

- 1) 유격 및 밟았을 때의 상판과의 간격
- 2) 제동효력

나. 제동레바

- 1) 유격
- 2) 제동효력
- 3) 라쳇트의 마모 및 손상

다. 로드 및 케이블류

- 1) 헐거움, 흔들림, 손상

라. 파이프 및 호오스

- 1) 누설, 손상 및 연결상태

마. 유압제동장치

- 1) 유량
- 2) 마스터실린더의 기능
- 3) 휠실린더의 기능

바. 공기제동장치

- 1) 공기누설
- 2) 제동챔바로드의 행정 및 기능
- 3) 제동밸브, 완해변, 리레이밸브(중계변)의 기능

사. 배력장치

- 1) 에어클리너의 상태
- 2) 유밀 및 기밀
- 3) 역지변 및 리레이밸브의 기능

아. 제동캠

- 1) 마모

자. 브레이크드럼 및 라이닝

- 1) 드럼과 라이닝의 간격
- 2) 라이닝마모
- 3) 드럼 및 디스크의 마모, 손상

차. 수동제동기드럼 및 라이닝

- 1) 드럼의 연결상태 및 헐거움
- 2) 드럼과 라이닝의 간격

3. 주행장치

가. 차축

- 1) 손상 및 변형

나. 차륜(휠)

- 1) 휠보울트 및 허브보울트의 헐거움
- 2) 타이어의 공기압 및 이상마모와 손상
- 3) 휠디스크사이드링 및 휠디스크의 손상
- 4) 베어링의 흔들림

4. 완충장치

가. 샤시스프링

- 1) 손상
- 2) 좌우흔들림

나. 연결부

- 1) 헐거움 및 손상
- 2) 연결부의 흔들림
- 3) 리프의 밀림

다. 써스펜션 암 및 너클서포트

- 1) 연결부의 흔들림

라. 속업소오버

- 1) 기름누설 및 손상

5. 동력전달장치

가. 클러치

- 1) 액량 및 작용
- 2) 페달의 유동 및 밟았을 때의 페달과 상판과의 간격

나. 변속기

- 1) 기름누설
- 2) 조작기구의 흔들림

다. 추진축

- 1) 연결부의 헐거움
- 2) 추진축의 흔들림 및 잡음
- 3) 스프라인부의 흔들림
- 4) 축부분의 흔들림
- 5) 센타베어링의 흔들림
- 6) 유니버설조인트의 손상

라. 차동장치

- 1) 기름누설

6. 전기장치

가. 점화장치

- 1) 배전기의 기능
- 2) 점화전 전극의 상태
- 3) 점화시기
- 4) 코압코일의 기능
- 5) 가열점화전의 기능

나. 시동장치

- 1) 취부상태
- 2) 피니온기어의 연결 및 마모상태
- 3) 브러시(쇄자)의 마모 및 정류자오손

다. 충전장치

- 1) 발전기브러시의 마모 및 정류자오손
- 2) 충전작용
- 3) 발전기 및 전압조정기의 기능

라. 전기배선

- 1) 연결부의 헐거움 및 손상

마. 축전지

- 1) 액량 및 비중

7. 기관

가. 본체

- 1) 시동상태 및 잡음
- 2) 저속 및 가속의 상태
- 3) 배기의 상태(매연·일산화탄소 및 탄화수소)
- 4) 에어클리너상태

- 5) 실린더헤드 및 다기관각부의 조임
- 6) 압축압력
- 7) 밸브간격

나. 윤활장치

- 1) 기름누설
- 2) 오일클리너상태

다. 연료장치

- 1) 연료누설
- 2) 연료여과기의 기능
- 3) 분사노즐의 분사압력 및 분무상태
- 4) 공급펌프의 기능
- 5) 분사시기 및 분사량
- 6) 기화기(또는 배이퍼라이저)의 기능

라. 냉각장치

- 1) 냉각수 누설
- 2) 냉각선풍기벨트의 헐거움 및 손상

마. 배기장치

- 1) 배기관 및 소음기의 상태

8. 기타

가. 등화장치, 경음기, 유리닫기

- 1) 작용
- 2) 전조등의 광도, 조사각도 및 기능

나. 후사경, 후부반사기

- 1) 사영의 상태

다. 계기

- 1) 작용

라. 공기압축기

- 1) 공기탱크의 응결수
- 2) 에어클리너의 상태
- 3) 콤프레샤, 레귤레타, 안로오다밸브의 기능

마. 후렘 및 차체

- 1) 승강구 및 비상구 문짝의 상태
- 2) 헐거움 및 손상
- 3) 차체누수
- 4) 유리의 상태 및 창문개폐상태(사업용)
- 5) 의자상태(사업용)
- 6) 내외부도색상태(사업용)
- 7) 천정, 벽, 상판 및 매트상태(사업용)

바. 고압가스연료장치

- 1) 파이프 및 연결부의 가스누설
- 2) 파이프 및 연결부의 손상
- 3) 용기연결의 헐거움 및 손상
- 4) 차실과의 기밀

사. 샤프시각부

- 1) 급유상태

아. 차내 안전시설

- 1) 안전벨트 및 입석손잡이 상태