

[別表 19]

車 輛 檢 查 基 準

| 區 分         | 檢 查 個 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機<br>關<br>部 | <p>1. 機關部</p> <p>(가) 機關番號의 確認 및 再打刻 與否</p> <p>(나) 機關設置의 狀態</p> <p>(다) 機關性能</p> <p>    (1) 排氣개스의 狀態</p> <p>    (2) 씨린다의 壓縮狀態</p> <p>    (3) 爆發燃燒狀態 및 雜音有無</p> <p>    (4) 機關過熱與否</p> <p>    (5) 헛트 및 씨린다 브로크의 龜裂與否</p> <p>(라) 配線의 脫線 및 漏電與否 整理狀態</p> <p>(마) 蓄電池</p> <p>    (1) 比重 및 電壓</p> <p>    (2) 充電狀態</p> <p>    (3) 터미날의 接觸狀態</p> <p>(바) 始動電動機의 機能과 狀態</p> <p>(사) 發電機의 機能과 狀態</p> <p>(아) 冷却扇風機벨트의 狀態</p> <p>(자) 冷却系統</p> <p>    (1) 放熱器의 漏水與否</p> <p>    (2) 冷却水펌프의 機能과 狀態</p> <p>(차) 警音機의 機能과 狀態</p> <p>(카) 氣化器의 機能과 狀態</p> <p>(타) 燃料噴射펌프의 機能과 狀態</p> <p>(파) 配電器</p> <p>    (1) 配電器의 破損與否</p> <p>    (2) 漏電有無</p> <p>    (3) 터미날의 接觸狀態</p> <p>(하) 點火栓</p> <p>    (1) 點火狀態 및 漏電與否</p> <p>(거) 潤滑油系統</p> <p>    (1) 油量의 適否</p> <p>    (2) 油質의 適否</p> <p>    (3) 漏油 與否</p> |

## 2. 下體部

### (가) 푸렘

- (1) 푸렘刻字의 確認 및 再打刻與否
- (2) 龜裂 및 灣曲與否
- (3) 車體와의 結合狀態

### (나) 緩衝裝置

- (1) 龜裂, 切斷 또는 疲勞與否
- (2) 連結핀 및 풋쉬의 狀態
- (3) 스프링밴드의 弛緩狀態

### (다) 動力傳達裝置

#### (1) 크랏치

- ㄱ. 騷音有無
- ㄴ. 連結 및 分離機能의 狀態
- ㄷ. 摩擦面の 磨耗狀態
- ㄹ. 調整狀態

#### (2) 推進軸

- ㄱ. 接手部の 連結狀態와 磨耗狀態
- ㄴ. 龜裂, 彎曲 및 비틀림狀態

#### (3) 差動裝置

- ㄱ. 雜音 및 漏油有無
- ㄴ. 遊隔狀態

#### (4) 車軸

- ㄱ. 볼트 및 너트의 締結狀態
- ㄴ. 漏油有無

### (라) 變速裝置

- (1) 設置狀態
- (2) 雜音有無
- (3) 機能과 作用
- (4) 注油狀態

### (마) 操向裝置

- (1) 左右前車輪同心圓旋回良否
- (2) 핸들 遊隔良否
- (3) 핸들 最大回轉時 他部와의 接觸 與否
- (4) 操向操作의 容易性 與否
- (5) 前車輪整列(토우인, ①바, 카스타)의 適否
- (6) 드래그 링크 및 타이로드엔드의 連結狀態 및 遊隔磨耗狀態

### (바) 타이야와 車輪(휠)

- (1) 接地壓의 適合與否

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>(2) 最大重量의 堪當與否</p> <p>(3) 車輪(휠)의 龜裂, 彎曲有無</p> <p>(사) 制動裝置</p> <p>(1) 페달 遊隔 및 復歸狀態</p> <p>(2) 마스타씨린다 制動油 定量有無</p> <p>(3) 부레이크드럼 및 라이닝의 磨耗 또는 破損有無</p> <p>(4) 制動油 파이프의 狀態 및 漏油有無</p> <p>(5) 풋쉬라우드 連結調整狀態</p> <p>(6) 眞空倍力補助裝置의 機能</p> <p>(7) 手動制動裝置의 케이블 및 連結狀態</p> <p>(아) 消音器</p> <p>(1) 爆音狀態</p> <p>(2) 데일파이프의 破裂與否</p> <p>(3) 排氣口의 方向適否</p> <p>(4) 容量의 適否</p> <p>(자) 燃料탱크</p> <p>(1) 振動, 衝擊등에 의한 損傷 또는 燃料漏洩有無</p> <p>(2) 排氣管 또는 電氣端子, 電氣스위치와의 接近與否</p> <p>(차) 最低地上高의 適否</p> <p>(카) 밤바의 形態 및 彎曲狀態</p> <p>(타) 連結器의 適否</p> |
| 車<br>體<br>部 | <p>3. 車體部</p> <p>(가) 車體</p> <p>(1) 安全性の 適否</p> <p>(2) 長幅高의 適否</p> <p>(3) 塗色の 良否</p> <p>(4) 運轉者席의 適否</p> <p>(5) 座席·立席·通路 및 床面施設의 良否</p> <p>(6) 物品積載裝置의 適否</p> <p>(7) 乗降口 및 기타 門의 開閉適否</p> <p>(8) 非常口의 適否</p> <p>(9) 換氣裝置의 狀態</p> <p>(10) 유리담이의 機能</p> <p>(나) 點燈裝置</p> <p>前照燈, 尾燈, 車幅燈, 番號燈, 制動燈, 後退燈, 方向指示燈, 計器盤燈, 室內燈, 信號燈, 停止燈, 踏板燈등의 良否</p> <p>(다) 計器類</p> <p>(1) 電流計의 機能</p> <p>(2) 溫度計의 機能 및 機關溫度的 確認(80℃를 超過하여서는 안된다)</p>                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(3) 速度計 및 走行距離計의 作用 및 正確與否</p> <p>(4) 燃料計의 作用與否</p> <p>(5) 油壓計의 機能 및 始動, 加速時 油壓上昇 正常與否 確認</p> <p>(6) 기타 指示한 各計器의 機能</p> <p>(라) 기 타</p> <p>(1) 各部 注油狀態</p> <p>(2) 各部 配線狀態</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|