

분해재생기준

1. 엔진

- 보링
- 분사펌프 점검교환
- 오일, 워터펌프 점검교환
- 휠(파워세이버 휠)점검교환
- 크랭크푸리 점검교환
- 방열기 점검교환

2. 크릿치

- 디스크 교환
- 리틸스레바 교환
- 리틸스 샤프트 점검교환
- 하우싱 점검교환

3. 변속기

- 튽기어, 오바드라이브기어 교환
- 기타 기어류 점검교환
- 체인지 레바 및 룯드 점검교환
- 메인드라이브 카운터 샤프트점검교환
- 각종 베어링 점검교환
- 카바 점검교환
- 축유격, 배격 측정

4. 추진축

- 스파이다 교환
- 자날 크로스베어링 교환
- 추진축 점검교환
- 진동측정
- 유니버어샬조인트요크 점검교환

5. 차동장치

- 각종기어 점검교환
- 각베어링 점검교환
- 축유격, 배격측정

6. 전,후 차축

- 킹핀, 킹핀붓싱교환
- 드럼교환
- 라이닝교환
- 브레이크잡바 점검교환
- 낫클 점검교환
- 휠디스크 앳센브리 점검교환

- 액슬 샤프트 점검교환
- 스테빌라이자 점검교환
- 브레이크호스 점검교환

7. 조향장치

- 타이로트 앤드 교환
- 아브쇼바 점검교환
- 파워스테어링 펌프 점검교환
- 고압호스 점검교환
- 드레크링 점검교환
- 웜기어(기어박스) 점검교환
- 핏트맨암 점검교환

8. 현가장치

- 에어베로우스 교환
- 레베링발브 교환
- 속크아브쇼바 점검교환
- 스프링 부라켓트 점검교환
- 압축공기 배관 점검교환

9. 전장장치

- 레귤레다 교환
- 휴즈박스 점검교환
- 연료게이지 유니트 교환
- 온도게이지 유니트 교환
- 오일 압력게이지 유니트 교환
- 방향지시등 교환
- 번호등 교환
- 축전지 교환
- 축전지 케이블 교환
- 타고그래프 점검교환
- R.P.M센타유니트 점검교환
- 전조등, 안개등 점검교환
- 와이파모타 점검교환
- 스윗치박스 점검교환
- 각종 스윗치 점검교환
- 각종 릴레이 점검교환
- 배선 점검교환

10. 발전기

- 부라슈 교환
- 스테이터코일 점검교환
- 로타코일 점검교환

- 다이오드 점검교환
- 베어링 점검교환
- 부라시 홀타 점검교환
- 부라켓트 점검교환

11. 시동전동기

- 부라시 교환
- 마그네틱 스위치 점검교환
- 계자코일 점검교환
- 아마차 점검교환
- 부라시 홀타 점검교환
- 오바란닝크랏치(피스온 기어)점검교환
- 하우싱 점검교환

12. 보디

- 시드 교환
- 안전벨트 교환
- 상판멧트 교환
- 보디판넬 교환
- 승강구문 점검교환
- 의자(승객, 운전사)점검교환

13. 성능검사

- 정격 엔진출력의 90%이상
- 파워스테어링 펌프의 유출 압력치는 생산메이커의 기준치
- 분사펌프의 압력치는 생산메이커의 기준치
- 발전기의 단자전압 및 전류의 기준치는 생산메이커의 기준치의 90%이상
- 시동전동기는 생산메이커의 사용한도이내