#### МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий Кафедра вычислительные системы и технологии

Лабораторная работа № 2

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе по дисциплине Организация ЭВМ


РУКОВОДИТЕЛЬ:	
	Кулясов П.С.
СТУДЕНТ:	Сапожников В.О.
	19-B-1
Работа защищена «	
С опенкой	

**Цель работы:** изучить возможности BIOS для конфигурирования и тонкой аппаратной составляющей компьютера.

### Управляющие клавиши:

	elp 1↓ ×it ↔	Select Item Select Menu		Change Values Select⊳Sub–Menu		Setup Defaults Save and Exit		
F1	сп	равка						
ESC	Бь	Быстрый вход без сохранения						
←, -	→ ВЬ	выбор меню (окна для взаимодействия)						
<b>↑</b> , ↓	ВЬ	выбор пункта меню						
+/-	ИЗ	изменение значений						
Enter	ВЬ	выбрать подпункт меню (один из параметров окна)						
F9	П	Применение настроек по умолчанию						
F10	Co	Сохранение изменений и выход						

## Разделы BIOS Main



Содержит сведения о типе и модели машины, идентификаторе системной платы, серийном номере системы сведения о самом BIOS.

System Summary – сведения о "железе"

<u>System Summary</u> – сведения о	System Summary
CPU Type CPU Speed CPU Core Count Installed Memory Memory Bus Speed Active Video Onboard Audio Support Onboard Ethernet Support CPU Fan System FAN SATA Drive 1 SATA Drive 2	Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz 4 16384 MB 1600 MHz PEG Enabled Enabled Operating Operating Hard Disk ST1000DX001-1CM162 Hard Disk ADATA SU650
SATA Drive 3	CD/DVD ROM MATSHITA DVD-RAM SW830

# System Time & Date – настройки времени и даты Devices



**USB Setup** ► **USB Function** - разрешает/запрещает использование контроллера USB, установленного на материнской плате.


**ATA Drivers Setup** ►**SATA Mode** - позволяет указать режим работы современного IDE/SATA-контроллера чипсета.

Video Setup ► Select Active Video — выбор графического контроллера, который будет использован в качестве системного и на который будет идти информация о загрузке.

Audio Setup ► Onboard Audio Controller – включение/выключение встроенного в материнскую плату аудиочип.

Network setup ► Onboard Ethernet Controller – включение/отключение встроенной сетевой карты

### **Advanced**



Настройки центрального процессора:


Intel (R) SpeedStep(TM) Technology – управление энергопотреблением процессора. Автоматическое изменение частоты и напряжения в зависимости от источника питания и нагрузки на ЦП.

Core Multi-Processing — технология, позволяющая ускорить выполнение однопоточных программ. Процессор самостоятельно пытается распределить нагрузку между процессорами если такое возможно, в проливном случае отключает все ядра, кроме основного.

Intel (R) Virtualization Technology – включение/отключение поддержки аппаратной виртуализации на уровне ЦП.

**Turbo Mode** — автоматическое увеличение тактовый частоты процессора свыше номинальной из расчетной мощности. Некоторые параметры, влияющие на нагрузку ЦП: напряжение, силу тока, температуру и состояние операционной системы

**Power** 




**After Power Loss** – должен ли компьютер автоматически загружаться после восстановления напряжения в электросети, если оно пропадало.

**ErP** – включение/выключение режима минимального энергопотребления в выключенном состоянии.

**Automatic Power On** – автоматическое включение питания компьютера в определенное время и день.

# **Security**



**Set Administrator Password** – установка/изменение пароля администратора, который используется для запуска BIOS.

**Set Power-On Password** — установка/изменения пароля запрашиваемого при включении ПК.

### Startup

	Main	Devices	Advanced	Power		IOS Setup Startup	
À	CSM Boot Quick Boot	Mode Boot Up Num–Lo	ck Status		[Disa Auto [Enab [On] [Enab	led]	

**Primary boot Sequence** – предназначено для выбора устройств, с которых будет осуществляться загрузка ПК.

```
Primary Boot Sequence

▶SATA 2: ADATA SU650

ubuntu

ubuntu

Windows Boot Manager

SATA 1: ST1000DX001-1CM162

USB FDD:

▼USB KEY:

USB KEY:

USB KEY 1: VendorCoProductCode 2.00

SATA 3: MATSHITA DVD-RAM SW830

USB HDD:

USB CDROM:
```

 ${\bf CSM}$  — включение режима совместимости с более старыми встроенными  $\Pi O$  и OC.

**Quick Boot** - параметр, включение которого позволяет несколько ускорить загрузку компьютера за счёт подавления технических сообщений (POST) о проверке и активизации компонентов аппаратуры

**Boot Up Num-Lock Status** – перевод блока дополнительных клавиш стандартной клавиатуры в режим ввода цифр после запуска компьютера.

**Keyboardless Operation** – разрешение запуска без клавиатуры.


# Экспериментальная часть Intel (R) Virtualization Technology

Данная технология отвечает за включение/отключение поддержки аппаратной виртуализации на уровне ЦП или, проще говоря, позволяет создавать виртуальные машины (BM).

Если данная настройка включена в BIOS, то мы использовать BM:



### **VMWare:**




А также использовать ПО, которое работает на технологии

виртуализации: Docker




Если же отключить данную технологию, то все вышеперечисленное ПО не работает:

### **Oracle VM VirtualBox:**



### **VMWare:**



### Docker:



## An unexpected error occurred



Hardware assisted virtualization and data execution protection must be enabled in the BIOS. See <a href="https://docs.docker.com/desktop/windows/troubleshoot/#virtualization">https://docs.docker.com/desktop/windows/troubleshoot/#virtualization</a>

Quit

Данная настройка BIOS никак не влияет на производительность. Так же она не влияет на безопасность, поскольку все вышеперечисленное ПО работает в "оболочках", изолированных от основной системы.

Иметь данную настройку включенной или нет решает сам пользователь исходя из целей использования машины.

### **Quick Boot**

параметр, включение которого позволяет несколько ускорить загрузку компьютера за счёт подавления технических сообщений (POST) о проверке и активизации компонентов аппаратуры

С включённым Quick boot:

Длительность последнего запуска BIOS: 5.8 с

С выключенным:

Длительность последнего запуска BIOS: 6.1 с

Данный параметр действительно ускоряет загрузку машины. С учетом того, что что раздел EFI и сама OC Windows 10 находятся на накопителе типа SSD мы получили разницу включения в 0.3 секунды.

#### Вывод

В ходе данной работы были изучены возможности BIOS для конфигурирования и тонкой аппаратной составляющей компьютера. Так же были проведены эксперименты по настройке BIOS: включение/выключение технологий виртуализации и Quick Boot.