# Стандарт ВУ ОРПО МСО

Русских А.С.

### Виды ППО и языки программирвоания







#### Wonderware Intouch

- 1. Используется скриптовый язык программирования InTouch HMI (типа VBA)
- 2. Использование DLL-библиотек (C, C++)
- 3. Использование ActiveX (C, C++, Delphi)
- 4. WSC Script

### WEB-модули

Использование языков программирования:

- 1. PHP
- 2. JavaScript (JQuery)
- 3. HTML + CSS

### Приклодное ПО

- CreateTrend (C++)
- IIS + PHP (WEB-сервер)
- Udplogd
- 4. IntouchResizer (C++)

### Wonderware Intouch


- Модульное программирование
- Типизация тегов (в том числе переменных и массивов)
- Типизация объектов
- Типизация функций
- Типизация журнала событий

# Wonderware Intouch - модульное программирование

- Разбиение проекта на модули:
  - 1. Модуль Пользователей:
    - Модуль авторизации
    - Менеджер пользователей
    - Менеджео прав пользователей
  - 2. АСУТП объекты
    - Датчики
    - Задвижки/регуляторы
    - Пробоотборники
    - И др.
  - 3. Контроль данных
  - 4. Загрузка отчетных данных
  - 5. Формирование отдельных документов
  - 6. Просмотр документов
  - 7. Просмотр журналов событий (текущий и архивный)
  - 8. Просмотр трендов
  - 9. Диагностика
  - 10. Телемеханика
  - 11. Контрольная сумма
  - 12. Параметры СИ
  - 13. КМХ/поверка
  - 14. Смена языка
  - 15. Всплывающая панель
  - 16. Количество знаков после запятой

## Wonderware Intouch - типизация тегов

Пример тег отвечающий за аварию регулятора



Основные типы:

ар - аналоговые параметры

rg - регуляторы

xv - задвижки

fl - раходомеры

st - стартеры (насосы, вентиляторы, обогреватели)

рт - насосы с ПИД регулированием

kl - клапана

gs - загазованность

ss - сирены

er - аварии

pz - П3У

dc - диагностика

di - дискретные

ts - наладка

lab - лабораторные данные

sm - пробоотборники

ind - индиректные

dn - плотномер

ml - измерительная линия

аі - аналоговые входа

ао - аналоговый выход

rg\_BIK\_Reg\_Mask

местоположение (корень)
st\_Pump\_1\_Failures
ap\_BIK\_Reg\_Failures




# Wonderware Intouch - типизация параметров тегов

IOAccess	Type	TagName Application	Topic	AdviseActive	DDEProtocol	SecApplication	SecTopic	SecAdviseActive	SecDDEProtocol	FailoverExpression	FailoverDeadband	DFOFlag	FBDFlag	FailbackDeadba	nd		
Default	IO_A																
AlarmGroup	Type	TagName Group	Comment	EventLogged	EventLoggingPriority	LoLoAlarmDisable	LoAlarmDisable	HiAlarmDisable	HiHiAlarmDisable	MinDevAlarmDisable	MajDevAlarmDisable	RocAlarmDisable	DSCAlarmDisable	LoLoAlarmInhibi	LoAlarmInhibitor	HiAlarmInhibit	HiHiAlarmIr
Default	AG	"\$System"															
MemoryDisc	Type	TagName Group	Comment	Logged	EventLogged	EventLoggingPriority	RetentiveValue	InitialDisc	OffMsg	OnMsg	AlarmState	AlarmPri	AlarmComment	AlarmAckModel	DSCAlarmDisable	DSCAlarmInhib	SymbolicNa
Default	M_D	"\$System"		No	No	(	No	Off	""	""	None	1		0	0	***	***
Default	M_D_RV	"\$System"		No	No	(		Off	""	""	None	1		0	0	***	""
Default	M_D_Log	"\$System"		Yes	Yes	(		Off	""	nn	None	1		0	0	***	""
Default	M_D_LogRV	"\$System"		Yes	Yes	(	Yes	Off	nn	""	None	1		0	0	***	""
IODisc	Type	TagName Group	Comment	Logged	EventLogged	EventLoggingPriority		InitialDisc	OffMsg	OnMsg	AlarmState	AlarmPri	DConversion	AccessName	ItemUseTagname	ItemName	ReadOnly
Default	IO_D	"\$System"		No	No	(		Off	***	***	None	1	Direct		No		No
Default	IO_D_RV	"\$System"		No	No	(		Off	***	111	None	1	Direct		No		No
Default	IO_D_Log	"\$System"		Yes	Yes	(		Off	***	nn	None	1	Direct		No		No
Default	IO_D_LogRV	"\$System"		Yes	Yes	(	Yes	Off	***	nn	None	1	Direct		No		No
MemoryInt	Type	TagName Group	Comment	Logged	EventLogged	EventLoggingPriority	RetentiveValue	RetentiveAlarm	AlarmValueDeadba	AlarmDevDeadband	EngUnits	InitialValue	MinValue	MaxValue	Deadband	LogDeadband	
Default	M_I	"\$System"		No	No	(	No	No	0	0		0	-2147483648	2147483647	0		Off
Default	M_I_RV	"\$System"		No	No	(	Yes	Yes	0	0		0	-2147483648	2147483647	0		Off
Default	M_I_Log	"\$System"		Yes	Yes	(	No	No	0	0		0	-2147483648	2147483647	0		Off
Default	M_I_LogRV	"\$System"		Yes	Yes	(	Yes	Yes	0	0		0	-2147483648	2147483647	0	0	Off
IOInt	Type	TagName Group	Comment	Logged	EventLogged	EventLoggingPriority	RetentiveValue	RetentiveAlarm	AlarmValueDeadba	AlarmDevDeadband	EngUnits	InitialValue	MinEU	MaxEU	Deadband	LogDeadband	
Default	10_1	"\$System"		No	No	(	No	No	0	0		0	-2147483648	2147483647	0		Off
Default	IO_I_RV	"\$System"		No	No	(	Yes	Yes	0	0		0	-2147483648	2147483647	0		Off
Default	IO_I_Log	"\$System"		Yes	Yes	(	No	No	0	0		0	-2147483648	2147483647	0		Off
Default	IO_I_LogRV	"\$System"		No	No			Yes	0	0		0	-2147483648	2147483647	0	_	Off
MemoryReal	Type	TagName Group	Comment	Logged	EventLogged	EventLoggingPriority	RetentiveValue	RetentiveAlarm	AlarmValueDeadba	AlarmDevDeadband	EngUnits	InitialValue	MinValue	MaxValue	Deadband	LogDeadband	
Default	M_R	"\$System"		No	No			No	0	0		0	-3.39999995e+038	_	0		Off
Default	M_R_RV	"\$System"		No	No			Yes	0	0		0	-3.39999995e+038	_	0		Off
Default	M_R_Log	"\$System"		Yes	Yes			No	0	0		0	-3.39999995e+038		0		Off
Default	M_R_LogRV	"\$System"		Yes	Yes		Yes	Yes	0	0		0	-3.39999995e+038		0		Off
IOReal	Type	TagName Group	Comment	Logged	EventLogged	EventLoggingPriority	RetentiveValue	RetentiveAlarm	AlarmValueDeadba	AlarmDevDeadband	EngUnits	InitialValue	MinEU	MaxEU	Deadband	LogDeadband	
Default	IO_R	"\$System"		No	No			No	0	0		0	-3.39999995e+038		0		Off
Default	IO_R_RV	"\$System"		No	No			Yes	0	0		0	-3.39999995e+038		0		Off
Default	IO_R_Log	"\$System"		Yes	Yes			No	0	0		0	-3.39999995e+038		0		Off
Default	IO_R_LogRV	"\$System"		Yes	Yes		Yes	Yes	0	0		0	-3.39999995e+038	3.39999995e+038	0	0	Off
MemoryMsg	Type	TagName Group	Comment	Logged		EventLoggingPriority		MaxLength		AlarmComment	SymbolicName						
Default	M_M	"\$System"		No	No		No	131			""						
Default	M_M_RV	"\$System"		No	No		Yes	131			""						
Default	M_M_Log	"\$System"		Yes	Yes		No No	131			""						
	M_M_LogRV	"\$System"		Yes	Yes		Yes	131									
IOMsg	Type	TagName Group	Comment	Logged	EventLogged	EventLoggingPriority		MaxLength	InitialMessage	AccessName	ItemUseTagname	ItemName	ReadOnly	AlarmComment	SymbolicName		
Default	IO_M	"\$System"		No	No	(	No	8			No		No				
Default	IO_M_RV	"\$System"		No	No		Yes		""		No		No				
Default	IO_M_Log	"\$System"		Yes	Yes		No No	8	""		No		No				
Default	IO_M_LogRV	"\$System"		Yes	Yes	(	) Yes	8	""		No		No		""		
GroupVar	Type	TagName Group	Comment	SymbolicName													
Default	GV	"\$System"															
HistoryTrend	Туре	TagName Group	Comment	SymbolicName												WINDS OF THE PARTY	

### Wonderware Intouch - типизация переменных

Пример переменной в функции для работы с датов в строковом виде



Основные типы:

s - строковые

і - целочисленны

r - вещественные

iType sParam rDelta



# Wonderware Intouch - типизация объектов



- Определение объектов АСУТП:
  - Объекты ИВК
  - Объекты ПЛК
  - Объекты доп. оборудования

## Wonderware Intouch - типизация объектов

#### Создание объектов:

- 1. Определить «приставку» для объекта (например для регулятора "rg\_")
- 2. Определить количество внешних и внутренних параметров (тегов)
- 3. Для каждой определенной переменной создать «понятный суффикс» (например для аварии регулятора «\_Failures»)
- 4. Добавить в генератор все параметры и настроить: выбрать тип данных, настроить для формирования журнала событий

	Z = 9	Siemens 1500	Задвижка	GA.Gates[i]		
	Y\X	0	1	2	3	
Постфикс тега	0	_Command	_Mode	_Failures	_Failures_Flash	
Доп. комментарий	1	. Управление	. Режим	. Аварии	. Мгновенные ав	. Маскирование ав
Ед.изм.	2					
Флаг базовой ед. изм.	3	0	0	0	0	0
Тип данных	4	,W	,W	,DWORD	,DWORD	,DWORD
Постфикс/Смещение адреса	5	.r[0]	.r[1]	.Failures	.Flash_Failures	.Failures_Mask
Тип битовой настройки	6	2	3	4	-	5
Тип изменения значения	7	-	-	-	-	-
Тип целочисленного	8	-	-	-	-	-
Тип аналоговых	9	-	-	-	-	-
Кол-во знаков после запятой строка	10	-	-	-	-	-
Тип сигнала Intouch	11	lOInt	lOInt	IOInt	lOInt	IOInt
Шаблона сигнала Intouch	12	IO_I_RV	IO_I_RV	IO_I_RV	IO_I_RV	IO_I_RV
Шаблон индиректного сигнала Intou	13	Ind_A	Ind_A	Ind_A	Ind_A	Ind_A
AccessName	14	plc	plc	plc	plc	plc
Тренды и наработка	15	-				
AccessName для тренда через запя	16	-	-	-	-	-
Уставки, коэффициенты	17	-	-	-	-	1
	Z = 10	Siemens 1500	Стартеры (Венти.	ST.Starters[i]		
	Y\X	0	1	2	3	4
Постфикс тега	0	_Command	_Mode	_Failures	_Failures_Flash	_Mask
Доп. комментарий	1	. Управление	. Режим	. Аварии	. Мгновенные ав	. Маскирование ав
Ед.изм.	2					
Флаг базовой ед. изм.	3	0	0	0	0	0
Тип данных	4	,W	,W	,DWORD	,DWORD	,DWORD
Постфикс/Смещение адреса	5	.r[0]	.r[1]	.Failures	.Flash_Failures	.Failures_Mask
Тип битовой настройки	6	6	7	8	-	9
Тип изменения значения	7	-	-	-	-	-
Тип целочисленного	8	-	-	-	-	-
Тип аналоговых	9	-	-	-	-	-
Кол-во знаков после запятой строка	10	-	-	-	-	-
Тип сигнала Intouch	11	IOInt	lOInt	IOInt	lOInt	IOInt
Шаблона сигнала Intouch	12	IO_I_RV	IO_I_RV	IO_I_RV	IO_I_RV	IO_I_RV
Шаблон индиректного сигнала Intou	13	Ind_A	Ind_A	Ind_A	Ind_A	Ind_A
AccessName	14	plc	plc	plc	plc	plc

# Wonderware Intouch - типизация названия функций

### Пример тег отвечающий за аварию регулятора

Tun (приставка)

Основные типы:

DOC - создание документов

DM - просмотр документов (Document Manager)

TR - просмотр трендов (Trend)

MV - журнал событий (Message Viewer)

Tags - Управление и настройка тегами

TELE/tele - телемеханика

KMH/MMETER - KMX

PRV/Prover - поверка

std - стандартные функции

CD - контроль данных

CS - Контрольная сумма

Push - управление объектами АСУТП

Input - вызов окна ввода

Get - получение информации

Hide - скрытие окон

Popup - управление всплывающими подсказками

Sync - синхронизация времени

UM - менеджер пользователей

<u>Функциональность</u> (корень)







<u> Местоположение (корень)</u>

DocActSave stdGetPrvAbort MMeterAvgProc

### Wonderware Intouch - типизация журнала

# Журнал текущих событий:





# Журнал архивных событий:

# Wonderware Intouch - типизация журнала

#### По битовое изменение

	тборнин	и Siemens	Загазованность Siemei					
у								
			_Mode		_			
x	Сообще ние При 0	Коммента рий	Сообще ние При 1	Сообще ние При 0	Коммен тарий	Сообще ние При 1	Сообще ние При 0	Коммен тарий
0	100	. Авария •Е	105	100	-	101	100	. Порог 1
1	100	. ПАУЗА	101	100	-	101	100	. Порог 2
2	100	. В РАБОТЕ	101	100	-	101	100	. Длитель
3	100	-	101	100	. Включи	101	100	. Отказ к
4	100	-	101	100	-	101	100	-
5	100	-	101	100	-	101	100	-
6	100	-	101	100	-	101	100	-
7	100	-	101	100	-	101	100	-
8	118	-	101	100	-	101	100	-
9	120	-	101	100	-	101	100	-
10	100	-	101	100	-	101	100	-
11	100	-	101	100	-	101	100	-
12	100	-	101	100	-	101	100	-
13	100	-	101	100	-	101	100	-
14	100	-	101	100	-	101	100	-
15	100	-	101	100	-	101	100	-
16	100		101	100	-	101	100	-
17	100		101	100	-	101	100	-
18	100		101	100	-	101	100	-
19	100		101	100	-	101	100	-
20	100		101	100	-	101	100	-
21	100	-	101	100	-	101	100	-
22	100	-	101	100	-	101	100	-
23	100	-	101	100	-	101	100	-
24	100	-	101	100	-	101	100	-
25	100	-	101	100	-	101	100	-
26	100	-	101	100	-	101	100	-
27	100	-	101	100	-	101	100	-
28	100	-	101	100	-	101	100	-
29	100	-	101	100	-	101	100	-
30	100	-	101	100	-	101	100	-
31	100	-	101	100	-	101	100	-

По любому изменению

Выбранные значения

Аналоговые

_												
4		X\Y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ИД сообщения	0	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
6	Использовать кол-во знаков после запятой с общего массива	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	Кол-во знаков после запятой	2	-	0	1	2	3	4	5	6	6	-
8	Формат представления	3	F	F	F	F	F	F	F	F	E	F
9		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		q										

	Z = 1	ИВК АБАН	Расходо	иер Режи	м учёт/не	учёт
	X\Y	0	1	2	3	4
Значение	0	0	<>	-	-	-
Комментарий	1	*В УЧЁТЕ	•не в уч	ËTE*		
ИД сообщения если установлено	2	101	105			
ИД сообщения если было	3	100	100			
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					


		Полный	Без диапазо нов
	X/Y	0	1
ИД сообщения НіНі	0	55	55
ИД сообщения Ні	1	54	54
ИД сообщения Lo	2	52	52
ИД сообщения LoLo	3	51	51
ИД сообщения та_Ні	4	56	-
ИД сообщения ma_Lo	5	50	-
ИД сообщения в норм	6	53	53

# Wonderware Intouch - типизация названий окон



#### Editor Prove Master Meter Diag Диагностика ИВК DI/DO 2 Управление. Аналог параметр ИВК2 Управление. Электропитание Doc Manager Menu Editors Editor Prove Master Meter TURB Диагностика ИВК Pulse/Freg Управление. Аналог параметр ИВКЗ □ Целостность файлов ППО Doc Manager Menu Editors Diag ☐ Editor Prove Master Meter TURB2 Диагностика ПЛК AI/AO 9правление. Аналог параметр ИВК4 🔲 Шаблоны Editor Prove Settings Диагностика ПЛК DI Управление, Аналог параметр ИВК5 🔲 Шаблоны 2018.11.11 Тайшет Doc Manager Menu Editors Print Doc Manager Viewer Editor Prove TPU TURB Диагностика ПЛК DI 1 Управление, Вентилятор Злектропитание Editor Sikn Params П Диагностика ПЛК DO Doc Manager Viewer Print Управление, Вентиляторь ☐ Double ☐ Initial Window 🗌 Диагностика загрузки отчетов Управление, Задвижка Editor BD Archive ☐ Password Диагностика связи 9 Управление, Задвижка Диаг Editor Doc Act Pop-up notification Диагностика связи - AccessName Управление, Клапан Editor Doc Act Disable SIKN Pop-up notification Holder 🗌 Журнал архивный 9правление. Клапан Диаг Editor Doc Passport Print Stack 🗌 Контроль ввода данных Управление. Насос промывочный Editor Doc Report Print Stack Diag 🗌 Контроль ввода данных. Параметр Управление. Насос с ПЧ Editor Input Date User Change Password 🗌 Коэффициенты. Плотномер Управление. Насос с ПЧ Диаг Editor Input Datetime User Logon Manager Управление, Обогрев Коэффициенты. Расходомер СИКН. User Logon Manager Actions Управление. ПЗУ Editor Input Exp Мнемосхема Editor Input Float User Logon Personal 🗌 Настройка УРРД Управление. Плотномер Editor Input Int Настройка даты и времени Управление, Плотномер Диаг User Manager Editor Input String User Manager Actions Управление, Плотность РСУ П Нижнее окно User New Password 🗌 Нижнее окно. Служба 9 Управление, Плотность СИКН Editor Input Time 🗖 Нижнее окно. Служба MSSQL Управление. Пробоотборник Editor Kmh Dens Areometer 🗌 Аварии и зашиты Editor Kmh Dens LabDens Верхнее окно Нижнее окно. Язык системы Управление. Пробоотборник Диаг Editor Kmh Dens Pycnometer 🔲 Верхнее окно. Меню 🗌 Проверка целостности ППО 9 Управление, Расход СИКН Editor Kmh Dens Res Dens 🔲 Верхнее окно. Меню. Диагностика □ Тренды Управление, Расходомер Диаг Editor Kmh Sulfur LabSulfur ] Управление, Расходомер РСУ Верхнее окно. Поверка/КМХ. 🗌 Тренды - Мнемосхема Editor Kmh Visc LabVisc **Управление**. Расходомер СИКН 🗌 Верхнее окно. Тренды Тренды текчшие Editor Kmh Water LabWater 🗌 Временные уставки 🗖 Управление. 4-ходовым краном Управление. Регулятор Editor Precision Params П Диагностика Floboss WEB Управление, Регулятор Диаг Управление, Аналог параметр Editor Precision Params Diag Диагностика ИВК АІ Управление. Аналог параметр Диаг Управление. Стартеры Диаг Editor Prove Diag Диагностика ИВК DI/DO | Управление, Аналог параметр ИВК Управление, УРРД Editor Prove Help □ Диагностика ИВК DI/DO 1 □ Управление. Аналог параметр ИВК1 Управление. Уровнемеры и емкости

## Kepware - типизация объектов



#### Создание объектов:

- 1. Наименование типов устройст
- 2. Наименование устройств
- 3. Разделение на группы:
  - 1. Текущие данные (местоположениен, например «ВІК»)
  - 2. Дата и время
  - 3. Диагностика
  - 4. Нарастающие
  - 5. Отчетные данные
  - 6. КМХ/Поверка
- 4. Наименование параметров