

Dishwasher



How to Use

- 1) Wait for the dish washer to be at least 70% full to turn it on
- 2) Put the tablet into the compartment and close it (see picture)
- 3) Press the power button for 3s to turn the machine on
- 4) Press Auto-sense (or Express 30'), depending on your situation
- 5) Press Play




More Info you Might Need...

Turn on/off:
Touch for 3s to
turn it on, to turn off or
to cancel the wash cycle.

Wash program:
Several options:
preshow (pre-lavar), heavy (pesado),
regular (dia-a-dia), delicates (delicados) and
auto-sense.

Extra options: timer, etc.



[Manual \(in Portuguese\)](#)



Lava-Louça



Como usar

- 1) Espere a lava-louça estar 70% cheia para ligar
- 2) Coloque o tablete de limpeza ("Finish") no compartimento e feche (veja figura)
- 3) Toque na tecla de Liga/Desliga por 3s para ligar a máquina
- 4) Selecione Auto-sense (or Express 30'), dependendo da sua situação
- 5) Toque na tecla Início/Pausa



Mais informações caso você precise...

Tecla Liga/Desliga: Liga e desliga a Lava-Louças. Toque na tecla por 3 segundos para ligar ou desligar o produto ou cancelar o ciclo de lavagem.

Indicador de reservatório vazio: Este indicador pisca no painel para indicar que o reservatório de líquido secante deve ser abastecido. Depois que o reservatório é abastecido, o indicador apaga no painel. Durante um processo de lavagem, este indicador para de piscar e permanece aceso no painel.

Visor: Exibe o tempo total do programa ou o tempo selecionado para a opção Adiar Início.

Indicador de painel travado: Acende no painel para indicar que o painel está travado para evitar que a programação seja alterada acidentalmente.

Opções extras: Estão disponíveis 4 opções extras para a lavagem: ADIAR INÍCIO, MEIA CARGA, HIGIENIZAR LOUÇA 70° e SECAGEM EXTRA.

Tecla Início/Pausa

Indicador da opção Adiar Início

Indicador da opção Higienizar Louça

Trava painel: Pressione simultaneamente por 3 segundos as teclas HIGIENIZAR LOUÇA e SECAGEM EXTRA para travar ou destravar o painel.

Manual




Washer Dryer

How to use

- 1) Power On
- 2) Fill the detergent tray: put the detergent in "ll" and softener in "softener".
- 3) Use the round selector to choose desired program:
 - a) Rapido 30: Fast 30;
 - b) Algodão: cotton; etc
- 4) Press "Secagem" if you want to dry. Beware of the drying times, we use less than 1h to avoid shrinkage. Press repeatedly to change the drying time/modes. Normally, people do not use drying mode in Brazil. They prefer to hang clothes in the ceiling drying rack - it is greener and works well for small pieces.
- 5) Press Start
- 6) After the program ends, if the door is locked, wait for a few minutes and it will unlock.
- 7) If you cancel the program in the middle and the door is locked, wait for a few minutes until the lock icon disappears. Please **do not attempt** to force the door to open, it is locked for safety.

More info you Might Need...



[Manual \(in Portuguese\)](#)




Lava-Seca Roupas

Como usar

- 1) Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar.
- 2) Encha a bandeja de detergente. Coloque o detergente no "II" e o amaciante no "softener".
- 3) Use o botão de programas para selecionar o programa desejado. Normalmente usamos o "Rápido 30" ou o "Algodão".
- 4) Pressione "Secagem" se você quiser secar também. Tome cuidado com os tempos de secagem: gostamos de usar 30min para evitar encolhimento de roupas. Aperte o botão "Secagem" várias vezes para trocar os modos e o tempo de secagem.
- 5) Pressione o botão Início/Pausa para começar o programa.
- 6) Assim que o programa terminar, se a porta permanecer travada, espere alguns minutos.
- 7) Se você cancelar o programa no meio e a porta estiver travada, espere alguns minutos até que o símbolo de trava desapareça. Por favor não tente forçar a porta para abrir, ela está travada por medidas de segurança.

Mais informações caso você precise...



1 Ligar/Desligar Botão

- Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar ou desligar o aparelho.

2 Botão de programas

- Os programas estão disponíveis de acordo com o tipo de lavagem.
- Uma lâmpada acenderá para indicar o programa selecionado.

3 Início/Pausa Botão

- Este botão Início/Pausa é usado para iniciar ou pausar o ciclo de lavagem.
- Se for necessário parar o ciclo de lavagem temporariamente, pressione o botão Início/Pausa .

4 Opções extras e funções

- Opções e funções extras estão disponíveis para um melhor desempenho de lavagem. Várias opções e funções podem ser personalizadas.
- Para usar as funções extras, pressione e segure o botão correspondente por 3 segundos. O símbolo correspondente acende no visor.
- Para usar a função Início Remoto, consulte as FUNÇÕES SMART.
- Permitem selecionar um programa adicional que acenderá quando estiver selecionado.
 - : Quando este ícone acende, o sinal sonoro desliga simultaneamente.
 - : Quando o número de ciclos de enxágue for adicionado, este ícone acenderá.
 - : Este ícone acenderá sempre que roupa muito suja for lavada.
 - : Este ícone acende quando o aparelho está conectado à rede WLAN.

5 Lavar+Secar()

- () indica a capacidade de secagem que varia consoante os modelos.

6 AI DD

- AI DD () proporciona a lavagem e a centrifugação desejadas.
- () é ativado quando os programas Algodão, Mix, Tecidos Sintéticos são selecionados e operados, podendo ser operados quando estiverem em funcionamento.

7 Tela

- O visor mostra as definições, o tempo estimado restante, as opções e as mensagens de status. Quando o produto é ligado, as definições padrão no visor acendem.
 - 18:00: Quando um programa é selecionado, o horário padrão para esse programa é exibido. O horário padrão pode ser alterado de acordo com a opção selecionada.
 - : Quando este ícone estiver acesso, a porta não poderá ser aberta.
 - : Quando a roupa está sendo lavada, este ícone acende.
 - : Quando a roupa estiver sendo centrifugada para remoção da água, este ícone acenderá.
 - : Quando a roupa estiver secando após a conclusão do programa de lavagem, este ícone acenderá.

[Manual](#)



Exhaust Fan



How to use

Slide it out to turn it on, pulling gently from the sides or bottom. To turn it off, slide it in.

More info you Might Need...

The buttons on the exhaust fan (only visible when opened) should already be in the correct position to make the fan work properly. If it is not:

- Left button to turn on/off lighting
- Right button to alter fan speed.

[Manual \(in Portuguese\)](#)



Exaustor



How to use

Puxando gentilmente pelos lados ou por baixo, puxe o painel frontal. O exaustor ligará automaticamente, e as luzes acenderão. Para desligar, feche o painel frontal.

Mais informações caso você precise...

Os botões no exaustor que só estão visíveis quando o exaustor está aberto já devem estar nas posições corretas para o exaustor funcionar corretamente. Em caso de problemas:

- Botão esquerdo aciona iluminação.
- Botão direito altera a velocidade do ventilador.


[Manual](#)



Induction cooktop

It's an induction cooktop, so you need to have a pan on top of the cooktop for it to heat. All our pans work on this cooktop. (1) shows the back burner, (2) the front burner and (3) the control panel.

The left side of the control panel controls the front burner; the right side controls the back burner.



How to use it

- 1) Press power to turn it on, a sound will play and the indicator light turns on
- 2) Choose the back or front burner, put a pan on top of it. The cooktop doesn't heat if there's no pan.
- 3) Adjust the power for the front (left) or back (right) burner using the correct slider
- 4) To turn it off, press the power button for 1s, a sound will play and the indicator light turns off.

More info you Might Need...

There are several indicator signals that show up in the cook power place above:

	Cooking area off
	Cooking area on, numbers from 1-14 indicate cooking power.
	Warm function is on
	Heat automatically is on
	Turbo power is on
	Error
	Cooking power level
	Lock is on
	Pan is not positioned correctly
	Automatic turning off is ongoing

[Manual \(in Portuguese\)](#)




Cooktop de Indução

Indução

Como é um cooktop de indução, você precisa de uma panela (apropriada) em cima do cooktop para ele esquentar a panela. Todas as nossas panelas funcionam nesse cooktop. O (1) no desenho ao lado mostra o “queimador” traseiro, o (2) o “queimador” dianteiro e o (3) o painel de controle.

A parte esquerda do painel de controle mostra o controle do “queimador” dianteiro; a parte direita do painel mostra os controles do “queimador” traseiro.




Como usar

- 1) Toque no botão de power para ligar o cooktop, um som irá tocar e o painel de controle acenderá.
- 2) Escolha o “queimador” dianteiro ou traseiro, e coloque uma panela sobre ele. O cooktop não esquenta sem uma panela.
- 3) Ajuste a potência para o dianteiro (controles à esquerda) ou para o traseiro (controles à direita), usando o ajuste de potência acima.
- 4) Para desligar, aperte o botão de power por 1s, um som irá tocar e o painel de controle vai apagar.

Mais informações caso você precise...

Há muitos indicadores que aparecem no painel de controle:

Indicadores do Display das Áreas de Cozimento

-  A área de cozimento está desligada.
-  A área de cozimento está ligada. Os números de 1 a 14 indicam a potência selecionada.
-  A função Manter Aquecido está em andamento.
-  A função Aquecimento Automático está em andamento.
-  A função Potência Turbo está em andamento.
-  Falha - entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux
-  Indicador de calor residual em 3 níveis: continua o cozimento, mantém aquecido, calor residual
-  A função trava do painel está acionada.
-  A panela não é adequada (é muito pequena ou não há panela na área de cozimento).
-  A função Desligamento Automático está em andamento.

Manual



Smoke and Carbon Monoxide Alarm

If the alarm sounds:

- **Move to safety**
- You may press the silence button and circulate air by opening the windows and using the ceiling fan.

IF YOUR SMOKE/CO ALARM SOUNDS WHAT TO DO FIRST-IDENTIFY THE TYPE OF ALARM

Type of Alarm	CO LED: Flashes Red
Carbon Monoxide (CO)	Horn: 4 beeps, pause, 4 beeps, pause
What You See and Hear	
Smoke	Horn: 3 beeps, pause, 3 beeps, pause
Smoke LED: Flashes Red	

IF THE CO ALARM SOUNDS

"ALARM-MOVE TO FRESH AIR"
If you hear the CO alarm horn and the CO red light is flashing,
move everyone to a source of fresh air.
DO NOT deactivate the alarm!

⚠️ WARNING!

Actuation of your CO Alarm indicates the presence of carbon monoxide (CO) which can kill you. In other words, when your CO Alarm sounds, you must not ignore it!

IF THE CO ALARM SIGNAL SOUNDS:

1. Press the Test/Silence button.
2. Call your emergency services, fire department or 911. Write down the number of your local emergency service here:

3. Immediately move to fresh air—outdoors or by an open door or window. Do a head count to check that all persons are accounted for. Do not re-enter the premises, or move away from the open door or window until the emergency services responder has arrived, the premises have been aired out, and your CO Alarm remains in its normal condition.
4. After following steps 1-3, if your CO Alarm reactivates within a 24-hour period, repeat steps 1-3 and call a qualified appliance technician to investigate for sources of CO from fuel-burning equipment and appliances, and inspect for proper operation of this equipment. If problems are identified during this inspection have the equipment serviced immediately. Note any combustion equipment not inspected by the technician, and consult the manufacturers' instructions, or contact the manufacturers directly, for more information about CO safety and this equipment. Make sure that motor vehicles are not, and have not, been operating in an attached garage or adjacent to the residence. Write down the number of a qualified appliance technician here:

Detector de fumaça e monóxido de carbono

Se o alarme tocar:

- **Vá para um local seguro**
- Você pode pressionar o botão “silence” e circular o ar abrindo as janelas e usando o ventilador de teto.

IF YOUR SMOKE/CO ALARM SOUNDS WHAT TO DO FIRST-IDENTIFY THE TYPE OF ALARM

Type of Alarm	CO LED: Flashes Red
Carbon Monoxide (CO)	Horn: 4 beeps, pause, 4 beeps, pause
What You See and Hear	
Smoke	Horn: 3 beeps, pause, 3 beeps, pause
Smoke LED: Flashes Red	

IF THE CO ALARM SOUNDS

“ALARM-MOVE TO FRESH AIR”
If you hear the CO alarm horn and the CO red light is flashing,
move everyone to a source of fresh air.
DO NOT deactivate the alarm!

⚠ WARNING!

Actuation of your CO Alarm indicates the presence of carbon monoxide (CO) which can kill you. In other words, when your CO Alarm sounds, you must not ignore it!

IF THE CO ALARM SIGNAL SOUNDS:

1. Press the Test/Silence button.
2. Call your emergency services, fire department or 911. Write down the number of your local emergency service here:

3. Immediately move to fresh air—outdoors or by an open door or window. Do a head count to check that all persons are accounted for. Do not re-enter the premises, or move away from the open door or window until the emergency services responder has arrived, the premises have been aired out, and your CO Alarm remains in its normal condition.
4. After following steps 1-3, if your CO Alarm reactivates within a 24-hour period, repeat steps 1-3 and call a qualified appliance technician to investigate for sources of CO from fuel-burning equipment and appliances, and inspect for proper operation of this equipment. If problems are identified during this inspection have the equipment serviced immediately. Note any combustion equipment not inspected by the technician, and consult the manufacturers’ instructions, or contact the manufacturers directly, for more information about CO safety and this equipment. Make sure that motor vehicles are not, and have not, been operating in an attached garage or adjacent to the residence. Write down the number of a qualified appliance technician here:
