

经测有误

EA 03

0	帧头 固定为 EB BE	EB BE	
2	基阵横滚 °float	2C79FBBF	-1.9646354
6	基阵俯仰 °float	8DA821BF	-0.6314781
10	基阵航向 °float	A3887742	61.883434
14	基阵压力计数据: m float	00B0B33E	0.3509521
18	斜距 1 float	00007ABE	-0.2441406
22	斜距 2 float	00007A3C	0.01525879
26	斜距 3 float	24E81CBC	-0.0095768
30	斜距 4 float	51D2303C	0.0107924
34			
38	信标纬度, 扩大 10000000 倍后 强制转化为 int32 型	1627EB0A	18.3183126
42	信标经度扩大 10000000 倍后强 制转化为 int32 型	225D0E41	109.1460386
46	通道 12 时间差 float		
50	通道 13 时间差 float		
54	通道 14 时间差 float		
59	USBL 被动侧向条件下体坐标系 下的横滚角: 0.01 度 int16		
61	USBL 被动侧向条件下体坐标系 下的俯仰: 0.01 度 int16		
63	USBL 被动侧向条件下体坐标系 下的航向角: 0.01 度 int16		
65	通道 1 信号强度 uint16		
67	通道 2 信号强度 uint16		
69	通道 3 信号强度 uint16		
71	通道 4 信号强度 uint16		
83	30k-37k 间隔 1k 信号的能量 uint8 型	02 04 03 04 05 0F 17 93	示例数据说明 37k 能 量较大。
91	综合信号强度 float		
95	模拟系统增益 float		
99	信标北向位置:m float 型	00000000	0
103	信标东向位置:m float 型	00000000	0
107	信标压力计数据: m float 通过水声通讯或者网络通讯上 传	00000000	0
111	——	——	——
115	传感器状态标志位: 有效位表 示为当前传感器有效, 更新表 示为当前传感器 2s 内发送了数 据。 从最低位开始 0 声通讯更新位	0C	0x0C (16 进制)

保留位 >

保留位. >

	1 声通讯有效位 2 GPS 更新位 3 GPS 有效位 4 SBL/USBL 更新位 5 SBL/USBL 有效位		
116	年 uint8	18	24
117	月 uint8	06	6
118	日 uint8	01	1
119	时 uint8	06	6
120	分 uint8	03	3
121	秒 float	F0A73A42	46.664
125	预留	-	-
129	当前导航模式 uint8 00 待机 01 粗对准 02 精对准 03 SINS/GPS/USBL	03	3
130	异或校验位，从 0 字节导 129 字节 uint8	11	
131	帧尾 固定为 ED DE	ED DE	