以太网端口打印机状态监测指令说明

注:给打印机发送十六进制 1B 76 指令时,请用 TCP 协议 4000 端口(打印数据端口为 9100)。

ESC v

[名称] 以太网打印机状态检测

[格式] ASCII 码 ESC v

十六进制码 1B 76

十进制码 27 118

[描述] 打印机在接收到该指令后,会回复4个字节的打印机状态信息,该四个字节的相关含义说明如下:

第一个字节信息:

位	开/关	十六进制	十进制	打印机状态
0, 1	关	00	0	保留位,固定为0
2	关	00	0	钱箱接口为低电平
	开	04	04	钱箱接口为高电平
3	关	00	0	打印机在线
	开	08	8	打印机不在线
4	开	10	16	保留位,固定为1
5	关	00	0	打印机上盖闭合状态
	开	20	32	打印机上盖开启状态
6	关	00	0	未通过按键进纸
	开	40	64	正常通过按键进纸
7	关	00	0	保留位,固定为0

第二个字节信息:

位	开/关	十六进制	十进制	打印机状态
0-2	_	_	_	未定义
3	关	00	0	无切刀错误

	开	04	04	有切刀错误
4	关	00	00	保留位,固定为0
5	关	00	0	无不可恢复错误发生
	开	20	32	有不可恢复错误发生
6	关	00	0	无可自动恢复错误发生
	开	40	64	有可自动恢复错误发生
7	关	00	0	保留位,固定为0

第三个字节信息:

位	开/关	十六进制	十进制	打印机状态
0, 1	关	00	0	没有检测到纸将尽
	开	03	3	打印机纸将尽
2, 3	关	00	0	打印机有纸
	开	OC	12	打印机无纸
4	关	00	00	保留位,固定为0
5, 6	_	_	_	未定义
7	关	00	0	保留位,固定为0

第四个字节信息:

位	开/关	十六进制	十进制	打印机状态
0-3	_	_	_	未定义
4	关	00	00	保留位,固定为0
5, 6	_	_	_	未定义
7	关	00	0	保留位,固定为0

[注意] 该命令仅对以太网端口有效。

[参照] ESC EOT n