Модем PLC

CE 832

Руководство по эксплуатации ИНЕС.464511.005 РЭ Изм.1

ОКП 42 3442

EHC

Предприятие-изготовитель: АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90, Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27 e-mail: concern@energomera.ru www.energomera.ru

ЭНЕРГОМЕРА



Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) распространяется на модемы PLC CE832C3, CE832C4, CE832C5 (далее – модемы, если не оговорено иначе), изготовленные в соответствии с ТУ 4234-051-22136119-2005.

РЭ предназначено для персонала, осуществляющего эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание модемов, и содержит описание модемов, а также необходимые сведения по техническому обслуживанию и эксплуатации модемов.

Ввиду постоянной работы по улучшению модемов, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и программное обеспечение модемов без уведомления об этом потребителя. Сведения о последних изменениях доступны по адресу: АО «Энергомера», 355029 Россия, г.Ставрополь, ул. Ленина, 415; в Интернете: www.energomera.ru.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1 По безопасности эксплуатации модем удовлетворяет требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60950-2002
- 1.2 К работе с модемом допускаются лица, специально обученные для работы с напряжением до 1000В и изучившие настоящее РЭ.
- 1.3 Монтаж и эксплуатацию модема необходимо вести в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.
 - 1.4 Не класть и не вешать на модем посторонних предметов, не допускать ударов.

2 ОПИСАНИЕ МОДЕМА И ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ

2.1 Назначение

Модем предназначен для построения каналов связи в системах, осуществляющих передачу цифровой информации по низковольтным электрическим сетям переменного тока напряжением 220/380 В. Модем

может использоваться в автоматизированных системах контроля и учета энергоресурсов, других информационных системах.

2.2 Технические характеристики

- 2.2.1 Номинальное напряжение питания модема от сети переменного тока частотой 50 Гц 220 В.
- 2.2.2 Рабочий диапазон питающего напряжения от 187 до 242 В.
- 2.2.3 Максимальная потребляемая мощность не превышает 15 ВА.
- 2.2.4 Режим работы модема непрерывный.
- 2.2.5 Модем имеет стык интерфейса данных: RS232 для исполнения CE832C3 и RS485 для исполнений CE832C4, CE832C5. Параметры интерфейсов RS232 и RS485 по умолчанию: скорость 2400 бит/с, 8 бит, 1 стоп-бит, без контроля четности. Назначение контактов разъема интерфейса RS232 приведено в приложении Б.
 - 2.2.6Модем имеет три режима работы: командный, пакетный, прозрачный.
- 2.2.7 Изменяемые параметры и режимы работы модема задаются по интерфейсу данных в командном режиме при помощи технологического программного обеспечения.
 - 2.2.8 Логическая организация сетей, поддерживаемая модемом:
- простые одноранговые сети без возможности разделения на подсети, безадресная передача информации;
- сложные многоранговые сети с возможностью организации параллельно работающих подсетей, адресная передача информации с возможностью ретрансляции. Количество уровней ретрансляции от 0 до 7.
- 2.2.9 Сетевой адрес модема по умолчанию (при выпуске с завода-изготовителя) равен четырем последним цифрам заводского номера.
 - 2.2.10 Скорость передачи данных по PLC сети 360 бит/с.
 - 2.2.11 Диапазон частот при передаче данных по PLC: от 95,0 до 148,5 кГц.
 - 2.2.12 Уровень сигнала: менее 116 дбмкВ.

- 2.2.13 Максимальное расстояние между модемом и удаленным PLC устройством, при котором обеспечивается связь до 1000 м (при частоте появления битовых ошибок не более 10-3).
 - 2.2.14 Габаритные размеры модема (длина х ширина х высота), мм: 135 х 105 х 45.
 - 2.2.15 Конструкция модема соответствует степени защиты IP10 по ГОСТ14254-96.
 - 2.2.16 Конструкция модема обеспечивает возможность крепления на монтажную (DIN) рейку.
 - 2.2.17 Масса модема: не более 400 г.
 - 2.2.18 Внешний вид и габаритные размеры приведены на рисунке 1.1.




Рисунок 1.1 – Габаритные размеры модема СЕ832С

2.3 Состав изделия

Модемы поставляются комплектно, комплектность поставки модема соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование	Исполнение	Обозначение	Кол.
	CE832C3	ИНЕС.464511.005	
Модем PLC	СЕ832С4 ИНЕС.464511.005-0		1
	CE832C5	ИНЕС.464511.005-02	
Формуляр	Для всех исполнений	ИНЕС.464511.005ФО	1
Руководство по эксплуатации	Для всех исполнений	ИНЕС.464511.005РЭ	1
Упаковка в потребительскую тару	Для всех исполнений	ИНЕС.411915.099	1

2.4 Устройство и работа

- 2.4.1 Аппаратная часть
- 2.4.1.1 Модем представляет собой программно управляемое устройство на основе микропроцессора, которое: при передаче преобразует сигналы последовательного интерфейса (RS232 или RS485) в модулированные сигналы низковольтной электрической сети с определенными характеристиками, при приеме преобразует модулированные сигналы низковольтной электрической сети в сигналы последовательного интерфейса.
- 2.4.1.2 Питание модема осуществляется от той же сети переменного тока, по которой передается информация. Модемы могут находиться под напряжением номинального значения неограниченное время.
 - 2.4.1.3 Последовательный интерфейс модема (RS232 или RS485) гальванически изолирован от элек-

трической сети для обеспечения требований безопасности.

- 2.4.2 Режимы работы
- 2.4.2.1 Модем может функционировать в одном из двух режимов работы:
- режим **Host**;
- режим **Device**.

При выпуске с завода установлен режим *Host*. При сбросе модема в состояние по умолчанию командой «AT&F» устанавливается режим *Device*.

Режим работы Host можно установить при помощи команды «AT+ITHM=1», режим **Device** можно установить при помощи команды «AT+ITHM=0».

Режим работы Host используется для модемов, установленных на стороне устройств, собирающих данных (УСПД, ППЭВМ). Режим работы **Device** используется для модемов, установленных на стороне устройств, с которых собирают данных (счетчики), а также для модемов, работающих в качестве ретрансляторов.

- 2.4.2.2 В режиме *Host* управление модемом (изменение его параметров, в т.ч. и изменение режима работы) возможно только по последовательному интерфейсу, удаленное (по PLC сети) управление параметрами модема невозможно (за исключением команды широковещательной записи параметров). В режиме *Device* управление модемом (изменение его параметров, в т.ч. и изменение режима работы) возможно только удаленно по PLC сети, локальное (по последовательному интерфейсу) управление параметрами модема невозможно (за исключением управления в командном режиме передачи данных см. п.2.4.3).
 - 2.4.3 Режимы передачи данных
- 2.4.3.1 Модем имеет два режима передачи данных: прозрачный режим и адресный режим (режим с ретрансляцией), а также специальный командный режим. После подачи питания модем находится в прозрачном или адресном режиме в зависимости от параметров конфигурации, сохраненных в его энергонезависимой памяти. Режим работы по умолчанию, а также при выпуске с завода адресный.
- 2.4.3.2 Командный режим модема предназначен для локального (по последовательному интерфейсу) конфигурирования модема (установки параметров), а также для просмотра информации о модеме (за-

водской номер, версия программного обеспечения, напряжение питания и т.д.).

Переключение модема в командный режим может быть выполнено из прозрачного и/или адресного режима. Переключение модема в командный режим производится путем передачи модему по последовательному интерфейсу трех подряд символов «+» (шестнадцатеричный код 0x2B), при этом должен быть выдержан защитный интервал 1 с до и после передачи указанных символов, и, кроме того. интервал между символами «+» не должен превышать 1 с.

Конфигурирование модема и просмотр информации производится при помощи АТ-команд, список которых приведен в приложении В.

При работе в командном режиме модем не принимает из сети и не передает данные в сеть.

2.4.3.3 Прозрачный режим является специальным режимом работы модема, предназначенным для обеспечения прямого доступа к устройствам.

В прозрачном режиме передачи данных параметр режима работы (*Host* или *Device*) игнорируется, т.е функционирование модема не зависит от заданного режима работы.

Модем в прозрачном режиме работает следующим образом. Модем постоянно прослушивает сеть и при приеме корректного информационного пакета из электрической сети начинает его обработку. Если в принятом пакете содержится корректная информация, то данные, содержащиеся в полученном пакете, передаются в последовательный интерфейс.

Одновременно с прослушиванием сети модем принимает данные по последовательному интерфейсу. Полученные по последовательному интерфейсу данные модем разбивает на пакеты длиной до 180 байт, добавляет служебную информацию и передает пакет данных в сеть. Если по последовательному интерфейсу получено меньше 180 байт, то через заданный таймаут (150 мс по умолчанию), после получения последнего байта, все полученые ранее байты будут переданы в сеть. Изменить таймаут можно командой «АТ+ITO=[время]», где время указано в десятках миллисекунд.

2.4.3.4 Адресный режим (режим с ретрансляцией) является основным режимом работы модема.

Функционирование модем в адресном режиме передачи данных зависит от установленного режима работы: *Host* или *Device* .

В режиме *Host* модем ожидает приема по последовательному интерфейсу корректного пакета передачи данных. После приема такого пакета модем передает его в PLC сеть и ожидает ответа. Время ожидания зависит от объема передаваемых данных, а также от длины маршрута, заданного в пакете. После приема ответного пакета из PLC сети, принятые данные передаются в последовательный интерфейс.

В режиме *Device* модем после подачи питания постоянно прослушивает PLC сеть в ожидании пакета с данными. При получении такого пакета модем проверяет содержащийся в пакете маршрут. Если пакет предназначен для ретрансляции, то модем передает принятый пакет снова в PLC сеть (ретранслирует пакет). Если пакет предназначен данному модему, то принятые данные передаются в последовательный интерфейс. После этого модем запускает таймаут на ожидание ответа от подключенного к последовательному интерфейсу устройства. Если в течение заданного таймаута устройство ответило, то эти данные передаются в PLC сеть по обратному маршруту. Если устройство не ответило, то модем передает в PLC сеть пакет ошибки. Таймаут ожидания ответа можно изменять командой «AT+ITAT=[время]», где время указанно в сотнях миллисекунд. По умолчанию таймаут установлен равным 1 с.

- 2.4.3.5 **ВНИМАНИЕ!** Режим передачи в сети полудуплексный, т.е. одновременно передачу может вести только один модем в сети.
- 2.4.3.6 В адресном режиме возможна организация подсетей с параллельной работой. Для организации подсетей в модемах, работающих в режиме **Host**, необходимо сконфигурировать механизм избегания коллизий, настраиваемый командами «AT+HAS=» и «AT+HSO=».
 - 2.4.4 Индикация состояния модема

Модем имеет единичный трехцветный светодиодный индикатор текущего состояния. Соответствие между состоянием модема и его индикацией приведено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Цвет индикатора	Режим свечения	Состояние модема
-	отключен	выключен
зеленый	непрерывно	режим ожидания передачи данных
зеленый	периодический	прием данных из PLC сети
красный	периодический	передача данных в PLC сеть

- 2.4.5 Адресация устройств в PLC сети и ретрансляция данных
- 2.4.5.1 Модемы позволяют строить сети сбора и передачи данных по PLC каналу. Для этого каждое устройство, предназначенное для приема передачи данных, должно иметь свой сетевой адрес (MAC адрес).

ВНИМАНИЕ! Сетевой адрес модема и адрес устройства, подключенного к модему по интерфейсу, являются различными параметрами! Аналогично, сетевой адрес PLC модуля, входящего в состав какого-либо устройства (например, счетчика), и адрес самого устройства (счетчика) также являются различными параметрами.

- 2.4.5.2 Для обмена данными между модемом и устройством, расположенном на большом расстоянии от модема, возможно применение ретрансляции. Протокол работы позволяет применять до семи промежуточных ретрансляторов.
- 2.4.5.3 **ВНИМАНИЕ!** Не допускается применение ретрансляции (использование адресного режима передачи данных) в случаях, если блоки данных, передаваемые по PLC каналу, могут превышать 180 байт. Например, в случае чтения суточного графика нагрузки по протоколу МЭК1107.

З ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- 3.1 Эксплуатационные ограничения
- 3.1.1 **ВНИМАНИЕ!!!** Передача сигналов по электрическим сетям не должна использоваться для управления оборудованием, которое может представлять опасность для людей или их имущества в случае нарушения его функционирования или выхода из строя.
- 3.1.2 Использование изделия не по прямому назначению, отклонение от условий эксплуатации, оговоренных в разделе «Технические характеристики», может повлечь за собой выход модема из строя. В этом случае, а также при повреждении модема по вине Покупателя, гарантийные обязательства Производителя теряют силу.
- 3.1.3 Для включения и выключения модема не предусмотрено никаких органов управления, поэтому модем начинает работать сразу при подаче питающего напряжения на клеммы питания.
- 3.1.4 Длина интерфейсного кабеля между модемом исполнения CE832C3 и DTE устройством не должна превышать 3 метров.
 - 3.1.5 При монтаже и эксплуатации запрещается:
 - использовать провода с токопроводящей жилой, сечением менее 0,5 мм²;
 - применять провода с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой;
 - устанавливать (хранить) модем на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.
- 3.1.6 Некачественное соединение ("скрутки") силовых проводов и кабелей может значительно повысить затухание сигналов. По возможности, все соединения кабелей и проводов электропередач необходимо зажать специальными муфтами (скобами).
 - 3.2 Монтаж и подготовка модема к использованию.
- 3.2.1 Монтаж модема должен выполняться в соответствии с проектной документацией на систему АСКУЭ. Схемы подключения модема приведены в приложении А.
- 3.2.2 При составлении проектной документации на систему АСКУЭ, предполагающую использование модема, необходимо проведение предпроектного обследования с целью определения мест монтажа

модемов, а также необходимости наличия ретрансляторов и разделения подсетей. Порядок проведения предпроектного обследования кратко изложен ниже.

- 3.2.3 Модем, устанавливаемый на ТП (в точке сбора данных) должен подключаться к той фазе силовой сети, на которой наименьшее количество ТУ имеют оценку качества связи «плохое» и «очень плохое».
- 3.3 Предпроектное обследование объектов АСКУЭ и пусконаладочные работы при использовании модема PLC CE832C.
- 3.3.1 Для проведения предпроектного обследования необходимо использование анализаторов сети «NERO II 8450-50М» и/или сервисное программное обеспечение (далее ПО) Autoroutes. Анализаторы могут быть поставлены потребителю предприятием-изготовителем модема по отдельному заказу. Назначение и общие принципы работы анализаторов описаны эксплуатационной документации, доступной в сети Интернет по адресу: www.energomera.ru .
- 3.3.2 Первым этапом предпроектного обследования объекта является составление схемы объекта, со-держащей в обязательном порядке следующие данные:
 - физический адрес трансформаторной подстанции (далее ТП), например: ул. Кирова,44;
 - общее количество точек учета (далее ТУ);
 - физический адрес для каждой ТУ;
- тип (например, воздушная линия или СИП) и протяженность линии электропередач от ТП до ТУ для каждой ТУ, а также наличие и количество переходов с одного типа на другой;
 - количество отводов от линии электропередач к абонентам, не включенным в систему;
- фаза напряжения, к которой подключена ТУ (при возможности, получить сведения о распределении вводов у энергоснабжающей организации; в противном случае, определить расположение ТУ по фазам при помощи анализатора сети способом, описанным далее п.3.3.5).
- 3.3.3 После составления схемы объекта произвести анализ объекта анализаторами сети в порядке, описанном ниже (п. 3.3.6). Полученные данные занести в таблицу, пример которой приведен в приложении Г. На основании полученных данных делаются выводы о возможности построения системы АСКУЭ на основе PLC технологии с использованием модемов СЕ832, а также о местах установки модемов и ретрансляторов

(при необходимости).

- 3.3.4 Вывод о необходимости применения ретрансляции на основе данных о топологии сети и данных анализа объекта делается в следующих случаях:
- от места установки модема (или места предыдущего ретранслятора) до ТУ имеется два перехода с одного типа лини на другой (например, СИП, воздушная линия);
- от места установки модема (или места предыдущего ретранслятора) до ТУ имеется 4 разветвления линии;
- от места установки модема (или места предыдущего ретранслятора) до ТУ имеется 15 отводов от линии;
- длина линии от места установки модема (или места предыдущего ретранслятора) до ТУ более 450 метров;
- в результате анализа объекта качество связи между модемом и ТУ оценено как: «связь отсутствует», «очень плохое», «плохое» или «посредственное».
- 3.3.5 Для определения фазы силовой сети ТУ (при отсутствии данной информации у энергоснабжающей организации) выполнить следующую процедуру.

Анализатор-«приемник» подключить к фазе силовой сети, к которой будет подключен прибор учета. Затем на ТП подключают анализатор-«передатчик» поочередно к каждой фазе. Фаза, при подключении «передатчика» к которой на обоих анализаторах отображается символ «а», является одноименной фазой для данной ТУ.

3.3.6 Для анализа объекта необходимо для каждой ТУ выполнить следующую процедуру.

В предполагаемом месте установки прибора учета данной ТУ подключают анализатор-«приемник». Затем на ТП в предполагаемом месте установки модема подключают анализатор-«передатчик» к той же фазе, что и анализатор-«приемник».

При наличии связи между «приемником» и «передатчиком» оба анализатора начинают строить графики корреляционной функции (далее – КФ). Данные с дисплея «приемника» заносятся в таблицу анализа. Для повышения достоверности измерений рекомендуется выполнить измерения 3-5 раз в течение

10 секунд каждое. После каждого измерения необходимо нажать кнопку «Сброс показаний». В таблицу заносятся минимальные из полученных при разных измерениях показания уровня КФ.

После измерения уровня КФ необходимо измерить уровень шумов в ТУ. Для этого отключить «передатчик» на ТП и нажать на «приемнике» кнопку «изменение режима» (левая кнопка). В верхней части дисплея будет отображаться уровень шумов в сети. Нажать кнопку «Сброс показаний» и по истечении 10 секунд наблюдения занести данные о шумах в таблицу анализа.

Подключить «передатчик» на ТП. Примерно один раз в секунду в верхней части дисплея «приемника» должны отображаться всплески на графике, вызванные посылкой пакета «передатчиком». В случае отсутствия всплесков уровень шумов превышает уровень полезного сигнала. По истечении 10 секунд наблюдения занести максимальное значение уровня сигнала в таблицу анализа.

3.3.7 После заполнения таблицы анализа сети для всех ТУ проводится оценка качества и возможности связи на основании таблиц 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 – Оценка качества связи по уровню КФ.

Качество связи	Уровень КФ
очень плохое	0,1-5
плохое	5 -15
посредственное	15-25
хорошее	25-30
отличное	более 30

Таблица 3.2 – Оценка качества связи по соотношению сигнала и шума

Качество связи	Разность между значениями уровня сигнала и шума
очень плохое	0,1-5
плохое	5-5
посредственное	15-25
хорошее	25-30
отличное	более 30

В качестве результирующей оценки выбирается меньшая (наихудшее качество связи) из двух оценок, полученных по таблицам 3.1 и 3.2.

Стабильная и надежная связь между модемом и ТУ (без ретрансляции) возможна при оценке качества не менее «хорошее». При более низкой оценке рекомендуется устанавливать ретранслятор.

3.4 Диагностика неисправностей модема.

Перечень возможных неисправностей модема и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Неисправность	Возможные причины	Рекомендации по устранению		
Индикатор но сретитея	Отсутствует или понижено напряжение питания	Проверить напряжение питания		
Индикатор не светится	Неисправны внутренние цепи модема	Демонтировать модем и сдать в ремонт		
OTCHTCTPVOT FIONOFICIALIS MIL	Неисправны внутренние цепи модема	Демонтировать модем и сдать в ремонт		
Отсутствует передача информации по низковольтной электрической сети	Низкое отношение сигнал/шум в канале или близкая расположенность к источникам помех в сети	Устранить источник помех, осущест- влять передачу данных в другое время, установить дополнительный ретрансляторы		
Otel Get Divot Gono Gold	Неисправны внутренние цепи модема	Демонтировать модем и сдать в ремонт		
Отсутствует передача информации по DTE интерфейсу	Неверное подключение к DTE устройству	Заменить кабель (для CE832C3) либо проверить корректность под- ключения модема к шине RS485 (для CE832C4, CE834C5)		

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модема требованиям технических условий ТУ 4234-051-22136119-2005 при эксплуатации в следующих климатических условиях:

– температура окружающего воздуха, °C от минус 30 до 55;

- атмосферное давление, кПа, не менее 55 - влажность при температуре 40°С,%, не более 93

4.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модема требованиям технических условий ТУ 4234-051-22136119-2005 при транспортировании и хранении в упаковке завода-изготовителя в следующих климатических условиях:

– температура окружающего воздуха, °C от минус 55 до 55;


– атмосферное давление, кПа, не менее 55


– влажность при температуре 40°С,%, не более 93.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Схема подключения модема





ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Назначение контактов разъема интерфейса RS232

Номер контакта	Обозначение	Назначение	Направление
1,4,6,7,8,9	-	не используются	=
2	RxD	выход принятых данных	от радиомодема
3	TxD	вход данных для передачи	к радиомодему
5	Ground	общий	-

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Список АТ-команд для параметрирования модема

Команды								
Передаваемая команда	Ответ модема	Описание						
ATI	Пример ответа: Energomera CE832 Revision 1.0 Build: 0134 S/N 0000001 OK	В ответ на данную команду модем должен предоставить информацию о производителе, версии и сборке встраиваемого ПО и свой заводской номер.						
АТО	CONNECT	По данной команде модем должен перейти в пакетный или прозрачный режим данных, в зависимости от значения параметра хранимого в энергонезависимой памяти.						
AT&F	OK	Данная команда должна установить действующие параметры конфигурации в значения по умолчанию.						
AT&W	ОК	При получении данной команды модем должен сохранить действующие значения параметров конфигурации в энергонезависимой памяти.						

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В

Команды								
Передаваемая команда	Ответ модема	Описание						
	Нормальное завершение: ОК	При получении данной команды модем должен установить действующие значения параметров конфигурации в соответствии с параметрами конфигурации хранящимися в энергонезависимой памяти.						
ATZ	Ошибка: ERROR Profile corrupted	В случае обнаружения нарушения целостности или недопустимой конфигурации хранящейся в энергонезависимой памяти модем (модуль) должен сбросить параметры конфигурации в настройки по умолчанию и сообщение о повреждении конфигурации в DTE интерфейс						
AT+IPR?	+IPR=[скорость]	Данная команда отображает/устанавливает						
AT+IPR=[скорость]	OK	действующее значение скорости по DTE.						
AT+ICF?	+ІСҒ:[формат]	Данная команда отображает/устанавливает действующее значение формата байта по						
AT+ICF= [формат]	ОК	деиствующее значение формата оаита по DTE.						

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В

Команды							
Передаваемая команда	Ответ модема	Описание					
ALICISITE LOSITI. DECIMAL		Данная команда отображает/устанавливает действующее значение времени удержания					
AT+CTSHT=[время]	OK	сигнала CTS перед передачей пакета в DTE.					
AT+NA?	+NA:[адрес]	Данная команда отображает/устанавлива- ет действующее значение сетевого адреса					
AT+NA=[адрес]	OK	модема.					
AT+ITM? +ITM:[режим]		Данная команда отображает/устанавливает					
AT+ITM=[режим]	OK	действующее значение активности «прозрач- ного режима передачи данных» модема.					
AT+ITO?	+ІТО:[время]	Данная команда отображает/устанавливает					
AT+ITO=[время]	OK	действующее значение допустимого времени между байтами в потоке получаемом от DTE					
AT+ITM?	+ІТМ:[режим]	Данная команда отображает/устанавливает					
AT+ITM=[режим]	OK	режим работы модема как Host					
AT+ITO?	+ІТО:[время]	Данная команда отображает/устанавливает					
АТ+ІТО=[время]	OK	время ожидания ответа от оконечного устройства					

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Пример таблицы для внесения данных с анализаторов сети

ÇT	Уровень КФ, отображаемой приемником		ото	вень шу бражае иемнин	мый	Максимальный уровень сигнала			Условия связи с ТУ				
Адрес	Фаза	Расположение «передатчика»			положе редатч		Расположение «передатчика»			Расположение «передатчика»			
		фаза А	фаза В	фаза С	фаза А	фаза В	фаза С	фаза А	фаза В	фаза С	фаза А	фаза В	фаза С
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ул. Кирова 4	А	098 075 047 20a00 096 073 046	075 040 030 20600 070 035 030	070 040 025 20800 071 039 026	045 015 000 - - - -	054 020 000 - - - -	060 022 000 - - - -	95 - - - - -	88 - - - -	77 - - - -	СВЯЗЬ ОТЛИЧНАЯ	связь хорошая	связь посредственная

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

Ϋ́	т.	ото	овень К бражае иемник	мой	ото	вень шу бражае иемнин	мый	Максимальный уровень сигнала			Условия связи с ТУ		
Адрес	Фаза		Расположение «передатчика»				пожение Расположение цатчика» «передатчика»				Расположение «передатчика»		
		фаза А	фаза В	фаза С	фаза А	фаза В	фаза С	фаза А	фаза В	фаза С	фаза А	фаза В	фаза С
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
пер. Колхозный 7	С	- - - 00Г00 - -	- - - 00Г00 - - -	- - - 00a00 - - -	-		-	-		- - - - - -	связь отсутствует	связь отсутствует	связь отсутствует

^{* -} значение отображаемое анализатором при данном виде измерения не используется при анализе.