

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE – T1-01 i T1-02

1.1. PRIPREMA VOZILA ZA VOŽNJU

Obaveze vozača u toku pripreme:

- Kontrola ispravnosti i funkcionalnosti uređaja i opreme
- Namještanje sigurnosnih pojaseva
- Ispitivanje papučica, svjetala, pokazivača pravca
- Startovanje motora
- Rad u mjestu i polazak sa upotrebom prvog stepena prenosa

 *Obaveze instruktora:*

- Metodička priprema časa, izrada podsetnika
- Priprema vozila za obuku (unutrašnje i vanjsko stanje)
- Priprema dokumentacije potrebne za obuku (instruktora, kandidata i vozila)
- Proučavanje podataka o kandidatu sa kojim se izvodi obuka

 *Obaveze kandidata:*

- Proučavanje priručnika iz auto-škole („Ispit vožnje – nastavni listovi, vježbe za vozače B kategorije“)
- Detaljno proučavanje vježbe 1.1. prije početka časa
- Upoznavanje sa instruktorom i razmjena pitanja i odgovora

*A – Upoznavanje instruktora i kandidata
(Slobodni razgovor, stvaranje uslova za početak obuke)*

B – Upoznavanje kandidata sa karakteristikama vozila, komandama za upravljanje i načinom manipulacije

Vrsta vozila:

- Marka i tip
- Namjena i tehničko-eksploatacione karakteristike
- Način korišćenja u vožnji i obuci

Komande:

 *Ručne komande*

- Upravljač
- Prekidači za uključivanje uređaja u vozilu
- Ručica mjenjača
- Ručna kočnica

◆ Nožne komande

- Papučica radne (nožne) kočnice
- Papučica kvačila
- Papučica gasa (akceleratora)

V – Priprema vozila za vožnju – kontrola uređaja

- Vizuelni pregled vozila spolja
- Kontrola pritiska u gumama
- Pregled karoserije
- Provjera da li ima curenja ispod vozila ili motora
- Kontrola ispravnosti uređaja za upravljanje
- Kontrola kočionog sistema
- Kontrola nivoa hidraulične tečnosti u posudi (rezervoaru)
- Kontrola nivoa ulja u motoru i tečnosti u uređaju za hlađenje motora

KONTROLA POTREBNE OPREME NA VOZILU

Neophodna oprema uključuje:

- Trougao za obezbjeđenje vozila
- Sigurnosni prsluk
- Prva pomoć
- Aparat za gašenje požara
- Alat za promjenu točka
- Rezervni točak
- Uže za vuču
- Zimska oprema (lanci i slično)

PRIPREMA ZA DOBRU VIDLJIVOST IZ VOZILA

- Operite vjetrobransko staklo.
- Obrišite brisače, po potrebi zamijenite metlice.
- Dospite tečnost u posudu za pranje vjetrobranskog stakla.
- U zimskim uslovima, očistite snijeg ili led sa vjetrobranskog stakla.

PREGLED SPOLJA, ČIŠĆENJE FAROVA I POKAZIVAČA PRAVCA, ŠTOP SVJETLA I PROVJERA PRITISKA U PNEUMATICIMA

- Operite i očistite farove
- Operite pokazivače pravca
- Operite poziciona i štop svjetla
- Provjerite pritisak u pneumaticima i, ako je potrebno, dopunite

⚠ NAPOMENA:

ODRŽAVAJTE SVOJE VOZILO U ISPRAVNOM STANJU TAKO DA NJEGOVOM UPOTREBOM NE STVARATE OPASNOST.

Redovno provjeravajte kočnice, mehanizam za upravljanje, svjetlosne uređaje i uređaje za upozoravanje učesnika u saobraćaju.

ERGONOMSKA PRILAGOĐENOST VOZILA VOZAČU

- *sjedišta*
- *upravljača*
- *vozačkog ogledala*

ULAŽENJE I IZLAŽENJE IZ VOZILA, PODEŠAVANJE SJEDIŠTA, SIGURNOSNOG POJASA I OGLEDALA

- *Uđite u vozilo i zauzmite pravilan položaj na sjedištu.*
- *Kada izlazite iz vozila, ne otvarajte vrata naglo – pazite na saobraćaj i drugom rukom držite kvaku.*
- *Podesite udaljenost, visinu i ugao naslona sjedišta tako da imate pravilan položaj za upravljanje.*

PODEŠAVANJE VOZAČKIH OGLEDALA

◆ *Lijevi spoljašnji retrovizor:*
– *tako da se vidi lijeva bočna strana vozila.*

◆ *Desni spoljašnji retrovizor:*
– *tako da se vidi desna bočna strana vozila.*

◆ *Unutrašnji retrovizor:*
– *za gradsku vožnju i vožnju van naselja.*

U ogledalu se mora vidjeti bočna strana vašeg vozila, ali samo djelimično, po vertikali ogledala – u njegovom desnom ili lijevom uglu.

☑ *Napomena za unutrašnje ogledalo:*

Podesiti tako da se vidi:

- *Gornja ivica zadnjeg stakla → za vožnju van naselja*
- *Donja ivica zadnjeg stakla → za gradsku vožnju*

... (nastavak u sledećem koraku)