

Strana 30

PROMENA STEPENA PRENOSA IZ NIŽEG U VIŠI SA UBRZANJEM

Da biste se mogli koncentrisati na "čistu vožnju" morate pre toga da usvojite veštinu manipuliranja komandama vozila.

Da biste sigurno mogli voziti, potrebno vam je osnovno osećanje bočnih dimenzija vozila, naročito (osetljivost).

Mnogi vozači, a posebno kandidati, tu pokazuju slabosti. Pošto ne znaju gde se nalaze, oni moraju gledati tražene komande da bi njima manipulisali.

Iz tih razloga vrlo vam je značajna orijentacija u vozilu, koja se postiže pomoću dodira i mora da je razvijate do perfekcije.

"NAUČITE OPIPAVATI (DODIRIVATI) BEZ GLEDANJA, KAKO BISTE KASNIJE MOGLI BOLJE VIDETI" Dr Gerhord

Potrebno je da znate da vam svaki stepen prenosa omogućava kretanje vozilom u granicama određene minimalne i maksimalne brzine.

Promenu vršite u PREKLOPNIM ZONAMA.

U praksi ove brzine su i nešto manje.

Strana 31

PRIPREMA ZA PROMENU STEPENA PRENOSA

Prvo ćete sa instruktorom uvežbavati "na hladno" promenu stepena prenosa iz nižeg u viši i obrnuto (I-II-III zatim III-II-I).

KRENETE, idemo I pa II st.pr.

Povećavate brzinu kretanja do granice za promenu III stepena prenosa.

Brzo odvojite transmisiju od motora pritiskom na pedalu kvačila (istovremeno oduzimate gas), prebacite ručicu menjača u II ili III stepen prenosa.

Kada dostignete brzinu kretanja vozila do granice za IV stepen prenosa, BRZO pritisnite pedalu kvačila.

Istovremeno oduzmite gas i prebacite ručicu menjača u IV stepen prenosa, zatim pustite pedalu kvačila i zadržite dostignutu brzinu.

Strana 32

PROMENA STEPENA PRENOSA IZ VIŠEG U NIŽI, SA USPORENJEM

Ono što treba da znate u vezi sa ovom radnjom je sledeće: izvodi se pri usporenju vozila (smanjenje brzine kretanja), ispred uspona, na nizbrdici, pre ulaska u krivinu, ispred raskrsnice, pri nailasku na nepovoljnu saobraćajnu situaciju i sl.

Znači, osnovno je smanjivanje brzine, a potom više ukoliko se polugom menjača prebacuje u niži stepen prenosa.

Sam proces promene stepena prenosa iz višeg u niži može kod vas, u početku, da izazove zbunjenost i gubitak kontrole nad vozilom.

Kretali ste se u IV stepenu prenosa. Usporavajte oduzimanjem gasa ili laganim kočenjem. Kada brzina padne na minimum III st. pr., pritisnite pedalu kvačila i uključite III st. pr.

Strana 33

USLOVI VOŽNJE KOJI OD NAS ZAHTEVAJU PROMENU STEPENA PRENOSA

Postupak prilikom promene stepena prenosa zavisi od uslova puta, konfiguracije terena, saobraćaja i različitih potreba vozača za određenim manevrima.

U RAVNICI

Smanjenje brzine kretanja vozila (pri skretanju levo ili desno, pri mimoilaženju na suženim delovima puta, na klizavom putu i sl.).

NA USPOONU

Povećanje sile vuče motora, manja brzina vozila uz manje "turiranje" dodavanjem gasa.

NA NIZBRDICI

Smanjenje brzine kretanja vozila, na suvom ili klizavom kolovozu (tzv. kočenje motorom), čime izbegavate duži period i relacije kočenja radnom kočnicom.

Strana 34

SAVETI KOD PROMENE STEPENA PRENOSA

Greške:

- Nespretno manipulisanje ručicom menjača i gledanje u nju.
- Nedostatak preciznih pokreta ruku i nogu radi "čiste" promene stepena prenosa bez šumova.
- Nepravilan odabir stepena prenosa.
- Promena stepena prenosa sa zakašnjenjem.
- Neodlučnost i sporost u promeni stepena prenosa.

Saveti:

- Ne pravite nagle pokrete.

- *Ne gledajte u menjač.*
- *Pravilno držite ručicu menjača.*
- *Odvojeno izvodite radnje sa ručicom menjača i polugom kvačila, a nikako istovremeno.*
- *Naučite da prepoznate potrebu za promenom stepena prenosa pomoću zvuka motora i brzine kretanja.*