FICHE RÉFLEXE

ADRASEC — activer le réseau via RASEC-ALERT

Console PCO / COD — Quansheng UV-K1 (firmware F4HWN Labs)

But : depuis le PCO/COD, déclencher l'alerte des opérateurs ADRASEC. ADRASEC émet « #RA <code> » en AX.25 Packet 1200 bauds ; les stations sous PAGER-RASEC / TACVYR / TCQ sonnent, clignotent et allument la lampe.

AVANT D'ÉMETTRE

1. Fréquence du réseau — la plus importante. ADRASEC émet sur la FRÉQUENCE ACTIVE affichée sur le K1 (mémoire sélectionnée ou VFO). Réglez d'abord le K1 sur la fréquence du réseau RASEC (**145.4375 MHz FM par défaut**), puis vérifiez-la en bas de l'écran ADRASEC (« TX … MHz »).

2. App installée dans un emplacement (menu Apps → F puis le n°).

3. Indicatif réglé sur la radio. S'il n'est pas enregistré — ou non conforme (un indicatif est de type FXXXX, ex. F1GBD) — ADRASEC le demande au premier lancement : saisie multi-tap (clavier téléphone, lettres puis chiffres), **MENU** valide. Modifiable ensuite par SETUP 3.

4. Code PIN opérateur connu (défaut 4560) et même code d'activation sur tous les postes (défaut ADRASEC77).

ENVOYER UN RASEC-ALERT

Lancer	Ouvrir l'app ADRASEC. Un écran d'accueil s'affiche 2 s.
Vérifier	**Contrôler la fréquence active** affichée au menu (« TX … MHz ») = fréquence du réseau.
1	Appuyer sur **1 RASEC-ALERT**.
CODE	Saisir le **code PIN à 4 chiffres** (défaut 4560). Faux PIN → envoi annulé.
MENU	Écran « CONFIRMER ENVOI ? » : vérifier #RA et l'indicatif, puis **MENU = ENVOYER · EXIT = annuler**.
OK	**« RASEC-ALERT ENVOYÉ »**. Répéter si besoin pour confirmer la réception.

RÉGLAGES (menu 2 SETUP)

2 SETUP → **1** change le code PIN · **2** le code d'activation · **3** l'indicatif (saisie multi-tap façon téléphone, * efface, **MENU** valide). PIN, code et indicatif sont gardés dans la mémoire du K1.

VALEURS PAR DÉFAUT

Fréquence réseau : 145.4375 MHz FM · Code PIN : 4560 · Code d'activation : ADRASEC77

Important : toutes les stations doivent avoir le MÊME code d'activation pour déclencher l'alerte.