

ADRASEC 77 • FICHE RÉFLEXE**RASEC ALERT — envoyer et tester depuis une appli MeshCore****Objet**

Déclencher à distance l'alerte « RASEC ALERT » sur un ou plusieurs pagers Heltec V3, depuis TCQ ou une application cliente MeshCore (message direct ou canal).

Prérequis

- Application MeshCore appairée à votre nœud, ou TCQ opérationnel.
- Le(s) pager(s) cible(s) en contact (message direct) ou abonné(s) au canal commun.
- Connaître le **code d'activation** de l'unité (ex. ADRASEC77).

Envoyer l'alerte

Envoyer : **#ra ADRASEC77**

Depuis la conversation avec le pager (message direct, recommandé) ou sur le canal commun. Le préfixe #ra doit être en début de message, suivi d'un espace puis du code exact (casse respectée).

Résultat attendu sur le pager

- Écran : « RASEC ALERT » plein écran pendant quelques secondes.
- LED blanche : clignotement rapide par séries de 3 impulsions.
- Buzzer (si équipé) : 3 bips par défaut (réglable par #b, alarme continue possible).
- Accusé (message direct) : vous recevez « *Pager OK - alerte bien recue* ».

Le compteur « Alertes: N » de l'écran d'accueil du pager s'incrémente.

Procédure de test

1. Envoyer #ra ADRASEC77 au pager en message direct.
2. Vérifier l'affichage, la LED (et le buzzer) sur le pager.
3. Vérifier la réception de l'accusé dans votre application.

Changer le code (admin)

Depuis un message DIRECT, changer le code sans reflasher :

Changer : **#rapass <ancien> <nouveau>**

Le pager répond « Code RASEC mis à jour ». Ancien code faux → refusé. Nouveau code persistant (survit au reboot).

Appairage BLE

PIN affiché au démarrage (écran logo), sous la date : **Pin BLE: 772677**.

Appli MeshCore : **appairage → saisir 772677**

Après un flash Erase : l'identité change → re-ajouter le pager comme contact avant d'envoyer un message direct.

Nombre de bips / alarme (#b)

Réglage à distance (message DIRECT), valeur persistante :

Régler : **#b <n>** (défaut 3 ; #b 0 = continu)

#b 0 = alarme en boucle jusqu'à **acquiescement par la touche USER** (bouton du haut). Le pager affiche « Alerte acquittee ».

Alerte collective (canal privé)

Pour alerter plusieurs pagers d'un coup : les inscrire à un même **canal privé** (nom + clé partagés, via l'appli MeshCore en BLE).

Sur le canal : **#ra ADRASEC77**

Tous les pagers du canal sonnent ; chacun renvoie son accusé sur le canal (avec son nom).

Émettre un code Chappe (CHAPPE 26)

Depuis le pager (v5.0), émettre un code Chappe à 4 chiffres **sur le canal privé N° 1**, sans téléphone ni application. Le code part préfixé par « ! ».

- Accueil → page 2 « Recent Advert » → appui LONG = entrer en CHAPPE 26.
- Appui COURT = fait défiler le chiffre (0 → 9) ; appui LONG = valide.
- 4 chiffres, puis un 5e : 1 = envoi, 0 = annulation.

Émis sur le canal : **!2104**

Reçu par tous les opérateurs du canal (« <Nom> : !2104 »). 30 s sans action = annulation auto. N'entre pas en conflit avec le buzzer (resté sur l'appui long de la page 1).



Dépannage rapide

Symptôme	Action
Rien ne se passe sur le pager	Vérifier le code exact (casse) et le préfixe #ra en début de message ; vérifier que le pager est à portée / abonné au canal.
Écran du pager éteint	Normal après 15 s de veille ; l'alerte rallume l'écran. Appuyer sur USER pour voir l'accueil.
Pas d'accusé reçu	L'accusé n'existe qu'en message direct (pas sur un canal). Renvoyer en direct.
Message reçu mais pas d'alerte	Le message ne correspond pas exactement à la commande ; renvoyer #ra <code> sans texte avant.

Rappel : en message direct, l'échange est chiffré ; préférer le direct pour l'activation réelle.



MeshPager v5.0 — Fiche Technique

Un Outil opérationnel pour les missions l'ADRASEC

73 de F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshpager>