

RASEC ALERT — envoyer et tester depuis une appli MeshCore

Objet

Déclencher à distance l'alerte « RASEC ALERT » sur un ou plusieurs pagers Heltec V3, depuis TCQ ou une application cliente MeshCore (message direct ou canal).

Prérequis

- Application MeshCore appairée à votre nœud, ou TCQ opérationnel.
- Le(s) pager(s) cible(s) en contact (message direct) ou abonné(s) au canal commun.
- Connaître le **code d'activation** de l'unité (ex. ADRASEC77).

Envoyer l'alerte

Envoyer : **#ra ADRASEC77**

Depuis la conversation avec le pager (message direct, recommandé) ou sur le canal commun. Le préfixe #ra doit être en début de message, suivi d'un espace puis du code exact (casse respectée).

Résultat attendu sur le pager



- Écran : « RASEC ALERT » plein écran pendant quelques secondes.
- LED blanche : clignotement rapide par séries de 3 impulsions.
- Buzzer (si équipé) : 3 bips.
- Accusé (message direct) : vous recevez « *Pager OK - alerte bien recue* ».

Le compteur « Alertes: N » de l'écran d'accueil du pager s'incrémente.

Procédure de test

1. Envoyer #ra ADRASEC77 au pager en message direct.
2. Vérifier l'affichage, la LED (et le buzzer) sur le pager.
3. Vérifier la réception de l'accusé dans votre application.

Dépannage rapide

Symptôme	Action
Rien ne se passe sur le pager	Vérifier le code exact (casse) et le préfixe #ra en début de message ; vérifier que le pager est à portée / abonné au canal.
Écran du pager éteint	Normal après 15 s de veille ; l'alerte rallume l'écran. Appuyer sur USER pour voir l'accueil.
Pas d'accusé reçu	L'accusé n'existe qu'en message direct (pas sur un canal). Renvoyer en direct.
Message reçu mais pas d'alerte	Le message ne correspond pas exactement à la commande ; renvoyer #ra <code> sans texte avant.

Rappel : en message direct, l'échange est chiffré ; préférer le direct pour l'activation réelle.