bootloader
partition table

- - - - - - - - - - 0x9000

nvs

↕ 16kB

- - - - - - - - - - 0xD000

ota_data

↕ 8kB

- - - - - - - - - - 0xF000

phy_init

↕ 4kB

- - - - - - - - - - 0x10000

factory

↕ 2MB

- - - - - - - - - - 0x210000

ota_0

↕ 5MB

- - - - - - - - - - 0x710000

ota_1

↕ 5MB

- - - - - - - - - - 0xC10000

unused

↕ 4032kB

- - - - - - - - - - 0x1000000