

# Les objets connectés

(Partie 3 : MQTT)




Les logins et les mots de passe décrits dans ce document sont donnés comme exemple.

### 1 Qu'est-ce que MQTT?

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est une messagerie publish-subscribe basé sur le protocole TCP/IP. MQTT est utilisé pour les IOT (Internet of Things / objects connectés). Il est conçu comme un transport de messagerie de publication / abonnement extrêmement léger en termes de ressources.

#### Mise en situation:

Vous avez réalisé un système à base d'ESP8266 permettant de mesurer la température d'une pièce. Vous voulez connaître cette température quand vous êtes à l'extérieur de votre maison. A première vue, une solution serait de concevoir une page WEB afin de pouvoir y accéder depuis un navigateur. MQTT va vous permettre de remplir cet objectif plus rapidement en utilisant une bande passante très réduite. Il est aussi possible de déclencher un mécanisme à distance comme une des volets roulants etc... La communication peut ainsi être bidirectionnelle.



#### Communication en 2 étapes :

- Un objet connecté va publier (**publish**) son message vers le Broker (Serveur)
- Pour recevoir des messages le client va souscrire (**subscribe**) leurs réceptions auprès du Broker.

Pour que les messages ne se mélangent pas, ils sont publiés sur une chaine (topic). Par exemple /capteurs/temperature. Voir la vidéo de présentation.

### 1 Publication de température

Q1 A l'aide de l'annexe 1, configurer votre broker sur le site https://www.shiftr.io/cloud/

Noter l'adresse, le login et le mot de passe utilisé lors de l'enregistrement dans le tableau cidessous:

Adresse du serveur (URL)	touchard.cloud.shiftr.io
Client id (myMqttClient)	Python ou esp8266 ou arduino
Login (USER_ID)	touchard
Mot de passe (MQTT_API_KEY)	MFmD747Blp8YlJYl
Topic ou token	capteurs

Q2 Vérifier la connexion sur le point d'accès internet en utilisant le programme «wifi connexion.py»


Configurer et tester le programme ci-dessous avec vos propres identifiants conformément à la

question **Q1.** (Q2-mqtt-publish.py)

```
from umqtt.robust import MQTTClient
import network
import sys
import time
from time import sleep ms
\textbf{from} \text{ machine } \textbf{import} \text{ Pin}
from onewire import OneWire
from ds18x20 import DS18X20
sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
print(sta_if.active())
print(sta if.ifconfig())
myMqttClient = b"micropython"
URL = b"touchard.cloud.shiftr.io"
USER ID = b'touchard'
MQTT API KEY = b'MFmD747BIp8YIJYI'
client = MQTTClient(client id=myMqttClient,
                     server=URL,
                     user=USER ID,
                     password=MQTT_API_KEY,
                     ssl=False)
try:
    client.connect()
    print("connection ok");
except Exception as e:
   print('could not connect to MQTT server {}{}'.format(type(e).__name__, e))
    sys.exit()
bus = OneWire(Pin(12))
ds = DS18X20 (bus)
capteur temperature = ds.scan()
PUBLISH PERIOD IN SEC = 10
while True:
    try:
        ds.convert_temp()
        sleep ms ( 750 )
        temp celsius = ds.read temp(capteur temperature[0])
        print("Température : ", temp celsius )
        client.publish("/capteurs/temperature", str(int(temp_celsius)))
        print("publish ok");
        time.sleep(PUBLISH_PERIOD_IN_SEC)
    except KeyboardInterrupt:
        print('Ctrl-C pressed...exiting')
        client.disconnect()
        sys.exit()
        print("exit")
```

1NSI – IOT - TP

#### Q3 Vérifier l'envoi de données au broker. (https://touchard.cloud.shiftr.io/)




**Q4** A l'aide de l'annexe 2,3 ou 4, **configurer** le client MQTT sur un smartphone. Préférence pour **MQTT panel** : annexe 3)

Noter à nouveau la clé et le mot de passe en lien avec le broker (Q1) dans le tableau ci-dessous :

Adresse du serveur	touchard.cloud.shiftr.io
Client id	smartphone
login	touchard
Mot de passe	MFmD747Blp8YlJYl
Topic ou token	capteurs


**Q5 Vérifier** l'envoi de données du broker vers le smartphone.



Q6 Identifier le subscriber et le publisher en complétant le tableau ci-dessous par oui ou non

	Subscriber	Publisher
L'esp8266 est le	Non	Oui
Le smartphone est le	Oui	Non

La qualité de service (QDS) ou quality of service (QoS) est la capacité à véhiculer dans de bonnes conditions un type de trafic donné.



- QoS0. Le message envoyé n'est pas stocké par le Broker. Il n'y a pas d'accusé de réception. Le message sera perdu en cas d'arrêt du serveur ou du client. C'est le mode par défaut
- QoS1. Le message sera livré au moins une fois. Le client renvoie le message jusqu'à ce que le broker envoi en retour un accusé de réception.
- QoS2. Le broker sauvegarde le message et le transmettra jusqu'à ce qu'il ait été réceptionné par tous les souscripteurs connectés


### 2 Commande de la Led de l'IOT avec le smartphone

Q7 Configurer et tester le programme ci-dessous avec vos propres identifiants conformément à la question **Q1** (Q7-mqtt-subscribe-led.py)

```
from umqtt.robust import MQTTClient
import network
import sys
from machine import Pin
led = Pin(0, Pin.OUT)
def cb(topic, msg):
   print((topic, msg))
    valeur=int(msg.decode("ascii"))
   if valeur==1:
        led.on()
    elif valeur==0:
        led.off()
sta if = network.WLAN(network.STA IF)
print(sta if.active())
print(sta if.ifconfig())
myMqttClient = b"micropython"
URL = b"touchard.cloud.shiftr.io"
USER_ID = b'touchard'
MQTT API KEY = b'MFmD747BIp8YIJYI'
client = MQTTClient(client id=myMqttClient,
                    server=URL,
                    user=USER ID,
                    password=MQTT API KEY,
                    ssl=False)
client.set callback(cb)
try:
   client.connect()
   print("connection ok");
   client.subscribe("/actionneurs/led")
except Exception as e:
   print('could not connect to MQTT server {}{}'.format(type(e). name , e))
   sys.exit()
while True:
        client.check msq()
    except KeyboardInterrupt:
       print('Ctrl-C pressed...exiting')
        client.disconnect()
        sys.exit()
        print("exit")
```

TP 1NSI - IOT - TP

Q8 Ajouter un panel appelé « Switch »de commande comme le montre l'exemple ci-dessous, puis valider la commande de la led sur le site shiftr.io



Q9 Identifier le subscriber et le publisher en complétant le tableau ci-dessous par oui ou non

	Subscriber	Publisher
L'esp8266 est le	Oui	Non
Le smartphone est le	Non	Oui

### 3 Utilisation de MQTT avec un IDE Python (en remplacement du smartphone)

Prérequis : Installer paho-mqtt sur votre PC.

```
1.4.0
paho-mqtt
```

Q10 Reprendre le programme à la question Q2 dans l'esp8266, puis tester le programme suivant dans un IDE python sur PC (Q10-mqtt\_subscribe\_PC.py)

```
import paho.mqtt.client as mqtt
# The callback for when a PUBLISH message is received from the server.
def on message(client, userdata, msg):
    print(msg.topic+" "+str(msg.payload))
client = mqtt.Client("python") #id must be unique
client.username pw set("touchard", "MFmD747BIp8YIJYI") #login, password
client.on message = on message
client.connect("touchard.cloud.shiftr.io", 1883, 60)
client.subscribe("/capteurs/temperature")
while True:
    client.loop()
/capteurs/temperature b'20'
/capteurs/temperature b'20'
/capteurs/temperature b'20'
```

L'information de température s'affiche sur le PC et non sur le smartphone

Q11 Identifier le subscriber et le publisher en complétant le tableau ci-dessous par oui ou non

	Subscriber	Publisher
L'esp8266 est le	Non	Oui
Le PC est le	Oui	Non

Q12 Reprendre le programme à la question Q7 dans l'esp8266, puis tester le programme suivant dans un IDE python sur PC. (Q12-mqtt\_publish\_PC.py)

```
import paho.mqtt.client as mqtt
client = mqtt.Client("python") #id must be unique
client.username pw set("touchard", "MFmD747BIp8YIJYI") #login, password
client.connect("touchard.cloud.shiftr.io", 1883, 60)
while True:
    #client.loop()
    valeur=input("saisir l'etat de la led 0/1 ?")
    client.publish("/actionneurs/led", valeur)
saisir l'etat de la led 0/1 ?1
saisir l'etat de la led 0/1 ?0
```

La Led câblée sur l'ESP8266 doit s'allumer ou s'éteindre en fonction de la commande 0 ou 1

Q13 Identifier le subscriber et le publisher en complétant le tableau ci-dessous par oui ou non

	Subscriber	Publisher
L'esp8266 est le	Oui	Non
Le PC est le	Non	Oui

### Mini projets


Q14 Utiliser le smartphone pour commander le ruban de Led avec des couleurs préprogrammées.

Q15 Le smartphone envoie un texte sur l'afficheur OLED.


Q16 Le smartphone reçoit une alerte d'intrusion détectée par le capteur de lumière.


Q17 Votre projet personnel (le programme de votre choix)


Annexe 1 : Configuration d'un broker (serveur MQTT) en ligne




ΤP 1NSI - IOT - TP








ΤP 1NSI - IOT - TP



1NSI – IOT - TP



La configuration du Broker (Serveur MQTT) est terminée.

#### Exemple de configuration

Adresse du serveur	touchard.cloud.shiftr.io
Client id	python ou micropython ou arduino
login	touchard
Mot de passe	MFmD747Blp8YlJYl
Topic ou token	capteurs

#### Remarque:

Il est possible d'utiliser le <u>broker</u> shitr.io hors ligne et pouvant être utilise sur un réseau local sans avoir de connexion Internet. (Installation du programme shiftr-io-desktop.exe )

Il existe d'autres brokers gratuits comme <a href="https://www.maqiatto.com/">https://www.maqiatto.com/</a>, mais il ne dispose pas comme shiftr.io d'une interface graphique indiquant les connexions en cours.

## Annexe 2: Configuration du client sur Android (MQTT Dash)

Installer le programme MQTT dash




https://play.google.com/store/apps/details?id=net.routix.mqttdash

#### Configuration:



Ajouter une connexion vers le broker shiftr.io



1NSI – IOT - TP


Cliquer sur sensorsTest



Puis ajouter le(s) topics nécessaires.



Exemple pour le Topic température (Ne pas oublier de décocher « Enable publishing »)




# Annexe 3 : Configuration du client sur Android (MQTT panel)


Installer le programme IoT MQTT Panel




https://play.google.com/store/apps/details?id=snr.lab.iotmqttpanel.prod


Ce programme un plus convivial que MQTT dash et possède des widgets. (Élément de base de l'interface graphique d'un logiciel : fenêtre, barre d'outils, par exemple). Une fois installé, cliquer sur ajouter une connexion icone , puis configurer le broker shiftr.io







La configuration du logiciel sur le smartphone est terminée. L'utilisateur est prêt à recevoir l'information de température en provenance de la carte IOT.



Exemple de configuration en lien avec le broker :

Name	MqttPanel
Adresse du serveur	touchard.cloud.shiftr.io
Client id	Smartphone
User name (key)	touchard
User password (password)	MFmD747Blp8YlJYl
Topic name	capteurs/temperature

Port 1883 : communication non sécurisée (données en clair sur le réseau) par défaut dans ce document.

Port 8881 : communication non sécurisé SSL (Secure Socket Layer) / TLS (Transport Layer Security)

# Annexe 4 : Configuration du client sur IPhone (EasyMQTT)

Installer le programme EasyMQTTsur le téléphone



https://apps.apple.com/fr/app/easymqtt/id1523099606

Ajouter une connexion vers le broker shiftr.io, puis tester la connexion

