

Inicio

Hora sensor
Hora serial
Motor
Sensor
Comunicación
Pantalla

Leer Hora
actual

Hora sensor= Hora actual
Hora serial = Hora actual

Botón
emergencia?

Detener
motor

Leer Hora
actual

Hora actual
-Hora sensor >= 10ms?

Hora sensor =
Hora actual

Leer
sensor

Leer Hora
actual

Hora actual -
Hora serial = 100
ms?

Hora
serial=Hora
actual

Enviar
lectura
sensor

Mostrrar
datos en
pantalla

