

5.3.4. O custo de comunicação e operação do monitoramento dos veículos será de responsabilidade do **TRANSPORTADORA BOMPRECO LTDA**;

5.3.5. Em caso de emergência, a BRK acionará os órgãos de segurança pública da área próxima da ocorrência e as equipes de apoio desdobradas na rota, quando for o caso;

5.3.6. Em caso de acionamento do botão de pânico pelo motorista ou envio de Mensagem Importante, a Central de Monitoramento da BRK executará os procedimentos de segurança, difundindo um alerta para os órgãos de segurança pública existentes na região do sinistro, aos municípios para onde o veículo esteja se dirigindo, possíveis rotas de fuga, a partir da região do sinistro e para os veículos do **TRANSPORTADORA BOMPRECO LTDA** que estiverem nas proximidades;

5.3.7. Em caso de envio de Macro/Mensagem pré-estabelecida, como de Sinistro Iminente ou em andamento, a Central de Monitoramento da BRK, acionará os órgãos de Segurança Pública existentes na região, e as equipes de apoio desdobradas na rota, reduzindo o Pedido de Posição ao mínimo permitido pelo sistema.

5.4. PEDIDO DE POSIÇÃO

⇒ **GPRS/GSM:** De 06 em 06 minutos.

⇒ **SATELITAL:** De 30 em 30 minutos.

5.5. EQUIPAMENTO RASTREADOR

O Veículo transportador deverá estar equipado com os seguintes itens:

Conjunto de Rastreamento Eletrônico (CRE)	Sensores e Atuadores – Obrigatórios	
✓ Computador de Bordo (OBC); ✓ Teclado de Comunicação; ✓ Antena de comunicação; ✓ Bloqueador (Corta Combustível, Corta Ignição ou Sistema de Frenagem Independente); ✓ Alarmes Sonoros e Visuais; ✓ Trava de baú (Traseira e Lateral) (2); ✓ Trave de 5ª roda (recomendável);	✓ Sensor de Baú (Traseira e Lateral) (2);	
	✓ Sensor de Desengate de Carreta (Para veículos articulados);	
	✓ Sensores de Portas da Cabine (Motorista e Passageiro);	
	✓ Sensor de ignição;	
	✓ Sensor de Violação dos equipamentos de Rastreamento;	
	✓ Sensor de Violação de Painel;	
	✓ Botão de Pânico;	
	✓ Sensor de temperatura (3)	

1) Veículos com carroceria tipo: Aberta, graneleiro, sider, tanque não é permitido na operação do Carrefour;

2) Veículos baús (fechados) com portas laterais deverão estar soldadas, em todos os veículos utilizados na operação do Carrefour deve ter condições de uso de trava de baú e sensores de porta traseira;

3) Para operações frigorificadas é obrigatório a instalação do sensor de temperatura

Nota:

Obs.: A utilização do CRE (Conjunto de Rastreamento Eletrônico) não isenta o transportador em manter o veículo devidamente equipado com os componentes de segurança de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Tacógrafo, Macaco, Triângulo etc.) e bem como legislações Federais, Estaduais e Municipais que possam estar relacionadas aos serviços prestados.

Veículos Sider, Containers ou Carreta aberta não necessitam de sensor e trava de baú;