



Tipps für Ihren Geschirrspüler

Für beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse – jeden Tag!

- Grobe Speisereste entfernen und entsorgen.
- Geschirr nicht von Hand vorspülen, der Geschirrspüler hat ein Programm Vorspülen.
- Geschirr so einräumen, dass alle Flächen von den Wasserstrahlen getroffen werden.
- Geschirrspüler möglichst voll beladen, dabei Berührungen des Geschirrs verhindern.
- Regelmässige Reinigung der Sprüharme unter fliessendem Wasser.
- Regelmässige Reinigung des Siebsystems unter fliessendem Wasser.
- Halbjährlich einen Maschinenreiniger verwenden. Er beseitigt Fett- und Kalkablagerungen im Innenraum, am Sieb und an den Spritzarmen. Er beseitigt hartnäckige Verschmutzungen und Fettablagerungen an unzugänglichen Stellen im Geschirrspüler – wie etwa in den Leitungen.
- Die Optionen Energiesparen, OptiStart und Teilbeladung helfen, zusätzlich bis zu 10 % Energie zu sparen und können dauerhaft zu den Hauptprogrammen abgespeichert werden.
- Egal ob Pulver, Tabs oder Gel verwendet werden, immer zusätzlich Spülglanz und Salz einfüllen. Salz verhindert, dass die Heizung verkalkt, und Spülglanz unterstützt die Trocknung des Geschirrs.
- Bei Verwendung von Tabs, in den Benutzereinstellungen die Funktion All in 1 einstellen. Damit lösen sich die Tabs auch bei kurzen Programmen auf und der Verbrauch von Salz und Spülglanz wird reduziert.
- Bei ständiger Verwendung des Eco-Programms regelmässig ein Programm mit höherer Temperatur verwenden (Automatik oder Intensiv) – für die Gerätehygiene.