

Produtos: **Caixa d'água de 10.000 PRFV**

Caixa d'água de 15.000 PRFV

Caixa d'água de 20.000 PRFV

1- CARACTERÍSTICAS GERAIS

A MULTCAIXA fabrica seus produtos seguindo as normas da ABNT (NBR 13210-PRFV) em conformidade com as exigências do INMETRO.

O produto comercializado é um compósito formado por um laminado estrutural composto por resina poliéster e fibra de vidro, gerando um material de alta resistência mecânica e baixa densidade.

a. Teor de Fibra

O produto contém um teor de fibra acima de 20%, de acordo as normas regentes.

b. Pintura com Gel Coat

O gel coat utilizado tem alongamento de ruptura acima de 3% e é elaborado com insumos que proporcionam resistência química ao laminado, não transmitindo odor e sabor para a água, seguindo a norma 13210-PRFV.

c. Espessura

As caixas de 10000 L, 15000L e 20000L são fabricadas com duas camadas espessas de laminado, de modo a resistir as cargas máximas testadas. Seguindo os padrões estabelecidos pela ABNT.

2- PESOS E DIMENSÕES

CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO						PESO (kg)	
CAPACIDADE	DIMENSÕES (m)					CAIXA VAZIA	CAIXA CHEIA
	A	B	C	D	E		
10.000L	2,90	2,80	2,30	1,98	2,30	140	10140
15.000L	2,94	2,59	3,09	2,95	2,50	198	15198
20.000L	3,67	3,26	3,25	3,08	2,42	276	20276



A = Diâmetro com tampa
B = Diâmetro sem tampa
C = Altura com tampa
D = Altura sem tampa
E = Diâmetro da base

3- RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Procedimentos de Instalação

Assentamento
Instale o produto numa superfície de concreto, maior que o fundo da caixa e forte o suficiente para suportá-lo cheio.



Assentamentos Incorretos



Não enterre.



Não assente o produto diretamente sobre o solo.



Não instale sobre terreno arenoso.



Não instale sobre terreno desnivelado.



Não use base gradeada.



Não use base de cruzetas.

Procedimentos de Instalação

Furação correta
Fure com **serra-copo** apenas nos locais adequados.



Furação Incorreta
Não fure o seu produto por baixo ou pelas laterais.



Tubulação

A caixa d'água Multicaixa deve ter:

1. Tubo de entrada
2. Tubo de saída
3. Tubo do extravasor (ladrão)
4. Tubo de limpeza

A. Aperte bem as conexões e as tubulações para que elas não se movimentem.



A Multicaixa recomenda que os diâmetros das conexões de entrada e saída estejam dentro dos limites:

Capacidade	Diâmetro
310 a 1.500 litros	50mm
2.000 a 25.000 litros	60mm

4- RECOMENDAÇÕES PARA TRANSPORTE E LIMPEZA

Informações Importantes

Limpeza
Limpe a caixa d'água antes da instalação com sabão neutro e uma esponja macia. Limpe a cada 6 meses ou conforme orientação da companhia de saneamento básico local.

Ventilação
Instale o produto em local ventilado e de fácil acesso, para facilitar a manutenção, limpeza e para evitar danos em forros e pinturas.

Manuseio e Transporte
Transporte o produto com segurança não arraste ou deixe que sofra quedas.

Manuseio e Transporte
- Sempre acondicione a caixa d'água MULTICAIXA na posição lateral, no caminhão ou pickup, evitando quebras; nunca coloque produtos como: piso, ferragens etc, dentro da caixa ao transportar, evitando avarias; trave sempre com a própria caixa as tampas, evitando que voe ao transportar.




