IoTデバイス活用マニュアル

センサ種類:温湿度センサー

型番: Grove SHT31/35

マイコン: M5シリーズ

ストーリー:温湿度を液晶に表示しながらモニタリング

改定記録

2021/03/10 初版 作成:豊住 2023/09/15 2版 作成:豊住>>> AzurelotHub.hの更新





M5Stackとは

M5 Stack

中国深センに拠点を持つスタートアップ企業であり、同社の代表製品であるマイコンモジュール名

https://m5stack.com



M5 GO



M5 Stick C PLUS

出典: https://ja.wikipedia.org/wiki/M5Stack

M5Stackとは

特徴

- ・マイコン、カラー液晶モニター、ボタン、スピーカーなどが一体化している
- ·Grove用端子もあり、さまざまなセンサーとの接続も比較的容易
- ·WiFi、Bluetooth接続も可能
- ・Arduino開発環境がそのまま使える(esp32が使われている)
- ・日本国内でも多数のユーザーが存在しており、さまざまな使用例が確認できる。
- 開発スピードが早く、いろんな製品が毎月発売されている。



M5 GOとSHT31の組み合わせ モニターがあることで、PCに接続した状態でなくとも数値が確認できる

1.事前準備

M5 Stack 開発環境を設定する

ボードマネージャーの追加

- 1. Arduino IDEを開く
- 2.[ファイル] > [環境設定]をクリック
- 3.[追加のボードマネージャの URL]の右アイコンをクリック
 - *画像1の赤枠をクリック
- 4.下記URLを貼り付ける。(他のURLがある場合は、","カンマで区切る)

https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/arduino/package_m5stack_index.json

5.[OK]をクリック、環境設定画面も [OK]をクリック





ボードマネージャーの追加

- 6.メニュー: [ツール] > [ボード] > [ボードマネージャ]をクリックし開く
- 7.[M5Stack]を検索
- 8.[M5Stack by M5Stack official]をインストール

検証時: Ver.2.0.7





ライブラリのインストール M5GO / M5Stack

- 1.[ツール] > [ライブラリを管理]をクリック
- 2.検索窓に[M5stack]と入力し、結果を待つ
- 3.[M5Stack]を探し、インストールする

検証時:Ver.0.4.5

4.インストールが終われば、[閉じる]をクリック



M5StickC PLUSを使う場合は次のスライドを確認してください。

ライブラリのインストール M5Stick C PLUS

- 1.[ツール] > [ライブラリを管理]をクリック
- 2.検索窓に[M5stickcplus]と入力し、結果を待つ
- 3.[M5StickCPLUS by M5Stack]をインストールする

検証時: Ver.0.1.0

4.インストールが終われば、[閉じる]をクリック





Azure IoT Hubライブラリ / SHT3xライブラリのインストール

* 第14回より前の講座を受講した方はインストールし直してください。第5回以降の方は不要です。


1.下記リンクからそれぞれ zip形式でダウンロードする

AzureIoThub.h https://github.com/monowireless/FS_Azure-IoTHub-MQTT-ESP
SHT3x.h ClosedCube_SHT31D_Arduino-master.zip

- 2.[スケッチ] > [ライブラリをインクルード] > [zip形式のライブラリをインストール]
- 3.ダウンロードした zipファイルを選択する

ArduinoIDEの設定

- 1.[ツール] > [ボード] > [M5Stack] > [M5Stack-Core-ESP32]をクリック
- > M5StickCPlusを使用する場合は [M5StickCPLUS]をクリック
- 2.その他の設定はそのままで OK
- 3.[シリアルポート]をPCと接続しているポートに設定



2.プログラムの書き込み

フォルダ内の[M5GO_SHT3x]または[M5Stickcplus_sht3x]をダウンロードする

プログラムの書き換え



- 1.SSIDとPASS、IOTHUBのプライマリキーを自分の環境に合わせて書き換える
- 2.マイコンボードに書き込む
- *WioNodeと違い、書き込みの際のボタン操作等はありません。

3.Azure側の設定

基本的にはWio nodeの場合と同じで構いません。 ただし湿度も送っているので、StreamAnalyticsJobのクエリに "params. sensor as sensor,"を追記してください。