IoTデバイス活用マニュアル

センサ種類:風速計


型番:FS3000

ストーリー:風速が一定以上高ま

った時アラートメールを送信する

改訂記録:

2022/2/11 初版 作成 門奈



Qwiic - FS3000搭載 空気速度センサモジュール

ルネサス製のFS3000を搭載し、Qwiicコネクタを 備えた空気速度センサ

#### 仕様

•I<sup>2</sup>C アドレス: 0x28

·風速:0-7.23 m/秒(0-16.17mph)

・精度: フルスケール流量レンジの5%

·解像度:12 bit

・入力電圧:2.7 - 3.3 V ・平均消費電流:10 mA

#### 製品情報

- ・Qwiic FS3000搭載 空気速度センサモジュール → <a href="https://www.switch-science.com/catalog/7467/">https://www.switch-science.com/catalog/7467/</a>
- ・GROVEアダプタケーブル → <a href="https://www.switch-science.com/catalog/5327/">https://www.switch-science.com/catalog/5327/</a>

### 全体の手順

- 1. Arduino IDEへのプログラムの読み込みと変更
- 2. FS3000デバイスのライブラリーの読み込みと修正
- 3. センサーの動作確認
- 4. Stream Analytics クエリの修正
- 5. PowerBIの動作確認
- 6. 風速が所定値よりも高くなったらアラームを発報する



# 1. Arduinoのプログラムの読み込み

と変更



### プログラムの読み込み、WiFi 設定、デバイスキーの書き換え

- 1. 本FS3000用のプログラムをArduinoIDEへ読み込む
- 2. WiFiのSSID、パスワードを入力する
- 3. Azure IoThub で発行されたデバイスのプライマリ文字列を該当箇所に入力する





## 2. FS3000デバイスのライブラリーの 読み込みと修正


### Arduino IDE ~FS3000デバイスのライブラリーを読み込む

ライブラリーを読み込む手順

「ツール」→「ライブラリーを管理」

検索枠で「FS3000」を検索(下図参照)

「SparkFun\_FS3000\_Arduino\_Library」をインストールする



### FS3000デバイスのライブラリーの修正

- Arduinoのライブラリーが保存されているフォルダを探す(下図参照)
- 「libraries」フォルダを開く
- 「SparkFun\_FS3000\_Arduino\_Library」フォルダを開く
- 「src」フォルダを開く
- 「SparkFun\_FS3000\_Arduino\_Library.cpp」ファイルを編集する

ファイルのところで右クリックし、プログラムから開くを選択し、テキストが編集できるアプリを何でも良いので選ぶ

42行目と51行目の「boolean」を「bool」に書き換える(次ページ参照)

	<u> </u>	ト PC > ローカル ディスク (C:) > ユーザー > ged01 > Documents > arudino > libraries > SparkFun_FS3000_Arduino_Library > src					
	10	名前	更新日時	種類 :	ナイズ		
このファイル→	21auti	© SparkFun_FS3000_Arduino_Library.cpp	2022/01/27 18:00	C++ ソース ファイル	8 KB		
	21sum	C SparkFun_FS3000_Arduino_Library.h	2021/09/11 2:01	C Header ソース ファ	3 KB		
	21win						

```
DUT WILL DULL AINT WARRAIN IT; WITHOUT EVEN THE IMPLIED WARRAIN OF
                 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
                 GNU General Public License for more details.
                 You should have received a copy of the GNU General Public License
                 along with this program. If not, see <a href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/</a>>.
                okokok /
                #include "Arduino.h"
                #include "SparkFun FS3000 Arduino Library.h"
                                                                    「SparkFun_FS3000_Arduino_Library.cpp」ファイルを編集する
                #include <Wire h>
                FS3000::FS3000()
                                                                                42行目と51行目の「boolean」を「bool」に
                                                                                                  書き換える
                //Initializes the sensor (no settings to adjust)
                //Returns false if sensor is not detected
42行目→
                bool FS3000::begin(TwoWire &wirePort)
                       i2cPort = &wirePort:
                      if (isConnected() == false) // Check for sensor by verifying ACK response
                      retum (false):
                       return (true): //We're all setup!
51行目→
                bool FS3000::isConnected()
                       _i2cPort->beginTransmission((uint8_t)FS3000_DEVICE_ADDRESS);
                       if (i2cPort->endTransmission() != 0)
                      return (false); //Sensor did not ACK
                      retum (true):
```




# 3. センサーの動作確認



#### センサーの動作確認

- ・Arduino IDEのシリアルモニタでデータが送付されていることを確認してください
- センサーへ息を吹きかけると数値が変化することを確認してください
- ・現在は、1秒( delay(1000) )毎の出力になっています。任意の数値へ修正ください
- ・WioNodeの青ランプがサンプリング時に点灯するようにしています





## 4. Stream Analyticsのクエリ変更



### クエリの説明(1)

・クエリに「params.sensor as sensor,」を追加してください

```
SELECT
    Dev as device,
    DATEADD(hour, 9, EventEngueuedUtcTime) as time,
    EventEngueuedUtcTime as utctime,
    params.sensor as sensor,
    params.espvalue as value
INTO
    outputpowerbi
FROM
    inputiothub
SELECT
    Dev as device,
    DATEADD(hour, 9, EventEngueuedUtcTime) as time,
    EventEnqueuedUtcTime as utctime,
    params.sensor as sensor,
    params.espvalue as value
INTO
    outputcosmosdb
FROM
    inputiothub
```

outputpowerbi' の 50 行を表示しています。							
levice	time	utctime	sensor	value			
95monna03"	"2022-02-11T11:17:51.8550000Z"	"2022-02-11T02:17:51.855	"air"	0.06132			
95monna03"	"2022-02-11T11:17:50.7610000Z"	"2022-02-11T02:17:50.761	"air"	0.06132			
95monna03"	"2022-02-11T11:17:49.6670000Z"	"2022-02-11T02:17:49.667	"air"	0.05921			
95monna03"	"2022-02-11T11:17:48.5580000Z"	"2022-02-11T02:17:48.558	"air"	0.06132			
95monna03"	"2022-02-11T11:17:47.4480000Z"	"2022-02-11T02:17:47.448	"air"	0.06344			
95monna03"	"2022-02-11T11:17:46.3390000Z"	"2022-02-11T02:17:46.339	"air"	0.05709			




## 5. PowerBIでのレポートの作成

測定値をモニタする



### データセットを開く



### 「折れ線グラフ」を選択

