### Аналоговые электронные модули

Обзор главы

12

Раздел	Описание	Стр.
12.1	Введение	12-1
12.2	Представление аналоговых величин	12–2
12.3	Основы обработки аналоговых величин	12–15
12.4	Поведение аналоговых модулей во время работы и при возникновении неисправностей	12–25
12.5	Параметры аналоговых электронных модулей	12–28
12.6	Аналоговый электронный модуль 2AI U Standard (6ES7 134–4FB01–0AB0)	12–40
12.7	Аналоговый электронный модуль 2AI U High Feature (6ES7 134–4LB00–0AB0)	12–44
12.8	Аналоговый электронный модуль 2AI U High Speed (6ES7 134–4FB51–0AB0)	12–49
12.9	Аналоговый электронный модуль 2AI I 2WIRE Standard (6ES7 134–4GB01–0AB0)	12–54
12.10	Аналоговый электронный модуль 4AI I 2WIRE Standard (6ES7 134–4GD00–0AB0)	12–58
12.11	Аналоговый электронный модуль 2AI I 2WIRE High Speed (6ES7 134–4GB51–0AB0)	12–62
12.12	Аналоговый электронный модуль 2AI I 4WIRE Standard (6ES7 134–4GB11–0AB0)	12–67
12.13	Аналоговый электронный модуль 2AI I 2/4WIRE High Feature (6ES7 134–4MB00–0AB0)	12–71
12.14	Аналоговый электронный модуль 2AI I 4WIRE High Speed (6ES7 134–4GB61–0AB0)	12–76
12.15	Аналоговый электронный модуль 2AI RTD Standard (6ES7 134–4JB50–0AB0)	12–80
12.16	Аналоговый электронный модуль 2Al RTD High Feature (6ES7 134–4NB51–0AB0)	12–84
12.17	Аналоговый электронный модуль 2Al TC Standard (6ES7 134–4JB00–0AB0)	12–93
12.18	Аналоговый электронный модуль 2Al TC High Feature (6ES7 134–4NB01–0AB0)	12–99
12.19	Аналоговый электронный модуль 2AO U Standard (6ES7 135–4FB01–0AB0)	12–104
12.20	Аналоговый электронный модуль 2AO U High Feature (6ES7 135–4LB01–0AB0)	12–108
12.21	Аналоговый электронный модуль 2AO I Standard (6ES7 135–4GB01–0AB0)	12–112
12.22	Аналоговый электронный модуль 2AO I High Feature	12–116

### 12.1 Введение

### Спектр аналоговых электронных модулей

Семейство аналоговых электронных модулей (ЭМ) содержит модули для измерения напряжений и токов. Если время измерения является критическим фактором, то для измерения напряжения и тока можно использовать скоростные модули (High Speed). Повышенную разрешающую способность и более высокую точность обеспечивают модули с улучшенными характеристиками класса High Feature.

Имеются также модули, предназначенные для подключения термопар и термометров сопротивления или сопротивлений.

Это семейство завершают модули для подключения нагрузок и исполнительных устройств к выходам тока и напряжения.

### 12.2 Представление аналоговых величин

Раздел	Описание	Стр.
12.2.1	Обзор	12–2
12.2.2	Представление аналоговых величин для различных диапазонов измерения при использовании SIMATIC S7	12–3
12.2.3	Диапазоны измерений аналоговых модулей ввода в формате SIMATIC S7 для напряжения, тока и датчиков сопротивления	12–4
12.2.4	Диапазоны измерений аналоговых модулей ввода в формате SIMATIC S7 для термометров сопротивления	12–6
12.2.5	Диапазоны измерений аналоговых модулей ввода в формате SIMATIC S7 для термопар	12–9
12.2.6	Диапазоны вывода аналоговых модулей вывода в формате SIMATIC S7 для напряжения и тока	12–14

### 12.2.1 Обзор

### Электронные модули с аналоговыми входами

С помощью электронных модулей с аналоговыми входами можно регистрировать, анализировать и преобразовывать в цифровые значения для дальнейшей обработки непрерывно изменяющиеся сигналы, появляющиеся, например, при измерении температуры или давления.

### Электронные модули с аналоговыми выходами

Электронные модули с аналоговыми выходами позволяют преобразовывать в аналоговом модуле вывода цифровые значения, задаваемые контроллером, в соответствующий аналоговый сигнал (ток или напряжение) для управления исполнительными устройствами (вход заданного значения для регуляторов скорости, терморегуляторов и т.д.).

### **Измеренные значения в случае обрыва провода в зависимости от разрешенной диагностики**

Правила и дополнения, указанные ниже, применяются к следующим диапазонам измерений:

- от 1 до 5 В, от 4 до 20 мА
- датчики температуры Pt xxx Standard и Climatic, Ni xx Standard и Climatic, Cu 10 Standard и Climatic
- термопары типа E, N, J, K, L, S, R, B, C, T

Таблица 12–1. Измеренные значения в случае обрыва провода в зависимости от разрешенной диагностики

Формат	Параметризация	Измеренні	ые значения	Объяснение
		Десятичное	16-ричное	
S7	• Разрешена диагностика "Wire break [Обрыв провода]" (в диапазонах от 1 до 5 В, от 4 до 20 мА, RTD) <sup>1)</sup>	32767	7FFF <sub>H</sub>	• Диагностическое сообщение "Open circuit [Разомкнутая цепь]"
	• Разрешена диагностика "Wire break check [Контроль обрыва провода]" (для ТС)	32767	7FFF <sub>H</sub>	• Диагностическое сообщение "Open circuit [Разомкнутая цепь]"
	<ul> <li>Диагностика "Wire break" заблокирована (в диапазонах от 1 до 5 В, от 4 до 20 мА, RTD)<sup>1)</sup></li> <li>Разрешена диагностика "Overflow/underflow [Положит. / отрицат. переполнение]"</li> </ul>	-32767	8000 <sub>H</sub>	<ul> <li>Измеренное значение после выхода из области ниже нижней границы</li> <li>Диагностическое сообщение "Lower limit value violated [Нарушено нижнее граничное значение]"</li> </ul>

Таблица 12–1. Измеренные значения в случае обрыва провода в зависимости от разрешенной диагностики

Формат	Параметризация	Измеренны	ые значения	Объяснение				
		Десятичное	16-ричное					
S7	<ul> <li>Диагностика "Wire break" блокирована (в диапазонах от 1 до 5 В, от 4 до 20 мА, RTD)<sup>1)</sup></li> <li>Диагностика "Overflow / underflow" блокирована</li> </ul>	-32767	8000 <sub>H</sub>	<ul> <li>Измеренное значение после выхода из области ниже нижней границы</li> </ul>				
	• Диагностика "Wirebreak check" блокирована (для TC)			<ul> <li>Разомкнутая цепь: неопределенное измеренное значение</li> </ul>				
	1) Границы диапазона измерения для обнаружения обрыва провода /отрицательного переполнения: от 1 до 5 В: при 0,296 В; от 4 до 20 мА: при 1,185 мА							

## 12.2.2 Представление аналоговых величин для различных диапазонов измерения при использовании SIMATIC S7

### Представление аналоговых величин

Преобразованное в цифровую форму аналоговое значение для входных и выходных величин является одинаковым в одном и том же номинальном диапазоне. Аналоговые величины представляются в дополнительном коде (дополнением до двух).

В следующей таблице показано представление аналоговых величин в аналоговых электронных модулях.

Таблица 12-2. Представление аналоговых значений (формат SIMATIC S7)

Разрешающая способность						A	нало	гово	е зна	чени	ie					
Номер бита	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Значимость битов	S	2 <sup>14</sup>	2 <sup>13</sup>	2 <sup>12</sup>	2 <sup>11</sup>	2 <sup>10</sup>	2 <sup>9</sup>	2 <sup>8</sup>	2 <sup>7</sup>	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>

### Знак

Знак (S, +/-) аналоговой величины всегда находится в бите с номером 15:

- "0"  $\rightarrow$  +
- "1" → −

### Разрешающая способность измеряемых величин

В следующей таблице Вы найдете представление двоичных аналоговых значений и связанное с этим десятичное и шестнадцатеричное представление единиц аналоговых значений.

В следующей таблице представлены разрешающие способности 11, 12, 13 и 15 битов + знак (S). Каждое аналоговое значение вводится в аккумулятор с левосторонним выравниванием. Биты, отмеченные «х», установлены "0".

Таблица 12–3. Разрешающая способность измеряемых аналоговых величин (формат SIMATIC S7)

SIND (118 67)								
Разрешающая	Един	ницы	Аналоговое значение					
способность в битах	Десятичные	Шестнадца- теричные	Старший байт	Младший байт				
11 + знак (S)	16	10 <sub>H</sub>	S0000000	0001xxxx				
12 + знак (S)	8	8н	S0000000	00001xxx				
13 + знак (S)	4	4 <sub>H</sub>	S0000000	000001xx				
15 + знак (S)	1	1 <sub>H</sub>	S0000000	00000001				

#### Указание

Эта разрешающая способность недействительна для значений температуры. Преобразованные значения температуры являются результатом преобразования в аналоговом электронном модуле.

#### Указание

При измерениях температуры имеет силу следующее: в областях за пределами линеаризованного номинального диапазона при покидании этого диапазона сохраняется имеющийся наклон характеристической кривой.

# 12.2.3 Диапазоны измерений аналоговых модулей ввода в формате SIMATIC S7 для напряжения, тока и датчиков сопротивления

### Введение

Следующие таблицы содержат преобразованные в цифровую форму аналоговые значения для диапазонов измерения аналоговых модулей ввода.

Так как двоичное представление аналоговых величин всегда является одинаковым, то эти таблицы содержат только сопоставление диапазонов измерения и единиц.

### Диапазоны измерения для напряжения: $\pm$ 80 мВ, $\pm$ 2,5 В, $\pm$ 5 В, $\pm$ 10 В

Таблица 12–4. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерения  $\pm$  80 мB,  $\pm$  2,5 B,  $\pm$  5 B и  $\pm$  10 B

Диапазон	Диапазон	Диапазон	Диапазон	Еди	ницы	Диапазон
измерения ± 80 мВ	измерения ± 2,5 В	измерения ± 5 В	измерения ± 10 В	Десятичные	Шестнадца- теричные	
> 94,071	> 2,9397	> 5,8794	> 11,7589	32767	7FFF <sub>H</sub>	Перепол- нение
94,071	2,939	5,8794	11,7589	32511	7EFF <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
80,003	2,500	5,0002	10,0004	27649	6C01 <sub>н</sub>	
80,000	2,5	5,00	10,00	27648	6С00 <sub>н</sub>	
60,000	1,86	3,75	7,50	20736	5100н	Номинальный
:	:	:	:	:	:	диапазон
- 60,000	- 1,86	- 3,75	- 7,50	-20736	AF00 <sub>H</sub>	
- 80,000	- 2,50	- 5,00	- 10,00	-27648	9400 <sub>H</sub>	
- 80,003	- 2,5001	- 5,0002	- 10,0004	-27649	93FF <sub>H</sub>	Отрица-
:	:	:	:	:	:	тельная
- 94,074	- 2,9397	- 5,8796	- 11,759	-32512	8100н	перегрузка
< - 94,074	< - 2,9397	< - 5,8796	< - 11,759	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрица-
						тельное
						перепол- нение
						нение

### Диапазоны измерения для напряжения и тока: от 1 до 5 B, от 0 до 20 мA, от 4 до 20 мA

Таблица 12–5. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерения от 1 до 5 B, от 0 до 20 мA, от 4 до 20 мA

Диапазон	Диапазон	Диапазон	Един	ицы	Диапазон
измерения от 1 до 5 В	измерения от 0 до 20 мА	измерения от 4 до 20 мА	Десятичные	Шестнадца- теричные	
> 5,704	> 23,5178	> 22,8142	32767	7FFF <sub>H</sub>	Перепол- нение
5,704	23,5178	22,8142	32511	7EFF <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	
5,000145	20,0007	20,0005	27649	6C01 <sub>н</sub>	
5,000	20,0000	20,0000	27648	6С00 <sub>н</sub>	Номина-
3,000	16,0000	16,0000	20736	5100н	льный
:	:	:	:	:	диапазон
1,000	0,0000	4,0000	0	0н	
0,999855	Отрицательн	3,9995	-1	FFFF <sub>H</sub>	Отрица-
	ые значения невозможны				тельная
	невозможны				перегрузка
0,296		1,1852	-4864	ED00н	
< 0,296		< 1,1852	-32768	8000н	Отрица-
					тельное
					перепол-
					нение

### Диапазон измерения для тока: ± 20 мА

Таблица 12-6. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения ±20 мА

Диапазон	Еди	Диапазон	
измерения ± 20 мА	Десятичные	Шестнадцате- ричные	
> 23,5150	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
23,5150	32511	7EFF <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	
20,0007	27649	6C01 <sub>H</sub>	
20,0000	27648	6C00 <sub>H</sub>	
14,9980	20736	5100 <sub>H</sub>	Номинальный
:	:	:	диапазон
- 14,9980	-20736	AF00 <sub>H</sub>	
- 20,0000	-27648	9400 <sub>H</sub>	
- 20,0007	-27649	93FF <sub>H</sub>	Отрицательная
:	:	:	перегрузка
- 23,5160	-32512	8100 <sub>H</sub>	
< - 23,5160	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное
			переполнение

### Диапазоны измерения для датчиков сопротивления: 150 Ом, 300 Ом, 600 Ом, 3000 Ом

Таблица 12-7. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерения: 150 Ом, 300 Ом, 600 Ом, 3000 Ом

Диапазон	Диапазон	Диапазон	Диапазон	Единицы		Диапазон
измерения 150 Ом	измерения 300 Ом	измерения 600 Ом	измерения 3000 Ом	Десятичные	Шестнадца- теричные	
> 176,38	> 352,77	> 705,53	> 3527,67	32767	7FFF <sub>H</sub>	Перепол- нение
176,38	352,77	705,53	3527,67	32511	7EFF <sub>H</sub>	
:	:	:	:	:	:	Перегрузка
150,005	300,01	600,02	3000,11	27649	6С01н	
150,00	300,00	600,00	3000,00	27648	6С00н	Номина-
112,50	225,00	450,00	2250,00	20736	5100 <sub>H</sub>	льный
:	:	:	:	:	:	диапазон
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0н	
				-1	FFFF <sub>H</sub>	Отрица-
				:	:	тельная
(Отрицатель	ьные значения	физически н	-4864	ED00 <sub>H</sub>	перегрузка*	
				-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицатель- ное перепол- нение*

<sup>12.2.4</sup> Диапазоны измерений аналоговых модулей ввода в формате SIMATIC S7 для термометров сопротивления

### Диапазоны измерения для термометра сопротивления Pt x00 Standard

Таблица 12–8. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерения Pt 100, 200, 500, 1000 Standard в  $^{\circ}$ С и  $^{\circ}$ F

Pt x00 Standard	Един	ицы	Pt x00 Standard	Единицы		Диапазон
в °С (1 разряд = 0,1°С)	Десят.	16-рич.	в °F (1 разряд = 0,1°F)	Десят.	16-рич.	
> 1000,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1832,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1000,0	10000	2710 <sub>H</sub>	1832,0	18320	4790 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
850,1	8501	2135 <sub>H</sub>	1562,1	15621	3D05 <sub>H</sub>	
850,0	8500	2134 <sub>H</sub>	1562,0	15620	3D04 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-200,0	-2000	F830 <sub>H</sub>	-328,0	-3280	F330 <sub>H</sub>	
-200,1	-2001	F82F <sub>H</sub>	-328,1	-3281	F32F <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-243,0	-2430	F682 <sub>H</sub>	-405,4	-4054	F02A <sub>H</sub>	
< - 243,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 405,4	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазоны измерения для термометра сопротивления Pt x00 Climatic

Таблица 12–9. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерения Pt 100, 200, 500, 1000 Climatic в  $^{\circ}$ С и  $^{\circ}$ F

Pt x00 Climatic	Един	ицы	Pt x00 Climatic	Единицы		Диапазон
в °С (1 разряд = 0,01°С)	Десят.	16-рич.	в °F (1 разряд = 0.01 °F)	Десят.	16-рич.	
> 155,00	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 311,00	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
155,00 :	15500 :	3С8С <sub>н</sub> :	311,00 :	31100 :	797С <sub>н</sub> :	Перегрузка
130,01	13001	32C9 <sub>H</sub>	266,01	26601	67E9 <sub>H</sub>	
130,00 : -120.00	13000 : -12000	32C8 <sub>H</sub> : D120 <sub>H</sub>	266,00 : -184,00	26600 : -18400	67Е8 <sub>Н</sub> : В820 <sub>Н</sub>	Номинальный диапазон
-120,01 : -145,00	-12001 : -14500	D11F <sub>H</sub> :	-184,01 : -229,00	-18401 : -22900	B81F <sub>H</sub> :	Отрицательная перегрузка
< - 145,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 229,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазоны измерения для термометра сопротивления Ni x00 Standard

Таблица 12–10. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерения Ni 100, 120, 200, 500, 1000 Standard в  $^{\circ}$ C и  $^{\circ}$ F

Ni x00 Standard	Един	ицы	Ni x00 Standard	Еди	ницы	Диапазон
в °C (1 разряд = 0,1°C)	Десят.	16-рич.	в °F (1 разряд = 0,1°F)	Десят.	16-рич.	
> 295,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 563,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
295,0	2950	В86н	563,0	5630	15FE <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
250,1	2501	9C5 <sub>H</sub>	482,1	4821	12D5 <sub>H</sub>	
250,0	2500	9C4 <sub>H</sub>	482,0	4820	12D4 <sub>H</sub>	
:	:	:	:	:	:	Номинальный диапазон
-60,0	-600	FDA8 <sub>H</sub>	-76,0	-760	FD08 <sub>H</sub>	
-60,1	-601	FDA7 <sub>H</sub>	-76,1	-761	FD07 <sub>H</sub>	
:	:	:	:	:	:	Отрицательная перегрузка
-105,0	-1050	FBE6 <sub>H</sub>	-157,0	-1570	F9DE <sub>H</sub>	
< -105,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -157,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазоны измерения для термометра сопротивления Ni x00 Climatic

Таблица 12–11. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерения Ni 100, 120, 200, 500, 1000 Climatic в  $^{\circ}$ С и  $^{\circ}$ F

Ni x00 Climatic	00 Climatic Единицы		Ni x00 Climatic	Едиі	ницы	Диапазон
в °С (1 разряд = 0,01°С)	Десят.	16-рич.	в °F (1 разряд = 0,01 °F)	Десят.	16-рич.	
> 295,00	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 325,11	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
295,00	29500	733C <sub>H</sub>	327,66 :	32766 :	7FFE <sub>H</sub>	Перегрузка
250,01	25001	61A9 <sub>H</sub>	280,01	28001	6D61 <sub>H</sub>	
250,00	25000	61A8 <sub>H</sub>	280,00	28000	6D60 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
-60,00	-6000	E890 <sub>H</sub>	-76,00	-7600	E250 <sub>H</sub>	_
-60,01 : -105,00	-6001 : -10500	E88F <sub>н</sub> : D6FC <sub>н</sub>	-76,01 : -157,00	-7601 : -15700	E24F <sub>H</sub> : C2AC <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
< - 105,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 157,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазоны измерения для термометра сопротивления Cu 10 Standard

Таблица 12–12. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерения Cu 10 Standard в  $^{\circ}$ C и  $^{\circ}$ F

Cu 10 Standard	Един	ицы	Cu 10 Standard	Еди	ницы	Диапазон
в °С (1 разряд = 0,1°С)	Десят.	16-рич.	в °F (1 разряд = 0,1 °F)	Десят.	16-рич.	
> 312,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 593,6	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
312,0	3120	C30 <sub>H</sub>	593,6	5936	1730 <sub>H</sub>	Перегрузка
: 260,1	: 2601	: A29 <sub>H</sub>	: 500,1	: 5001	: 12D5 <sub>H</sub>	
260,0	2600	A28 <sub>H</sub>	500,0	5000	1389 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
-200,0	-2000	F830 <sub>H</sub>	-328,0	-3280	F330 <sub>H</sub>	
-200,1	-2001	F82F <sub>H</sub>	-328,1	-3281	F32F <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-240,0	-2400	F6A0 <sub>H</sub>	-400,0	-4000	F060 <sub>H</sub>	
< - 240,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 400,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазоны измерения для термометра сопротивления Cu 10 Climatic

Таблица 12–13. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерения Cu 10 Climatic в  $^{\circ}$ C и  $^{\circ}$ F

Cu 10 Climatic	Един	ицы	Cu 10 Climatic	Единицы		Диапазон
в °С (1 разряд = 0,01°С)	Десят.	16-рич.	в °F (1 разряд = 0,01°F)	Десят.	16-рич.	
> 180,00	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 325,11	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
180,00 : 150,01	18000 : 15001	4650 <sub>н</sub> : 3A99 <sub>н</sub>	327,66 : 280,01	32766 : 28001	7FFE <sub>H</sub> : 6D61A <sub>H</sub>	Перегрузка
150,00 : -50,00	15000 : -5000	3А98 <sub>Н</sub> : EC78 <sub>Н</sub>	280,00 : -58,00	28000 : -5800	6D60 <sub>н</sub> : E958 <sub>н</sub>	Номинальный диапазон
-50,01 : -60,00	-5001 : -6000	EC77 <sub>H</sub> : E890H	-58,01 : -76,00	-5801 : -7600	E957 <sub>H</sub> : E250 <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
< - 60,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 76,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### 12.2.5. Диапазоны измерений аналоговых модулей ввода в формате SIMATIC S7 для термопар

### Диапазон измерения для термопары: Тип В

Таблица 12-14. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения для типа В в °С и °F

	Един	ицы		Еди	ницы	Диапазон
Тип В в °С	Десят.	16-рич.	ТипВв°F	Десят.	16-рич.	
>2070,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 3276,6	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
2070,0	20700	50DC <sub>H</sub>	3276,6	32766	7FFE <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
1820,1	18201	4719 <sub>H</sub>	2786,6	27866	6CDA <sub>H</sub>	
1820,0	18200	4718 <sub>H</sub>	2786,5	27865	6CD9 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
0,0	0	0000 <sub>H</sub>	32	320	0140 <sub>H</sub>	
-0,1	-1	FFFF <sub>H</sub>	31,9	319	013F <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-120,0	-1200	FB50 <sub>H</sub>	-184,0	-1840	F8D0 <sub>H</sub>	
< -120,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -184,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнени

### Диапазон измерения для термопары: Тип С

Таблица 12–15. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения для типа С в  $^{\circ}$ С и  $^{\circ}$ F

	Единицы			Един	ницы	Диапазон
Тип С в °С	Десят.	16-рич.	ТипСв°F	Десят.	16-рич.	
> 2500,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 3276,6	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
2500,0	25000	61A8 <sub>H</sub>	3276,6	32766	7FFEH	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
2315,1	23151	5A6F <sub>H</sub>	2786,6	27866	6CDAH	
2315,0	23150	5A6Е <sub>н</sub>	2786,5	27865	6CD9 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
0,0	0	0000 <sub>H</sub>	32,0	320	0140 <sub>H</sub>	
0,1	-1	FFFFH	31,9	319	013F <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-120,0	-1200	FB50 <sub>H</sub>	-184,0	-1840	F8D0 <sub>H</sub>	
< -120,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -184,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазон измерения для термопары: Тип Е

Таблица 12-16. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения для типа E в °C и °F

	Един	ицы		Еди	ницы	Диапазон
Тип E в °C	Десят.	16-рич.	Тип Ев°F	Десят.	16-рич.	
> 1200,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2192,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1200,0	12000	2EE0 <sub>H</sub>	2192,0	21920	55A0 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
1000,1	10001	2711 <sub>H</sub>	1832,1	18321	4791 <sub>H</sub>	
1000,0	10000	2710 <sub>H</sub>	1832,0	18320	4790 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-270,0	-2700	F574 <sub>H</sub>	-454,0	-4540	EE44 <sub>H</sub>	
< -270,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -454,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазон измерения для термопары: Тип J

Таблица 12–17. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения для типа J в °C и °F

	Един	Единицы		Еди	ницы	Диапазон
ТипЈв°С	Десят.	16-рич.	ТипЈв°F	Десят.	16-рич.	
> 1450,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2642,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1450,0	14500	38A4 <sub>H</sub>	2642,0	26420	6734 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
1200,1	12010	2EEA <sub>H</sub>	2192,1	21921	55A1 <sub>H</sub>	
1200,0	12000	2EE0 <sub>H</sub>	2192,0	21920	55A0 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-210,0	-2100	F7CC <sub>H</sub>	-346,0	-3460	F27C <sub>H</sub>	
< -210,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -346,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазон измерения для термопары: Тип К

Таблица 12–18. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения для типа K в °C и °F

	Един	ицы		Единицы		Диапазон
Тип К в °С	Десят.	16-рич.	Тип Кв°F	Десят.	16-рич.	
> 1622,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2951,6	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1622,0	16220	3F5C <sub>H</sub>	2951,6	29516	734C <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
1372,1	13721	3599 <sub>H</sub>	2501,7	25062	61B9 <sub>H</sub>	
1372,0	13720	3598 <sub>H</sub>	2501,6	25061	61B8 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-270,0	-2700	F574 <sub>H</sub>	-454,0	-4540	EE44 <sub>H</sub>	
< -270,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -454,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазон измерения для термопары: Тип L

Таблица 12-19. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения для типа L в °C и °F

	Един	ицы		Единицы		Диапазон
Тип L в °C	Десят.	16-рич.	Тип∟в°F	Десят.	16-рич.	
> 1150,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2102,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1150,0	11500	2CEC <sub>H</sub>	2102,0	21020	521C <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
900,1	9001	2329 <sub>H</sub>	1652,1	16521	4089 <sub>H</sub>	
900,0	9000	2328 <sub>H</sub>	1652,0	16520	4088 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-200,0	-2000	F830 <sub>H</sub>	-328,0	-3280	F330 <sub>H</sub>	
< -200,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -328,0	-32768	80000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазон измерения для термопары: Тип N

Таблица 12–20. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения для типа N в °C и °F

	Един	ицы		Еди	ницы	Диапазон
Тип N в °C	Десят.	16-рич.	Тип Nв°F	Десят.	16-рич.	
> 1550,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2822,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1550,0	15500	3C8C <sub>H</sub>	2822,0	28220	6E3C <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
1300,1	13001	32C9 <sub>H</sub>	2372,1	23721	5CA9 <sub>H</sub>	
1300,0	13000	32C8 <sub>H</sub>	2372,0	23720	5CA8 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-270,0	-2700	F574 <sub>H</sub>	-454,0	-4540	EE44 <sub>H</sub>	
< -270,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	-32768	8000 <sub>H</sub>	<ee44<sub>H</ee44<sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазон измерения для термопары: Типы R, S

Таблица 12–21. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения для типа R, S в  $^{\circ}$ C и  $^{\circ}$ F

	Един	ицы		Единицы		Диапазон
Типы R, S в °C	Десят.	16-рич.	Типы R, S в °F	Десят.	16-рич.	
> 2019,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 3276,6	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
2019,0	20190	4EDE <sub>H</sub>	3276,6	32766	7FFE <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
1769,1	17691	451B <sub>H</sub>	3216,3	32163	7DA3 <sub>H</sub>	
1769,0	17690	451A <sub>H</sub>	3216,2	32162	7DA2 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-50,0	-500	FE0C <sub>H</sub>	-58,0	-580	FDBC <sub>H</sub>	
-50,1	-510	FE0B <sub>H</sub>	-58,1	-581	FDBB <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-170,0	-1700	F95C <sub>H</sub>	-274,0	-2740	F54C <sub>H</sub>	
< -170,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -274,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Диапазон измерения для термопары: Тип Т

Таблица 12-22. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения для типа Т в °С и °F

ТипТв°С	Един	ицы	ТипТв°F	Еди	ницы	Диапазон	
	Десят.	16-рич.		Десят.	16-рич.		
> 540,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1004,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение	
540,0	5400	1518 <sub>H</sub>	1004,0	10040	2738 <sub>H</sub>	Перегрузка	
:	:	:					
400,1	4001	0FA1 <sub>H</sub>	752,1	7521	1DC1 <sub>H</sub>		
400,0	4000	0FA0 <sub>H</sub>	752,0	7520	1D60 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон	
:	:	:	:	:	:		
-270,0	-2700	F574 <sub>H</sub>	-454,0	-4540	EE44 <sub>H</sub>		
< -270,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -454,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение	

## 12.2.6 Диапазоны вывода аналоговых модулей вывода в формате SIMATIC S7 для напряжения и тока

### Выходные диапазоны для напряжения и тока: $\pm$ 5 B; $\pm$ 10 B; $\pm$ 20 мА

Таблица 12–23. Формат SIMATIC S7: Выходные диапазоны  $\pm 5$  B;  $\pm 10$  B;  $\pm 20$  мА

Выходной	Выходной	Выходной	Един	ицы	Диапазон
диапазон ± 5 В	диапазон ± 10 В	диапазон ± 20 мА	Десятичные	Шестнадца- теричные	
0	0	0	> 32511	> 7EFF <sub>H</sub>	Переполнение
5,8800	11,7589	23,5150	32511	7EFF <sub>H</sub>	Перегрузка
5,0002	10,0004	20,0007	27649	6C01 <sub>H</sub>	
5,0000 3,7500 : - 3,7500 - 5,0000	10,0000 7,5000 : - 7,5000 - 10,0000	20,0000 14,9980 : - 14,9980 - 20,0000	27648 20736 : -20736 -27648	6С00 <sub>Н</sub> 5100 <sub>Н</sub> : AF00 <sub>Н</sub> 9400 <sub>Н</sub>	Номинальный диапазон
- 5,0002 : - 5,8800	- 10,0004 : - 11,7589	- 20,0007 : - 23,5160	-27649 : -32512	93FF <sub>H</sub> : 8100 <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
0	0	< - 23.5160	< -32512	< 8100 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Выходные диапазоны для напряжения и тока: от 1 до 5 В; от 4 до 20 мА

Таблица 12–24. Формат SIMATIC S7: Выходные диапазоны от 1 до 5 В, от 4 до 20 мА

Выходной	Выходной	Един	ІИЦЫ	Диапазон
диапазон от 1 до 5 В	диапазон от 4 до 20 мА	Десятичные	Шестнадца- теричные	
0	0	> 32511	> 7EFF <sub>H</sub>	Переполнение
5,7000	22,8100	32511	7EFF <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	
5,0002	20,0005	27649	6C01 <sub>н</sub>	
5,0000	20,0000	27648	6С00н	
:	:	:	:	Номинальный диапазон
1,0000	4,0000	0	0н	
0,9998	3,9995	-1	FFFF <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	
0	0	-6912	E500 <sub>H</sub>	
0	0	< -6913	< E4FF <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### 12.3 Основы обработки аналоговых величин

### 12.3.1 Подключение измерительных датчиков

### Введение

К аналоговым модулям ввода, в зависимости от модуля, можно подключать различные измерительные датчики:

- датчик напряжения
- датчики тока, такие как
  - 2-проводный измерительный преобразователь
  - 4-проводный измерительный преобразователь
- сопротивление

В этом разделе описано, как подключить измерительные датчики и что следует принять во внимание при подключении.

#### Линии аналоговых сигналов

Для аналоговых сигналов необходимо использовать экранированные провода и витые пары. Это уменьшает влияние помех. Заземлять экран аналоговых линий следует на обоих концах линии. Когда имеется разность потенциалов между концами линии, через экран течет выравнивающий ток, который может стать помехой для аналоговых сигналов. Если такое происходит, то вы должны заземлять экран только на одном конце линии.

### Аналоговые модули ввода

У модулей ввода имеется потенциальная развязка:

- между логическими схемами и задней шиной
- между напряжением на нагрузке и каналами. При этом имеют место следующие различия:
  - нет развязки: есть соединение между М<sub>АNА</sub> и центральной точкой заземления
  - есть развязка: нет соединения между  $M_{\text{ANA}}$  и центральной точкой заземления ( $U_{\text{ISO}}$ )

### Аналоговые модули вывода

У аналоговых модулей вывода обычно имеется потенциальная развязка

- между логическими схемами и задней шиной
- между напряжением на нагрузке и Мана.

#### Указание

Обратите внимание на то, чтобы эта разность потенциалов ( $U_{ISO}$ ) не превышала допустимого значения. Если существует возможность превышения допустимого значения, то соедините клемму  $M_{ANA}$  с центральной точкой заземления.

### Подключение измерительных датчиков к аналоговым входам

Между измерительными линиями входных каналов M- и опорной точкой измерительной схемы  $M_{\text{ANA}}$  может иметь место только ограниченная разность потенциалов  $U_{\text{CM}}$  (напряжение синфазной помехи). Чтобы допустимое значение не было превышено, необходимо принять различные меры, зависящие от того, изолированы датчики или нет. Эти меры описаны в данной главе.

Однако в общем случае при подключении 2-проводных измерительных преобразователей для измерения тока и при подключении датчиков сопротивления не следует соединять М- с М<sub>АNA</sub>. Это относится также к соответствующим образом параметризованным, но не используемым входам.

#### Указание

В аналоговых модулях ввода 2AI U, 2AI RTD и 2AI TC вы должны накоротко замкнуть неиспользованные аналоговые входы.

### Использованные сокращения

Сокращения на следующих рисунках означают:

М +: измерительная линия (положительный потенциал)

М -: измерительная линия (отрицательный потенциал)

М<sub>АNА</sub>: опорный потенциал аналогового измерительного контура

М: присоединение к массе

L +: номинальное напряжение нагрузки 24 В постоянного тока

U<sub>см</sub>: разность потенциалов между входами и опорным потенциалом

измерительного контура Мана

 $U_{\text{ISO}}$ : разность потенциалов между  $M_{\text{ANA}}$  и центральной точкой

заземления

### Изолированные измерительные датчики


Изолированные измерительные датчики не соединяются с местным потенциалом земли. Между измерительными линиями входных каналов M- и опорной точкой измерительной схемы  $M_{\text{ANA}}$  в зависимости от местных условий или помех может иметь место разность потенциалов  $U_{\text{CM}}$  (статическая или динамическая).

Чтобы в средах с сильными электромагнитными помехами не превышалось допустимое значение U<sub>CM</sub>, применяется следующие меры:

- У аналоговых модулей ввода 2AI U, 2AI I 4WIRE и 2AI TC: соедините M
   и
   М<sub>АNA</sub>!
- При подключении 2-проводных измерительных преобразователей для измерения тока и при подключении датчиков сопротивления не следует соединять М– и М<sub>АNA</sub>.

На следующем рисунке показан принцип подключения изолированных измерительных датчиков к аналоговым модулям ввода с потенциальной развязкой.

Подключение изолированных измерительных датчиков к аналоговому модулю ввода с потенциальной развязкой




### Неизолированные измерительные датчики

Неизолированные измерительные датчики соединяются с местным потенциалом земли.  $M_{\text{ANA}}$  нужно соединить с потенциалом земли. Между локально распределенными точками измерений в зависимости от местных условий или помех может иметь место разность потенциалов  $U_{\text{CM}}$  (статическая или динамическая).

Если допустимое значение U<sub>CM</sub> превышается, то между точками измерений должны быть предусмотрены линии выравнивания потенциалов.

На следующем рисунке показан принцип подключения неизолированных измерительных датчиков к аналоговому модулю ввода с потенциальной развязкой.



Подключение неизолированных измерительных датчиков к аналоговому модулю ввода с потенциальной развязкой.

### Работа 4-проводных измерительных преобразователей от внешнего источника напряжения

Если между выходом и источником питания измерительного преобразователя имеется гальваническая развязка, то измерительный преобразователь можно подключать к модулю 2AI I 4WIRE без дополнительных соединений.

Если между выходом и источником питания измерительного преобразователя нет гальванической развязки, то измерительный преобразователь можно подключать к модулю 2AI I 4WIRE только при одинаковых опорных потенциалах питающих напряжений (24 В постоянного тока).

При больших помехах рекомендуется соединение между M- и  $M_{\text{ANA}}$  в клеммном модуле 2AI I 4WIRE.

### 12.3.2 Подключение термопар

### Введение

Этот раздел содержит дополнительную информацию о подключении термопар.

### Компенсация температуры холодного спая

Имеются различные способы получения температуры холодного спая для того, чтобы получить значение абсолютной температуры из разности температур между холодным спаем и точкой измерения.

Таблица 12-25. Компенсация температуры холодного спая

Возможность	Описание	Параметры холодного спая
Нет компенсации	Регистрируется температура не только точки измерения. Температура холодного спая (переход от медного проводника к проводнику термопары) также влияет на термо-эдс. Таким образом, измеренное значение является искаженным.	Нет
Использование компенсационного блока на входящих линиях отдельной термопары	Компенсация производится с помощью компенсационного блока. Компенсационный блок является точкой перехода от медного проводника к проводнику термопары. Дальнейшая обработка через 2AI TC Standard не требуется.	Нет
Использование термометра сопротивления Рt100 Climatic (климатического диапазона) для регистрации температуры холодного спая (лучший метод)	Температуру холодного спая можно регистрировать, используя термометр сопротивления (Pt100 Climatic). При соответствующем задании параметров это значение температуры в ET 200S Standard распределяется по модулям 2AI TC и рассчитывается в модулях вместе со значением температуры, полученным для точки измерения.  Количество холодных спаев:  • IM151–1 STANDARD, IM151–1 FO STANDARD: 8  • IM151–1 BASIC, IM151–1 HIGH FUATURU: 1	Параметризацию IM151–1 и 2AI TC нужно координировать:  • 2AI RTD Standard параметризован для Pt100 Climatic в правильном слоте;  • 2AI TC Standard: холодный спай: RTD; выбор правильного номера холодного спая (всегда 1 для IM151–1 BASIC; High Feature)  • IM: назначение холодного спая слоту с 2AI RTD Standard; выбор канала;
Внутренняя компенсация в случае 2AI TC High Feature	В клеммных модулях ТМ—E15S24—AT и TM—E15C24—AT имеется датчик температуры. Этот датчик температуры сообщает температуру клемм в 2AI TC High Feature. Затем это значение рассчитывается вместе с измеренным значением из канала электронного модуля.	• 2AI TC High Feature: холодный спай: да

### Удлинение холодного спая

Термопары можно удлинять посредством компенсационных проводов от точки их подключения до холодного спая (переход к медному проводу) или блока компенсации. Холодным спаем может служить также клеммный модуль ET 200S.

Компенсационные провода изготавливаются из того же самого материала, что и провода термопар. Входящие линии изготавливаются из меди. При подключении обращайте внимание на правильную полярность.

### Использование компенсационного блока

Влияние температуры на холодный спай термопары (например, клеммные коробки) можно корректировать при помощи компенсационного блока.

Компенсационный блок содержит мостовую схему, которая настраивается на определенную температуру холодного спая (компенсирующая температура). Термопары или их компенсационные провода подключают к компенсационному блоку. Тогда компенсационный блок образует холодный спай.

Если фактическая опорная температура отличается от компенсирующей температуры, то зависящее от температуры сопротивление мостовой схемы изменяется. Появляется положительное или отрицательное напряжение компенсации, которое добавляется к термоэлектродвижущей силе.

Для компенсации аналоговых модулей ввода должны использоваться компенсационные блоки с температурой холодного спая 0 °C.

Пожалуйста, обратите внимание:

- Компенсационный блок должен получать питание с использованием потенциальной развязки.
- Блок питания должен иметь достаточную фильтрацию помех (например, посредством заземленной экранирующей обмотки).

### Компенсация посредством термометра сопротивления в 2AI RTD

Если термопары, подключенные к входам 2AI TC, имеют один и тот же холодный спай, то компенсацию выполняют посредством 2AI RTD.

Для обоих каналов модуля 2AI TC можно выбрать в качестве холодного спая "RTD" или «None [Никакой]». Если выбирается "RTD", то в обоих каналах всегда используется один и тот же холодный спай (канал RTD).




Рис. 12-1. Компенсация посредством 2AI RTD

### Параметризация холодного спая у 2AI TC и интерфейсного модуля

Холодные спаи для электронных модулей 2AI TC настраиваются при помощи следующих параметров:

Параметры	Модуль	Диапазон значений	Объяснение	
Reference junction slot [Слот холодного спая]	IM 151	none [HeT], ot 2 до 12 (IM151–1 BASIC) none [HeT], ot 2 до 63 (IM151–1 HIGH FEATURE IM 151–1 STANDARD IM 151–1FO STANDARD)	С помощью этого параметра Вы можете назначить слот (ни одного, со 2 по 12 или со 2 по 63), где находятся каналы для измерения опорной температуры (получения компенсационного значения).	•
Reference junction input [Вход холодного спая]	IM 151	RTD at channel 0 RTD at channel 1 [RTD на канале 0 RTD на канале 1]	С помощью этого параметра задается канал (0/1) для измерения опорной температуры (вычисления компенсационного значения) для соответствующего слота.	•
Reference junction [холодный спай] E0 и reference junction E1	2AI TC	none [нет], RTD	С помощью параметра Вы можете разблокировать использование холодного спая.	•
Reference junction number [Номер холодного спая]	2AI TC	1	С помощью этого параметра назначается холодный спай (1), содержащий опорную температуру (компенсационное значение).	

### Пример параметризации холодных спаев

• Структура: для простоты на следующем рисунке показаны только модули RTD и TC:




Рис. 12-2. Пример параметризации холодных спаев

• Подлежащие установке (существенные) параметры для интерфейсного модуля

Параметры	Значение
Reference junction slot [Слот холодного спая]	3
Reference junction input [Вход холодного спая]	RTD on channel 0 [RTD на канале 0]

• Подлежащие установке (существенные) параметры для 2AI RTD и 2AI TC:

Слот	Параметры	Значение
3 (2AI RTD)	Туре/range of measurement E0 [Тип/диапазон измерения E0]	RTD-4L Pt100 Climatic
5 (2AI TC)	Reference junction E0 [Холодный спай E0]	RTD
	Reference junction E1 [Холодный спай E1]	None [HeT]
	Reference junction number [Номер холодного спая]	1
	Measurement type / range E0 [Тип/диапазон измерения E0]	ТС-EL типа
	Measurement type / range E1 [Тип/диапазон измерения E1]	(любой)
8 (2AI TC)	Reference junction E0 [Холодный спай E0]	RTD
	Reference junction E1 [Холодный спай E1]	RTD
	Reference junction number [Номер холодного спая]	1
	Measurement type / range E0 [Тип/диапазон измерения E0]	TC-EL типа
	Measurement type / range E1 [Тип/диапазон измерения E1]	ТС-EL типа
11 (2AI TC)	Reference junction E0 [Холодный спай E0]	None [HeT]
	Reference junction E1 [Холодный спай E1]	RTD
	Reference junction number [Номер холодного спая]	1
	Measurement type / range E0 [Тип/диапазон измерения E0]	(любой)
	Measurement type / range E1 [Тип/диапазон измерения E1]	TC-EL типа

### Неизолированные термопары

При использовании неизолированных термопар необходимо обратить внимание на соблюдение допустимого синфазного напряжения.

## 12.3.3 Подключение неиспользуемых каналов аналоговых модулей ввода

### Правила

При подключении неиспользуемых каналов примите во внимание следующие указания:

- "Деактивизируйте" неиспользуемые каналы ввода при параметризации.
- Деактивизированный канал всегда возвращает значение 7FFF<sub>H</sub>.
- У стандартных модулей 2AI U, 2AI I 2WIRE, 2AI I 4WIRE, 2AI RTD Standard, 2AI RTD High Feature и 2AI TC Standard, 2AI TC High Feature время цикла модуля сокращается вдвое.
- У стандартного модуля 4AI I 2WIRE время цикла не меняется.
- У скоростных модулей 2AI U, 2AI I 2WIRE и 2AI I 4WIRE время цикла остается равным 1 мс.
- Для соблюдения допустимых разностей потенциалов (U<sub>CM</sub>) нужно установить перемычки на клеммном модуле для неиспользуемых каналов.
   Это необходимо у следующих модулей:

Аналоговый модуль ввода	Клемма ТМ							
	Канал 0			Канал 1				
	1	2	3	4	5	6	7	8
2AI U Standard	•	•	•		•-	•	-	
2AI RTD Standard, 2AI RTD High Feature, 2AI TC High Feature	•-	•			•-	-		
2AI TC Standard	•-	•	-		•-	•	•	
2Al U High Speed	•-	•	•		•-	•	-	

## 12.4 Поведение аналоговых модулей во время работы и при возникновении неисправностей

В этой главе описаны:

- Зависимость аналоговых входных и выходных значений от напряжения питания электронного модуля и режимов работы ПЛК.
- Поведение аналоговых электронных модулей в зависимости от положения аналоговых значений в соответствующем диапазоне значений.
- Влияние ошибок на аналоговые входы и выходы.
- Использование контакта-опоры для экрана.

### 12.4.1 Влияние питающего напряжения и режима работы на входные и выходные аналоговые величины

### Принцип

Входные и выходные значения аналоговых модулей зависят от напряжения питания электронных компонентов/датчиков и режима работы ПЛК (CPU в master-устройстве DP).

Таблица 12–27. Зависимость аналоговых входных и выходных величин от режима работы ПЛК (CPU в master-устройстве DP) и напряжения питания L +

Режим работы ПЛК (CPU в master- устройстве DP)		Напряжение питания L + для ET 200S (блок питания)	Входная величина электронного модуля с аналоговыми входами (оценивание возможно в CPU master-устройства DP)	Выходная величина электронного модуля с аналоговыми выходами
Питание ВКЛ	RUN	L + подано	Значение, получаемое из процесса	Значения, выдаваемые ПЛК
			7FFF <sub>н</sub> до первого преобразования после	До вывода первого значения:
			включения или после завершения параметризации модуля	• После включения выводится сигнал 0 мА или 0 В
				• Зависит от параметра "Behavior at CPU-/Master- STOP [Поведение при переходе CPU или master- устройства в STOP]"
		L + не подано	7FFF <sub>H</sub>	-
Питание ВКЛ	STOP	L + подано	Значение, получаемое из процесса	Зависит от параметра "Behavior at CPU-/Master- STOP [Поведение при переходе CPU или master- устройства в STOP]"
		L + не подано	7FFF <sub>H</sub>	-
Питание ВЫКЛ	-	L + подано	-	Зависит от параметра "Behavior at CPU–/Master– STOP [Поведение при переходе CPU или master- устройства в STOP]"
		L + не подано	-	_

### 12.4.2 Влияние диапазона значений для аналогового входа

### Принцип

Поведение электронных модулей с аналоговыми входами зависит от того, в какой части диапазона значений находятся входные величины.

Таблица 12–28. Поведение аналоговых модулей в зависимости от положения аналоговой входной величины в диапазоне значений

Местоположение измеренного значения	Входное значение в формате SIMATIC S7	Входное значение в формате SIMATIC S5
Номинальный диапазон	Измеренное значение	Измеренное значение
Положительная/отрицательная перегрузка	Измеренное значение	Измеренное значение
Переполнение	7FFF <sub>H</sub>	Конец области перегрузки +1 с добавлением бита переполнения
Отрицательное переполнение	8000 <sub>H</sub>	Конец области отрицательной перегрузки -1 с добавлением бита переполнения
Перед параметризацией или при неправильной параметризации <sup>1</sup>	7FFF <sub>H</sub>	7FFF <sub>H</sub>

 $<sup>^1</sup>$  Для 2AI U Standard, 2AI I 2WIRE Standard, 2AI I 4WIRE Standard, 2AI RTD Standard и 2AI TC Standard версии 1 справедливо следующее: Если Вы из-за неверной параметризации запускаете диагностическое сообщение об ошибке параметризации (например, обрыв провода для диапазона измерения  $\pm$  20 мA), то в модуле загорается светодиод SF, и Вы можете анализировать диагностику. В этом состоянии master-устройству DP поставляются правильные входные значения.

### 12.4.3 Влияние диапазона значений для аналогового выхода

### Принцип

Поведение электронных модулей с аналоговыми выходами зависит от того, в какой части диапазона значений находятся выходные величины. Эту зависимость иллюстрирует следующая таблица.

Таблица 12–29. Поведение аналоговых модулей в зависимости от положения аналоговой выходной величины в диапазоне значений

Местоположение выходного значения	Выходное значение в формате SIMATIC S5/S7
Номинальный диапазон	Значение от master-устройства DP
Положительная/отрицательная перегрузка	Значение от master-устройства DP
Переполнение	Сигнал 0
Отрицательное переполнение	Сигнал 0
Перед параметризацией или при неправильной параметризации <sup>1</sup>	Сигнал 0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Для 2AO U Standard, 2AO I Standard версии 1 справедливо следующее: Если установленное при параметризации заменяющее значение находится вне номинального диапазона, то поступает диагностическое сообщение об ошибке параметризации и загорается светодиод SF. В этом состоянии на аналоговых модулях вывода выводятся выходные значения, переданные master-устройством DP.

### 12.4.4 Использование контакта-опоры для экрана

### Правила

Во избежание помех в аналоговых электронных модулях, мы рекомендуем применять:

- экранированный кабель для подключения датчиков и исполнительных устройств
- наложение экранов кабелей на контакт-опору для экрана
- соединение контакта-опоры для экрана с шиной заземления.

#### 12.5 Параметры аналоговых электронных модулей

#### 12.5.1 Параметры аналоговых электронных модулей 2AI U Standard, 2AI I 2WIRE Standard, 4AI I 2WIRE Standard, 2AI I **4WIRE Standard**

### Обзор

Таблица 12-30. Параметры для аналоговых модулей ввода U, I Standard

2AI U Standard	2AI I 2WIRE Standard 4AI I 2WIRE Standard	2AI I 4WIRE Standard	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Область действия
Group diagnosis (parameter assignment error, internal error) [Групповая диагностика (ошибка параметризации, внутренняя ошибка)]			<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Модуль
	/erflow/underflow [Д е/отрицательное п	ереполнение]	<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Модуль
Diagnostics: Wire break [Диагностика: обрыв провода] <sup>2</sup>	Diagnostics: Wire break [Диагностика: обрыв провода]	Diagnostics: Wire break [Диагностика: обрыв провода] <sup>1</sup>	<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Канал
Smoothing [Сглаживание]			<ul> <li>None [Heт]</li> <li>Weak [Слабое]</li> <li>Medium [Среднее]</li> <li>Strong [Сильное]</li> </ul>	None [HeT]	Канал
Type/range of measurement [Вид/ диапазон измерения]			<ul> <li>Deactivated [Деактивирован]</li> <li>±5 В</li> <li>от 1 до 5 В</li> <li>±10 В</li> </ul>	±10 B	Канал
	Type/range of measurement [Вид/ диапазон измерения]		<ul> <li>Deactivated [Деактиви- рован]</li> <li>2WIRE: от 4 до 20 мА</li> </ul>	2WIRE: от 4 до 20 мА	Канал
		Type/range of measurement [Вид/ диапазон измерения]	<ul> <li>Deactivated [Деактиви-рован]</li> <li>4WIRE: от 4 до 20 мА</li> <li>4WIRE: ±20 мА</li> </ul>	2WIRE: от 4 до 20 мА	Канал

### См. также

<sup>2)</sup> Только в диапазоне измерения от 1 до 5 В

## 12.5.2 Параметры аналоговых электронных модулей 2Al U High Feature и 2Al I 2/4WIRE High Feature

### Обзор

Таблица 12–31. Параметры для аналоговых электронных модулей U, I High Feature

2AI U High Feature	2AI I 2/4WIRE High Feature	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Область действия
Group diagnosis (para error, internal error) [Г диагностика (ошибка внутренняя ошибка)]	рупповая параметризации,	<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Модуль
Diagnostics: Overflow [Диагностика: положительное/отри переполнение]		<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Модуль
	Diagnostics: Wire break [Диагностика: обрыв провода] <sup>1</sup>	<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Канал
Smoothing [Сглаживание]		<ul><li>None [Heт]</li><li>Weak [Слабое]</li><li>Medium [Среднее]</li><li>Strong [Сильное]</li></ul>	None [HeT]	Канал
Type/range of measurement [Вид/диапазон измерения]		<ul> <li>Deactivated [Деактивирован]</li> <li>±5 В</li> <li>от 1 до 5 В</li> <li>±10 В</li> </ul>	±10 B	Канал
	Type/range of measurement [Вид/диапазон измерения]	<ul> <li>Deactivated         [Деактивирован]</li> <li>от 4 до 20 мА</li> <li>±20 мА</li> </ul>	от 4 до 20 мА	Канал
Interference frequency suppression [Подавление частоты помех]		<ul><li>Disable [Запрещено]</li><li>Enable [Разрешено]</li></ul>	Disable [Запрещено]	Модуль
Run-time calibration [ время выполнения]	Калибровка во	<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Модуль

<sup>1</sup> Только в диапазоне измерения от 4 до 20 мА

### См. также

## 12.5.3 Параметры аналоговых электронных модулей 2Al U High Speed, 2Al I 2WIRE High Speed и 2Al I 4WIRE High Speed

### Параметры

Таблица 12–32. Параметры для аналоговых модулей ввода U, I High Speed

2Al U High Speed	2AI I 2WIRE Standard	2AI I 4WIRE High Speed		Диапазон значений	Значение по умолчанию	Область действия
Group diagnosis (parameter assignment error, internal error) [Групповая диагностика (ошибка параметризации, внутренняя ошибка)]			[ • [	Disable [Запретить] Enable [Разрешить]	Disable [Запретить]	Модуль
	verflow/underflow e/отрицательно 		• [	Disable [Запретить] Enable [Разрешить]	Disable [Запретить]	Модуль
	Diagnostics: Wire break [Диагностика: обрыв провода]	Diagnostics: Wire break [Диагностика: обрыв провода]	]	Disable [Запретить] Enable [Разрешить]	Disable [Запретить]	Канал
Smoothing [Сглаживание]		•	None [Нет] Weak [Слабое] Medium [Среднее] Strong [Сильное]	None [HeT]	Канал	
Type/range of measurement [Вид/ диапазон измерения]			•	Deactivated [Деактивирован] ±10 В ±5 В ±2,5 В от 1 до 5 В	±10 B	Канал
	Type/range of measurement [Вид/ диапазон измерения]		•	Deactivated Deactivated [Деактивиро- ван] от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА	от 4 до 20 мА	Канал
		Type/range of measurement [Вид/ диапазон измерения]	•	Deactivated [Деактивиро- ван] от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА ± 20 мА	от 4 до 20 мА	Канал

### Указание

Если Вы деактивируете канал высокоскоростного модуля, то из-за использованного способа измерения вы не достигнете никакого преимущества в скорости!

### См. также

## 12.5.4 Параметры аналоговых электронных модулей 2Al RTD Standard, 2Al TC Standard и 2Al TC High Feature

### Параметры

Таблица 12-33. Параметры для аналоговых модулей ввода RTD, TC

2AI RTD Standard	2AI TC Standard	2AI TC High Feature	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Область действия
Group diagnosis internal error) [Гр (ошибка параме ошибка)]	 Упповая диаг	ностика	<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Модуль
Diagnostics: Ove [Диагностика: положительное/ переполнение]			<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Модуль
Diagnostics: Wire break [Диагностика: обрыв провода] <sup>2</sup>	Diagnostics: \check [Диагн контроль обр	остика:	<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Канал
Smoothing [Сгла	живание]		<ul><li>None [Heт]</li><li>Weak [Слабое]</li><li>Medium [Среднее]</li><li>Strong [Сильное]</li></ul>	None [HeT]	Канал
		Temperature unit [Единица измерения температуры]	<ul><li>Celsius [Цельсий]</li><li>Fahrenheit [Фаренгейт]</li></ul>	Celsius [Цельсий]	Модуль
	Reference junction [Холодный спай]		<ul><li>None [Heт]</li><li>RTD</li></ul>	None [HeT]	Канал
		Reference junction [Холодный спай]	<ul><li>None [Нет]</li><li>Yes [Да]</li><li>(т.е. внутренний)</li></ul>	None [HeT]	Канал
	Reference junction number [Номер холодного спая]		<ul> <li>None [Heт]</li> <li>от 1 до 8 (у IM151–1 STANDARD, IM151– 1 FO STANDARD)</li> <li>1 (у IM151–1 BASIC, IM151–1 HIGH FUATURU)</li> </ul>	None [HeT]	Модуль
Type/range of measurement [Вид/диапазон измерения]			<ul> <li>Deactivated [Деактивизирован]</li> <li>150 Ом</li> <li>300 Ом</li> <li>600 Ом</li> <li>Pt100 Climatic</li> <li>Ni100 Climatic</li> <li>Pt100 Standard</li> <li>Ni100 Standard</li> </ul>	Pt100 Standard	Канал

Таблица 12-33. Параметры для аналоговых модулей ввода RTD, TC

2AI RTD Standard	2AI TC Standard	2AI TC High Feature	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Область действия
	Туре/галде of measu-rement [Вид/ диапазон измерения]		<ul> <li>Deactivated [Деактивизирован]</li> <li>Напряжение ± 80 мВ</li> <li>ТС-ЕL тип Т (Си-СиNi)</li> <li>ТС-ЕL тип К (NiCr-Ni)</li> <li>ТС-ЕL тип В (PtRh-PtRh)</li> <li>ТС-ЕL тип N (NiCrSi-NiSi)</li> <li>ТС-ЕL тип U (NiCr-CuNi)</li> <li>ТС-ЕL тип R (PtRh-Pt)</li> <li>ТС-ЕL тип S (PtRh-Pt)</li> <li>ТС-ЕL тип J (Fe-Cu-Ni)</li> <li>ТС-ЕL тип L (Fe-Cu-Ni)</li> </ul>	TC-EL тип K (NiCr-Ni)	Канал
		Type/range of measurement [Вид/ диапазон измерения]	<ul> <li>Deactivated [Деактивизирован]</li> <li>Напряжение ± 80 мВ</li> <li>ТС-ЕL тип Т (Си-СиNі)</li> <li>ТС-ЕL тип К (NіСг-Nі)</li> <li>ТС-ЕL тип В (РtRh-РtRh)</li> <li>ТС-ЕL тип С (WRe-WRe)</li> <li>ТС-ЕL тип N (NіСгSі-NіSі)</li> <li>ТС-ЕL тип U (NіСг-СиNі)</li> <li>ТС-ЕL тип В (РtRh-Pt)</li> <li>ТС-ЕL тип В (РtRh-Pt)</li> <li>ТС-ЕL тип S (РtRh-Pt)</li> <li>ТС-ЕL тип J (Fe-Cu-Nі)</li> <li>ТС-ЕL тип L (Fe-Cu-Nі)</li> </ul>	TC-EL тип K (NiCr-Ni)	Канал

Только с термопарами. Если в диапазоне измерения напряжений разблокирована диагностика обрыва провода, то возникает ошибка параметризации. Модуль не запускается.

### См. также

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Обрыв провода распознается только у линий тока постоянной величины.

### 12.5.5 Параметры аналогового электронного модуля 2Al RTD High Feature

### Параметры

Таблица 12–34. Параметры аналогового электронного модуля 2AI RTD High Feature

Таолица 12–34. Параметры аналогового электронного модуля ZAI R 1D High Feature  Параметры  Диапазон значений  Значение по			Область
Параметры	дианазон значении	умолчанию	действия
Group diagnosis [Групповая диагностика]	<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Модуль
Diagnostics: Overflow/underflow [Диагностика: положительное/отрицательное переполнение]	<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Модуль
Diagnostics: Wire break [Диагностика: обрыв провода]	<ul> <li>Disable [Запретить]<sup>1</sup></li> <li>Enable [Разрешить]</li> </ul>	Disable [Запретить]	Канал
Smoothing [Сглаживание]	<ul><li>None [Heт]</li><li>Weak [Слабое]</li><li>Medium [Среднее]</li><li>Strong [Сильное]</li></ul>	None [Heτ]	Канал
Temperature unit [Единица измерения температуры]	<ul> <li>Celsius [Цельсий]</li> <li>Fahrenheit [Фаренгейт]</li> </ul>	Celsius [Цельсий]	Модуль
Type of measurement [Вид измерения]	Deactivated [Деактивирован]     Four—conductor resistor [Сопротивление, 4-проводная схема]     Three—conductor resistor [Сопротивление, 3-проводная схема]     Two—conductor resistor [Сопротивление, 2-проводная схема]     Four—conductor thermal resistor [Термосопротивление, 4-проводная схема]     Three—conductor thermal resistor [Термосопротивление, 3-проводная схема]     Two—conductor thermal resistor [Термосопротивление, 3-проводная схема]     Two—conductor thermal resistor [Термосопротивление, 2-проводная схема]	Four–conductor thermal resistor [Термосопро- тивление, 4-проводная схема]	Канал
Temperature Coefficient [Температурный коэффициент]	<ul> <li>Pt 0.003850</li> <li>Pt 0.003916</li> <li>Pt 0.003902</li> <li>Pt 0.003920</li> <li>Pt 0.003851</li> <li>Ni 0.006180</li> <li>Ni 0.006720</li> <li>Cu 0.00427</li> </ul>	Pt 0.003851	Канал
Measurement Range [Диапазон измерения]	<ul> <li>150 OM</li> <li>300 OM</li> <li>600 OM</li> <li>3000 OM</li> <li>PTC</li> <li>Pt100 climatic</li> <li>Ni100 climatic</li> <li>Pt100 standard</li> <li>Ni100 standard</li> <li>Pt500 standard</li> </ul>	Pt100 Standard	Канал

Таблица 12-34. Параметры аналогового электронного модуля 2AI RTD High Feature

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Область действия
	<ul> <li>Pt1000 standard</li> <li>Ni1000 standard</li> <li>Pt200 climatic</li> <li>Pt500 climatic</li> <li>Pt1000 climatic</li> <li>Ni1000 climatic</li> <li>Pt200 standard</li> <li>Ni120 standard</li> <li>Ni120 climatic</li> <li>Cu10 climatic</li> <li>Cu10 standard</li> <li>Ni200 standard</li> <li>Ni200 standard</li> <li>Ni200 standard</li> <li>Ni200 climatic</li> <li>Ni500 climatic</li> <li>Ni500 climatic</li> </ul>		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Диагностика обрыва провода блокируется, если при параметризации был назначен

### Вид измерения – Температурный коэффициент – Диапазон измерения

В следующей таблице приведены температурные коэффициенты и диапазоны измерения, которые можно установить для каждого вида измерений:

Вид измерения	Температурный коэффициент	Диапазон измерения
Деактивирован	-	-
Сопротивление, 4-проводная схема Сопротивление, 3-проводная схема	-	150 Ом/300 Ом/600 Ом/ 3000 Ом
Сопротивление, 2-проводная схема	-	150 Ом/300 Ом/600 Ом/ 3000 Ом/ РТС
Термосопротивление, 3-проводная схема	Pt 0.003850/ Pt 0.003916 / Pt 0.003902 / Pt 0.003920 / Pt 0.003851 <sup>1</sup>	Pt100 climatic/ Pt100 standard/ Pt200 climatic/ Pt200 standard/ Pt500 climatic/ Pt1000 climatic/ Pt1000 standard
	Ni 0.006180 <sup>1)</sup> / Ni 0.006720	Ni100 climatic/ Ni100 standard/ Ni120 climatic/ Ni120 standard/ Ni200 climatic/ Ni500 standard/ Ni500 standard/ Ni1000 climatic/ Ni1000 standard/
	Ni 0.005000	Ni 1000 climatic <sup>2)</sup> Ni 1000 standard <sup>2)</sup>
	Cu 0.00427 <sup>1)</sup>	Cu10 climatic/ Cu10 standard

<sup>-</sup> Type of measurement [Вид измерения] = «deactivated [деактивирован]» или

<sup>-</sup> Measurement Range [Диапазон измерения]= «РТС».

Вид измерения	Температурный коэффициент	Диапазон измерения
Термосопротивление, 2-проводная схема Термосопротивление, 4-проводная схема	Pt 0.003850 / Pt 0.003916 / Pt 0.003902 / Pt 0.003920 / Pt 0.003851	Pt100 climatic Pt100 standard Pt200 climatic/ Pt200 standard/ Pt500 climatic/ Pt500 standard/ Pt1000 climatic/ Pt1000 standard
	Ni 0.006180 / Ni 0.006720	Ni100 climatic/ Ni100 standard/ Ni100 standard/ Ni120 climatic/ Ni200 climatic/ Ni200 standard/ Ni500 climatic/ Ni500 standard/ Ni500 standard/ Ni1000 climatic/ Ni1000 climatic/ Ni1000 standard
	Ni 0.005000	Ni 1000 climatic <sup>2)</sup> Ni 1000 standard <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Настройки по умолчанию для температурных коэффициентов действительны для Европы.
2) Для датчиков LG–Ni 1000 фирмы Siemens Building Ltd (Landis & Stäfa)

### Температурный коэффициент

Корректирующий множитель для температурного коэффициента (значение  $\alpha$ ) указывает, как изменяется сопротивление определенного материала при увеличении температуры на 1°C.

Температурный коэффициент зависит от химического состава материала. В Европе для каждого вида датчиков используется только одно значение (значение по умолчанию).

Дополнительные значения позволяют выполнить для температурного коэффициента настройку, зависящую от конкретного датчика, обеспечивая, таким образом, большую точность.

### См. также

# 12.5.6 Параметры аналоговых электронных модулей 2AO U Standard, 2AO U High Feature и 2AO I Standard, 2AO I High Feature

### Обзор

Таблица 12–35. Параметры для аналоговых модулей вывода U, I

2AO U Standard, 2AO U High Feature	2AO I Standard, 2AO I High Feature	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Область действия
Group diagnosis (parameter assignment error, internal error) [Групповая диагностика (ошибка параметризации, внутренняя ошибка)]		<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Модуль
Diagnostics: Short–circuit to M [Диагностика: короткое замыкание на M]		<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Канал
	Diagnostics: Wire break [Диагностика: обрыв провода]	<ul><li>Disable [Запретить]</li><li>Enable [Разрешить]</li></ul>	Disable [Запретить]	Канал
Провода] Reaction to CPU–/Master– STOP [Реакция на переход CPU/master-устройства в STOP]		<ul> <li>Output de–energized [Выход обесточен]</li> <li>Substitute a value [Заменить значение]</li> <li>Кеер last value [Сохранить последнее значение]</li> </ul>	Output de- energized [Выход обесточен]	Модуль
Type/range of output [Вид/ диапазон вывода]		<ul> <li>Deactivated [Деактивирован]</li> <li>от 1 до 5 В</li> <li>± 10 В</li> </ul>	±10 B	Канал
	Type/range of output [Вид/ диапазон вывода]	<ul> <li>Deactivated         <ul> <li>[Деактивирован]</li> <li>от 4 до 20 мА</li> <li>± 20 мА</li> </ul> </li> </ul>	от 4 до 20 мА	Канал
Substitute value [Заменяющее	е значение] <sup>1</sup>	до 65535 (диапазон значений должен находиться внутри номинального диапазона)	±10 B/±20 B: 0 B от 4 до 20 мА: 4 мА от 1 до 5 B: 1 B	Канал

Если на IM напряжение не поступает, но подача питания на аналоговые модули вывода продолжается, то выводятся установленные при параметризации заменяющие значения. Заменяющие значения должны находиться в номинальном диапазоне. При параметризации можно задавать значения от -27648 до +27648 (в случае задания параметров при помощи файла базы данных устройства).

### См. также

# 12.5.7 Описание параметров аналоговых электронных модулей

### Сглаживание

Отдельные измеренные значения сглаживаются посредством цифровой фильтрации. Сглаживание может быть настроено на 4 уровня, при этом постоянной времени сглаживающего фильтра соответствует коэффициент сглаживания k, умноженный на длительность цикла электронного модуля. Чем больше сглаживание, тем больше постоянная времени фильтра.

На следующих рисунках показана переходная характеристика для различных коэффициентов сглаживания в зависимости от числа циклов модуля.




Рис. 12–3. Сглаживание y 2AI U Standard, 2AI U High Feature, 2AI I 2WIRE Standard, 2AI I 4WIRE Standard, 2AI I 2/4WIRE High Feature, 2AI RTD Standard, 2AI RTD High Feature, 2AI TC Standard, 2AI TC High Feature




Рис. 12-4. Сглаживание у 4AI I 2WIRE Standard




Рис. 12–5. Сглаживание у 2AI U High Speed, 2AI I 2WIRE High Speed, 2AI I 4WIRE High Speed

### Подавление частоты помех

Аналоговые модули ввода 2AI U High Feature и 2AI I 2/4WIRE High Feature поддерживают настройку подавления частоты помех (50 Гц или 60 Гц) у интерфейсного модуля. Эти аналоговые модули ввода с улучшенными характеристиками (High Feature) позволяют также блокировать подавление частоты помех, игнорируя, таким образом, настройку, выполненную в интерфейсном модуле. При блокировании подавления частоты помех у этих модулей уменьшаются времена преобразования и циклов модуля.

## Калибровка во время выполнения

• 2Al U High Feature

Для аналогового электронного модуля 2AI U High Feature можно при параметризации разблокировать калибровку во время выполнения, чтобы корректировать дрейф компонентов вследствие изменений температуры окружающей среды. Во время калибровки обновление данных будет задерживаться на 250 мс. Калибровка происходит при каждом изменении температуры окружающей среды на 5 °C.

• 2AI I 2/4WIRE High Feature

Для аналогового электронного модуля 2AI I 2/4WIRE High Feature можно при параметризации модуля разблокировать калибровку во время выполнения, чтобы периодически корректировать дрейф напряжения смещения нуля в аналого-цифровом преобразователе. Во время калибровки обновление данных будет задерживаться на 200 мс. Пределы точности модуля достигаются без калибровки во время выполнения.

## Холодный спай, номер холодного спая

См. "Подключение термопар".

### См. также

Подключение термопар (стр. 12-19)

# 12.6 Аналоговый электронный модуль 2AI U Standard (6ES7 134–4FB01–0AB0)

## Номер для заказа

6ES7 134-4FB01-0AB0

#### Свойства

- 2 входа для измерения напряжения
- Входные диапазоны:
  - ± 10 В, разрешающая способность 13 битов + знак
  - ± 5 В, разрешающая способность 13 битов + знак
  - от 1 до 5 В, разрешающая способность 13 битов
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+
- Допустимое напряжение синфазной помехи 2 B<sub>SS</sub> переменного тока

## Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AI U Standard для различных клеммных модулей:

Таблица 12-36. Назначение клемм 2AI U Standard

	Ви	Д	Назнач	чение клемм	Примечания
		TM-E15S24-A1 ı	и 2AI U Standar	d	Канал 0: Клеммы 1 – A4 Канал 1: Клеммы 5 – A8
СН0		СН1			М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-"
M <sub>0+</sub>		M <sub>1+</sub>	v	V	M <sub>ANA</sub> : Земля модуля
M <sub>0-</sub>	$2^{\square}_{6}$	M <sub>1-</sub>			
M <sub>ANA</sub>	3□ □ 7 A○ ○A	M <sub>ANA</sub>			
AUX1 (напр., PE)	<u> </u>	AUX1 напр., PE) AUX	X1 должна поді	ключаться к РЕ.	

Таблица 12–36. Назначение клемм 2AI U Standard

Вид		Назначение кле	мм Примечания
	TM-E15S24	I-01 и 2AI U Standard	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0  M <sub>0+</sub> M <sub>0-</sub> M <sub>0-</sub> M <sub>0-</sub> M <sub>0-</sub> S  S  CB06.	СН1 М <sub>1+</sub> М <sub>1-</sub> М <sub>АNA</sub> СВОБ.		М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNА</sub> : Земля модуля К клеммам 4 и 8 можно присоединить неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост. тока.
CH0  M <sub>0+</sub> 1 5  0  M <sub>0-</sub> 2 6  0  MANA 3 7	TM-E15S2  CH1  M <sub>1+</sub> M <sub>1_</sub> M <sub>ANA</sub>	23-01 и 2AI U Standard	Канал 0: Клеммы 1 – 3 Канал 1: Клеммы 5 – 7 М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNA</sub> : Земля модуля
	TM-E15S2	:6-A1 и 2AI U Standard	
СН0	CH1		М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-"
M <sub>0+</sub> 1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	5 M <sub>1+</sub> 5 M <sub>1-</sub> 7 M <sub>ANA</sub> 6 CBOБ.	V	М <sub>АNА</sub> : Земля модуля  К клеммам 4 и 8 можно присоединить неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост. тока.
AUX1 $3 \square \square^7$	AUX1		




Рис. 12-6. Принципиальная схема 2AI U Standard

Размеры и в					
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52				
Bec	ок. 40 г				
Данные, относящиес	я к модулю				
Поддержка режима тактовой Нет					
синхронизации	_				
Количество входов	2				
Длина кабеля					
• экранированного	макс. 200 м				
Напряжения, токи, п	отенциалы				
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B				
<ul> <li>Защита от обратной полярности</li> <li>Потенциальная развязка</li> </ul>	Да				
• Между каналами и задней шиной	Да				
<ul> <li>Между каналами и напряжением нагрузки L+</li> </ul>	Да				
• Между каналами	Нет				
Допустимая разность потенциалов					
<ul> <li>Между входами и М<sub>АNA</sub> (U<sub>CM</sub>)</li> </ul>	2 B <sub>SS</sub> перем. тока				
<ul> <li>Между М<sub>АNА</sub> и центральной точкой заземления (U<sub>ISO</sub>)</li> </ul>	= 75 B/~ 60 B				
Изоляция испытана при Потребление тока	= 500 B				
• из источника питания нагрузки L+	макс. 30 мА				
Мощность потерь модуля	тип. 0,6 Вт				
Состояние, прерывания, диагностика					
Диагностические функции					
• Групповая ошибка	Красный светодиод "SF"				
<ul> <li>Возможность считывания диагностических функций</li> </ul>	Да				

Формирование аналогов	зой величины	
Принцип измерения	Интегрирующий	İ
Время интегрирования и время цикла/разрешающая способность на канал:		
<ul> <li>Время интегрирования параметризуемо</li> </ul>	Да	
• Подавление частоты помех в Гц	60	50
• Время интегрирования в мс	16,7	20
• Время преобразования в мс	55	65
• Время цикла в мс	Число активных каналов на модуль х время преобразования	
<ul> <li>Разрешающая способность (включая область перегрузки)</li> </ul>	± 10 B/13 битов ± 5 B/13 битов + от 1 до 5 B/13 б	• знак
Подавление помех, предел	ты погрешности	1
Подавление напряжения помехи для f= n x (f1 $\pm$ 1%), (f1 = частота помехи)		
• Синфазная помеха (U <sub>SS</sub> )	мин. 90 дБ	
<ul> <li>Противофазная помеха (пиковое значение помехи &lt; номинального значения входного диапазона)</li> </ul>	мин. 70 дБ	
• Перекрестные помехи между входами	мин50 дБ	
Граница эксплуатационной погрешности (во всем диапазоне температур относительно входного диапазона)	± 0,6 %	
Граница основной погрешности (граница эксплуатационной погрешности при 25 °C относительно входного диапазона)	±0,4 %	
Температурная погрешность (относительно входного диапазона)	±0,01 %/K	
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	±0,01 %	
Точность повторения (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,05 %	
Данные для выбора	а датчика	
Входной диапазон (номинальное значение)/ входное сопротивление		
• Напряжение	±5 B / мин. 100 н от 1 до 5 B / мин ±10 B / мин. 100	н. 100 кОм
Допустимое входное напряжение (граница разрушения)	35 В длительно 75 В в течение г (коэффициент з 1:20)	иакс. 1 мс
Сглаживание измеренных значений	Да, возможна па на 4 уровнях по- цифровой филь	средством трации
<u>Уровень</u>	Постоянная вре	мени
	1 х время цикла	
	4 х время цикла	
	32 х время цикл	
Сильное	64 х время цикл	ıa

# 12.7 Аналоговый электронный модуль 2AI U High Feature (6ES7 134–4LB00–0AB0)

## Номер для заказа

6ES7 134-4LB00-0AB0

### Свойства

- 2 входа для измерения напряжения
- Входные диапазоны:
  - ±10 В, разрешающая способность 15 битов + знак
  - ±5 В, разрешающая способность 15 битов + знак
  - от 1 до 5 В, разрешающая способность 15 битов
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+
- Допустимое синфазное напряжение между каналами 100 В переменного тока

#### Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AI U для различных клеммных модулей:

Таблица 12–37. Назначение клемм 2AI U High Feature




Таблица 12–37. Назначение клемм 2AI U High Feature

Ви	1Д	Назначение клемм	Примечания
		01 и 2AI U High Feature	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
СНО	CH1  ○	•	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-"
М <sub>0</sub> _ <u>2</u> _ своб. <u>3</u> _		•	К клеммам 4 и 8 можно присоединить неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост. тока.
	TM-E15S23-	01 и 2Al U High Feature	Канал 0: Клеммы 1 – 3 Канал 1: Клеммы 5 – 7 М+: Входной сигнал "+"
СН0	CH1		М-: Входной сигнал "-"
M <sub>0_</sub> 2	□ 5 M <sub>1+</sub> □ 0		К клеммам 4 и 8 можно присоединить неиспользуемые провода с
своб. 3	] □7 своб.		напряжением до 30 В пост. тока. Канал 0: Клеммы 1 – А3
		1 и 2AI U High Feature	Канал 1: Клеммы 5 – А7
CH0	CH1		М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-"
M <sub>0+</sub> 1□ ○	5 M <sub>1+</sub>	$\bigcirc$	К клеммам 4 и 8 можно
М <sub>0</sub> _ <u>2</u> □	6 M <sub>1_</sub>	•	присоединить неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост.
своб. <sub>4</sub> _	©   CBOŐ.		тока.
AUX1 4 A	AUX1		
AUX1 <sup>3</sup> □	□ <sup>7</sup> AUX1		




Рис. 12-7. Принципиальная схема 2AI U High Feature

Размеры и вес					
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52				
Bec	ок. 40 г				
Данные, относящиеся	к модулю				
Поддержка режима тактовой синхронизации	Нет				
Количество входов	2				
Длина кабеля					
• экранированного	макс. 200 м				
Напряжения, токи, пот	енциалы				
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B				
• Защита от обратной полярности Потенциальная развязка	Да				
• Между каналами и задней шиной	Да				
• Между каналами и напряжением нагрузки	Да				
L+	Да				
• Между каналами и РЕ					
• Между каналами	Нет				
Допустимая разность потенциалов					
• Между каналами	= 140 B /~ 100 B				
Изоляция испытана при	= 500 B				
Потребление тока					
<ul> <li>из источника питания нагрузки L+</li> </ul>	макс. 53 мА				
Мощность потерь модуля	тип. 0,85 Вт				
Состояние, прерывания, диагностика					
Диагностические функции					
• Групповая ошибка	Красный светодиод "SF"				
• Возможность считывания диагностических	Да				
функций (диагностика обрыва провода в					
этом модуле не поддерживается)					
Формирование аналоговой величины					

Принцип измерения	Интого	MDMOTT	ий
Принцип измерения Время интегрирования и время	Интегр	ирующ	ININ
цикла/разрешающая способность на канал			
Время интегрирования параметризуемо	Да		
Подавление частоты помех в Гц	60	50	Нет
Время интегрирования в мс	16,67	20	7,5
Время преобразования в мс  время преобразования в мс	10,01	20	7,0
- 1 активный канал на модуль	25	30	10
- 2 активных канала на модуль	58,3	70	26
-	50,5	70	20
Время цикла в мс     1 активный канал на модуль	75	90	30
- 2 активных канала на модуль	175	210	78
-	_		
<ul> <li>Разрешающая способность (включая область перегрузки)</li> </ul>			ов + знак з + знак
ооласть перегрузки)	-		
Подавление помех, предель			5 битов
Подавление напряжения помех для f =	Погров	11100111	
$n \times (f1 \pm 0.5\%), (f1 = частота помехи)$			
• Синфазная помеха (U <sub>SS</sub> )	мин. 10	00 дБ	
• Противофазная помеха (пиковое значение	мин. 90	) дБ	
помехи < номинального значения входного			
диапазона)			
• Перекрестные помехи между входами	1	00 - 5	
Граница эксплуатационной погрешности	мин1 ±0.1 %	оо дь	
(во всем диапазоне температур относительно	±0.1 /0		
входного диапазона; калибровка разрешена <sup>1</sup> )			
Граница эксплуатационной погрешности	±0,5 %		
(во всем диапазоне температур относительно			
входного диапазона; калибровка			
заблокирована)	10 0E 0	,	
Граница основной погрешности (граница эксплуатационной погрешности при 25 °C,	±0,05 %	0	
относительно входного диапазона; калибровка			
разрешена <sup>1</sup> )			
Температурная погрешность (относительно	±0,003	%/K	
входного диапазона; калибровка разрешена <sup>1</sup> )			
Температурная погрешность (относительно	±0,015	%/K	
входного диапазона; калибровка			
заблокирована)		6	
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)		U	
Точность повторения	±0,01 %	6	
(в установившемся режиме при 25 °C,	-, ,		
относительно входного диапазона)			

## Данные для выбора датчика

Входной диапазон (номинальное значение)/ входное сопротивление

Напряжение
 ±10 В / мин. 1 МОм

 $\pm 5$  В / мин. 1 МОм от 1 до 5 В / мин. 1 МОм

Допустимое входное напряжение (граница 35 В длительно,

разрушения)

Сглаживание измеренных значений

75 В в течение макс. 1 мс

Да, возможна параметризация на 4 уровнях посредством

цифровой фильтрации

Уровень Постоянная времени

Нет 1 х время цикла Слабое 4 х время цикла Среднее 32 х время цикла Сильное 64 х время цикла

При параметризации модуля можно разблокировать калибровку во время выполнения, чтобы корректировать дрейф компонентов вследствие изменений температуры окружающей среды. Во время калибровки обновление данных будет задерживаться на 250 мс. Калибровка происходит при каждом изменении температуры окружающей среды на 5 °C.

# 12.8 Аналоговый электронный модуль 2Al U High Speed (6ES7 134–4FB51–0AB0)

## Номер для заказа

6ES7 134-4FB51-0AB0

#### Свойства

- 2 входа для измерения напряжения
- Входные диапазоны:
  - $\pm$  10 B, разрешающая способность 13 битов + знак
  - ± 5 В, разрешающая способность 13 битов + знак
  - $\pm\,2,5$  В, разрешающая способность 13 битов + знак
  - от 1 до 5 В, разрешающая способность 13 битов
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+
- Допустимое напряжение синфазной помехи 100 B<sub>SS</sub> перем. тока
- Поддержка режима тактовой синхронизации
  - минимально возможное время для синхронизированного с тактом цикла DP (T<sub>DPmin</sub>): 2,5 мс
  - минимально возможное время преобразования для модуля ввода $(T_{WEmin})$ : 1,1 мс

#### Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AI U High Speed для различных клеммных модулей:

Таблица 12-38. Назначение клемм 2AI U High Speed

	Вид	Назначение клемм	Примечания
		TM-E15S24-A1 и 2Al U High Speed	Канал 0: Клеммы 1 – A4 Канал 1: Клеммы 5 – A8
СН0		CH1	М+: Входной сигнал "+"
M <sub>0+</sub>		M <sub>1+</sub>	М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNА</sub> : Земля модуля
$M_{0-}$	$2 \square \square_6$	M <sub>1-</sub>	
$M_{ANA}$	3 7	M <sub>ANA</sub>	
AUX1 (напр., PE)	A ○ ○ A 4 □ □ 8	AUX1 (напр., PE) AUX1 должна быть соединена с PE	

Таблица 12–38. Назначение клемм 2AI U High Speed

Вид	Назначение клемм	Примечания
	01 и 2Al U High Speed	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0 CH1  M0+ 1 5 M1+  M0_ 2 6 M1_  MANA 3 7 MANA  CBOÓ. 4 8 CBOÓ.		М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNА</sub> : Земля модуля К клеммам 4 и 8 можно присоединить неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост. тока.
TM-E15S23	-01 и 2Al U High Speed	Канал 0: Клеммы 1 – 3 Канал 1: Клеммы 5 – 7
CH0 CH1  M <sub>0+</sub> 1 5 M <sub>1+</sub> M <sub>0-</sub> 2 6 M <sub>1-</sub> M <sub>ANA</sub> 3 7 M <sub>ANA</sub>	Ŵ	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNA</sub> : Земля модуля
ТМ-E15S26-A1 и 2	2AI U High Speed	Канал 0: Клеммы 1 – А3 Канал 1: Клеммы 5 – А7
CH0	ı V	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNA</sub> : Земля модуля
M <sub>0_</sub> 2□G M <sub>1_</sub> Mana 3□□7 Mana  CBO6. 4□□8 CBO6.	ř	К клеммам 4 и 8 можно присоединить неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост.
AUX1 $\stackrel{A \bigcirc \bigcirc A}{= \square^8}$ AUX1 $\stackrel{A \bigcirc \bigcirc A}{= \square^7}$ AUX1		тока.
		1




Рис. 12-8. Принципиальная схема 2AI U High Speed

D					
Размеры и вес					
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52				
Bec	ок. 40 г				
Данные, относящиес	я к модулю				
Поддержка режима тактовой синхронизации	Да				
Количество входов	2				
Длина кабеля					
• экранированного	макс. 200 м				
Напряжения, токи, п	отенциалы				
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B				
• Защита от обратной полярности Потенциальная развязка	Да				
• Между каналами и задней шиной	Да				
• Между каналами и напряжением нагрузки L+	Да				
• Между каналами Допустимая разность потенциалов	Нет				
● Между входами и М <sub>АNА</sub> (U <sub>CM</sub> )	100 B <sub>SS</sub> перем. тока				
<ul> <li>Между М<sub>АNА</sub> и центральной точкой заземления (U<sub>ISO</sub>)</li> </ul>	= 75 B/~ 60 B				
Изоляция испытана при Потребление тока	= 500 B				
• Питающее напряжение и напряжение нагрузки L+ (без нагрузки)	макс. 35 мА				
Мощность потерь модуля	тип. 0,8 Вт				

Состояние, прерывания, диагностика					
Прерывания	, , ,				
<ul> <li>Аппаратное прерывание</li> <li>Диагностические функции</li> </ul>	Параметризуемое <sup>1)</sup>				
• Индикация групповой ошибки	Красный светодиод "SF"				
• Считывание диагностической информации	Возможно <sup>2)</sup>				
Формирование анало	говой величины				
Принцип измерения	Кодирование мгновенного значения				
Время цикла/ разрешающая способность:					
• Время преобразования в мс (на канал)	0,1				
• Время цикла в мс (на модуль)	1				
<ul> <li>Разрешающая способность (включая область перегрузки)</li> </ul>	± 10 В/13 битов + знак ± 5 В/13 битов + знак ± 2,5 В/13 битов + знак от 1 до 5 В/13 битов				
Подавление помех, пре					
• Синфазная помеха (U <sub>cm</sub> < 100 B <sub>SS</sub> ) Перекрестные помехи между входами	> 70 дБ > 50 дБ				
Граница эксплуатационной погрешности (во всем диапазоне температур относительно входного диапазона)	± 0,3 %				
Граница основной погрешности (граница эксплуатационной погрешности при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,2 %				
Температурная погрешность (относительно входного диапазона)	±0,01 %/K				
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	±0,01 %				
Точность повторения (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,05 %				

## Данные для выбора датчика

Входные диапазоны (номинальное значение)/входное сопротивление

Напряжение
 ±10 В / мин. 100 кОм
 ±5 В / мин. 100 кОм

±2,5 В / мин. 100 кОм от 1 до 5 В / мин. 100 кОм

Допустимое входное напряжение для 50 В длительно,

потенциального входа (граница разрушения) 100 В в течение макс. 1 мс

(коэффициент заполнения 1:20)

Подключение датчиков сигнала

• при измерении напряжения Возможно

Сглаживание измеренных значений Да, возможна параметризация на 4

уровнях посредством цифровой

фильтрации

Уровень Постоянная времени

Нет 1 х время цикла Слабое 64 х время цикла Среднее 128 х время цикла Сильное 512 х время цикла

Нарушение нижнего граничного значения

Нарушение верхнего граничного значения

Разомкнута цепь тока (только для диапазона от 1 до 5 В)

Потеряно аппаратное прерывание

Только DPV1

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ошибка параметризации.

# 12.9 Аналоговый электронный модуль 2Al I 2WIRE Standard (6ES7 134–4GB01–0AB0)

# Номер для заказа

6ES7 134-4GB01-0AB0

## Свойства

- 2 входа для измерения тока
- Входной диапазон:
   от 4 до 20 мА, разрешающая способность 13 битов

# Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AI I 2WIRE Standard для различных клеммных модулей:

Таблица 12-39. Назначение клемм 2AI I 2WIRE Standard

Вид	Назначение клемм	Примечания
TM-E15S24-A1 ν	1 2AI I 2WIRE Standard	Канал 0: Клеммы 1 – A4 Канал 1: Клеммы 5 – A8
CH0	должна быть соединена с РЕ	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNА</sub> : Земля (блока питания)  2-проводный измерительный преобразователь получает питание через измерительные линии.
	a 2AI I 2WIRE Standard	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0	MA	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNА</sub> : Земля (от блока питания) 2-проводный измерительный преобразователь получает питание через измерительные линии. К клеммам 4 и 8 можно присоединить неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост. тока.

Таблица 12-39. Назначение клемм 2AI I 2WIRE Standard

Ви	<b>І</b> Д	Назначение клемм	Примечания
CH0 M <sub>0+</sub> 1□ ○	CH1 S  M1+ -	1 и 2AI I 2WIRE Standard	Канал 0: Клеммы 1 – 3 Канал 1: Клеммы 5 – 7 М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNА</sub> : Земля (от блока питания)
M <sub>0</sub> _ 2			2-проводный измерительный преобразователь получает питание через измерительные линии.
	TM-E15S26-A1 и	2AI I 2WIRE Standard	Канал 0: Клеммы 1 – А3 Канал 1: Клеммы 5 – А7
CH0	СН1		М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-"
M <sub>0+</sub> 1□□		MA	М <sub>АNА</sub> : Земля (от блока питания)
M <sub>0_</sub> 2□□	6 M <sub>1_</sub>		2-проводный измерительный
M <sub>ANA</sub> 3□□	7 M <sub>ANA</sub>		преобразователь получает питание через
своб. <u>4□ □</u> АО•О	8 СВОб.		измерительные линии. К клеммам 4 и 8 можно
AUX1 ⁴☐☐ ạ⊙-⊙	A AUX1		присоединить
AUX1 <sup>3</sup> □	/ AUX1		неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост. тока.




Рис. 12-9. Принципиальная схема 2AI I 2WIRE Standard

Размеры и вес					
Размеры ШхВхГ (мм) 15 x 81 x 52					
Bec	ок. 40 г				
Данные, относящиеся к модулю					
Поддержка режима тактовой синхронизации	Нет				
Количество входов	2				
Длина кабеля					
• экранированного	макс. 200 м				
Напряжения, токи, по	отенциалы				
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B				
• Защита от обратной полярности	Да				
Источник питания измерительных преобразователей	Да				
• Защита от короткого замыкания	Да (граница разрушения 35 мА на канал)				
Потенциальная развязка					
• Между каналами и задней шиной	Да				
• Между каналами и напряжением нагрузки L+	Нет				
• Между каналами	Нет				
Изоляция испытана при Потребление тока	= 500 B				
• из источника питания нагрузки L+	макс. 80 мА				
Мощность потерь модуля	тип. 0,6 Вт				
Состояние, прерывания	ı, диагностика				
Диагностические функции					
• Групповая ошибка	Красный светодиод "SF"				

• Возможность считывания диагностических функций	Да
Формирование аналогов	ой величины
Принцип измерения Время интегрирования и время цикла/разрешающая способность на канал:	Интегрирующий
• Время интегрирования параметризуемо	Да
• Подавление частоты помех в Гц	60 50
• Время интегрирования в мс	16,7 20
Время преобразования в мс	55 65
• Время цикла в мс	Число активных каналов на модуль х время преобразования
<ul> <li>Разрешающая способность (включая область перегрузки)</li> </ul>	от 4 до 20 мА/13 битов
Подавление помех, предел	ы погрешности
Подавление напряжения помехи для $f=n x$ ( $f1\pm1\%$ ), ( $f1=$ частота помехи)	
<ul> <li>Противофазная помеха (пиковое значение помехи &lt; номинального значения входного диапазона)</li> </ul>	мин. 70 дБ
Перекрестные помехи между входами	мин50 дБ
Граница эксплуатационной погрешности	±0,6 %
(во всем диапазоне температур относительно	
входного диапазона)	10.4.0/
Граница основной погрешности (граница эксплуатационной погрешности при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,4 %
Температурная погрешность (относительно входного диапазона)	±0,005 %/K
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	±0,01 %
Точность повторения	±0,05 %
(в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	
Данные для выбора	датчика
Входной диапазон (номинальное значение)/ входное сопротивление	
• Ток	от 4 до 20 мА/50 Ом
. с.к Допустимый входной ток (граница разрушения)	40 MA
Полное сопротивление нагрузки 2-проводного измерительного преобразователя	макс. 750 Ом
Сглаживание измеренных значений	Да, возможна параметризация на 4 уровнях посредством цифровой фильтрации
Уповень	Постоянная времени
	1 х время цикла
	4 х время цикла
	32 х время цикла
	64 х время цикла
Опапис	O I A DPOMA GAILOIG

# 12.10 Аналоговый электронный модуль 4AI I 2WIRE Standard (6ES7 134–4GD00–0AB0)

## Номер для заказа

6ES7 134-4GD00-0AB0

## Свойства

- 4 входа для измерения тока
- Входной диапазон:
   от 4 до 20 мА, разрешающая способность 13 битов

### Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 4AI I 2WIRE Standard для различных клеммных модулей:

Таблица 12-40. Назначение клемм 4AI I 2WIRE Standard

Вид Наз	начение клемм Примечания
М <sub>3+</sub> СН3 М <sub>3+</sub> СН3 М <sub>3+</sub> СН3 М <sub>3-</sub>	Kouon 0: Knowe 1 4 2

Вид Назначение клемм Примечания Канал 0: Клеммы 1 и 2 TM-E15S26-A1 и 4AI I 2WIRE Standard Канал 1: Клеммы 5 и 6 Канал 2: Клеммы 3 и 4 Канал 3: Клеммы 7 и 8 90 М+: Входной сигнал "+" 1 🗆 🗆 5 М-: Входной сигнал "-" CH<sub>0</sub> 00 2-проводный М. 2 🗆 🗆 6 измерительный 00 преобразователь получает питание через CH2 измерительные линии. М<sub>з</sub>. O-O AUX1 AUX1

Таблица 12-40. Назначение клемм 4AI I 2WIRE Standard




Рис. 12-10. Принципиальная схема 4AI I 2WIRE Standard

Размеры и вес		
азмеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52	
ec	ок. 40 г	
Данные, относящиеся к модул		
оддержка режима тактовой синхронизации	Нет	
оличество входов лина кабеля	4	
	200	\
экранированного	макс. 200	) М
Напряжения, токи, потенциаль оминальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B	
Защита от обратной полярности сточник питания измерительных преобразователей	Да Да	
·	• •	00 14
Защита от короткого замыкания	да (ок. 20 модуля)	00 мА для
отенциальная развязка	модули)	
Между каналами и задней шиной	Да	
Между каналами и напряжением нагрузки L+	⊢∽ Нет	
Между каналами	Нет	
между каналами Ізоляция испытана при	= 500 B	
отребление тока модулем	000 B	
Из источника питания нагрузки L+	макс. 125	5 мА
(с источником питания датчика)		
Іощность потерь модуля	тип. 0,6 Е	Вт
Состояние, прерывания, диагнос	тика	
иагностические функции		
• Групповая ошибка		светодиод
Возможность считывания диагностических функций	Да	
Формирование аналоговой велич	ІИНЫ	
ринцип измерения	Интегрир	ующий
ремя интегрирования и время цикла/разрешающая пособность на канал:		
Возможность считывания диагностических функций	Да	
Подавление частоты помех в Гц	60	50
Время интегрирования в мс	16,7	20
Время цикла на модуль в мс	33	40
Разрешающая способность (включая область перегрузки)	от 4 до 20	0 мА/13 битов

Подавление помех, пределы погреш	ности		
Подавление напряжения помехи для $f= n \times (f1\pm 1\%)$ , $(f1 = \mbox{частота помехи})$			
<ul> <li>Противофазная помеха (пиковое значение помехи &lt; номинального значения входного диапазона)</li> </ul>	мин. 70 дБ		
Перекрестные помехи между входами	мин50 дБ		
Граница эксплуатационной погрешности	±0,4 %		
(во всем диапазоне температур относительно входного диапазона)			
Граница основной погрешности (граница эксплуатационной погрешности при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,3 %		
Температурная погрешность (относительно входного диапазона)	±0,003 %/K		
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	±0,01 %		
Точность повторения	±0,05 %		
(в установившемся режиме при 25 °C, относительно			
входного диапазона)			
Данные для выбора датчика			
Входной диапазон (номинальное значение)/ входное сопротивление			
• Ток	от 4 до 20 мА/25 Ом		
Допустимый входной ток (граница разрушения)	ок. 30 мА (электронное ограничение)		
Полное сопротивление нагрузки 2-проводного измерительного преобразователя	макс. $750~\Omega$		
Сглаживание измеренных значений	Да, настройка на 4 уровня		
Уровень	Постоянная времени		
Hen	•		
	4 х время цикла		
	: 16 х время цикла		
• • • •	: 32 x время цикла		

# 12.11 Аналоговый электронный модуль 2AI I 2WIRE High Speed (6ES7 134–4GB51–0AB0)

## Номер для заказа

6ES7 134-4GB51-0AB0

### Свойства

- 2 входа для измерения тока
- Питание датчика с ограничением тока (90 мА)
- Входные диапазоны: от 4 до 20 мА, разрешающая способность 13 битов от 0 до 20 мА, разрешающая способность 13 битов
- Поддержка режима тактовой синхронизации
  - минимально возможное время для синхронизированного с тактом цикла DP ( $T_{\text{DPmin}}$ ): 2.5 мс
  - минимально возможное время преобразования для модуля ввода $(T_{WEmin})$ : 1.1 мс

## Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AI I 2WIRE High Speed для различных клеммных модулей:

Таблица 12-41. Назначение клемм 2AI I 2WIRE High Speed

Вид	Назначение клемм	Примечания
TM-E15S24-	-A1 и 2AI I 2WIRE High Speed	Канал 0: Клеммы 1 – A4 Канал 1: Клеммы 5 – A8
CH0 CH1		M+: Входной сигнал "+" M-: Входной сигнал "-"
$M_{0+}$ $\begin{array}{c c} & 1 & 5 \\ \hline & 0 & \\ \hline & 0 & \\ \hline & M_{0-} & 2 & 6 \\ \hline & M_{1-} & \\ \hline \end{array}$	MA MA	М <sub>АNА</sub> : Земля (от блока питания)
M <sub>ANA</sub> 3□ 7 M <sub>ANA</sub> AUX1 A○ ○ AUX1	.UX1 должна быть соединена с РЕ.	2-проводный измерительный преобразователь получает питание через измерительные линии.

Таблица 12-41. Назначение клемм 2AI I 2WIRE High Speed

Вид		Назначение клемм	Примечания
	TM-E15S24-0	1 и 2AI I 2WIRE High Speed	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0  M <sub>0+</sub> 1 5	M <sub>1_</sub>	MA	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNА</sub> : Земля (от блока питания) 2-проводный измерительный преобразователь получает питание через измерительные линии. К клеммам 4 и 8 можно присоединить неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост. тока.
	TM-E15S23-01	и 2AI I 2WIRE High Speed	Канал 0: Клеммы 1 – 3 Канал 1: Клеммы 5 – 7
CH0  M <sub>0+</sub> M <sub>0-</sub>	CH1 M <sub>1+</sub>	MA	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNA</sub> : Земля (от блока питания)  2-проводный измерительный
M <sub>ANA</sub> 3□□7	M <sub>ANA</sub>		преобразователь получает питание через измерительные линии.
	TM-E15S26-A1 ı	и 2AI I 2WIRE High Speed	Канал 0: Клеммы 1 – А3 Канал 1: Клеммы 5 – А7
CH0  M <sub>0+</sub> 1 □ 5  N <sub>0-</sub> 2 □ 6  N <sub>ANA</sub> 3 □ 7  CB06.  AUX1  AUX1  CH0  AUX1  AUX1	CH1  M <sub>1+</sub> M <sub>1-</sub> M <sub>ANA</sub> CB06.  AUX1  AUX1	MA	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" М <sub>АNА</sub> : Земля (от блока питания) 2-проводный измерительный преобразователь получает питание через измерительные линии. К клеммам 4 и 8 можно присоединить неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост. тока.




Рис. 12-11. Принципиальная схема 2AI I 2WIRE High Speed

Размеры и вес			
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52		
Bec	ок. 40 г		
Данные, относящие	ся к модулю		
Поддержка режима тактовой синхронизации	Да		
Количество входов	2		
Длина кабеля			
• экранированного	макс. 200 м		
Напряжения, токи, п	отенциалы		
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B		
• Защита от обратной полярности	Да		
• Защита от короткого замыкания	Да (граница разрушения 35 мА на канал)		
Потенциальная развязка			
• Между каналами и задней шиной	Да		
• Между каналами и напряжением нагрузки L+	Нет		
• Между каналами	Нет		
Допустимая разность потенциалов			
<ul> <li>Между М<sub>ANA</sub> и М<sub>internal</sub> (U<sub>ISO</sub>)</li> </ul>	= 75 B, ~ 60 B		
Изоляция испытана при	= 500 B		
Потребление тока			
• Питающее напряжение и напряжение нагрузки L+ (без нагрузки)	макс. 35 мА <sup>1)</sup>		
Мощность потерь модуля	тип. 0,8 Вт		

Состояние, прерывания, диагностика				
Прерывания				
• Аппаратное прерывание	Параметризуемое <sup>2)</sup>			
Диагностические функции				
• Индикация групповой ошибки	Красный светодиод "SF"			
• Считывание диагностических функций	Возможно <sup>3)</sup>			
Формирование аналог	овой величины			
Принцип измерения	Кодирование мгновенного значения			
Время цикла/ разрешающая способность:				
• Время преобразования в мс (на канал)	0,1			
• Время цикла в мс (на модуль)	1			
• Разрешающая способность (включая	от 4 до 20 мА/13 битов			
область перегрузки)	от 0 до 20 мА/13 битов			
Подавление помех, пред	целы погрешности			
Перекрестные помехи между входами	> 50 дБ			
Граница эксплуатационной погрешности (во всем диапазоне температур относительно входного диапазона)	±0,3 %			
Граница основной погрешности (граница эксплуатационной погрешности при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,2 %			
Температурная погрешность (относительно входного диапазона)	±0,01 %/K			
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	±0,01 %			
Точность повторения (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,05 %			
Выходы источника питания датчика				
Количество выходов	2			
Выходное напряжение				
• под нагрузкой	L+ (-2,5 B)			
Выходной ток	00. 4			
• Номинальное значение	90 MA			
Допустимый диапазон	(оба канала) от 0 до 90 мА			
Защита от короткого замыкания	от о до 90 мА Да, электронная			
оащита от короткого замыкапия	да, олоктроппал			

### Данные для выбора датчика

Входной диапазон (номинальное значение/ входное сопротивление)

• Ток от 4 до 20 мА/50 Ом

от 0 до 20 мА/50 Ом

Подключение датчиков сигнала

 для измерения тока в качестве 2проводного измерительного

.-

Возможно

Полное сопротивление нагрузки 2-

проводного измерительного

макс. 670 Ом

проводного исмерител

преобразователя

преобразователя

60 мА

Допустимый ток для токового входа

(граница разрушения) Сглаживание измеренных значений

Да, возможна параметризация на

4 уровнях посредством цифровой

фильтрации

Уровень Постоянная времени

Нет 1 х время цикла Слабое 64 х время цикла Среднее 128 х время цикла Сильное 512 х время цикла

во объем об

Нарушение нижнего граничного значения

Нарушение верхнего граничного значения

Разорвана цепь тока (только для диапазона от 4 до 20 мА)

Потеряно аппаратное прерывание

Без питающего напряжения датчика

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Только DPV1

# 12.12 Аналоговый электронный модуль 2Al I 2WIRE Standard (6ES7 134–4GB11–0AB0)

## Номер для заказа

6ES7 134-4GB11-0AB0

### Свойства

- 2 входа для измерения тока
- Входные диапазоны:
  - $\pm$  20 мА, разрешающая способность 13 битов + знак
  - до 20 мА, разрешающая способность 13 битов
- Допустимое напряжение синфазной помехи 2 B<sub>SS</sub> переменного тока

# Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AI I 4WIRE Standard для различных клеммных модулей:

Таблица 12-42. Назначение клемм 2AI I 4WIRE Standard

Вид	ı	Назначение клемм	Примечания
	TM-E15S24-01 v	2AI I 4WIRE Standard	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0  M <sub>0+</sub> M <sub>0−</sub> M <sub>0−</sub> 2□□ <sub>6</sub> 0 0  24 VDC 3□□ <sub>7</sub>	CH1  M₁+  M₁−  24 VDC	овода	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-" DC 24V: Питание для 4- проводного измерительного преобразователя М <sub>АNA</sub> : Земля (от блока питания)
Mana 4 8	Mana		4-проводный измерительный преобразователь получает питание через модуль.
	TM-E15S26-A1	и 2AI I 4WIRE Standard	Канал 0: Клеммы 1 – А3 Канал 1: Клеммы 5 – А7
СНО	4 г <b>СН1</b>	провода	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-"
M <sub>0+</sub>	M <sub>1+</sub>	MA	DC 24V: Источник питания для 4-проводного измерительного
M <sub>0</sub> _ 2□□ <sub>6</sub>	M <sub>1_</sub>		преобразователя
24 VDC 3 7	24 VDC -		М <sub>АNА</sub> : Земля (от блока питания)
M <sub>ANA</sub> 4 8	M <sub>ANA</sub>		4-проводный
AUX1 4 8	AUX1		измерительный
AUX1 3 7	AUX1		преобразователь получает питание через модуль.




Рис. 12–12. Принципиальная схема 2AI I 4WIRE Standard

Размеры и вес				
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52			
Bec	ок. 40 г			
Данные, относящиес	я к модулю			
Поддержка режима тактовой синхронизации	Нет			
Количество входов	2			
Длина кабеля				
• экранированного	макс. 200 м			
Напряжения, токи, по	отенциалы			
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B			
• Защита от обратной полярности	Да			
Источник питания измерительных преобразователей	Да			
• Защита от короткого замыкания Потенциальная развязка	Да, 60 мА (для обоих каналов)			
• Между каналами и задней шиной	Да			
• Между каналами и напряжением нагрузки L+	Нет			
• Между каналами	Нет			
Изоляция испытана при Потребление тока	= 500 B			
• из источника питания нагрузки L+	макс. 30 мА			
Мощность потерь модуля	тип. 0,6 Вт			

	Состояние, прерывания,	диагност	ика	
Ди	агностические функции			
•	Групповая ошибка	Красный светодиод "SF"		
•	Возможность считывания диагностических функций	Да		
	Формирование аналогов	ой величи	1НЫ	
	ринцип измерения	Интегрирующий		
	емя интегрирования и время			
ЦИ	кла/разрешающая способность на канал:			
•	Время интегрирования параметризуемо	Да		
•	Подавление частоты помех в Гц	60	50	
•	Время интегрирования в мс	16,7	20	
•	Время преобразования в мс	55	65	
•	Время цикла в мс		гивных каналов на	
•	Бреми циппа в ме	модуль х время преобразования		
•	Разрешающая способность (включая	± 20 мА/13 Битов + знак		
	область перегрузки)	от 4 до 20 мА/13 битов		
	Подавление помех, предел			
Пс	одавление напряжения помехи для f= n x	<u> </u>		
(f1	±1%), (f1 = частота помехи)		_	
•	Противофазная помеха	мин. 70 дБ		
	(пиковое значение помехи < номинального			
	значения входного диапазона)		_	
	ерекрестные помехи между входами	мин 50 дБ		
-	аница эксплуатационной погрешности (во ем диапазоне температур, относительно	±0,6 %		
	ем диапазоне температур, относительно одного диапазона)			
	аница основной погрешности (граница	±0,4 %		
	сплуатационной погрешности при 25 °C,			
ОТ	носительно входного диапазона)			
	мпературная погрешность (относительно	±0,005 %/K		
	одного диапазона)	.0.04.0/		
	шибка линеаризации (относительно входного напазона)	±0,01 %		
	апазона) чность повторения	±0,05 %		
	установившемся режиме при 25 °C,	10,00 70		
•	носительно входного диапазона)			
	Данные для выбора	датчика		
	одной диапазон (номинальное значение)/			
ВХ	одное сопротивление	.00 4/=	20	
•	Ток	±20 MA/50	) Ом ) мА/50 Ом	
п.			NITO OW	
	пустимый входной ток (граница разрушения) паживание измеренных значений	40 мА Да, возможна параметризация на		
O1	ламивание измеренных значении	4 уровнях посредством цифрово фильтрации		
	Уповень			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Постоянная времени 1 х время цикла		
		4 x время цикла		
		-		
	Среднее	J∠ X BDEM	ія цикла	

# 12.13 Аналоговый электронный модуль 2Al I 2/4WIRE High Feature (6ES7 134–4MB00–0AB0)

## Номер для заказа

6ES7 134-4MB00-0AB0

## Свойства

- 2 входа для измерения тока
- Входные диапазоны:
  - ±20 мА, разрешающая способность 15 битов знак
  - от 4 до 20 мА, разрешающая способность 15 битов
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+
- Допустимое напряжение синфазной помехи между каналами 100 В переменного тока
- Поддерживает 2- или 4-проводные измерительные преобразователи

### Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AI I 2/4WIRE High Feature

Таблица 12-43. Назначение клемм 2AI I 2/4WIRE High Feature

Таблица 12-43. Назначение клемм 2AI I 2/4WIRE High Feature

Вид		Назначение клемм	Примечания
TM-E  CH0  M <sub>0+</sub> M <sub>0-</sub> 2 24 VDC+  3 24 VDC-  4 8	15S24-01 и EM 2AI (Альтернативно клемм для 2 2-пг пре М1+	I 2/4WIRE; High Feature назначение и 2WIRE)  провода роводный измерительный образователь  мА  2/4WIRE High	Примечания  Канал 0: Клеммы 1 — 4  Канал 1: Клеммы 5 — 8  М+: Входной сигнал "-"  М-: Соедините с —24 VDC  + 24 VDC: Входной сигнал "+"  2-проводный измерительный преобразователь получает питание через измерительные линии.  Допустимо совместное использование 2-проводных и 4-проводных измерительных преобразователей.  Чтобы обеспечить развязку между каналами, используйте для одного из измерительных преобразователей внешний источник питания.  Канал 0: Клеммы 1 — АЗ Канал 1: Клеммы 5 — А7  М+: Входной сигнал "+"  М-: Входной сигнал "-"  + 24 VDC: Источник питания для 4-проводного измерительного преобразователя  - 24 VDC: Обратная цепь для питания измерительного преобразователя  4-проводный измерительный преобразователь может получать питание через модуль.  Чтобы обеспечить развязку между каналами, используйте для одного из измерительных преобразователей внешний
CH0  M <sub>0+</sub> 1	(альтернативное і 2WIRE)		источник питания.  Канал 0: Клеммы 1 – АЗ Канал 1: Клеммы 5 – А7 М+: Входной сигнал "-" М-: Соедините с –24 VDC + 24 VDC: Входной сигнал "+" 2-проводный измерительный преобразователь получает питание через измерительные линии. Допустимо совместное использование 2-проводных и 4-проводных измерительных преобразователей. Чтобы обеспечить развязку между каналами, используйте для одного из измерительных преобразователей внешний источник питания.




Рис. 12-13. Принципиальная схема 2AI I 2/4WIRE High Feature

Размеры и вес					
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52				
Bec	ок. 40 г				
Данные, относящи	еся к модулю				
Поддержка режима тактовой	Нет				
синхронизации	_				
Количество входов	2				
Длина кабеля					
• экранированного	макс. 200 м				
Напряжения, токи,	потенциалы				
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B				
• Защита от обратной полярности	Да				
Источник питания измерительных преобразователей	Да				
• Защита от короткого замыкания Потенциальная развязка	Да, 60 мА (для обоих каналов)				
• Между каналами и задней шиной	Да				
<ul> <li>Между каналами и напряжением нагрузки L+</li> </ul>	Да				
• Между каналами и РЕ	Да				
Между каналами	Нет				
Допустимая разность потенциалов					
• Между каналами	= 140 B/~100 B (с потенциальной развязкой блока питания измерительного преобразователя)				
Изоляция испытана при	= 500 B				

Потребление тока				
• из источника питания нагрузки L+		макс. 53 мА		
Мощность потерь модуля Состояние, прерыва	тип. 0,85 Вт			
Диагностические функции	ния, диагностика			
	<b>Красиий сротоли</b>	10. "CE"		
• Групповая ошибка	Красный светоди	10Д 5Г		
<ul> <li>Возможность считывания диагностических функций</li> </ul>	Да			
Формирование анал				
Принцип измерения Время интегрирования и время цикла/разрешающая способность на канал	Интегрирующий			
• Время интегрирования параметризуем	Да			
• Подавление частоты помех в Гц		Іет		
• Время интегрирования в мс	16,67 20 7	,5		
• Время преобразования в мс	,	, -		
- 1 активный канал на модуль	25 30 1	0		
- 2 активных канала на модуль	58,3 70 2			
• Время цикла в мс	20,0 10 2			
- 1 активный канал на модуль	75 90 3	Λ		
- 2 активных канала на модуль	175 210 7			
• Разрешающая способность (включая	±20 мА/15 битов			
область перегрузки)		от 4 до 20 мА/15 битов		
Подавление помех, пр				
Подавление напряжения помехи для f = n x (f1±0,5%), (f1 = частота помехи)				
<ul> <li>Синфазная помеха (U<sub>SS</sub>)</li> <li>Противофазная помеха</li> </ul>	мин. 100 дБ			
(пиковое значение помехи < номинального значения входного диапазона)	мин. 90 дБ			
Перекрестные помехи между входами Граница эксплуатационной погрешности <sup>1)</sup> (во всем диапазоне температур	мин100 дБ ±0,1 %			
относительно входного диапазона) Граница основной погрешности <sup>1)</sup> (граница эксплуатационной погрешности при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,05 %			
Температурная погрешность (относительн входного диапазона)	±0,003 %/K			
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	±0,03 %			
Точность повторения (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,01 %			

### Данные для выбора датчика

Входной диапазон (номинальное значение)/ входное сопротивление

• Ток ±20 мА/50 Ом

от 4 до 20 мА/50 Ом

Допустимый входной ток (граница 40

40 мА (на одном канале)

разрушения)

Полное сопротивление нагрузки 2-

макс. 750 Ом

проводного измерительного

преобразователя

Сглаживание измеренных значений Да, возможна параметризация на 4

уровнях посредством цифровой

фильтрации

Уровень Постоянная времени

Нет 1 х время цикла Слабое 4 х время цикла Среднее 32 х время цикла Сильное 64 х время цикла

При параметризации модуля можно разблокировать калибровку во время выполнения, чтобы периодически корректировать дрейф напряжения смещения нуля в аналого-цифровом преобразователе. Во время калибровки обновление данных задерживается на 200 мс. Пределы точности модуля достигаются без калибровки во время выполнения.

# 12.14 Аналоговый электронный модуль 2AI I 4WIRE High Speed (6ES7 134–4GB61–0AB0)

### Номер для заказа

6ES7 134-4GB61-0AB0

### Свойства

- 2 входа для измерения тока
- Питание датчика с ограничением тока (90 мА)
- Входные диапазоны:
  - от 4 до 20 мА, разрешающая способность 13 битов
  - от 0 до 20 мА, разрешающая способность 13 битов
  - ±20 мA, разрешающая способность 13 битов + знак
- Поддержка режима тактовой синхронизации
  - минимально возможное время для синхронизированного с тактом цикла DP ( $T_{\text{DPmin}}$ ): 2,5 мс
  - минимально возможное время преобразования для модуля ввода $(T_{WEmin})$ : 1,1 мс

### Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AI I 4WIRE High Speed для различных клеммных модулей:

Таблица 12-44. Назначение клемм 2AI I 4WIRE High Speed

Вид	Назначение клемм	Примечания
	01 и 2AI I 4WIRE High Speed	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0 CH1	4 провода	М+: Входной сигнал "+" М-: Входной сигнал "-"
$M_{0+}$ $\begin{bmatrix} 1 & -5 \end{bmatrix}$ $M_{1+}$	MA	DC 24V: Источник питания
M <sub>0</sub> _ 2□ □ <sub>6</sub> M <sub>1</sub> _ ○ ○		для 4-проводного измерительного преобразователя
24 VDC <u>₃□ □ </u> 24 VDC	-	М <sub>АNА</sub> : Земля (от блока
Mana 4 Mana	•	питания)
		4-проводный измерительный преобразователь получает питание через модуль.

Вид Назначение клемм Примечания Канал 0: Клеммы 1 – А3 TM-E15S26-A1 и 2AI I 4WIRE High Speed Канал 1: Клеммы 5 – А7 М+: Входной сигнал "+" 4 провода CH<sub>0</sub> CH1 М-: Входной сигнал "-" 00 DC 24V: Источник питания  $M_{0+}$  $M_{1+}$ для 4-проводного (мд 00 измерительного  $M_{0_{-}}$  $M_{1_{-}}$ преобразователя 24 VDC Мама: Земля (от блока 24 VDC питания)  $M_{\text{ANA}}$  $M_{ANA}$ 4-проводный AUX1 AUX1 измерительный преобразователь получает AUX1 AUX1 питание через модуль.

Таблица 12-44. Назначение клемм 2AI I 4WIRE High Speed




Рис. 12-14. Принципиальная схема 2AI I 4WIRE High Speed

Размеры и	вес				
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52				
Bec	ок. 40 г				
Данные, относящие	ся к модулю				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Да				
Количество входов	2				
Длина кабеля					
• экранированного	макс. 200 м				
Напряжения, токи, п	отенциалы = 24 B				
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	- 24 D				
• Защита от обратной полярности Потенциальная развязка	Да				
• Между каналами и задней шиной	Да				
<ul> <li>Между каналами и напряжением нагрузки L+</li> </ul>	Нет				
<ul> <li>Между каналами</li> <li>Допустимая разность потенциалов</li> </ul>	Нет				
<ul> <li>Между Мама и M<sub>internal</sub> (U<sub>ISO</sub>)</li> </ul>	=75 B, ~60 B				
Изоляция испытана при	= 500 B				
Потребление тока	000 2				
<ul> <li>Питающее напряжение и напряжение нагрузки L+ (без нагрузки)</li> </ul>	макс. 35 мА <sup>1)</sup>				
Мощность потерь модуля	тип. 0,8 Вт				
Состояние, прерывани	я, диагностика				
Прерывания					
• Аппаратное прерывание	Параметризуемое <sup>2)</sup>				
Диагностические функции	-				
• Индикация групповой ошибки	Красный светодиод "SF"				
	Возможно <sup>3)</sup>				
<ul> <li>Считывание диагностической информации</li> </ul>	возможно -				
Формирование аналого	вой величины				
Принцип измерения	Кодирование мгновенного значения				
Время цикла/ разрешающая способность:					
• Время преобразования в мс (на канал)	0,1				
• Время цикла в мс (на модуль)	1				
<ul> <li>Разрешающая способность (включая область перегрузки)</li> </ul>	от 4 до 20 мА/13 битов от 0 до 20 мА/13 битов ±20 мА/13 битов + знак				
Подавление помех, пределы погрешности					
Перекрестные помехи между входами	> 50 дБ				
Граница эксплуатационной погрешности (во всем диапазоне температур относительно входного диапазона)	±0,3 %				
Граница основной погрешности (граница эксплуатационной погрешности при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,2 %				

Температурная погрешность (относительно ±0,01 %/K

входного диапазона)

Ошибка линеаризации (относительно  $\pm 0,01~\%$ 

входного диапазона)

Точность повторения (в установившемся  $\pm 0.05~\%$ 

режиме при 25 °C, относительно входного

диапазона)

Выходы источника питания датчика

Количество выходов 2

Выходное напряжение

• под нагрузкой L+ (-2,5 B)

Выходной ток

Номинальное значение
 Допустимый диапазон
 Защита от короткого замыкания
 90 мА (оба канала)
 от 0 до 90 мА
 Да, электронная

Данные для выбора датчика

Входной диапазон (номинальное значение)/

входное сопротивление

Ток
 от 4 до 20 мА/ 50 Ом
 от 0 до 20 мА/ 50 Ом

±20 мА/50 Ом

Подключение датчиков сигнала

• для измерения тока в качестве 2- Возможно

проводного измерительного

преобразователя

макс. 670 Ом

Полное сопротивление нагрузки 2-проводного измерительного

преобразователя

Допустимый ток для токового входа 60 мА

(граница разрушения)

Сглаживание измеренных значений Да, возможна параметризация на

4 уровнях посредством цифровой

фильтрации

Уровень Постоянная времени

Нет 1 х время цикла Слабое 64 х время цикла Среднее 128 х время цикла Сильное 512 х время цикла

1) Без питающего напряжения датчика

<sup>2)</sup> Только DPV1

3) Ошибка параметризации

Нарушение нижнего граничного значения

Нарушение верхнего граничного значения

Разорвана цепь тока (только для диапазона от 4 до 20 мА)

Потеряно аппаратное прерывание

# 12.15 Аналоговый электронный модуль 2Al RTD Standard (6ES7 134–4JB50–0AB0)

### Номер для заказа

6ES7 134-4FB50-0AB0

### Свойства

- 2 входа для термометров сопротивления или измерения сопротивления
- Входные диапазоны:
  - Термометры сопротивления: Pt100; Ni100; разрешающая способность 15 битов + знак
  - Измерение сопротивления: 150 Ом; 300 Ом; 600 Ом, разрешающая способность макс. 15 битов + знак
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+
- Линеаризация характеристик датчиков

#### Назначение клемм

Измерение температуры с помощью термометров сопротивления и измерение сопротивлений производится с использованием 4-проводной схемы. Ток постоянной величины поступает в термометры сопротивления/ резисторы через клеммы  $I_C$  + и  $I_C$  -. Напряжение, генерируемое в термометре сопротивления/резисторе, измеряется через клеммы M + и M -. Это обеспечивает высокую точность результатов измерений в схеме с 4-проводным подключением.

В схеме с 2/3-проводным подключением необходимо использовать соответствующие перемычки в модуле между  $M_+$  и  $I_{c+}$  или M- и  $I_{c-}$ . Однако, Вы должны учитывать потерю точности результатов измерений.

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AI RTD Standard на клеммном модуле.

Таблица 12-45. Назначение клемм 2AI RTD Standard

	Вид		Назначение клемм			Примечания
		TM-E15S2	4-01 и 2AI RT	D		Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0 M <sub>0+</sub> M <sub>0-</sub> I <sub>C0+</sub>	\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \	CH1 M <sub>1+</sub> M <sub>1-</sub> I <sub>C1+</sub>	2 провода	3 провода	4 провода	М+: Измерительная линия (положительная) І <sub>С</sub> .: Линия тока постоянной величины (отрицательная) М-: Измерительная линия (отрицательная) І <sub>С+</sub> Линия тока постоянной величины (положительная)

Вид Назначение клемм Примечания TM-E15S26-A1 и 2AI RTD Standard Канал 0: Клеммы 1 – А3 Канал 1: Клеммы 5 – А7 М+: Измерительная линия CH0 CH1 2 провода 3 провода (положительная) 4 провода Іс-: Линия тока постоянной  $M_{0+}$  $M_{1+}$ величины (отрицательная) М-: Измерительная линия  $M_{0_{-}}$  $M_{1_{-}}$ (отрицательная)  $I_{C0+}$  $I_{C1+}$ I<sub>C+</sub> Линия тока постоянной величины (положительная)  $I_{C1_{-}}$  $I_{C0_{-}}$ AUX1 AUX1 AUX1 AUX1

Таблица 12-45. Назначение клемм 2AI RTD Standard

#### Указание

Обрыв провода в измерительных линиях датчиков температуры в случае 3проводных или 4-проводных соединений (контакты 1 и 2 или 5 и 6) не обнаруживается. Могут поступать неопределенные значения.

### Принципиальная схема




Рис. 12-15. Принципиальная схема 2AI RTD Standard

Размеры и вес					
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52				
Bec	ок. 40 г				
Данные, относящиеся					
Поддержка режима тактовой синхронизации Количество входов	Нет 2				
Длина кабеля	2				
экранированного	макс. 200 м				
Напряжения, токи, по					
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от	= 24 B				
блока питания)					
• Защита от обратной полярности	Да				
Источник питания измерительных	Да				
преобразователей					
<ul> <li>Источник тока постоянной величины для датчиков сопротивления</li> </ul>	ок. 1,5 мА				
• Защита от короткого замыкания Потенциальная развязка	Да				
• Между каналами и задней шиной	Да				
• Между каналами и напряжением нагрузки	Да				
L+					
• Между каналами	Нет				
Допустимая разность потенциалов					
<ul> <li>Между М<sub>АNА</sub> и центральной точкой</li> </ul>	= 75 B/~60 B				
заземления (U <sub>ISO</sub> )	= 500 B				
Изоляция испытана при Потребление тока	– 300 В				
из источника питания нагрузки L+	макс. 30 мА				
Мощность потерь модуля	тип. 0,6 Вт				
Состояние, прерывания					
Диагностические функции					
• Групповая ошибка	Красный светодиод "SF"				
• Возможность считывания диагностических функций	Да				
Формирование аналогов	вой величины				
Принцип измерения	Интегрирующий				
Время интегрирования и время					
цикла/разрешающая способность на канал:					
• Время интегрирования параметризуемо	Да				
• Подавление частоты помех в Гц	60 50				
• Время интегрирования в мс	16,7 20				
• Время преобразования в мс	110 130				
• Время цикла в мс	Число активных каналов на				
	модуль х время преобразования				

Разрешающая способность (включая Pt100, Ni100/ 15 битов + знак область перегрузки) 150 Ом/14 битов/ 300 Ом. 600 Ом/ 15 битов

Подавление помех, пределы погрешности

Подавление напряжения помехи для f= n x

(f1±1%), (f1 = частота помехи)

• Синфазная помеха (U<sub>SS</sub>) мин. 90 дБ • Противофазная помеха мин. 70 дБ

(пиковое значение помехи < номинального значения входного диапазона)

Перекрестные помехи между входами мин. -50 дБ Граница эксплуатационной погрешности (во ±0,6 %

всем диапазоне температур, относительно

входного диапазона)

Граница основной погрешности (граница ±0,4 %

эксплуатационной погрешности при 25 °C,

относительно входного диапазона)

Температурная погрешность (относительно ±0,005 %/K

входного диапазона)

Ошибка линеаризации (относительно входного ±0,01 %

диапазона)

Точность повторения (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного

диапазона)

### Данные для выбора датчика

Входной диапазон (номинальное значение)/ входное сопротивление

150 Ом / мин. 2 МОм Сопротивление 300 Ом / мин. 2 МОм

600 Ом / мин. 2 МОм Pt100 / мин. 2 МОм Ni100 / мин. 2 МОм

±0.05 %

Допустимое входное напряжение (граница

разрушения)

Подключение датчиков сигнала

• Термометры сопротивления

• для измерения сопротивления

- 2- и 3-проводное присоединение Да, измеряются также

сопротивления линий, перемычки

на  $T_R$ 

макс. 9 В

4- проводное присоединение Да

Да, параметры могут задаваться Линеаризация характеристики

для Pt100, Ni100

Сглаживание измеренных значений Да, возможна параметризация на

4 уровнях посредством цифровой

фильтрации

Уровень Постоянная времени

Нет 1 х время цикла Слабое 4 х время цикла Среднее 32 х время цикла Сильное 64 х время цикла

# 12.16 Аналоговый электронный модуль 2Al RTD High Feature (6ES7 134–4NB51–0AB0)

### Номер для заказа

6ES7 134-4NB51-0AB0

### Свойства

- 2 входа для термометров сопротивления или измерения сопротивления
- Входные диапазоны:
  - Термометры сопротивления: Pt100; Ni100; Ni120; Pt200; Ni200; Pt500; Ni500; Pt1000; Ni1000; Cu10; разрешающая способность макс. 15 битов + знак
  - Измерение сопротивления: 150 Ом; 300 Ом; 600 Ом; 3000 Ом; РТС; разрешающая способность макс. 15 битов
- Автоматическая компенсация сопротивлений проводов при 3-проводном присоединении.
- Возможность параметризации температурного коэффициента у датчиков сопротивления
- Высокая точность
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки
- Линеаризация характеристик датчиков
- Длина параметров 7 байтов
- Допустимое напряжение синфазной помехи 2 Bss перем. тока
- Регистрация температуры холодного спая (в соединении с электронным модулем 2Al TC Standard)
- Совместимость с 2AI RTD Standard (6ES7 134–4JB50–0AB0)

## Указание

Электронный модуль 2Al RTD High Feature может заменять в существующей установке 2Al RTD Standard.

- Проводка не требует замены. Дополнительные перемычки на клеммном модуле 2AI RTD Standard не должны удаляться.
- Изменение проекта (в HW Config или в файле базы данных устройства) не требуется. В этом случае не могут быть только параметризованы новые функции 2AI RTD High Feature.

## Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2Al RTD High Feature на клеммном модуле.

Таблица 12-46. Назначение клемм 2AI RTD High Feature

Вид Назначение клемм		Примечания			
	TM-E15S2	3-01 и 2AI RTI	) High Feature	Канал 0: Клеммы 1 – 3 Канал 1: Клеммы 5 – 7	
CH0	CH1	2 провода	3 провода	M+: Измерительная линия (положительная)	
M <sub>0+</sub>	M <sub>1+</sub>	•		М-: Измерительная линия (отрицательная)	
$M_{0_{-}}$	$M_{1-}$			I <sub>C+</sub> Линия тока постоянной величины (положительная)	
$I_{C0+}$ $\begin{vmatrix} \Diamond \Diamond \\ 3 \Box \Box_7 \end{vmatrix}$	I <sub>C1+</sub>		•	величины (положительнам)	
	TM-E15S2	24-A1 и 2Al RT	D High Feature	Канал 0: Клеммы 1 – А4	
				Канал 1: Клеммы 5 – А8	
CH0	CH1	_	_	М+: Измерительная линия	
M <sub>0+</sub>	М <sub>1+</sub>	2 провода	3 провода	(положительная) М-: Измерительная линия	
	·			(отрицательная) І <sub>С+</sub> Линия тока постоянной	
$M_{0_{-}}$	$M_{1_{-}}$			величины (положительная)	
I <sub>0+</sub> 3 7	I <sub>1+</sub>		•		
AUX1 (Hanp.,PE)	AUX1 (напр.,РЕ				
Tr	ТМ-E15S24-01 и 2Al RTD High Feature  Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8				
CH0 CH1	1 2 пр	оовода з пр	овода 4 провод	М+: Измерительная линия (положительная)	
M <sub>0+</sub>   $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$   M <sub>1+</sub>	-	_		I <sub>C</sub> .: Линия тока постоянной величины (отрицательная)	
$M_{0-}$	•	ı		М-: Измерительная линия	
				(отрицательная) І <sub>С+</sub> Линия тока постоянной	
			•	величины (положительная)	

Таблица 12-46. Назначение клемм 2AI RTD High Feature

	Вид	д Назначение клемм		Примечания		
		TM-E15S	26-A1 и 2AI RTD High Feature			Канал 0: Клеммы 1 – А3 Канал 1: Клеммы 5 – А7
СН0		CH1	2 провода	3 провода	4 провода	М+: Измерительная линия (положительная)
M <sub>0+</sub>		$M_{1+}$	•	•		I <sub>C</sub> .: Линия тока постоянной величины (отрицательная)
M <sub>0</sub> _		$M_{1\_}$	<b>→</b>	•		М-: Измерительная линия (отрицательная)
I <sub>C0+</sub>	00 3□□7	I <sub>C1+</sub>		•		I <sub>C+</sub> Линия тока постоянной
I <sub>C0</sub> _	4 🗆 🗆 8	I <sub>C1</sub> _				величины (положительная)
AUX1	4 0 0 0 A	AUX1				
AUX1	3 7	AUX1				




Рис. 12-16. Принципиальная схема 2AI RTD High Feature

Размеры и вес		
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52	
Bec	ок. 40 г	
Данные, относящиеся к	·	
Поддержка режима тактовой синхронизации Количество входов	Нет 2	
Длина кабеля	2	
• экранированного	макс. 200 м	
Напряжения, токи, поте		
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B	
• Защита от обратной полярности	Да	
Источник питания измерительных преобразователей	Да	
Источник тока постоянной величины для датчиков сопротивления	ок. 1.25 мА	
• Защита от короткого замыкания Потенциальная развязка	Да	
• Между каналами и задней шиной	Да	
• Между каналами и напряжением нагрузки L+	Да	
• Между каналами Допустимая разность потенциалов	Нет	
<ul> <li>Между М<sub>АNА</sub> и центральной точкой заземления (U<sub>ISO</sub>)</li> </ul>	= 75 B/~ 60 B	
Изоляция испытана при Потребление тока	= 500 B	
• из источника питания нагрузки L+	макс. 30 мА	
Мощность потерь модуля	тип. 0,6 Вт	
Состояние, прерывания, д	циагностика	
Диагностические функции		"05"
• Групповая ошибка	Красный светод	циод SF
Возможность считывания диагностических функций	Да	
Формирование аналогово		
Принцип измерения Время интегрирования и время цикла/разрешающая способность на канал:	интегрирующи	й (сигма-дельта)
• Время интегрирования параметризуемо	Да	
• Подавление частоты помех в Гц	60	50
• Время интегрирования в мс	16.7	20
• Основное время преобразования, включая время интегрирования в мс	50	60
• Дополнительное время преобразования для диагностики обрыва провода в мс	5	5

Дополнительное время преобразования в мс для компенсации линии в 3-проводных	50 60
схемах	
• Время цикла в мс	Число активных каналов на модуль х время преобразования
<ul> <li>Разрешающая способность (включая область перегрузки)</li> </ul>	Pt100; Ni100; Ni120; Pt200; Ni200; Pt500; Ni500; Pt1000; Ni1000; Cu10 / 15 битов + знак 150 Ом; 300 Ом; 600 Ом; 3000 Ом; / 15 битов PTC <sup>1)</sup> / 1 бит
Подавление помех, предель	
Подавление напряжения помехи для f= n x (f1±1%), (f1 = частота помехи)	•
• Синфазная помеха (U <sub>SS</sub> )	мин. 90 дБ
• Противофазная помеха	мин. 70 дБ
(пиковое значение помехи < номинального	
значения входного диапазона)	мин50 дБ
Перекрестные помехи между входами Граница эксплуатационной погрешности (во всем диапазоне температур, относительно входного диапазона)	мин30 дв
• Датчик сопротивления	±0,1 %
<ul> <li>Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 Standard</li> </ul>	±1,0 K
<ul> <li>Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 Climatic</li> </ul>	±0,25 K
<ul> <li>Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni 1000 Standard и Climatic</li> </ul>	•
• Cu10	±1,5 K
Граница основной погрешности для датчика сопротивления (граница эксплуатационной погрешности при 25 °C, относительно входного диапазона)	
• Датчик сопротивления	±0,05 %
<ul> <li>Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 Standard</li> </ul>	±0,6 K
<ul> <li>Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 Climatic</li> </ul>	±0,13 K
• Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000 Standard и Climatic	±0,2 K
• Cu10	±1,0 K
Температурная погрешность (относительно входного диапазона)	±0,0009 %/K
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	±0,01 %
Точность повторения (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,05 %

Данные для в	ыбора д	атчика
Входной диапазон (номинальное значени входное сопротивление	e)/	
Сопротивление		150 Ом/мин. 10 МОм 300 Ом /мин. 10 МОм 600 Ом /мин. 10 МОм 3000 Ом /мин. 10 МОм РТС мин. 10 МОм
• Термометр сопротивления	Pt100/мин. 10 MOм Ni100/мин. 10 MOм Ni120/мин. 10 MOм Pt200/мин. 10 MOм Ni200/мин. 10 MOм Pt500/мин. 10 MOм Ni500/мин. 10 MOм Pt1000/мин. 10 MOм Ni1000/мин. 10 MOм Cu10/мин. 10 MOм	
Допустимое входное напряжение (границ разрушения)	a	макс. 9 В
Подключение датчиков сигнала		
• Для измерения сопротивления		
<ul><li>2–проводное присоединение</li><li>3–проводное присоединение</li></ul>		Да, внутренняя компенсация сопротивлений проводов
- 4-проводное присоединение Линеаризация характеристики		Да Да, возможна параметризация для Ptxxx, Nixxx
Сглаживание измеренных значений		Да, возможна параметризация на 4 уровнях посредством цифровой фильтрации
	Уровень	Постоянная времени
		1 x время цикла
	Слабое	4 х время цикла
		32 х время цикла
	Сильное	64 х время цикла
1) В соответствии с VDE 0660, часть 302	/303, тип	A

# Использование датчиков Cu10

- При параметризации выберите «Three—conductor thermal resistor [Термосопротивление, 3-проводная схема]» и «Cu10».
- Подключите датчик Си10 по 3-проводной схеме
- Во время работы происходит автоматическая внутренняя компенсация сопротивления отсутствующей измерительной линии.

#### Указание

Для обеспечения оптимальной компенсации сопротивления проводов при использовании Cu10 примите во внимание следующее:

- Сумма сопротивления кабеля и измеряемого сопротивления не должна превосходить 31 Ома.
- Если Вы хотите использовать диапазон температур до и выше 312 °C, то сопротивление кабеля не должно превосходить 8 Ом. Пример: Медный кабель длиной 200 м с поперечным сечением жил 0,5 мм² имеет сопротивление около 7 Ом. Уменьшение поперечного сечение соответственно сокращает допустимую длину кабеля.

## Использование резисторов РТС

Резисторы РТС пригодны для контроля температуры и в качестве теплозащитных устройств для сложных приводов и обмоток трансформаторов.

- Выберите при параметризации «Two-conductor resistor [Сопротивление, 2проводная схема]» и «РТС».
- Подключите РТС по 2-проводной схеме.
- Используйте резисторы РТС типа A (термисторы РТС) в соответствии с DIN / VDE 0660, часть 302.
- Данные датчика для резистора РТС:

Свойство	Технические данные	Примечания			
Точки	Поведение при повышении температуры				
переключения	< 550 Ом	Нормальный диапазон			
		• SIMATIC S7: Бит 0 = "0", бит 2 = "0" (в PII)			
		• SIMATIC S5: Бит 3 = "0", бит 5 = "0" (в PII)			
	от 550 до 1650 Ом	Диапазон предупреждения			
		• SIMATIC S7: Бит 0 = "0", бит 2 = "1" (в PII)			
		• SIMATIC S5: Бит 3 = "0", бит 5 = "1" (в PII)			
	> 1650 Ом	Диапазон срабатывания			
		• SIMATIC S7: Бит 0 = "1", бит 2 = "0" (в PII)			
		• SIMATIC S5: Бит 3 = "1", бит 5 = "0" (в PII)			
	Поведение при понижении температуры				
	> 750 Ом	Диапазон срабатывания			
		• SIMATIC S7: Бит 0 = "1", бит 2 = "0" (в PII)			
		• SIMATIC S5: Бит 3 = "1", бит 5 = "0" (в PII)			
	от 750 до 540 Ом	Диапазон предупреждения			
		• SIMATIC S7: Бит 0 = "0", бит 2 = "1" (в PII)			
		• SIMATIC S5: Бит 3 = "0", бит 5 = "1" (в PII)			
	< 540 Ом	Нормальный диапазон			
		• SIMATIC S7: Бит 0 = "0", бит 2 = "0" (в PII)			
		• SIMATIC S5: Бит 3 = "0", бит 5 = "0" (в PII)			
(TNF-5) °C	макс. 550 Ом	TNF= номинальная температура			
(TNF+5) °C	мин. 1330 Ом	срабатывания			
(TNF+15) °C	мин. 4000 Ом				
Измерительное напряжение	макс. 7,5 В				
Напряжение на РТС					

• Назначения в образе процесса на входах (PII) у SIMATIC S7



Назначения в образе процесса на входах (PII) у SIMATIC S5



Указания по программированию

### Внимание

В образе процесса на входах для анализа пригодны только биты 0+2 и 3+5. Бит 0+3 или 3+5 можно использовать, например, для контроля температуры двигателя.


Биты 0+3 и 3+5 в образе процесса на входах не обладает свойством сохраняемости. При параметризации обратите внимание на то, чтобы, например, запуск двигателя контролировался (с помощью квитирования).

Биты 0+3 и 3+5 никогда не могут быть установлены одновременно. Они устанавливаются только друг за другом.

Для обеспечения безопасности всегда анализируйте диагностические входы 2Al RTD High Feature, так как измерение невозможно, когда электронный модуль удален, вышло из строя питание электронного модуля или произошел обрыв провода или короткое замыкание в измерительных линиях.

# Пример

На следующем рисунке показан процесс изменения температуры и соответствующие точки переключения.



# 12.17 Аналоговый электронный модуль 2Al TC Standard (6ES7 134–4JB00–0AB0)

### Номер для заказа

6ES7 134-4JB00-0AB0

#### Свойства

- 2 входа для термопар или измерения напряжения
- Входные диапазоны:
  - Измерение напряжения: ± 80 мA, разрешающая способность 15 битов + знак
  - Термопары: тип E, N, J, K, L, S, R, B, T, разрешающая способность 15 битов + знак
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+
- Линеаризация характеристик датчиков
- Допустимое напряжение синфазной помехи 2 B<sub>SS</sub> переменного тока

#### Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AI TC Standard для различных клеммных модулей:

Измерение напряжения как у 2AI U Standard.

Таблица 12-47. Назначение клемм 2AI TC Standard

Вид			Назначение клемм	Примечания
		TM-E15S24-A1 и	2AI TC Standard	Канал 0: Клеммы 1 – A4 Канал 1: Клеммы 5 – A8
CH	10 OO	CH1		М+: Измерительная линия (положительная)
M <sub>0</sub>	1.001	M <sub>1+</sub>	_	М-: Измерительная линия (отрицательная)
M <sub>0</sub>	<u>2</u> 6	M <sub>1_</sub>		М <sub>АNА</sub> : Земля модуля
MA	ANA 3 7	M <sub>ANA</sub>	( \/ )	
AUX1		AUX1	v	
(напр., РЕ	=) +	(напр., PE) AUX1 PE.	должна быть соединена с	

Таблица 12-47. Назначение клемм 2AI TC Standard

Вид	Назначение клемм	Примечания
	и 2AI TC Standard	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0 CH1  M <sub>0+</sub> 1 5 M <sub>1+</sub> M <sub>0-</sub> 2 6 M <sub>1-</sub> M <sub>ANA</sub> 3 7 M <sub>ANA</sub> CBO6. 4 8 CBO6.		М+: Измерительная линия (положительная) М-: Измерительная линия (отрицательная) М <sub>АNА</sub> : Земля модуля К клеммам 4 и 8 можно присоединить неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост. тока.
TM-E15S23-0	1 и 2AI TC Standard	Канал 0: Клеммы 1 – 3 Канал 1: Клеммы 5 – 7 М+: Измерительная линия
CH0 CH1  M <sub>0+</sub> 1		(положительная) М-: Измерительная линия (отрицательная) М <sub>АNA</sub> : Земля модуля
M <sub>0</sub> _ 2□□6 M <sub>1</sub> _ ⊗⊗  M <sub>ANA</sub> 3□□7 M <sub>ANA</sub>		
TM-E15S26-A	1 и 2AI TC Standard	Канал 0: Клеммы 1 – А3 Канал 1: Клеммы 5 – А7
CH0 CH1		М+: Измерительная линия (положительная)
M <sub>0+</sub>		М-: Измерительная линия (отрицательная)
M <sub>0−</sub>   0 0   M <sub>1−</sub>		М <sub>АNА</sub> : Земля модуля
Mana 3 7 Mana	$\bigvee$	К клеммам 4 и 8 можно присоединить
своб. ₄□□₃ своб.		неиспользуемые провода с напряжением до 30 В пост.
AUX1 4 AUX1		тока.
AUX1 Î O		




Рис. 12-17. Принципиальная схема 2AI TC Standard

Размеры и вес					
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52				
Bec	ок. 40 г				
Данные, относящиеся	к модулю				
Поддержка режима тактовой синхронизации	Нет				
Количество входов	2				
Длина кабеля					
• экранированного	макс. 50 м				
Напряжения, токи, по	тенциалы				
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B				
• Защита от обратной полярности Потенциальная развязка	Да				
• Между каналами и задней шиной	Да				
• Между каналами и напряжением нагрузки L+	Да				
• Между каналами	Нет				
• Между каналами и блоком питания 24 В Допустимая разность потенциалов	Да				
● Между М <sub>АNА</sub> и центральной точкой заземления (U <sub>ISO</sub> )	= 75 B/~ 60 B				
• Между входами и М <sub>АNA</sub> (U <sub>CM</sub> ) Изоляция испытана при Потребление тока	2 B <sub>SS</sub> перем. тока = 500 B				
<ul> <li>из источника питания нагрузки L+ Мощность потерь модуля</li> </ul>	макс. 30 мА тип. 0,6 Вт				

_	Состояние, прерывания,	диагностика	a	
Цν	агностические функции			
•	Групповая ошибка	Красный светодиод "SF"		
•	Возможность считывания диагностических функций	я диагностических Да		
	Формирование аналогово	ой величинь	ol	
	ринцип измерения	Интегрирую	ощий	
	емя интегрирования/ время преобразования азрешающая способность на канал:			
•	Время интегрирования параметризуемо	Да		
•	Подавление частоты помех в Гц	60	50	
•	Время интегрирования в мс	16.7	20	
•	Основное время преобразования, включая время интегрирования в мс	55	65	
•	Дополнительное время преобразования для диагностики обрыва провода в мс	20	20	
•	Время цикла в мс		вных каналов на ремя преобразовани	
•	Разрешающая способность (включая область перегрузки)	15 битов + :	•	
	Подавление помех, пределі	ы погрешно	СТИ	
Пс	одавление напряжения помехи для f= n x		-	
	±1%), (f1 = частота помехи)			
•	Синфазная помеха (U <sub>SS</sub> )	мин. 90 дБ		
•	Противофазная помеха	мин. 70 дБ		
	(пиковое значение помехи < номинального значения входного диапазона)			
Пє	ерекрестные помехи между входами	мин50 дБ		
вс	аница эксплуатационной погрешности (во ем диапазоне температур относительно	±0,6 %		
	одного диапазона) <sup>1</sup>	10.4.0/		
	аница основной погрешности (граница сплуатационной погрешности при 25 °C,	±0,4 %		
	носительно входного диапазона) <sup>1)</sup>			
Te	мпературная погрешность (относительно одного диапазона)	±0,005 %/K		
ΟL	шибка линеаризации (относительно входного апазона)	±0,01 %		
	чность повторения	±0,05 %		
•	установившемся режиме при 25 °C,			
ОТ	носительно входного диапазона)			
	Данные для выбора	датчика		
	одной диапазон (номинальное значение)/			
	одное сопротивление	±80 мВ/мин	1 MOM	
•	Напряжение			
•	Термопара	мин. 1 МОм		
	пустимое входное напряжение (граница зрушения)	±10 В, длит	ельно	
Пс	одключение датчиков сигнала			
•	для измерения напряжения	Возможно		
		-		

Ли	неаризация характеристики	Да, возможна параметризация для типа E, N, J, K, L, S, R, B, T по IEC 584			
Ко	мпенсация температуры				
•	Внутренняя компенсация температуры	Невозможна			
•	Внешняя компенсация температуры включением блока компенсации в измерительный контур	Возможна, один внешний блок компенсации на канал			
•	Внешняя компенсация при помощи значения температуры, полученного в аналоговом модуле той же самой станции ET 200S	Да			
Сг.	паживание измеренных значений	Да, возможна параметризация на 4 уровнях посредством цифровой фильтрации			
	<u>Уровень</u>	Постоянная времени			
	Нет	1 х время цикла			
	Слабое	4 х время цикла			
	Среднее	32 х время цикла			
	Сильное	64 х время цикла			
1)	<sup>1)</sup> У типа N: с −150 °C, у типа В: с 200 °C, у типа Т: с −230 °C				

## Компенсация термопар с помощью компенсационного блока

Кроме границ погрешности электронного модуля 2AI TC Standard (см. таблицу «Технические данные» в этой главе), вы должны учитывать также точность компенсационного блока.

# Компенсация термопар с помощью Pt100 на 2Al RTD Standard

Факторы, влияющие на точность измерения температуры				
Убедитесь в наличии хорошего термического контакта между холодным спаем и Pt100, используемым для компенсации.				
Мы рекомендуем присоединять Pt100 с использованием 4-проводной схемы.				
Должна учитываться точность терморезистора (Pt100), используемого для компенсации.*				
Должна учитываться погрешность измерительного входа (2Al RTD Standard), используемого для компенсации *				
* У термопар с очень малым наклоном характеристики эти ошибки могут привести к увеличению ошибки измерений. Для следующих термопар это ведет к ограничению входного диапазона термопар, в котором действительны данные о точности, приведенные в этом руководстве: Тип N: –100 °C Тип K: –230 °C Тип E: –230 °C				

## См. также

Аналоговый электронный модуль 2AI U Standard (6ES7 134-4FB01-0AB0) (стр. 12-40)

# 12.18 Аналоговый электронный модуль 2Al TC High Feature (6ES7 134–4NB01–0AB0)

### Номер для заказа

6ES7 134-4NB01-0AB0

### Свойства

- 2 входа для термопар или измерения напряжения
- Входные диапазоны:
  - Измерение напряжения: ±80 мВ, разрешающая способность 15 битов + знак
  - Термопары: тип E, N, J, K, L, S, R, B, T, C, разрешающая способность 15 битов + знак
- 2AI TC High Feature вставляется в TM-E15S24-AT или TM-E15C24-AT
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+
- Линеаризация характеристик датчиков
- Допустимое синфазное напряжение 140 В пост. тока/100 В перем. тока
- Внутренний холодный спай в соединении с ТМ–Е15S24–АТ или ТМ– E15C24–AT

### Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначения клемм 2AI TC High Feature для клеммного модуля TM–E15S24–AT или TM–E15C24–AT

Измерение напряжения, как у 2AI U Standard.

Таблица 12-48. Назначение клемм 2AI TC High Feature

Вид	Назначение клемм	Примечания
TM-E15S24-AT	и 2AI TC High Feature	Канал 0: Клеммы 1 – 2 Канал 1: Клеммы 5 – 6
CH0		М+: Измерительная линия (положительная) М-: Измерительная линия (отрицательная)
Mo_ 2		




Рис. 12–18. Принципиальная схема 2AI TC High Feature

Decuence						
Размеры и вес						
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52					
Bec	ок. 40 г					
Данные, относящиеся к м	иодулю					
Поддержка режима тактовой синхронизации	Нет					
Количество входов	2					
Длина кабеля						
• экранированного	макс. 50 м					
Напряжения, токи, потен	циалы					
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B					
• Защита от обратной полярности Потенциальная развязка	Да					
'	_					
Между каналами и задней шиной	Да					
<ul> <li>Между каналами и напряжением нагрузки L+</li> </ul>	Да					
• Между каналами	Нет					
• Между каналами и питанием 24 В Допустимая разность потенциалов	Да					
• Между М <sub>АNА</sub> и центральной точкой заземления (U <sub>ISO</sub> )	= 75 B/~ 60 B					
• Между входами и М <sub>АNА</sub> (U <sub>CM</sub> )	= 140 B/~100 B					
Изоляция испытана при	= 500 B					
Потребление тока						
• из источника питания нагрузки L+	макс. 30 мА					
Мощность потерь модуля	тип. 0,6 Вт					

Пν	Состояние, прерывания, ди нагностические функции	uoo.mu	
<u>ц</u> ,	Групповая ошибка	Красный свето	лиол "SF"
		-	диод Зі
_	Возможность считывания диагностических функций	Да	
_	Формирование аналоговой		<u> </u>
ь. Вр	оинцип измерения ремя интегрирования / время преобразования / зрешающая способность на канал:	Интегрирующи	И
•	Время интегрирования параметризуемо	Да	
•	Подавление частоты помех в Гц	60	50
•	Время интегрирования в мс	16.7	20
•	Основное время преобразования, включая время интегрирования в мс	66	80
•	Дополнительное время преобразования для диагностики обрыва провода в мс	5	5
•	Время цикла в мс	Число активнь модуль х врем преобразовани	я
•	Разрешающая способность (включая область перегрузки)	15 битов + зна	к
	Подавление помех, пределы п	огрешности	
	рдавление напряжения помехи для f= n x (f1±1 ), (f1 = частота помехи)		
•	Синфазная помеха (U <sub>SS</sub> )	мин. 90 дБ	
•	Противофазная помеха	мин. 70 дБ	
	(пиковое значение помехи < номинального значения входного диапазона)		
	ерекрестные помехи между входами	мин50 дБ	
ци	аница эксплуатационной погрешности для апазона ±80 мВ (во всем диапазоне температур носительно входного диапазона)	±0,1 %	
Гр те	аница эксплуатационной погрешности для рмопар (во всем диапазоне температур носительно входного диапазона) <sup>1)</sup>	±1,5 K	
-р ге	аница эксплуатационной погрешности для рмопар тип С (во всем диапазоне температур носительно входного диапазона) <sup>1)</sup>	±7 K	
р иЕ	аница основной погрешности для диапазона ±80 3 (граница эксплуатационной погрешности при °C, относительно входного диапазона)	±0,05 %	
_р (гр	аница основной погрешности для термопар раница эксплуатационной погрешности при 25 , относительно входного диапазона) <sup>1)</sup>	±1 K	
-р С	аница основной погрешности для термопар типа (граница эксплуатационной погрешности при 25 , относительно входного диапазона) <sup>1)</sup>	±5 K	
Ге	мпературная погрешность (относительно одного диапазона)	±0,005 %/K	

Ошибка линеаризации (относительно входного ±0.01 % диапазона) Точность повторения (в установившемся режиме ±0.05 % при 25 °C, относительно входного диапазона) Общие границы погрешности при использовании внутренней компенсации Граница эксплуатационной погрешности (во ±2.5 K всем диапазоне температур при статическом термическом состоянии, изменение внешней температуры <  $0.3 \text{ K/мин})^{2)}$ Граница основной погрешности ±1,5 K (граница эксплуатационной погрешности при  $25~^{\circ}$ С при статическом термическом состоянии, изменение внешней температуры < 0,3 К/мин) $^{3}$ Данные для выбора датчика Входной диапазон (номинальное значение)/ входное сопротивление  $\pm 80$  мВ/мин. 1 М $\Omega$ Напряжение Термопара Тип E, N, J, K, L, S, R, B, T, C / мин. 1 МОм ±20 В, длительно Допустимое входное напряжение (граница разрушения) Подключение датчиков сигнала Возможно • для измерения напряжения Линеаризация характеристики Да, возможна параметризация для типов E, N, J, K, L, S, R, B, Т, С по IEC 584 Компенсация температуры Возможна с TM-E15S24-• Внутренняя компенсация температуры ATTM-E15C24-AT Возможна, один внешний блок • Внешняя компенсация температуры компенсации на канал включением блока компенсации в измерительный контур Сглаживание измеренных значений Да, возможна параметризация на 4 уровнях посредством цифровой фильтрации Уровень Постоянная времени Нет 1 х время цикла Слабое 4 х время цикла Среднее 32 х время цикла Сильное 64 х время цикла Указанные границы погрешности действительны, начиная со следующих температур: Термопара типа Т: -200 °C Термопара типа К: -100 °C Термопара типа В: +700 °C Термопара типа N: -150 °C Термопара типа U: -150 °C Термопара типа R: +200 °C Термопара типа S: +100 °C У термопары типа C: ±8 K У термопары типа C: ±6 K

## Компенсация термопар с помощью компенсационного блока

Кроме границ погрешности электронного модуля 2AI TC High Feature (см. таблицу «Технические данные» в этой главе), Вы должны учитывать также точность компенсационного блока.

## Внутренняя компенсация с TM-E 15S24-AT или TM-E15C24-AT

Факторы, влияю	щие на точность измерения температуры			
Правила использования внутренней компенсации	Параметризация подключенного канала с внутренней компенсацией должна выполняться отдельно.			
температуры	Не размещайте 2AI TC High Feature сразу после блока питания с большим питающим током (> 3 A). Питающий ток в 10 A может привести к дополнительной ошибке ±2 K.			
Дополнительные технические данные о	Для достижения указанной точности станция должна находиться в статическом состоянии *.			
границах погрешности 2A TC High Feature	Эта точность достигается спустя 30 минут после достижения статического состояния.			
	Общая ошибка канала получается как сумма входной ошибки и ошибки внутренней компенсации.			
* Статическое состояние окружающей среды (н отсутствует сквозняк!).	определяется почти постоянной температурой апример, в закрытом распределительном шкафу			

## См. также

Аналоговый электронный модуль 2AI U Standard (6ES7 134-4FB01-0AB0) (стр. 12-40).

# 12.19 Аналоговый электронный модуль 2AO U Standard (6ES7 135–4FB01–0AB0)

### Номер для заказа

6ES7 135-4FB01-0AB0

### Свойства

- 2 выхода для вывода напряжения
- Выходной диапазон:
  - $\pm$  10 B, разрешающая способность 13 битов + знак
  - от 1 до 5 В, разрешающая способность 12 битов
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+

### Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AO U Standard для клеммного модуля:

Таблица 12-49. Назначение клемм 2AO U Standard

Вид		Назначение клем	мм Примечания
	ТМ-Е15S24-01 и	2AO U Standard	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0  QV0 1 5  S0+ 2 6  MANA 3 7  S0_ 4 8	CH1 2 провод QV1 S <sub>1+</sub> M <sub>ANA</sub> S <sub>1-</sub>	да 4 провода	QV: Напряжение аналогового выхода (выходное напряжение) S+: Положительная линия от чувствительного элемента М <sub>АNА</sub> : Земля модуля S-: Отрицательная линия от чувствительного элемента

Таблица 12-49. Назначение клемм 2AO U Standard

Вид			Назначение кл	лемм	Примечания	
	ТМ-E15S26-A1 и 2		2AO U Standard		Канал 0: Клеммы 1 – А3 Канал 1: Клеммы 5 – А7	
CH0 QV <sub>0</sub>	00	CH1 QV <sub>1</sub>	2 провод	да 4 провода		QV: Напряжение аналогового выхода (выходное напряжение)
S <sub>0+</sub>		S <sub>1+</sub>		-	]	S+: Положительная линия от чувствительного элемента
		$M_{ANA}$		_		М <sub>АNА</sub> : Земля модуля S-: Отрицательная линия от
	<u>1□□8</u>	S <sub>1_</sub>	-	•		чувствительного элемента
6		AUX1				
AUX1 <sup>2</sup>		AUX1				




Рис. 12-19. Принципиальная схема 2AO U Standard

Размеры и вес				
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52			
Bec	ок. 40 г			
Данные, относящиеся і	к модулю			
Поддержка режима тактовой синхронизации	Нет			
Количество выходов	2			
Длина кабеля				
• экранированного	макс. 200 м			
Напряжения, токи, пот				
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B			
• Защита от обратной полярности Потенциальная развязка	Да			
• Между каналами и задней шиной	Да			
• Между каналами и напряжением нагрузки L+	Да			
• Между каналами	Нет			
Допустимая разность потенциалов				
<ul> <li>Между М<sub>АNА</sub> и центральной точкой заземления (U<sub>ISO</sub>)</li> </ul>	= 75 B/~ 60 B			
Изоляция испытана при	= 500 B			
Потребление тока	000 2			
<ul> <li>из источника питания нагрузки L+</li> </ul>	макс. 130 мА			
Мощность потерь модуля	макс. 2 Вт			
Состояние, прерывания, д	диагностика			
Диагностические функции				
• Групповая ошибка	Красный светодиод "SF"			
<ul> <li>Возможность считывания диагностических функций</li> </ul>	Да			
Формирование аналогово	ой величины			
Разрешающая способность (включая область	±10 В/ 13 битов + знак			
перегрузки)	от 1 до 5 В/12 битов			
Время цикла	макс. 1,5 мс			
Время установления				
• для омической нагрузки	0,1 мс			
• для емкостной нагрузки	0,5 мс			
• для индуктивной нагрузки	0,5 мс			
Параметризуемое заменяющее значение	Да			
Подавление помех, предель	ы погрешности			
Перекрестные помехи между выходами	мин40 дБ			
Граница эксплуатационной погрешности (во	±0,4 %			
всем диапазоне температур, относительно				
выходного диапазона) Граница основной погрешности (граница	±0,2 %			
эксплуатационной погрешности при 25 °C,	,- /*			
относительно выходного диапазона)				

Температурная погрешность (относительно  $\pm 0,01~\%/K$  выходного диапазона) Ошибка линеаризации (относительно  $\pm 0,02~\%$  выходного диапазона) Точность повторения  $\pm 0,05~\%$  (в установившемся режиме при 25 °C, относительно выходного диапазона) Пульсации на выходе (относительно выходного  $\pm 0,02~\%$  диапазона, полоса частот от 0 до 50 кГц)

Данные для выбора исполнительного устройства

Выходной диапазон (номинальное значение) ± 10 В

от 1 до 5 В

Полное сопротивление нагрузки мин. 1,0 кОм ● Для емкостной нагрузки макс. 1 мкФ

• Защита от короткого замыкания Да

• Ток короткого замыкания ок. 25 мА

Граница разрушения при подаче внешних

напряжений/токов

• Напряжение на выходах относительно и

 $M_{ANA}$ 

макс. 15 В длительно, 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент

заполнения 1:20)

• Ток макс. 50 мА пост. тока

Подключение исполнительных устройств

• 2-проводное присоединение Возможно, без компенсации

сопротивления кабеля

• 4-проводное присоединение Да

# 12.20 Аналоговый электронный модуль 2AO U High Feature (6ES7 135–4LB01–0AB0)

### Номер для заказа

6ES7 135-4LB01-0AB0

### Свойства

- 2 выхода для вывода напряжения
- Выходной диапазон:
  - ± 10 B, разрешающая способность 15 битов + знак
  - от 1 до 5 В, разрешающая способность 14 битов
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+
- Поддержка режима тактовой синхронизации
  - минимально возможное время для синхронизированного с тактом цикла DP ( $T_{\text{DPmin}}$ ): 3,75 мс
  - минимально возможное время преобразования модулей вывода:  $(T_{WAmin})$ : 1,5 мс

### Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AO U High Feature для клеммного модуля:

Таблица 12-50. Назначение клемм 2AO U High Feature

	Вид		Назначе	ние клемм	Примечания
		TM-E15S24-01	и 2AO U High F	eature	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0 QV <sub>0</sub>	00	CH1 2 ⊓ QV <sub>1</sub> →	ровода	4 провода	QV: Напряжение аналогового выхода (выходное напряжение) S+: Положительная линия
S <sub>0+</sub>		S <sub>1+</sub>			от чувствительного элемента М <sub>АNA</sub> : Земля модуля
S <sub>0</sub> _		S <sub>1</sub> _ →		•	S-: Отрицательная линия от чувствительного элемента

Вид Назначение клемм Примечания Канал 0: Клеммы 1 – А3 TM-E15S26-A1 и 2AO U High Feature Канал 1: Клеммы 5 – А7 QV: Напряжение CH<sub>0</sub> CH1 аналогового выхода 2 провода 4 провода (выходное напряжение)  $QV_0$  $QV_1$ S+: Положительная линия от чувствительного S<sub>1+</sub> S<sub>0+</sub> элемента М<sub>АNА</sub>: Земля модуля  $M_{\text{ANA}}$  $M_{\text{ANA}}$ S-: Отрицательная линия от чувствительного элемента  $S_{0_{-}}$  $S_{1\_}$ AUX1 AUX1 AUX1 AUX1

Таблица 12-50. Назначение клемм 2AO U High Feature




Рис. 12-20. Принципиальная схема 2AO U High Feature

Размеры и ве	C
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52
Bec	ок. 40 г
Данные, относящиеся	к модулю
Поддержка режима тактовой синхронизации	Да
Количество выходов	2
Длина кабеля	
• экранированного	макс. 200 м
Напряжения, токи, пот	
Номинальное напряжение нагрузки L+ (от блока питания)	= 24 B
<ul> <li>Защита от обратной полярности</li> <li>Потенциальная развязка</li> </ul>	Да
• Между каналами и задней шиной	Да
• Между каналами и напряжением нагрузки L+	Да
• Между каналами	Нет
Допустимая разность потенциалов	75 D/ 00 D
<ul> <li>Между М<sub>АNА</sub> и центральной точкой заземления (U<sub>ISO</sub>)</li> </ul>	= 75 B/~ 60 B
Изоляция испытана при	= 500 B
Потребление тока	
• из источника питания нагрузки L+	макс. 130 мА
Мощность потерь модуля	макс. 2 Вт
Состояние, прерывания,	диагностика
Диагностические функции	
• Индикация групповой ошибки	Красный светодиод "SF"
• Считывание диагностической информации	Возможно
Могут быть подключены заменяющие значения	Да, возможна параметризация
Формирование аналогов	
Разрешающая способность (включая знак)	± 10 В/ 16 битов
	от 1 до 5 В/14 битов
Время преобразования (на канал) Время установления	макс. 1,0 мс
<ul><li>для омической нагрузки</li></ul>	0,1 мс
• для емкостной нагрузки	0,5 мс
• для индуктивной нагрузки	0,5 мс

Подавление помех, предел	ы погрешности
Перекрестные помехи между выходами	> 60 дБ
Граница эксплуатационной погрешности	±0,07 %
(во всем диапазоне температур, относительно	
выходного диапазона)	
Граница основной погрешности (граница	±0,03 %
эксплуатационной погрешности при 25 °C,	
относительно выходного диапазона)	0.004.0/.0/
Температурная погрешность (относительно выходного диапазона)	±0,001 %/K
Ошибка линеаризации (относительно выходного диапазона)	±0,02 %
Точность повторения (в установившемся	±0,01 %
режиме при 25 °C, относительно выходного	,
диапазона)	
Пульсации на выходе, полоса частот от 0 до 50	±0,02 %
кГц (относительно выходного диапазона)	
Данные для выбора исполните	ельного устройства
Выходной диапазон (номинальное значение)	± 10 B
	от 1 до 5 В
Полное сопротивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода)	
• У потенциальных выходов	мин. 1,0 кОм
Емкостная нагрузка	макс. 1 мкФ
Потенциальный выход	
• Защита от короткого замыкания	Да
• Ток короткого замыкания	ок. 25 мА
Граница разрушения при подаче внешних напряжений/токов	
<ul> <li>Напряжение на выходах относительно и М<sub>АNА</sub></li> </ul>	макс. 15 В длительно, 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20)
• Ток	макс. DC 50 мA
Подключение исполнительных устройств	
• Потенциальный выход	
2-проводное присоединение	Возможно, без компенсации
озодно присосдинение	сопротивления кабеля
A_000000000000000000000000000000000000	Возможно
4-проводное присоединение	DOSINIOWLO

# 12.21 Аналоговый электронный модуль 2AO I Standard (6ES7 135–4GB01–0AB0)

## Номер для заказа

6ES7 135-4GB01-0AB0

### Свойства

- 2 выхода для вывода тока
- Выходной диапазон:
  - $\pm$  20 мА, разрешающая способность 13 битов + знак
  - от 4 до 20 мА, разрешающая способность 13 битов
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+

## Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AO I TC Standard для различных клеммных модулей:

Таблица 12-51. Назначение клемм 2AO I Standard

Вид		Назначение клемм	Примечания
	TM-E15S24-A1	и 2AO I Standard	Канал 0: Клеммы 1 – A4 Канал 1: Клеммы 5 – A8
CH0  QI <sub>0</sub> CBOÓ.  MANA  AUX1 (Haпр., PE)	CH1 QI <sub>1</sub> своб. М <sub>АNА</sub> AUX1 (напр., PE)		QI: Аналоговый токовый выход М <sub>АNА</sub> : Земля модуля Клеммы 2 и 6 могут использоваться для ненужных проводов до 30 В пост. тока.
	TM-E15S24-01	I и 2AO I Standard	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0 Ql <sub>0</sub> 1 5 CBOÓ. 2 6 MANA 3 7 CBOÓ. 4 8	<b>СН1</b> QI <sub>1</sub> СВОБ. М <sub>АNA</sub> СВОБ.		QI: Аналоговый токовый выход М <sub>АNА</sub> : Земля модуля Клеммы 2 и 6, 4 и 8 могут использоваться для ненужных проводов до 30 В пост. тока.

Таблица 12–51. Назначение клемм 2AO I Standard

Вид Назна

Вид		Назначение клемм	Примечания
	TM-E15S23-01	и 2AO I Standard	Канал 0: Клеммы 1 – 3 Канал 1: Клеммы 5 – 7
CH0	CH1		QI: Аналоговый токовый выход М <sub>АNA</sub> : Земля модуля
QI <sub>0</sub>   \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	QI <sub>1</sub> своб.		Клеммы 2 и 6 могут использоваться для
M <sub>ANA</sub> 3 7	Mana	•	ненужных проводов до 30 В пост. тока.
	TM-E15S26-A1	I и 2AO I Standard	Канал 0: Клеммы 1 – А3 Канал 1: Клеммы 5 – А7
СНО	CH1		QI: Аналоговый токовый выход
$QI_0$ $0$ $0$ $0$ $0$	$QI_1$		М <sub>АNА</sub> : Земля модуля
своб.   О О   2 □ □ <sub>6</sub>	своб.		Клеммы 2 и 6, 4 и 8 могут использоваться для
Mana 3 7	M <sub>ANA</sub>	•	ненужных проводов до 30 В пост. тока.
своб. <sub>4□□8</sub>	своб.		
AUX1 ⁴□□ <sup>8</sup>	AUX1		
AUX1 <sup>3</sup> □□ <sup>7</sup>	AUX1		




Рис. 12-21. Принципиальная схема 2AO I Standard

;	
15 x 81 x 52	
ок. 40 г	
к модулю	
Нет	
2	
макс. 200 м	
енциалы	
= 24 B	
Да	
Да	
Да	
Нет	
= 75 B/~ 60 B	
= 500 B	
макс. 150 мА	
макс. 2 Вт	
циагностика	
Красный светодиод "SF"	
Да	
й величины	
± 20 мА/13 битов + знак	
от 4 до 20 мА/13 битов	
макс. 1,5 мс	
0,1 мс	
0,5 MC	
0,5 MC	
Да	

Подавление помех, предель	•
Перекрестные помехи между выходами	мин40 дБ
Граница эксплуатационной погрешности (во всем	± 0,5 %
диапазоне температур, относительно выходного	
диапазона)	
Граница основной погрешности (граница	± 0,3 %
эксплуатационной погрешности при 25 °C,	
относительно выходного диапазона)	. 0.04.0/4/
Температурная погрешность (относительно	± 0,01 %/K
выходного диапазона)	. 0.02.0/
Ошибка линеаризации (относительно выходного	± 0,02 %
диапазона) Точность повторения	± 0.05 %
точность повторения (в установившемся режиме при 25 °C,	10,03 /6
относительно выходного диапазона)	
Пульсации на выходе (относительно выходного	± 0.02 %
диапазона, полоса частот от 0 до 50 кГц)	± 0,02 /0
Данные для выбора исполнител	тьного устройства
Выходной диапазон (номинальное значение)	+ 20 MA
BBROGHON ANGHAGON (NOMINIANDINOC GNA TONNO)	от 4 до 20 мА
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Сопротивление нагрузки	макс. 500Ом
• для индуктивной нагрузки	1 мГн
• Напряжение холостого хода	18 B
Граница разрушения при подаче внешних	
напряжений/токов	
• Напряжение на выходах относительно и М <sub>АNA</sub>	макс. 15 В длительно. 75 В в
	течение макс. 1 с (коэффициент
	заполнения 1:20)
• Ток	макс. DC 50 мА
Подключение исполнительных устройств	
• 2-проводное присоединение	Да
• 4-проводное присоединение	Нет

# 12.22 Аналоговый электронный модуль 2AO I High Feature (6ES7 135–4MB01–0AB0)

### Номер для заказа

6ES7 135-4MB01-0AB0

### Свойства

- 2 выхода для вывода тока
- Выходной диапазон:
  - ± 20 мА, разрешающая способность 15 битов + знак
  - от 4 до 20 мА, разрешающая способность 15 битов
- Потенциальная развязка с напряжением нагрузки L+
- Поддержка режима тактовой синхронизации
  - минимально возможное время для синхронизированного с тактом цикла DP ( $T_{\text{DPmin}}$ ): 3,75 мс
  - минимально возможное время преобразования модулей вывода:  $(T_{WAmin})$ : 1,5 мс

### Назначение клемм

В следующей таблице Вы найдете назначение клемм 2AO I High Feature для различных клеммных модулей.

Таблица 12-52. Назначение клемм 2AO I High Feature

	Вид		Назначение клемм	Примечания
		TM-E15S24- <i>I</i> -	A1 и 2AO I High Feature	Канал 0: Клеммы 1 – A4 Канал 1: Клеммы 5 – A8
СНО		CH1		QI: Аналоговый токовый выход М <sub>АNA</sub> : Земля модуля
Ql <sub>0</sub>	1 5	$QI_1$	<b>-</b>	Клеммы 2 и 6 могут
своб.	2 6	своб.		использоваться для
M <sub>ANA</sub>	3 7	M <sub>ANA</sub>	•	ненужных проводов до 30 В пост. тока.
AUX1	4 8	AUX1		
(напр., РЕ)		(напр., РЕ)		

Таблица 12–52. Назначение клемм 2AO I High Feature

Вид		Назначение клемм	Примечания
	TM-E15S24-01	и 2AO I High Feature	Канал 0: Клеммы 1 – 4 Канал 1: Клеммы 5 – 8
CH0 Qlo 1 5	<b>СН1</b> QI <sub>1</sub> своб.		QI: Аналоговый токовый выход М <sub>АNА</sub> : Земля модуля Клеммы 2 и 6, 4 и 8 могут
Mana 3 7	Mana	•	использоваться для ненужных проводов до 30 В пост. тока.
		I и 2AO I High Feature	Канал 0: Клеммы 1 – 3 Канал 1: Клеммы 5 – 7 QI: Аналоговый токовый выход
CH0 Ql₀ 1□□5 CBOŐ. 2□□6	<b>СН1</b> QI <sub>1</sub> своб.		М <sub>АNА</sub> : Земля модуля  Клеммы 2 и 6 могут использоваться для ненужных проводов до 30 В
Mana 3 7	M <sub>ANA</sub> TM-E15S26-A1	и 2AO I High Feature	пост. тока. Канал 0: Клеммы 1 – А3 Канал 1: Клеммы 5 – А7
	<b>CH1</b> QI <sub>1</sub>	•	QI: Аналоговый токовый выход М <sub>АNА</sub> : Земля модуля Клеммы 2 и 6, 4 и 8 могут
M <sub>ANA</sub> 3□ 7	своб. М <sub>АNА</sub> своб.	•	использоваться для ненужных проводов до 30 В пост. тока.
<u>A</u> O-O <u>A</u>	AUX1 AUX1		
			1




Рис. 12-22. Принципиальная схема 2AO I High Feature

Размеры и	вес
Размеры ШхВхГ (мм)	15 x 81 x 52
Bec	ок. 40 г
Данные, относящие	ся к модулю
Поддержка режима тактовой синхронизации	Да
Количество выходов	2
Длина кабеля	
• экранированного	макс. 200 м
Напряжения, токи, г	отенциалы
Номинальное питающее напряжение электроники L+	= 24 B
• Защита от обратной полярности Потенциальная развязка	Да
• Между каналами и задней шиной	Да
<ul> <li>Между каналами и источником питания электроники</li> </ul>	Да
• Между каналами Допустимая разность потенциалов	Нет
<ul> <li>Между М<sub>ANA</sub> и М<sub>internal</sub> (U<sub>ISO</sub>)</li> <li>Изоляция испытана при</li> <li>Потребление тока</li> </ul>	= 75 B/~ 60 B = 500 B
• из питающего напряжения L+	макс. 150 мА
Мощность потерь модуля	макс. 2 Вт
Состояние, прерывани	я, диагностика
Диагностические функции	
• Индикация групповой ошибки	Красный светодиод "SF"

• Считывание диагностической информации	Да
Могут быть подключены заменяющие значения Формирование аналого	
Разрешающая способность (включая знак)	±20 мА/ 16 битов
г аэрсшающая спосооность (выпочая знак)	от 4 до 20 мА/15 битов
Danier	
Время преобразования (на канал) Время установления	макс. 1,0 мс
• для омической нагрузки	0,25 мс
• для емкостной нагрузки	1,0 мс
• для индуктивной нагрузки	0,5 мс
Подавление помех, преде	пы погрешности
Перекрестные помехи между выходами	> 60 дБ
Граница эксплуатационной погрешности (во	±0,07 %
всем диапазоне температур, относительно выходного диапазона)	(при полном сопротивлении нагрузки 250 Ом) ±0,3 %
_	(при всех остальных полных сопротивлениях нагрузки)
Граница основной погрешности	±0,03 %
(граница эксплуатационной погрешности при 25 °C, относительно входного диапазона)	(при полном сопротивлении нагрузки 250 Ом) ±0,26 %
	(при всех остальных полных
	сопротивлениях нагрузки)
Температурная погрешность (относительно	±0,001 %/K
выходного диапазона) Ошибка линеаризации (относительно	±0,02 %
выходного диапазона)	
Точность повторения	±0,01 %
(в установившемся режиме при 25 °C,	
относительно выходного диапазона)	±0 02 %
Пульсации на выходе (относительно выходного диапазона, полоса частот от 0 до 50	±0,02 %
кГц)	
Данные для выбора исполнит	ельного устройства
Выходной диапазон (номинальное значение)	+20 MA
	от 4 до 20 мА
Полное сопротивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода)	
• для токовых выходов	макс. 500Ом
для индуктивной нагрузки	1 мГн
., .,	I WII FI
Токовый выход	
<ul> <li>Напряжение холостого хода</li> <li>Граница разрушения при подаче внешних напряжений/токов</li> </ul>	18 B
<ul> <li>Напряжение на выходах относительно и М<sub>ама</sub></li> </ul>	макс. 15 В длительно; 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20)
• Ток	макс. DC 50 мA
Подключение исполнительных устройств	
<ul> <li>Токовый выход</li> <li>2-проводное присоединение</li> </ul>	Возможно