# Pflege- und Reinigungsanleitung Küchenmöbel

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Küche der Rotpunkt Kitchen Line entschieden haben. Mit der richtigen Pflege bleiben Fronten, Arbeitsplatte und Beschläge über viele Jahre schön und funktionsfähig. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit Ihren Kaufunterlagen auf.

## Allgemeine Hinweise

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, sauberes Tuch oder einen Schwamm und lauwarmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel. Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach, damit keine Feuchtigkeit in die Kanten eindringt.

Scheuermittel, Stahlwolle und Dampfreiniger sowie lösungsmittel- oder säurehaltige Reiniger dürfen nicht verwendet werden. Sie können die Oberflächen dauerhaft beschädigen.

## Fronten und Korpus

Die Frontblende besteht je nach Modell aus Lack, Folie oder Echtholzfurnier. Lackierte Fronten reinigen Sie ohne Druck in Längsrichtung. Furnierte Fronten aus Eiche sollten zweimal im Jahr mit einem geeigneten Möbelpflegeöl behandelt werden.

Der Korpus aus beschichteter Spanplatte ist feuchtigkeitsbeständig, aber nicht wasserfest. Entfernen Sie Wasser an Schnittkanten und rund um die Spüle bitte sofort.

Öffnen Sie Geschirrspüler und Backofen nach dem Betrieb erst, wenn der Dampf abgezogen ist. Heißer Dampf greift die angrenzenden Fronten, die Arbeitsplatte und die Sockelblende an.

## Arbeitsplatte

Schneiden Sie nie direkt auf der Arbeitsplatte, sondern verwenden Sie immer ein Schneidebrett. Heiße Töpfe und Pfannen stellen Sie bitte auf einen Untersetzer.

Arbeitsplatten aus Massivholz werden vor der ersten Benutzung und danach regelmäßig geölt. Für Arbeitsplatten aus Naturstein empfehlen wir eine jährliche Imprägnierung.

## Glastüren und Beschläge

Die Glastür des Hängeschranks HS-9001 reinigen Sie mit handelsüblichem Glasreiniger. Sprühen Sie den Reiniger auf das Tuch und nicht direkt auf das Glas, damit keine Flüssigkeit in den Rahmen läuft.

Scharniere und Auszüge sind wartungsfrei und dürfen nicht geölt werden. Hängt eine Tür schief oder schließt sie nicht mehr bündig, lässt sich das Scharnier mit einem Kreuzschlitzschraubendreher nachstellen.

Prüfen Sie einmal im Jahr, ob die Hängeschränke fest an der Wand sitzen. Lockere Dübel oder Schrauben müssen sofort von einer Fachkraft ersetzt werden.

## Service

Bei Fragen zur Pflege oder bei Schäden wenden Sie sich bitte an Ihren Küchenfachberater. Ersatzteile wie Griffe, Scharniere oder die Sockelblende SB-2200 erhalten Sie über unseren Kundendienst. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.