OpenEmulator 使用手册

(版本 1.0)

OpenTSN 开源项目组 2022 年 5 月

目录

—、	概述	2
	1.1 图形化操作	2
	1.2 灵活支持 TSN 应用	2
	1.3 支持多种网络拓扑	2
二、	运行环境及依赖库	3
	2.1 运行环境	3
	2.2 依赖库及说明	3
三、	使用说明	4
	3.1 结构	
	3.2 运行步骤	4
	3.2.1 运行环境搭建	4
	3. 2. 2 仿真相关配置	4
	3.3 应用程序接口	7
	3.3.1 接口定义	7
	3.3.2 接口使用说明	. 9

一、概述

TSN 网络在部署前需要对网络进行验证以确保可靠性,并且在真实的 TSN 网络环境中对各种故障情况模拟的难度比较大。基于这些问题,OpenTSN 项目组基于 OpenTSN3.4 架构,搭建了联合仿真调试平台 OpenEmulator,实现在仿真环境下进行软硬件的联合调试,并具有以下几个特性:

1.1 图形化操作

OpenEmulator 支持图形化操作,可通过图形化仿真控制程序一键启动和停止网络以及TSN 应用程序(包括集中控制器 TSNLight 以及时钟同步控制程序 PTP)。

仿真控制程序可实时展示仿真网络状态,包括仿真推进时间、墙钟推进时间以及两者 的比值,用于评估平台的运行性能。



图 1 图形化仿真控制程序

1.2 灵活支持 TSN 应用

OpenEmulator 內置了集中控制器 TSNlight 以及基于 PTP 协议的时钟同步控制程序,同时 OpenEmulator 还为用户提供了应用程序接口,以支持运行用户实现的 TSN 应用程序。

1.3 支持多种网络拓扑

OpenEmulator 内置了 6 节点的哑铃型网络拓扑,如图 2。同时支持通过修改 TSN 端系统和交换机连接方式实现自定义的网络拓扑。




图 2 6 节点哑铃型网络拓扑

二、运行环境及依赖库

2.1 运行环境

- Linux 系统: 在 CentOS6.9 以及 CentOS7 上通过测试
- C语言开发环境:相关软件程序在GCC4通过编译
- EDA 仿真软件;
- Python3

2.2 依赖库及说明

• libxml2-dev

用于 xml 文件解析

ttkbootstrap

用于构建图形化控制程序



三、使用说明

3.1 结构

结构
 OpenEmualtor
 ├── demo //软硬件联合仿真组网示例,组网示例环境使用参考
 OpenTSN3.4\TOOLS\OpenEmulator\doc\OpenEmulator 使用手册
 ├── doc //仿真器设计文档、环境安装、使用手册等文档
 ├── lib //仿真器依赖的库文件说明
 ├── script //仿真器运行脚本,脚本执行参看 OpenEmulator 使用手册
 ├── src //仿真器源码

3.2 运行步骤

3.2.1 运行环境搭建

根据运行环境及依赖库的要求,搭建运行环境。建议在 CentOS7 的 Linux 发行版本上运行。主要依赖库的安装方法:

1.libxml2-dev

集中控制器 TSNlight 以及时钟同步控制程序需要依赖 lmxml2-dev 读取 xml 格式的配置文件。

在 CentOS7 下通过以下命令安装: yum install libxml2-dev

2.ttkbootstrap

图形化仿真控制程序依赖词库构建图形界面。

在 Python3 的环境中,通过以下命令安装: pip install ttkbootstrap

3.2.2 仿真相关配置

1. IP 核配置

在以下路径中需要依赖 IP 核,根据情况按照路径下的 README 文件说明进行配置。需要配置 IP 核的路径有以下:

- OpenEmulator\demo\libs
- OpenEmulator\demo\tsn_net_build\tsnnic\ipcore
- OpenEmulator\demo\tsn_net_build\tsnswitch\ipcore

2. 编写 Makefile

根据使用的 EDA 仿真软件,在 OpenEmulator\demo\sim_project 路径下编写 Makefile 文件,在已给的 Makefile 文件中 "com"、"sim"、"clean"三处编写 make 命令(图形界面控制程序依赖该三个命令)。三个命令的含义如下:

- com: 仿真编译
- sim: 仿真启动

● clean: 清理上次编译文件


3.2.3 软件应用程序编译

分别进入以下路径进行使用以下命令进行编译:

- OpenEmulator\lib\api: make clean && make
 ./Makefile 文件用于编译静态链接库,./Makefile_so 用于编译动态链接库(不修改源代码情况下不需重新编译,其中编译出的动态链接库 libsim.so 用于 python 程序调用,应置于/lib 目录下)
- OpenEmulator\src\emulation_lock: make clean && make 编译时间互锁软件程序,编译依赖于 libsim.a 静态链接库
- \OpenEmulator\demo\tsn_applications\ptp: make clean && make TYPE=TSN_SIM
- OpenEmulator\demo\tsn_applications\tsnlight: make clean && make
 TYPE=TSN_SIM

3.2.3 运行

- 安装好仿真器运行环境之后,把 OpenTSN3.4 下载下来;
- 进入 OpenEmulator \script 路径,运行命令: python main_view.py;




● 选择项目路径:点击菜单栏"文件"→"打开",选择顶层路径/OpenEmulator/demo,并点击"确定";






● 点击"启动",即可开始仿真,eda 仿真启动完成后,会自动启动 tsnlight 以及时钟同步控制程序;



● 运行过程中会新建时间同步窗口、控制器配置窗口、以及软硬件协同同步窗口;





● 点击"停止"可结束环境的运行,在 /log 路径下会保存运行时仿真时间以及墙钟时间的日志记录。



3.3 应用程序接口

3.3.1 接口定义

为支持用户自定义的 TSN 应用程序,如时间敏感流量注入应用,OpenEmulator 以静态链接库(libsim.a)的形式提供了应用程序接口:

(1)仿真网络时间获取接口

仿真网络时间获取接口可用户应用程序控制应用发送的周期,如时钟同步控制程序的 同步报文发送周期、时间敏感流量报文周期等。

函数定义	struct timeval gettimeofdaytxt(u8* txtpath)	
功能描述	获取仿真网络时间	
输入参数	软件时间文本路径	
输出参数	若成功则返回仿真时间,若失败则返回0	

(2) 报文接收接口

接收报文接口包括数据报文接收初始化接口(data_pkt_receive_init)、数据报文接收处理接口(data_pkt_receive_dispatch_1)和数据报文接收销毁接口(data_pkt_receive_destroy)。

①数据报文接收初始化接口(data_pkt_receive_init):

函数定义	int data_pkt_receive_init(u8* txtpath)	
功能描述	完成数据报文接收资源的初始化。包括初始化 buff 空间、打开文本等	
输入参数	报文接收文本路径	
返回结果 成功返回 0,失败返回-1		

②数据报文接收处理接口(data_pkt_receive_dispatch_1):

函数定义	u8 *data_pkt_receive_dispatch_1(u16 *pkt_len);		
功能描述	每次从文本中读取一个报文,然后对报文字符进行格式处理,再输出 报文首地址指针和报文长度		
输入参数	报文长度指针		
返回结果	成功返回报文首地址指针,失败返回 NULL		

③数据报文接收销毁接口(data_pkt_receive_destroy):

函数定义	int data_pkt_receive_destroy ()		
功能描述	完成数据报文接收资源的销毁,包括关闭文本句柄,释放 buff 空间等		
输入参数	输入参数 无		
返回结果	成功返回 0, 失败返回-1		

(3) 发送报文接口

发送报文接口主要包括数据报文发送初始化接口(data_pkt_send_init)、数据报文发送处理接口(data_pkt_send_handle)和数据报文发送销毁接口(data_pkt_send_destroy)。

①数据报文发送初始化接口(data pkt send init):

函数定义	<pre>int data_pkt_send_init(u8* txtfile_data,u8* txtfile_state)</pre>		
功能描述	完成数据报文发送资源的初始化。包括初始化 buff 空间、打开文本句柄等。		
输入参数	报文发送文本路径,发送状态文本路径		
返回结果	成功返回 0, 失败返回-1		

②数据报文发送处理接口(data_pkt_send_handle):

函数定义	int data_pkt_send_handle(u8* pkt,u32 len)		
功能描述	先对字符串进行文本格式的转换,然后再将数据写入文本,完成数据报文 的发送,并向发送状态文本中写入状态标志字符		
输入参数	数据报文指针、数据报文长度		
返回结果	成功返回 0, 失败返回-1		
功能描述	完成数据报文的发送处理		

③数据报文发送销毁接口(data_pkt_send_destroy):

函数定义	int data_pkt_send_destroy()
功能描述	完成数据报文发送相关资源的销毁,包括关闭文本句柄、释放 buff 空间等
输入参数	无
返回结果	成功返回 0, 失败返回-1

3.3.2 接口使用说明

在调用报文接收和报文使用接口时,在 6 节点哑铃型拓扑网络下规定了每个 TSN 网卡使用的报文交互文件,这些文件作为报文发送和接收接口的参数,具体每个 TSN 网卡对应的报文交互文件作为参数的使用说明如下(以 TSNNic-1 为例):

接口名称	参数名称	参数值
data_pkt_receive_init	txtpath	data014.txt
data wist aand init	txtfile_data	data114.txt
data_pkt_send_init	txtfile_state	data214.txt

其他网卡(TSNNic-2、TSNNic-3、TSNNic-4)对应的交互文件分别为: data015/data115/data215、data016/data116/data216、data017/data117/data217,使用方法同TSNNic-1。

