AS6802 时间同步控制软件 使用手册 (版本 1.0)

OpenTSN 开源项目组 2022 年 05 月

版本历史

版本	修订时间	修订内容	文件标识
1.0	2022.5	初版编制	
			OpenTSN3.4

目录

1.	概)	术 .	3
2.	运	行环境	3
	2.1.	软件环境	3
		硬件环境	
		件目录	
4.		作步骤	
		编译步骤	
		运行步骤	
		初始化配置 init_cfg.xml	
		同步参数配置 param_cfg.xml	
111 7 X	. D.	門少多メ貼具 parani_Cig.XIII	y

1. 概述

本手册主要从 TTE 同步控制软件的运行环境、文件目录和操作步骤三个部分对 TSNLight3.4 的使用进行说明。

2. 运行环境

本文档是介绍基于 OpenSync 实现时间触发以太网 TTE 中的时钟同步协议 AS6802,文档分为缩略语,项目概述以及总体设计三个部分。

基于 OpenSync 的时钟同步控制软件的运行环境包括两部分: 硬件环境和软件环境。硬件环境指对 OpenTSN 硬件工程版本提出要求,软件环境指对操作系统和依赖库提出要求。

2.1. 软件环境

TTE 时钟同步控制软件的运行环境与 TSNLight3.4 的相同, Linux 操作系统,且依赖以下库:

- (1) libpcap 库,用于接收数据报文。需要网卡开启混杂模式(开启方式参考附录 3);
 - (2) libnet 库,用于发送报文;
- (3) libxml2 库,用于进行 xml 文件解析。要求 libxml2 库 支持连续解析多个 xml 文本,建议使用 OpenTSN 项目组所提供的 libxml2 库压缩包进行安装和使用。

因此,运行 TTE 时钟同步控制程序的控制主机,需要安装 Linux 操作系统或 Linux 操作系统虚拟机,且还要安装 libnet, libpcap 和 libxml2 库,网卡开启混杂模式。

关于 libpcap 和 libxml2 库的安装教程,请参考《TSN 网络控制器使用手册》附录 2 所述; Linux 操作系统虚拟机的安装和虚拟机如何开启混杂模式,请参考该文档附录 3 所述。

2.2. 硬件环境

硬件环境基于 OpenTSN3.4 版本的硬件。

3. 文件目录



图 3-1 文件目录

一级目录包含四个文件夹,其中 include, src 是 OpenSync 编程接口的库源文件,库文件编译完成后静态库文件在 lib 文件夹中。

sync_ctrl 文件夹中是 TTE 时钟同步控制软件的文件夹,该目录下中的 include 是需要的头文件、src 是 tte 同步逻辑处理函数的源文件。此外,还包含两个 xml 配置文件、main 源文件和 makefile。其中,init_cfg.xml 是用于初始化配置设备的信息,例如时钟同步角色,设备的 MID 等,具体的内容见附录 A;param_cfg.xml 用于配置时钟同步过程中的参数,例如集成周期、最大传输延时等,具体的内容见附录 B。

4. 操作步骤

在 TSN 网络控制器运行之后,完成了网络组网,各个报文通路 能够正常的接收和发送报文。然后便可以编译、运行时钟同步控制 软件。

4.1. 编译步骤

(1) 首先,编译 OpenSync 静态库文件。

进入tte_sync/src, 使用 makefile 进行编译 生成静态库文件 libopensync.a

```
src git:(master) make

gcc -g -o pkt_rec_api.o -c pkt_rec_api.c -lpcap -lnet -lsim -I ../include

gcc -g -o pkt_snd_api.o -c pkt_snd_api.c -lpcap -lnet -lsim -I ../include

gcc -g -o shadow_clock.o -c shadow_clock.c

gcc -g -o tools.o -c tools.c -lpcap -lnet -lsim -I ../include

gcc -g -o clock_config.o -c clock_config.c

gcc -g -o header_generate.o -c header_generate.c

gcc -g -o header_parse.o -c header_parse.c

ar -rc ../lib/libopensync.a pkt_snd_api.o pkt_rec_api.o shadow_clock.o to-
```

图 4-1 编译 opensync 静态库

(2) 然后,编译 tte 时钟同步控制软件文件。

进入 tte_sync/sync_ctrl,使用 makefile 进行编译,生成可执行文件 sync_ctrl.

图 4-2 编译执行

4.2. 运行步骤

编译完成之后,修改 init_cfg.xml 中的 net_interface 为程序运行 主机的接口,该接口可以使用 ifconfig 指令查看。

```
sync_ctrl git:(master) x ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.26.184.99    netmask 255.255.240.0    broadcast 172.26.191.255
    inet6 fe80::215:5dff:feb4:8450    prefixlen 64    scopeid 0x20<link>
    ether 00:15:5d:b4:84:50    txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 483    bytes 175276 (175.2 kB)
    RX errors 0    dropped 0    overruns 0    frame 0
    TX packets 262    bytes 41450 (41.4 kB)
    TX errors 0    dropped 0    overruns 0    carrier 0    collisions 0

lo: flags=73<UP,L00PBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1    netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1    prefixlen 128    scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 2462    bytes 26522259 (26.5 MB)
    RX errors 0    dropped 0    overruns 0    frame 0
    TX packets 2462    bytes 26522259 (26.5 MB)
    TX errors 0    dropped 0    overruns 0    carrier 0    collisions 0

sync_ctrl git:(master) x
```

图 4-3 查看网络接口名称

使用管理员权限运行控制程序

```
→ sync_ctrl git:(master) x sudo ./sync_ctrl
```

图 4-4 获取 root 权限运行

附录A. 初始化配置 init_cfg.xml

首先是网络中同步设备的数量,控制程序运行主机的网络接口名称。sync ctrl 标签下是描述控制程序的 MID 和组播的地址。device 标签下是描述设备的 ID, 时钟同步角色,MID 以及该节点在同步过程中的静态延时。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<init_cfg>
    <device num>6</device num>
    <net_interface>enp44s0</net_interface>
    <sync_ctrl> <!-- 控制程序运行的设备地址 -->
        <mid>6</mid>
        <multi mac>9</multi mac>
    </sync_ctrl>
    <device>
        <id>0</id>
        <clock role>17</clock role> <!-- CM = 0x11; SM
= 0x12 -->
        < mid > 0 < / mid >
        <static_delay>0</static_delay>
    </device>
    <device>
        <id>1</id>
        <clock_role>18</clock_role> <!-- CM = 0x11; SM
= 0x12 -->
        <mid>1</mid>
```

```
<static_delay>800</static_delay>
    </device>
    <device>
        <id>2</id>
        <clock_role>18</clock_role> <!-- CM = 0x11; SM
= 0x12 -->
        <mid>2</mid>
        <static_delay>800</static_delay>
    </device>
    <device>
        <id>3</id>
        <clock_role>18</clock_role> <!-- CM = 0x11; SM
= 0x12 -->
        < mid > 3 < / mid >
        <static_delay>800</static_delay>
    </device>
    <device>
        <id>4</id>
        <clock_role>18</clock_role> <!-- CM = 0x11; SM
= 0x12 -->
        <mid>4</mid>
        <static_delay>1500</static_delay>
    </device>
    <device>
```

附录B. 同步参数配置 param_cfg.xml

参数配置是按照纳秒为单位的十进制数进行配置。

参数的含义见《基于 OpenSync 的 TTE 时钟同步控制软件设计文档》,或者参照 SAE AS6802 标准。

```
<m_dispatch_delay>40000</cm_dispatch_delay>
<cm caculation overhead>20000</cm caculation overhead>
<cm_integrate_to_sync_thrld>8</cm_integrate_to_sync_thrld>
        <m_unsync_to_sync_thrld>1</cm_unsync_to_sync_thrld>
        <m_sync_threshold_sync>1</cm_sync_threshold_sync>
        <m_sync_threshold_async>2</cm_sync_threshold_async>
<cm sync_listen_timeout>100000000/cm_sync_listen_timeout>
        <cm_ca_listen_timeout>80000000</cm_ca_listen_timeout>
<cm_wait4in_listen_timeout>80000000</cm_wait4in_listen_timeout>
    </cm_param>
    <sm_param>
        <sm listen timeout>200000000</sm listen timeout>
        <sm_coldstart_timeout>500000000</sm_coldstart_timeout>
        <sm_restart_timeout>20000000</sm_restart_timeout>
        <cs_offset>4000000</cs_offset>
        <ca_offset>4000000</ca_offset>
        <ca receive timeout>20000000</ca receive timeout>
        <ca_acceptance_window>200</ca_acceptance_window>
<sm_integrate_to_sync_thrld>1</sm_integrate_to_sync_thrld>
        <sm_unsync_to_sync_thrld>1</sm_unsync_to_sync_thrld>
<sm_unsync_to_tentative_thrld>2</sm_unsync_to_tentative_thrld>
```