串口透传设置

- 1. Sensor口支持Uart和RS232以及485
- 2. RS232和485需要转接板
- 3. Sensor口是Uart接口

Set485Param设置串口设置

```
1. 设置485参数请求, 关闭则全部设置为空即可
2. 只需要设置一次, 设置项参数会进行保存
3. ##name取值为: "sensor"(表示485设备接sensor口); "gps"(表示485设备接gps口)
4. ##baudRate 波特率,与对应串口设备相同,一般为9600
5. ##dateBits 数据位,与对应串口设备相同,一般为8
6. ##stopBits 停止位,与对应串口设备相同,一般为1
7. ##parity 校验位,与对应串口设备相同,一般为n,为不校验
8. ##timeout 使用ReadDataFrom485的超时时间,单位为秒(s)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sdk quid="##GUID">
   <in method="Set485Param">
   <device name="##name" baudRate="##baudRate" dataBits="##dataBits"</pre>
stopBits="##stopBits" parity="##parity"/>
   <read timeout="##timeout"/>
 </in>
</sdk>
<!-- 设置485参数应答 -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sdk quid="##quid">
 <out method="Set485Param" result="##result"/>
</sdk>
```

Get485Param获取串口设置

SendDataTo485发送数据到串口设备

增加配置校验, 当485串口配置存在空配置和超时时间<=0时, 返回kInvalidParam

- 1. 发送数据需要以转换为base64, 发送后设备会进行转换会原数据后转发到串口设备. 既支持二进制数据
- 2. base64数据替换下面 ##data 标记符

ReadDataFrom485读取串口设备数据

增加配置校验, 当485串口配置存在空配置和超时时间<=0时, 返回kInvalidParam

注: 设备有1k缓冲区, 超过1k缓存数据还未进行读取操作则会丢失前面的数据. 缓冲数据始终维持1k大小. 直到进行读取后将清空缓冲数据.