## 串口SDK

## GetSerialSDK获取串口SDK配置

## SetSerialSDK设置串口SDK配置

## 串口SDK发送和接收格式

| 字段  | 命令包长度<br>(len) | 命令<br>(cmd) | xml总长度<br>(total) | xml当前位置<br>(index) | xml<br>crc32 | xml     |
|-----|----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|---------|
| 字节数 | 2字节            | 2字节         | 4字节               | 4字节                | 4字节          | n字<br>节 |

```
#pragma pack(1)

typedef struct HHeader

{
    huint16 len; ///< 命令包长度
    huint16 cmd; ///< 命令值

} HHeader;

typedef struct HSerialSDKAsk

{
    HHeader header;
    huint32 total; ///< xml总长度
    huint32 index; ///< xml仓长度
    huint32 crc32; ///< 当前包的xml数据的crc32校验值
    hint8 data[1];

} HSerialSDKAsk, HSerialSDKAnswer;

#pragma pack()
```