BULAŞIK MAKİNESİ KILAVUZU

Bulaşık Makinesi Nasıl Kullanılır

KitchenAid bulaşık makinesi, paslanmaz çelik iç hazne (model teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Sadece bulaşık makinesi deterjanı kullanın ve deterjanı çocuklardan uzak tutun. Keskin bıçakları sapları yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Kapağın veya rafların üzerine oturmayın ya da basmayın, açık kapağa bastırmayın ve çocukların makinenin içinde veya üstünde oynamasına izin vermeyin. Program sırasında veya hemen sonrasında ısıtıcıya dokunmayın.

1 Yerleştirme

- **Keskin bıçakları sapları yukarı** gelecek şekilde yerleştirin.
- Keskin eşyaları kapak contasına değmeyecek ve ona zarar vermeyecek şekilde koyun.
- Plastik: sadece **bulaşık makinesinde yıkanabilir** işareti olanlar.
- Açık kapağa veya raflara oturmayın, basmayın, yaslanmayın.

2 Deterjan ve parlatıcı

- Sadece bulaşık makinesi deterjanı kullanın. **Hazır ölçülü tabletler veya kapsüller** önerilir.
- Bulaşıkların kuruması ve kireç lekelerinin azalması için **parlatıcı gereklidir**. Haznesini dolu tutun.
- Deterjan kabı ve parlatıcı kapağı kapağın iç tarafındadır (yeri mülk yönetimi ile teyit edilecek).

3 Başlatma

- Kontrol panelinden bir program seçin, örneğin **Normal**. Hangisi olduğundan emin değil misiniz? Mülk yönetimine sorun.
- **Start/Resume** düğmesine basın, ardından **kapağı 4 saniye içinde kapatın**.
- **Start/Resume ışığı yanıp sönüyor**: kapak zamanında kapatılmadı. Start/Resume'a tekrar basın ve kapağı kapatın.
- Program sırasında bulaşık eklemek: ekleyin, Start/Resume'a basın ve kapağı 4 saniye içinde kapatın.

4 Ne beklemeli

- Bir yıkama genellikle **2 ila 5 saat** sürer. Bu normaldir: enerji tasarrufu sağlar.
- İlk program daha uzun sürebilir. Bazı seçenekler programı 3,5 saatten uzun yapabilir.
- Sıcak su **2 hafta veya daha uzun** süre kullanılmadı mı? Bulaşık makinesini kullanmadan önce tüm sıcak su musluklarını birkaç dakika açık bırakın. Bunu yaparken sigara içmeyin ve açık ateş kullanmayın (hidrojen gazı tehlikesi).

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Su sızıyor veya makinenin altında su birikiyor. Bir hata kodu görünüyor veya ışıklar belirli bir düzende yanıp sönüyor (Sorun Giderme'ye bakın). Yanık kokusu veya duman. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

Bu KitchenAid bulaşık makinesinin üretici kullanım kılavuzu W11589935'e dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.