KURUTMA MAKİNESİ KILAVUZU

Kurutma Makinesi Sorun Giderme

LG kurutma makinesi, DL*X550, DL*X650 veya DL*X670 serisi (model teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Duct blockage (80%, 90% veya 95%): makineyi kullanmayı bırakın. Kılavuz, tıkalı havalandırmayla çalıştırmanın tehlikeli olduğunu ve yangına yol açabileceğini belirtir. Mülk yönetimine başvurun.

1 Çalışmıyor

- **Power**'a basın, bir program seçin, kapağı kapatın, **Start/Pause**'a basın. Seçtikten sonra çok beklerseniz makine kapanır.
- Düğmeler bip sesi çıkarıyor ama hiçbir şey olmuyor mu? **Control Lock** (tuş kilidi) açık. **Options**'a basın, düğmeyi Control Lock'a çevirin, ✔'e basın, Off'u seçin, ✔'e basın.
- Hiçbir ışık yanmıyor: sigorta kapalı olabilir. Mülk yönetimine başvurun.
- Programdan sonra birkaç dakikada bir kendi kendine çalışıyor: bu **Wrinkle Care**'dir. Normal.

2 Yavaş kurutma veya nemli çamaşır

- Her yükten önce tüy filtresini temizleyin. Tıkalı görünüyorsa yıkayın (Cihaz Bakımı'na bakın).
- Aşırı yüklemeyin. Çok küçük yük: birkaç parça ekleyin.
- Ağır parçaları hafiflerden ayrı kurutun. Kalın bir yorganı yarıda açın.
- Normal programın başında ısı yok: **Energy Saver** açık. Normaldir; kapatabilirsiniz.
- **Flow Sense** 4 çubuk gösteriyor: havalandırma kısmen tıkalı. Mülk yönetimine başvurun.

3 Ekrandaki mesajlar

- **Duct blockage** (kanal tıkanması): ÖNEMLİ kutusuna bakın.
- **Temp sensor error**: makineyi kapatın ve mülk yönetimine başvurun.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** veya **Low voltage**: mülk yönetimine başvurun.

4 Çamaşırlar ve normal durumlar

- Kırışıklık: hemen boşaltın, daha kısa süre veya daha düşük Dry Level kullanın ya da **Wrinkle Care**'i açın.
- Statik elektrik: daha kısa kurutma, yumuşatıcı veya **Low Static**.
- Çamaşırlarda tüy: filtreyi temizleyin, havluları koyu renk giysilerden ayrı kurutun. Ceplerde mendil olup olmadığını kontrol edin.
- Çekme: bakım etiketlerine uyun, düşük ısı ayarı kullanın.
- Buhar: su damlaması, buharın görünmemesi veya tamburun durması: normal.
- Yeni makine kokusu: normal, birkaç programdan sonra geçer.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Duct blockage, **Temp sensor error** veya **Power supply**, **Power issue** ya da **voltage** mesajı. Yanık kokusu veya duman. Aşağıdakileri kontrol ettikten sonra hâlâ ısıtmıyor. Buhar çalışmıyor. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

LG DL*X550, DL*X650 ve DL*X670 kurutma makineleri için üretici kullanım kılavuzu MFL71996102'ye dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.