ÇAMAŞIR MAKİNESİ KILAVUZU

Çamaşır Makinesi Sorun Giderme

LG önden yüklemeli çamaşır makinesi WM5500H*A veya WM6500H*A (model teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Su sızıyor veya **Water too high** mesajı: makineyi kullanmayı bırakın, yerini biliyorsanız su musluklarını kapatın ve hemen mülk yönetimine başvurun.

1 Çalışmıyor

- **Power**'a basın, bir program seçin, kapağı tamamen kapatın, sonra **Start/Pause**'a basın. Seçtikten sonra çok beklerseniz makine kapanır.
- Düğmeler bip sesi çıkarıyor ama hiçbir şey olmuyor mu? **Control Lock** (tuş kilidi) açık. **Options**'a basın, düğmeyi Control Lock'a çevirin, ✔'e basın, Off'u seçin, ✔'e basın.
- **Door open** veya **Door unlocked**: kapağı açıp kapatın. Contaya bir şey sıkışmadığını kontrol edin.
- Ekran kapalı kalıyor: sigorta kapalı olabilir. Soğukta kalmış bir makinenin önce ısınması gerekir.
- **Power failure** (elektrik kesintisi): yeniden başlatmak için **Start/Pause**'a basın.

2 Ekrandaki mesajlar

- **Water supply**: su muslukları tam açık olmayabilir veya bir hortum bükülmüş olabilir. Mülk yönetimine başvurun.
- **Unbalance** (dengesiz yük): yük çok küçük veya dolaşmış. Duraklatın, çamaşırları yayın veya birkaç benzer parça ekleyin.
- **Oversudsing** (fazla köpük): çok fazla deterjan. Makine yaklaşık 2 saat köpüğü giderir. Bir dahaki sefere daha az HE deterjan kullanın.
- **Motor error**: 30 dakika bekleyin ve yeniden başlatın.
- **Drainage** (boşaltma): pompa filtresini temizleyin (Cihaz Bakımı'na bakın) veya mülk yönetimine başvurun.
- **Freeze error** (donma): mülk yönetimine başvurun.

3 Sesler, kokular, süre

- Tıklama, tıslama, uğultu, çalkalanma sesleri: normal.
- Takırtı: bozuk para veya anahtar. Tamburu ve pompa filtresini kontrol edin (Cihaz Bakımı'na bakın).
- Vuruntu veya sallanma: duraklatın ve yükü yayın.
- Birkaç dakika durup yeniden başlıyor: motor koruması, normal. Kalan süre sadece tahminidir.
- Küf kokusu: **Tub Clean** çalıştırın, kapak contasını ve pompa filtresini temizleyin, kapağı açık bırakın, daha az HE deterjan kullanın.
- Çekmecede deterjan kalıyor: başlatmadan önce tamamen kapatın ve fazla doldurmayın.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Su sızıyor. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** veya **Voltage abnormality**. 30 dakika bekledikten sonra **Motor error**. Yeniden başlattıktan sonra bir mesaj tekrar çıkıyor. Yanık kokusu veya duman. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

LG WM5500H*A ve WM6500H*A çamaşır makineleri için üretici kullanım kılavuzu MFL71964314'e dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.