دليل غسالة الصحون

طريقة استخدام غسالة الصحون

غسالة صحون KitchenAid، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ (يُرجى تأكيد الطراز)

مهم: استخدم منظف غسالات الصحون فقط وأبقِه بعيداً عن الأطفال. ضع السكاكين الحادة ومقابضها للأعلى. لا تجلس أو تقف على الباب أو الرفوف، ولا تضغط على الباب المفتوح، ولا تدع الأطفال يلعبون داخل غسالة الصحون أو فوقها. لا تلمس عنصر التسخين أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

1 تحميل الصحون

- ضع **السكاكين الحادة ومقابضها للأعلى.**
- ضع الأدوات الحادة بحيث لا تلمس جوان الباب أو تتلفه.
- البلاستيك: فقط القطع المكتوب عليها **dishwasher safe.**
- لا تجلس أو تقف أو تتكئ على الباب المفتوح أو الرفوف.

2 المنظف ومُلمّع الشطف

- استخدم منظف غسالات الصحون فقط. يُنصح بـ**الأقراص أو العبوات المقاسة مسبقاً.**
- **مُلمّع الشطف ضروري** لتجفيف الصحون والحد من بقع الماء العسر. أبقِه ممتلئاً.
- وعاء المنظف وغطاء مُلمّع الشطف في الجهة الداخلية للباب (يُرجى تأكيد المكان مع إدارة العقار).

3 البدء

- اختر برنامجاً من لوحة التحكم، مثلاً **Normal.** لست متأكداً أيّها؟ اسأل إدارة العقار.
- اضغط **Start/Resume**، ثم **أغلق الباب خلال 4 ثوانٍ.**
- **مصباح Start/Resume يومض:** لم يُغلق الباب في الوقت المحدد. اضغط Start/Resume مجدداً وأغلق الباب.
- إضافة صحن أثناء البرنامج: أضفه، واضغط Start/Resume وأغلق الباب خلال 4 ثوانٍ.

4 ما يمكن توقعه

- تستغرق الحمولة عادةً **من 2 إلى 5 ساعات.** هذا طبيعي: يوفّر الطاقة.
- قد يطول البرنامج الأول. بعض الخيارات تجعل البرنامج أطول من 3.5 ساعات.
- لم يُستخدم الماء الساخن منذ **أسبوعين (2) أو أكثر**؟ قبل استخدام غسالة الصحون، افتح كل صنابير الماء الساخن لبضع دقائق. لا تدخين ولا لهب مكشوف أثناء ذلك (خطر غاز الهيدروجين).

توقّف واتصل بإدارة العقار: تسرّب ماء أو تجمّعه تحت غسالة الصحون. يظهر رمز خطأ أو تومض المصابيح بنمط معيّن (انظر حل المشكلات). رائحة احتراق أو دخان. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل المالك W11589935 من الشركة المصنّعة لغسالة صحون KitchenAid هذه. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.