ডিশওয়াশার কীভাবে ব্যবহার করবেন

KitchenAid ডিশওয়াশার, স্টেইনলেস স্টিল টব (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: শুধু ডিশওয়াশার ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। ধারালো ছুরি হাতল ওপরে রেখে দিন। দরজা বা র‍্যাকে বসবেন বা দাঁড়াবেন না, খোলা দরজায় চাপ দেবেন না, এবং শিশুদের ডিশওয়াশারের ভেতরে বা ওপরে খেলতে দেবেন না। সাইকেল চলার সময় বা ঠিক পরে হিটিং এলিমেন্ট ছোঁবেন না।

1 বাসন ভরা

- ধারালো ছুরি হাতল ওপরে রেখে দিন।
- ধারালো জিনিস এমনভাবে রাখুন যাতে দরজার সিল ছুঁতে বা নষ্ট করতে না পারে।
- প্লাস্টিক: শুধু **dishwasher safe** লেখা জিনিস।
- খোলা দরজা বা র‍্যাকে বসবেন, দাঁড়াবেন বা হেলান দেবেন না।

2 ডিটারজেন্ট ও রিন্স এইড

- শুধু ডিশওয়াশার ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন। আগে থেকে মাপা ট্যাবলেট বা প্যাক সুপারিশ করা হয়।
- শুকনো বাসন এবং খর পানির দাগ কমাতে রিন্স এইড দরকার। এটি ভরা রাখুন।
- ডিটারজেন্ট কাপ ও রিন্স এইডের ঢাকনা দরজার ভেতর দিকে আছে (অবস্থান প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে নিশ্চিত করতে হবে)।

3 শুরু করা

- কন্ট্রোল প্যানেলে একটি সাইকেল বেছে নিন, যেমন **Normal**। কোনটি জানেন না? প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টকে জিজ্ঞাসা করুন।
- **Start/Resume** চাপুন, তারপর **4** সেকেন্ডের মধ্যে দরজা বন্ধ করুন।
- **Start/Resume** আলো জ্বলে-নিভছে: দরজা সময়মতো বন্ধ হয়নি। আবার Start/Resume চেপে দরজা বন্ধ করুন।
- সাইকেল চলার সময় বাসন যোগ করা: বাসনটি দিন, Start/Resume চাপুন এবং 4 সেকেন্ডের মধ্যে দরজা বন্ধ করুন।

4 কী আশা করবেন

- একটি লোডে সাধারণত **2** থেকে **5** ঘণ্টা লাগে। এটি স্বাভাবিক: এতে বিদ্যুৎ বাঁচে।
- প্রথম সাইকেল বেশি সময় নিতে পারে। কিছু অপশনে সাইকেল 3.5 ঘণ্টার বেশি হতে পারে।
- **2** সপ্তাহ বা তার বেশি গরম পানি ব্যবহার হয়নি? ডিশওয়াশার চালানোর আগে প্রতিটি গরম পানির কল কয়েক মিনিট খুলে রাখুন। এ সময় ধূমপান বা খোলা আগুন নয় (হাইড্রোজেন গ্যাসের ঝুঁকি)।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: ডিশওয়াশারের নিচে পানি লিক হচ্ছে বা জমছে। এরর কোড দেখাচ্ছে বা আলো নির্দিষ্ট ধরনে জ্বলে-নিভছে (সমস্যা সমাধান দেখুন)। পোড়া গন্ধ বা ধোঁয়া। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

এই KitchenAid ডিশওয়াশারের প্রস্তুতকারকের Owner's Manual W11589935 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.