ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Πώς να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων

Πλυντήριο πιάτων KitchenAid, ανοξείδωτος κάδος (μοντέλο προς επιβεβαίωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Βάζετε τα κοφτερά μαχαίρια με τη λαβή προς τα πάνω. Μην κάθεστε ή πατάτε στην πόρτα ή στα καλάθια, μην πιέζετε προς τα κάτω την ανοιχτή πόρτα και μην αφήνετε παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Μην αγγίζετε την αντίσταση κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.

1 Φόρτωση

- Βάζετε τα **κοφτερά μαχαίρια με τη λαβή προς τα πάνω**.
- Τοποθετήστε τα αιχμηρά ώστε να μην ακουμπούν ή χαλάνε το λάστιχο της πόρτας.
- Πλαστικά: μόνο όσα γράφουν **κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων**.
- Μην κάθεστε, μην πατάτε και μη στηρίζεστε στην ανοιχτή πόρτα ή στα καλάθια.

2 Απορρυπαντικό και λαμπρυντικό

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Συνιστώνται **έτοιμες ταμπλέτες ή κάψουλες**.
- **Το λαμπρυντικό χρειάζεται** για στεγνά πιάτα και λιγότερους λεκέδες από σκληρό νερό. Κρατάτε το γεμάτο.
- Η θήκη απορρυπαντικού και το καπάκι λαμπρυντικού είναι στην εσωτερική πλευρά της πόρτας (η θέση να επιβεβαιωθεί με τη διαχείριση).

3 Έναρξη

- Επιλέξτε πρόγραμμα στον πίνακα ελέγχου, π.χ. **Normal**. Δεν ξέρετε ποιο; Ρωτήστε τη διαχείριση.
- Πατήστε **Start/Resume**, μετά **κλείστε την πόρτα μέσα σε 4 δευτερόλεπτα**.
- **Αναβοσβήνει η λυχνία Start/Resume**: η πόρτα δεν έκλεισε εγκαίρως. Πατήστε ξανά Start/Resume και κλείστε την πόρτα.
- Προσθήκη πιάτου κατά τη λειτουργία: βάλτε το, πατήστε Start/Resume και κλείστε την πόρτα μέσα σε 4 δευτερόλεπτα.

4 Τι να περιμένετε

- Ένα φορτίο διαρκεί συνήθως **2 έως 5 ώρες**. Είναι φυσιολογικό: εξοικονομεί ενέργεια.
- Το πρώτο πρόγραμμα μπορεί να κρατήσει περισσότερο. Μερικές επιλογές μπορεί να κάνουν ένα πρόγραμμα πάνω από 3.5 ώρες.
- Δεν χρησιμοποιήθηκε ζεστό νερό για **2 εβδομάδες ή περισσότερο**; Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού για λίγα λεπτά. Μην καπνίζετε και χωρίς φλόγα όσο το κάνετε (κίνδυνος αερίου υδρογόνου).

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τρέχει ή μαζεύεται νερό κάτω από το πλυντήριο. Εμφανίζεται κωδικός σφάλματος ή οι λυχνίες αναβοσβήνουν με μοτίβο (δείτε Επίλυση προβλημάτων). Μυρωδιά καμένου ή καπνός. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο κατόχου του κατασκευαστή W11589935 για αυτό το πλυντήριο πιάτων KitchenAid. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.