GUÍA DEL LAVAVAJILLAS

Cómo usar el lavavajillas

Lavavajillas KitchenAid, tina de acero inoxidable (modelo por confirmar)

IMPORTANTE: Use solo detergente para lavavajillas y manténgalo lejos de los niños. Ponga los cuchillos afilados con el mango hacia arriba. No se siente ni se pare en la puerta o en las canastas, no empuje hacia abajo la puerta abierta y no deje que los niños jueguen dentro o encima del lavavajillas. No toque la resistencia durante un ciclo o justo después.

1 Cargar

- Ponga los **cuchillos afilados con el mango hacia arriba**.
- Coloque los objetos afilados de forma que no toquen ni dañen el sello de la puerta.
- Plástico: solo lo marcado como **apto para lavavajillas**.
- No se siente, no se pare ni se apoye en la puerta abierta o en las canastas.

2 Detergente y abrillantador

- Use solo detergente para lavavajillas. Se recomiendan **pastillas o cápsulas ya dosificadas**.
- **Hace falta abrillantador** para que los platos se sequen y para reducir las manchas de agua dura. Manténgalo lleno.
- El depósito de detergente y la tapa del abrillantador están en el lado interior de la puerta (ubicación por confirmar con la administración).

3 Iniciar

- Elija un ciclo en el panel de control, por ejemplo **Normal**. ¿No sabe cuál? Pregunte a la administración.
- Pulse **Start/Resume** y luego **cierre la puerta en menos de 4 segundos**.
- **La luz Start/Resume parpadea**: la puerta no se cerró a tiempo. Pulse otra vez Start/Resume y cierre la puerta.
- Para añadir un plato durante un ciclo: añádalo, pulse Start/Resume y cierre la puerta en menos de 4 segundos.

4 Qué esperar

- Una carga suele durar **de 2 a 5 horas**. Es normal: así ahorra energía.
- El primer ciclo puede durar más. Algunas opciones pueden hacer que un ciclo dure más de 3.5 horas.
- ¿No se usó agua caliente durante **2 semanas o más**? Antes de usar el lavavajillas, abra todos los grifos de agua caliente unos minutos. No fume ni use llamas mientras lo hace (riesgo de gas hidrógeno).

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Sale agua o se forma un charco bajo el lavavajillas. Aparece un código de error o las luces parpadean siguiendo un patrón (vea Solución de problemas). Olor a quemado o humo. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el Manual del propietario del fabricante W11589935 para este lavavajillas KitchenAid. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.