راهنمای ماشین ظرفشویی

طرز استفاده از ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی KitchenAid، مخزن استیل ضدزنگ (مدل نیاز به تأیید)

مهم: فقط از شوینده ماشین ظرفشویی استفاده کنید و آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید. چاقوهای تیز را با دسته رو به بالا بگذارید. روی در یا سبدها ننشینید یا نایستید، در باز را پایین فشار ندهید و نگذارید کودکان داخل یا روی ماشین بازی کنند. در حین کار یا بلافاصله بعد از آن به المنت گرمایی دست نزنید.

1 چیدن ظرف‌ها

- **چاقوهای تیز را با دسته رو به بالا** بگذارید.
- وسایل تیز را طوری بگذارید که به لاستیک در نخورند یا آسیبش نزنند.
- پلاستیک: فقط اقلامی که برچسب **dishwasher safe** دارند.
- روی در باز یا سبدها ننشینید، نایستید یا تکیه ندهید.

2 شوینده و براق‌کننده

- فقط از شوینده ماشین ظرفشویی استفاده کنید. **قرص یا بسته‌های از پیش اندازه‌گیری‌شده** توصیه می‌شود.
- برای خشک شدن ظرف‌ها و کم کردن لکه‌های آب سخت **براق‌کننده لازم است.** همیشه پرش نگه دارید.
- ظرف شوینده و درپوش براق‌کننده در سمت داخلی در هستند (محل را با مدیریت ساختمان تأیید کنید).

3 شروع

- یک برنامه روی صفحه کنترل انتخاب کنید، مثلاً **Normal**. نمی‌دانید کدام؟ از مدیریت ساختمان بپرسید.
- **Start/Resume** را بزنید، سپس **ظرف 4 ثانیه در را ببندید.**
- **چراغ Start/Resume چشمک می‌زند:** در به‌موقع بسته نشد. دوباره Start/Resume را بزنید و در را ببندید.
- اضافه کردن ظرف در حین برنامه: آن را بگذارید، Start/Resume را بزنید و ظرف 4 ثانیه در را ببندید.

4 چه انتظاری داشته باشید

- یک بار معمولاً **2 تا 5 ساعت** طول می‌کشد. عادی است: انرژی صرفه‌جویی می‌شود.
- اولین برنامه ممکن است طولانی‌تر باشد. بعضی گزینه‌ها برنامه را بیش از 3.5 ساعت می‌کنند.
- **2 هفته یا بیشتر** از آب گرم استفاده نشده؟ قبل از استفاده از ماشین ظرفشویی، همه شیرهای آب گرم را چند دقیقه باز کنید. در این مدت سیگار نکشید و شعله روشن نباشد (خطر گاز هیدروژن).

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: نشت آب یا جمع شدن آب زیر ماشین ظرفشویی. کد خطا نمایش داده می‌شود یا چراغ‌ها با الگوی خاصی چشمک می‌زنند (رفع اشکال را ببینید). بوی سوختگی یا دود. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه مالک W11589935 سازنده برای این ماشین ظرفشویی KitchenAid. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.