GUIDE DU LAVE-VAISSELLE

Utiliser le lave-vaisselle

Lave-vaisselle KitchenAid, cuve en acier inoxydable (modèle à confirmer)

IMPORTANT: Utilisez seulement du détergent pour lave-vaisselle et gardez-le loin des enfants. Placez les couteaux tranchants le manche vers le haut. Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur la porte ou les paniers, n'appuyez pas sur la porte ouverte et ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle. Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou juste après un programme.

1 Charger

- Placez les **couteaux tranchants le manche vers le haut**.
- Placez les objets pointus de façon à ce qu'ils ne touchent pas et n'abîment pas le joint de porte.
- Plastique : seulement les articles marqués **lavables au lave-vaisselle**.
- Ne vous asseyez pas, ne montez pas et ne vous appuyez pas sur la porte ouverte ou les paniers.

2 Détergent et agent de rinçage

- Utilisez seulement du détergent pour lave-vaisselle. Les **pastilles ou sachets prédosés** sont recommandés.
- **L'agent de rinçage est nécessaire** pour une vaisselle sèche et moins de taches d'eau dure. Gardez-le rempli.
- Le distributeur de détergent et le bouchon de l'agent de rinçage sont à l'intérieur de la porte (emplacement à confirmer avec la gestion).

3 Démarrer

- Choisissez un programme sur le tableau de commande, par exemple **Normal**. Vous ne savez pas lequel? Demandez à la gestion de l'immeuble.
- Appuyez sur **Start/ Resume**, puis **fermez la porte dans les 4 secondes**.
- **Le voyant Start/Resume clignote** : la porte n'a pas été fermée à temps. Appuyez de nouveau sur Start/Resume et fermez la porte.
- Ajouter un plat pendant un programme : ajoutez-le, appuyez sur Start/Resume et fermez la porte dans les 4 secondes.

4 À quoi s'attendre

- Une charge prend en général **de 2 à 5 heures**. C'est normal : cela économise l'énergie.
- Le premier programme peut durer plus longtemps. Certaines options peuvent allonger un programme au-delà de 3.5 heures.
- Eau chaude non utilisée depuis **2 semaines ou plus**? Avant d'utiliser le lave-vaisselle, ouvrez tous les robinets d'eau chaude quelques minutes. Ne fumez pas et pas de flamme pendant ce temps (risque d'hydrogène).

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: De l'eau fuit ou s'accumule sous le lave-vaisselle. Un code d'erreur s'affiche ou les voyants clignotent selon une séquence (voir Dépannage). Odeur de brûlé ou fumée. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du propriétaire du fabricant W11589935 de ce lave-vaisselle KitchenAid. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.